

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SPZ5000



ZH-CN

用户手册

PHILIPS

目录

1 您的网络摄像头	2
欢迎	2
包装盒内物品:	2
功能概述	3
2 使用入门	4
(可选) 安装网络摄像头的软件和驱动程序	4
将网络摄像头连接至 PC/笔记本电脑	5
3 使用网络摄像头进行视频聊天	6
4 Philips CamSuite	7
5 Philips CamSuite Capture	8
拍照和查看照片	8
录制和播放视频	8
屏幕模式	8
图像分辨率	9
媒体库	9
照片/视频菜单	9
打开照片/视频文件夹	10
通过电子邮件发送照片/视频	10
从媒体库中删除照片/视频	10
将视频上传到 YouTube	10
6 Webcam Driver SPZ5000 提供的功能	12
属性	13
常规选项卡	13
视频选项卡	13
音频选项卡	15
功能选项卡	15
7 升级软件	16
Philips CamSuite 的软件版本	16
在线下载最新的软件和驱动程序	16
通过 Philips Intelligent Agent (Philips 智能代理) 升级软件	16
8 技术规格	17
9 常见问题解答 (FAQ)	18
如何调节画面质量?	18
飞利浦 SPZ5000 网络摄像头的麦克风或耳机无法 (正常) 工作。我该怎么办?	18
使用 Philips SPZ5000 网络摄像头让我的 PC/笔记本电脑运行很慢。我该怎么办?	19
屏幕上没有图像。我该怎么办?	19
如何将飞利浦网络摄像头恢复到默认出厂设置?	19
10 服务和支持	20
需要帮助?	20
客户须知	20
安全防范措施	20
版权	20
免责声明	20
FCC 合规性	20
电磁场 (EMF) 方面的合规性	21
回收	21
免担保声明	21
损害限制	21

1 您的网络摄像头头

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

- 在 www.philips.com/welcome 页面中选择您使用的语言，并选择“注册产品”。接着按照屏幕说明进行注册。

请仔细阅读下列说明，并保留它作为日后参考。

欢迎

您刚购买的飞利浦 SPZ5000 网络摄像头是按照最高标准生产的，能够保证多年无故障使用。绚丽的音影效果，就是 SPZ5000 网络摄像头带给您的享受。

Philips SPZ5000 网络摄像头可用于各种应用。


- 视频：**使用 Philips SPZ5000 网络摄像头进行视频聊天。该网络摄像头支持 Skype、Windows® Live Messenger、Yahoo! Messenger、AOL Instant Messenger、QQ 和其它即时通讯软件和 VoIP（因特网协议语音传输）服务；
- 视频共享：**制作您的个人视频，并通过 YouTube 等视频网站，与亲朋好友轻松分享；
- 快照图像：**2. 安装 Philips 应用程序后，便可使用快照按钮轻松拍摄照片，并通过 Facebook、Flickr、MySpace 等网站轻松分享这些照片；
- 特效：**安装 Philips CamSuite 后，您便可享用它所提供的某些特殊功能，如“趣味相框”、“趣味徽标”和“趣味效果”。

本手册中的以下部分对安装过程和如何使用飞利浦 SPZ5000 网络摄像头进行了详细的说明。

包装盒内物品：

请检查 Philips SPZ5000 网络摄像头包装盒内的下列物品。

- 飞利浦 SPZ5000 网络摄像头




- 快速入门指南



- 安装光盘，包括
 - 网络摄像头用户手册
 - Webcam Driver SPZ5000
 - Philips CamSuite
 - Philips Intelligent Agent (Philips 智能代理)



功能概述



- ① **快照按钮**
 - 安装 Philips 应用程序后可直接拍摄照片
- ② **电源指示灯**
 - 在使用网络摄像头时亮起
- ③ **对焦环**
 - 手动调节图像的焦点
- ④ **内置麦克风**
 - 在视频通话和录制时，捕获语音和声音
- ⑤ **旋转接头**
 - 手动更改网络摄像头的视野
- ⑥ **带橡胶轮圈的固定夹**
 - 将网络摄像头安装在（平板）电脑显示器或笔记本电脑的显示屏上
 - 将网络摄像头安放在桌面或（大型）桌面显示器时，折叠固定夹即可
- ⑦ **USB 连接器**
 - 将网络摄像头连接至笔记本电脑或台式电脑的 USB 端口
 - 在与笔记本电脑或台式电脑相连后，网络摄像头即会通电

2 使用入门


(可选) 安装网络摄像头的软件和驱动程序

注

- 要使用 Webcam Driver SPZ5000、Philips CamSuite 和 Philips Intelligent Agent (Philips 智能代理) 所提供的特殊功能, 请安装光盘中提供的软件。
- 在安装 Philips CamSuite 程序之前, 请将网络摄像头从 PC/笔记本电脑断开。


随附的软件只能在装有 Microsoft® Windows® XP (SP2 和更高版本)、Vista 或 Windows 7 操作系统的电脑上运行。安装软件后, 您可在相应的属性页面上调整 Philips SPZ5000 网络摄像头的设置。

- 1 将安装光盘放入 PC/笔记本电脑的光驱中。




- 2 当显示语言选择窗口时, 请选择语言。

- 如未自动出现语言选择窗口, 则请单击“开始”>“我的电脑”, 双击安装光盘, 然后双击 **Setup.exe** 图标。




- 3 按照屏幕上的说明继续安装。
- 4 当显示“重新启动”窗口时, 选择“是”, 然后单击“完成”重新启动 PC/笔记本电脑。




- ➞ Philips CamSuite 程序的图标  将显示在 Windows 工具栏中 (在屏幕的右下方)。
- ➞ 您可在 Philips CamSuite 控制面板中调整网络摄像头的设置。

将网络摄像头连接至 PC/笔记本电脑



- 1 打开 PC/笔记本电脑。
- 2 首次通过 Philips CamSuite 使用网络摄像头时，请安装所附光盘中的软件。
 ↳ 完成软件安装后，Philips CamSuite 程序的图标将显示在屏幕的右下角。
- 3 使用固定夹将网络摄像头安装在电脑显示器或笔记本电脑的显示屏上。
 - 将网络摄像头安放在桌面或（大型）桌面显示器之后，请折叠固定夹。
- 4 将线缆连接至 PC/笔记本电脑的 USB 端口。
 ↳ 正确连接网络摄像头后，屏幕的右下角将显示以下弹出窗口。




- 5 将网络摄像头调整到适当的角度。
 ↳ 启动 Philips CamSuite 程序后，您可使用该应用程序为 Philips SPZ5000 网络摄像头所提供的各种功能。

3 使用网络摄像头进行视频聊天

Philips SPZ5000 网络摄像头支持 Skype、Windows® Live Messenger、Yahoo! Messenger、AOL Instant Messenger、QQ 以及其它即时通讯软件和 VoIP（因特网协议语音传输）服务。

安装完上述任一种应用程序后，便可将网络摄像头插入 PC/笔记本电脑进行视频聊天。

使用后，您可将网络摄像头折叠起来进行存放。




4 Philips CamSuite

Philips CamSuite 程序让您可快速访问一些最常用的功能和设置。

要享受 Philips CamSuite 提供的特殊功能和设置，请先安装该程序，然后便可通过 Philips SPZ5000 网络摄像头使用。

安装 Philips CamSuite 程序后，便可双击 Windows 工具栏上的 Philips CamSuite 图标，访问 Philips CamSuite 的控制面板。

- 如未安装 Webcam Driver SPZ5000，控制面板将显示如下：



- 如果您同时在 PC/笔记本电脑上安装了 Webcam Driver SPZ5000，则将显示不同界面的 Philips CamSuite 控制面板，并且在您单击 后，将显示不同的 [属性] 窗口。



5 Philips CamSuite Capture

通过 Philips CamSuite Capture 程序，您可以访问网络摄像头的以下功能：

- 拍照
- 录制视频
- 通过电子邮件发送照片或视频
- 直接将视频上传至 YouTube
- 调整照片、视频、静音和多媒体文件夹的设置
- 了解 Philips CamSuite 的软件版本

- 1 要启动 Philips CamSuite Capture 程序，请单击 Philips CamSuite 控制面板上的 ，或双击桌面上的 。
- 2 要关闭 Philips CamSuite Capture 程序，请单击 Philips CamSuite Capture 程序窗口右上角的关闭按钮。

提示

- 如果已在其它应用程序中使用网络摄像头，那么您在 Philips CamSuite Capture 程序的查看器中将看不见任何图像。

拍照和查看照片

- 1 将网络摄像头调整到适当的角度。
 - 2 在 Philips CamSuite Capture 程序窗口中，单击 。
 - ↳ 将拍摄照片并存储在照片库中（同时存储在 PC/笔记本电脑上选定的照片文件夹中）。
- 要查看照片库中的照片，可双击该照片库。

录制和播放视频

注

- 如果选择高于 640 × 480 (VGA) 的图像分辨率，则录制图标将被禁用。您可通过选择较低的分辨率来启用录制功能。

- 1 将网络摄像头调整到适当的角度。
 - 2 在 Philips CamSuite Capture 程序窗口中，单击  开始录制。
 - 要暂停录制，请单击 。
 - 3 要停止录制，请单击 。
 - ↳ 将录制视频并存储在视频库中（同时存储在 PC/笔记本电脑上选定的视频文件夹中）。
- 要播放视频库中的视频，双击该视频库即可。

提示


- 播放视频之前，请确保 PC/笔记本电脑上已安装了多媒体播放器。

屏幕模式

通过 Philips CamSuite Capture 程序，您可以在不同的屏幕模式下查看照片或播放视频：

- 普通屏幕模式
- 全屏模式
- 匹配屏幕大小

- 1 在 Philips CamSuite Capture 程序窗口中，单击  可在不同模式间进行切换，即从 [普通屏幕模式] 到 [全屏模式] / [匹配屏幕大小] 或从 [全屏模式] / [匹配屏幕大小] 到 [普通屏幕模式]。
 - ↳ 您可在下拉列表中选择 [匹配屏幕大小] 或 [全屏模式]。



图像分辨率

您可以为通过网络摄像头拍摄的照片/视频设置不同的图像分辨率：

- 160 × 120 (SQVGA)
- 176 × 144 (QCIF)
- 320 × 240 (电子邮件大小)
- 352 × 288 (CIF)
- 640 × 480 (VGA)
- 1280 × 1024 (130 万像素) (仅适用于照片)
- (*) 2560 × 2048 (仅适用于照片)

注

- 录制视频的最高分辨率为 640 × 480 (VGA)。

- 1 在 Philips CamSuite Capture 程序窗口中，单击下拉箭头。
↳ 将列出所提供的分辨率选项。
- 2 选择所需的分辨率选项。
 - 要应用其它分辨率设置，请重复执行步骤 1 和步骤 2。

媒体库

通过网络摄像头拍摄的照片和视频将存储在照片库或视频库中，以及选定的照片或视频文件夹（多媒体文件夹）中。

要访问媒体库：


- 1 在 Philips CamSuite Capture 程序中，单击 **Gallery** 显示媒体库。
- 2 单击  显示照片库。
 - 单击  显示视频库。
 - 要隐藏媒体库，请单击 。

照片/视频菜单

要通过单击鼠标右键显示照片/视频菜单：


- 1 在照片库/视频库中，选择照片/视频。
- 2 单击鼠标右键。
↳ 将显示照片/视频菜单。
- 3 选择一个选项以继续执行。

照片菜单中的选项：



- **[查看]:** 查看选定的照片
- **[电子邮件]:** 通过电子邮件发送选定的照片
- **[删除]:** 删除选定的照片

视频菜单中的选项：



- **[播放]:** 播放选定的视频
- **[电子邮件]:** 通过电子邮件发送选定的视频
- **[删除]:** 删除选定的视频
- **[将视频上传到 YouTube]:** 将选定的视频上传到 YouTube。

打开照片/视频文件夹

在照片库中：

- 1 选择照片，然后单击  打开照片文件夹。

在视频库中：

- 1 选择视频，然后单击  打开视频文件夹。

通过电子邮件发送照片/视频

- 1 在照片库/视频库中，选择要通过电子邮件发送的照片/视频。
- 2 单击 。
↳ 将显示附有选定照片/视频的电子邮件。
- 3 根据需要发送电子邮件。

从媒体库中删除照片/视频

- 1 在照片库/视频库中，选择要删除的照片/视频。
- 2 单击  旁边的 。
- 3 在弹出窗口中，单击 [是]。



↳ 将从媒体库中删除选定的照片/视频。


- 要取消删除操作，请单击弹出窗口中的 [否]。

将视频上传到 YouTube

注

- 要使用此网络摄像头享用即时上传到 YouTube 的功能，您需要安装光盘中提供的 Philips CamSuite 程序。
- 在将视频上传到 YouTube 之前，您需要拥有 YouTube 帐户以及访问互联网的功能。


- 1 在视频库中，选择要上传到 YouTube 的视频。
- 2 单击 。
↳ 将显示 [将视频上传到 YouTube] 窗口。
- 3 首次使用该功能时，请按照以下步骤 A-C 进行操作：
 - A. 如果您没有 YouTube 帐户，请单击 [创建帐户]，按照 YouTube 网站上的说明创建一个帐户。
 - B. 在 [YouTube 帐户] 窗格中，输入您的 YouTube 帐户的 [用户名:] 和 [密码:]。



- C. 选中 [记住我的帐户] 复选框。

↳ Philips CamSuite 将记住帐户信息。

- 4 在 [发布信息] 窗格中, 选择下拉列表中的 [视频类别:] (如果适用)。



Philips CamSuite Capture
Upload video to YouTube

YouTube account

Username:

Password:

☐ Remember my account

Publishing information

Video category:

Title:

Description:

Tags:


☐ Make my video private

- 您可随时更改 [标题:]、[说明:] 和 [标签:] 框中的信息。
- 要将 YouTube 上的视频设置为私人享有, 请选中 [制作私人视频] 复选框。

- 5 单击 [上传视频]。

- 要取消上传, 请在上传期间单击 [取消]。

→ 上传成功后, 将显示以下窗口。您可以关闭该窗口或单击 [通知朋友] 继续。



Philips CamSuite Capture
Upload status

Status: Upload is successful

Click the following link to view your video

<http://www.youtube.com/watch?v=3504eIMi3qY>

The video will be available for viewing once the YouTube server has been updated.

6 Webcam Driver SPZ5000 提供的功能

如果 PC/笔记本电脑上同时安装了 Webcam Driver SPZ5000 和 Philips CamSuite 程序，则可通过 Philips CamSuite 程序快速访问 Webcam Driver SPZ5000 所提供的以下功能：




趣味设置

- 趣味相框
- 趣味徽标
- 趣味效果



图像设置

- 数码变焦
- 面部跟踪



音频设置

- 降噪



摄像头设置

- 选择可用的 Philips 网络摄像头
- 调整属性


- 1 单击 Philips CamSuite 控制面板上的任一按钮，访问设置面板。
- 2 在每个设置面板中，选中复选框以激活相应功能。
 - 要禁用相应功能，请取消所选中的复选框。

有关相应功能的详细信息，请参阅“属性”章节。

属性

- 1 在 Philips CamSuite 控制面板中, 单击 .
- 2 单击 **[网络摄像头设置]** 按钮。
↳ 将显示 **[属性]** 窗口。
- 3 在 **[属性]** 窗口中, 单击以下四个选项卡之一, 继续进行设置调整:
 - 概述
 - 视频
 - 音频
 - 特性

常规选项卡



在 **[一般]** 选项卡上, 您可调整以下设置:

[无闪烁画面]

[无闪烁画面] 选项只可在闪光灯条件 (如荧光灯或霓虹灯) 下使用, 用于防止产生闪烁或色彩怪异的视频图像。如果在正常光线条件下使用该选项, 视频图像就会过度曝光。

[区域]

在安装过程中, 该参数将自动设置为正确的区域频率。

在旅行途中, 您可能需要更改设置以优化画面质量。

下面列出了不同国家的区域频率设置:


国家 (地区)	区域频率
欧洲	50 赫兹
北美	60 赫兹
中国大陆	50 赫兹
台湾	60 赫兹
日本	视区域而定



提示

- 请检查本地电源输出电压, 以找到正确的区域设置。

视频选项卡



在 **[视频]** 选项卡上, 您现在可调整以下设置:

[全自动控制]

您可以使用全自动控制模式使自己的飞利浦 SPZ5000 网络摄像头发挥最佳效果。您也可以最大程度地手动控制网络摄像头设置，方法是关闭全自动控制模式。全自动控制“打开”是一般使用中的首选设置。

全自动控制模式中采用的技术包含：

- 自动曝光控制和自动白平衡控制，可提供最佳的视频源信号；
- 在弱光条件下，自动选择帧速率以提高网络摄像头的灵敏度。

[帧速率]

帧是单一图像或静止快照，显示的是较大视频或电影中的一部分。帧速率是指每秒显示的帧数。帧速率越高，视频显示效果越好，但这会增加处理器的负载。

您可以使用滚动打开菜单，设置您要捕获的视频帧速率。例如，30 fps 意味着网络摄像头以每秒钟 30 帧的速度捕获视频。

[自动曝光]

曝光是指传感器接收的光量，它是由传感器捕获快照或视频帧时所曝光的时间长度决定的。曝光结果取决于传感器的灵敏度。如果您选择自动曝光选项，网络摄像头将会查找最佳设置。

[快门速度]

快门速度决定了在拍照过程中照相机快门打开的时间长度。快门速度越慢，曝光时间越长。快门速度控制到达传感器的光线总量。

使用滑块可以设置所需的快门速度。

[增益]

在视频中，增益是指视频图像中的白光量。使用滑块可以设置所需的快门速度。

[重置]

按此按钮，可将网络摄像头设置重置为默认出厂设置。

[恢复]

按此按钮，可恢复首选设置。

[保存]

按此按钮，可保存首选设置。

[自动白平衡]

大多数光源不是 100% 纯白色，而是有一定的“色温”。我们的肉眼通常会对具有不同色温的光线条件进行补偿。

如果选择自动白平衡，网络摄像头将寻找代表白色的参照点。它类似于人眼的机能，可

以基于这个白色参照点计算所有其它颜色，然后相应地对这些颜色进行补偿。如果您要根据自己的色温偏好设置网络摄像头，则可为 [室内]、[户外] 和 [荧光] 状态选择固定设置，也可以使用“红色”和“蓝色”效果。

[亮度]

亮度使您能够根据自己的偏好调节所显示的图像或视频的亮度。使用滑块可以找到您的首选设置。

[对比度]

对比度使您能够根据自己的偏好控制黑暗和明亮之间的对比度。使用滑块可以找到您的首选设置。

[伽马校正]

伽马校正使您能够增亮所显示的图像或视频的暗色区域，并在不过度曝光明亮区域的情况下看清更多细节。使用滑块可以找到您的首选设置。

[饱和度]

饱和度使您能够根据自己的偏好将黑白色彩再现为全彩色图像或视频。使用滑块可以找到您的首选设置。

[黑白]

[黑白] 复选框用于在彩色和黑白图像之间来回切换。


[背光补偿]

如果背景具有高亮度级别（例如您坐在强光前面），则打开背光补偿可以提高画面质量。

[镜像]

启用此功能后，图像将水平翻转。如果要让飞利浦 SPZ5000 和显示器用作镜面或者拍摄镜像图像，则可以使用该功能。

音频选项卡



在 **[音频]** 选项卡上，您现在可调整以下设置：

[噪音降低]

使用这一功能，可极大降低网络摄像头麦克风产生的固定噪音以及电脑内部的风扇噪声。在安静和嘈杂的环境中均可提高语音清晰度。

音量滑块

使用此滑块可以手动控制麦克风。



提示

- 数码变焦可以放大像素，但不会改变图像的实际大小。

[添加徽标] ([趣味徽标])

借助此功能，您可为图像添加趣味徽标。您可以添加所提供的任一徽标或您自己的徽标（图像）。

- 1 选中 **[添加徽标]** 功能的复选框。
- 2 从下拉列表中选择所提供的任一徽标。
 - 要选择自己的徽标，请单击 **[浏览]** 按钮并按照屏幕上的说明完成选择。
- 3 单击徽标四角上的四个单击按钮之一，选择徽标的摆放位置。
- 4 移动滑块，调整徽标的大小。

[视频帧] ([趣味相框])

借助此功能，您可为图像添加趣味相框。

- 1 选中 **[视频帧]** 功能的复选框。
- 2 从下拉列表中选择所提供的任一相框。

[视频效果] ([趣味效果])

借助此功能，您可选择所提供的任一视频效果。

- 1 选中 **[视频效果]** 功能的复选框。
- 2 从下拉列表中选择所提供的任一效果。

功能选项卡

在 **[功能]** 选项卡上，您现在可调整以下设置：

[面部跟踪]

如果激活 **[面部跟踪]** 选项，网络摄像头将进行脸部跟踪。这使您在视频聊天时能享受到更多的方便，因为即使在视频聊天时移动，您也会保持在画面的中心位置。

[数码变焦]

使用这一功能，您可以更加清晰地观看画面。

- 1 使用滑块动态地缩小放大。

7 升级软件

Philips CamSuite 的软件版本

要了解 Philips CamSuite 的软件版本，请执行下列操作：

- 1 在 Philips Camsuite Capture 程序窗口中，单击 **[帮助] > [关于]**。
↳ 将显示 Philips CamSuite 的软件版本。

在线下载最新的软件和驱动程序

- 1 在 www.philips.com/support 上，单击 **“Choose country / language”**（选择国家 / 语言）框，选择您的国家/语言。
- 2 单击 **“搜索”** 框，输入 **SPZ5000**，然后单击 **“搜索”** 按钮。
- 3 单击搜索结果下面的 **SPZ5000**。
- 4 单击 **“支持”**。
↳ 在 **“产品支持”** 选项下面，您将看到有关 **“软件和驱动程序”** 的信息。
- 5 下载所需的软件或驱动程序安装程序。
- 6 运行安装程序并按照屏幕上的说明完成安装。

通过 Philips Intelligent Agent (Philips 智能代理) 升级软件

注

- 确保在软件安装期间选择 Philips Intelligent Agent (Philips 智能代理)。

Philips Intelligent Agent (Philips 智能代理) 具有独特的 HTTP 下载管理器，可从

Philips 服务器上检索软件。如果服务器上提供了 Philips SPZ5000 网络摄像头的更新，则 Philips Intelligent Agent (Philips 智能代理) 会提供相应更新的下载按钮。单击下载按钮后，便可下载相应更新，该更新将自动保存在 **“我的文档” \ “Philips Intelligent Agent”** (Philips 智能代理) 目录下的专用文件夹中。

您也可以启用自动检查功能，该功能将定期检查 Philips SPZ5000 网络摄像头产品的软件版本是否仍为最新版本。

8 技术规格

传感器分辨率	130 万像素 (1280 × 1024)
视频捕获分辨率 (最大)	200 万像素 (软件增强, 安装有 Philips CamSuite)
照片分辨率 (最大)	500 万像素 (软件增强, 安装有 Philips CamSuite) ; 800 万像素 (软件增强, 安装有 Philips CamSuite 和 Webcam Driver SPZ5000)
帧/秒	最高 60 fps VGA
镜头 F 值	F2.6
镜头视角	80 度 (广角镜头)
最低景物照明	< 5 lux
视频格式	YUY2、RGB24 和 I420 (安装有 Webcam Driver SPZ5000)
麦克风	带音频增强功能的内置麦克风
Windows® 操作系统	Windows® 7 兼容
USB 接口	USB 2.0 高速
USB 视频类	UVC 兼容
USB 电缆长度	1.5 米
电源	通过 USB 线缆供电; 5 伏直流, 0.15 安

系统要求 (适用于基于 Microsoft Windows 操作系统的电脑) :

- 最低系统要求:
 - 1.6 GHz 或同等配置
 - 512 MB 内存 (对于 XP)、
 - 1 GB 内存 (32 位) (对于 Windows Vista 和 Windows 7)
 - 操作系统: Windows XP SP2、Vista 和 Windows 7
 - 200 MB 可用硬盘空间

- 一个可用的 USB2.0 端口
- 声卡和扬声器 (操作系统兼容)
- 16 位彩色显示屏, 800x600 (支持 DirectX 3D)
- DirectX 9.0c 或更高版本
- Microsoft .Net Framework 2.0
- 用于下载驱动程序、CamSuite、手册以及将文件上传至 YouTube 的宽带互联网连接
- 用于查看 *PDF 文件的 Adobe reader
- 推荐的系统要求:
 - 2.4 GHz 双核或同等配置
 - 1 GB 内存 (2 位) / 2GB 内存 (64 位), 用于 XP、Vista 和 Windows 7
 - DirectX 9.0c 或更高版本图形处理器
 - Microsoft .Net Framework 2.0。
 - 用于将文件上传至 YouTube 的宽带互联网连接
 - 用于查看 *PDF 文件的 Adobe reader

推荐的系统要求 (适用于 Apple Mac) :

- Mac OS X v10.4 “Tiger” - 10.5 “Leopard”
- 200 MB 可用硬盘空间
- USB 端口 2.0

注

- 本网络摄像头可作为即插即用设备与 Mac OS X 一起使用。
- 视频和音效增强软件仅与 Windows XP 及以上版本兼容。

9 常见问题解答 (FAQ)

如何调节画面质量？


Philips 网络摄像头的默认设置通常能提供最佳画质。您也可以根据自己的个人偏好来调节画质。

- 要调节图像分辨率，请参阅“图像分辨率”章节。
- 要调节图像的其它属性，请参阅“属性”章节。

飞利浦 SPZ5000 网络摄像头的麦克风或耳机无法（正常）工作。我该怎么办？

对于 Windows XP (SP2) 系统：


- 1 在 PC/笔记本电脑上，单击“开始”>“控制面板”。
- 2 单击“声音和音频设备”。
- 3 单击所显示窗口中的“语音”选项卡。



- 4 将 Philips SPZ5000 网络摄像头或相连的耳机设置为“录音”的默认设备。
- 5 单击**确定**保存您的设置。

对于 Windows Vista 系统：

- 1 在 PC/笔记本电脑上，单击“开始”>“控制面板”。
- 2 单击“硬件和声音”。
- 3 单击“声音”。
- 4 单击所显示窗口中的“录音”选项卡。



- 5 选择 Philips SPZ5000 网络摄像头或相连的耳机，然后单击“设为默认值”。
- 6 单击**确定**保存您的设置。

对于 Windows 7 系统：

- 1 在 PC/笔记本电脑上，单击“开始”>“控制面板”。
- 2 单击“硬件和声音”。
- 3 单击“声音”>“管理音频设备”。
- 4 单击所显示窗口中的“录音”选项卡。
- 5 选择 Philips SPZ5000 网络摄像头或相连的耳机，然后单击“设为默认值”。
- 6 单击**确定**保存您的设置。

使用 Philips SPZ5000 网络摄像头让我的 PC/笔记本电脑运行很慢。我该怎么办？

注

- 确保 PC/笔记本电脑上已安装 Webcam Driver SPZ5000 和 Philips CamSuite 程序。

- 1 关闭不需要运行的软件应用程序。
- 2 双击 Windows 工具栏上（在屏幕的右下方）的 Philips CamSuite 图标 , 打开 Philips CamSuite 控制面板。
- 3 单击 Philips CamSuite 控制面板上的 , 打开 **[属性]** 页面。
↳ 将显示 **[属性]** 窗口。
- 4 单击 **[视频]** 选项卡。
- 5 如果 **[全自动控制]** 功能已被激活, 请取消选中复选框以禁用 **[全自动控制]** 功能。
- 6 将 **[帧速率]** 设置为最低的 5 fps。
- 7 单击 **[确定]** 保存您的设置。

提示

- 最高帧速率（网络摄像头每秒钟产生的帧数 (fps)）和最高图像分辨率取决于您的 PC/笔记本电脑的规格。网络摄像头软件会通过“全自动控制”功能, 根据特定情景自动调整至最佳的帧速率和分辨率。您的 PC/笔记本电脑规格可能没有达到最高帧速率和分辨率设置的要求。

提示

- 您不能同时在多个应用程序中使用网络摄像头。

如何将飞利浦网络摄像头恢复到默认出厂设置？

注

- 确保 PC/笔记本电脑上已安装 Webcam Driver SPZ5000 和 Philips CamSuite 程序。

- 1 双击 Windows 工具栏上（在屏幕的右下方）的 Philips CamSuite 图标 , 打开 Philips CamSuite 控制面板。
- 2 单击 Philips CamSuite 控制面板上的 , 打开 **[属性]** 页面。
↳ 将显示 **[属性]** 窗口。
- 3 单击 **[视频]** 选项卡。
- 4 单击 **[重置]** 按钮。
↳ 所有网络摄像头现已重置回默认出厂设置。
- 5 单击 **[确定]** 保存设置。

屏幕上没有图像。我该怎么办？

- 1 确保网络摄像头已正确连接。
- 2 检查您是否正在其它应用程序中使用网络摄像头。
- 3 关闭其它应用程序。

10 服务和支持

需要帮助？

首先，请仔细阅读本用户手册。

您的产品型号为 SPZ5000。

如需获取有关该产品的注册、设置、用法、功能、软件升级、规格和保修等项目的进一步支持，请参阅 www.philips.com/support。

1 在 www.philips.com/support 上，单击“**Choose country / language**”（选择国家 / 语言）框，选择您的国家/语言。

2 单击“**搜索**”框，输入 **SPZ5000**，然后单击“**搜索**”按钮。

3 单击搜索结果下面的 **SPZ5000**。

4 单击“**支持**”。

→ 在“**产品支持**”选项下面，您可以看到有关“**概述**”、“**最新更新**”、“**手册和文档**”、“**常见问题解答**”、“**产品信息**”、“**产品注册**”等信息。

→ 在“**服务信息**”选项下面，您可以看到有关保修的信息。

→ 在“**联系**”选项下面，您看到 Philips 客户服务中心的服务台电话。

客户须知

安全防范措施

遵循以下准则以确保网络摄像头安全工作并防止出现故障。

- 切勿在超出以下范围之外的环境中使用网络摄像头：温度：0° C - 40° C，相对湿度：45% - 85%。
- 切勿在以下环境中使用或存放网络摄像头：
 - 阳光直射处；
 - 非常潮湿和多尘的环境；
 - 任何热源附近。

- 如果网络摄像头受潮，请尽快用软布擦干。
- 如果镜头变脏，请不要用手指触摸镜头。
- 使用软布清洁网络摄像头的表面。
- 切勿使用含有酒精、工业酒精、氨水等的清洁液体。
- 切勿尝试自行拆卸或维修网络摄像头。请勿打开网络摄像头。如果遇到技术难题，请将网络摄像头退回给飞利浦零售商。
- 请勿在水中使用网络摄像头。
- 保护网络摄像头免受油、水汽、蒸汽、湿气和尘埃的侵扰。
- 切勿将网络摄像头镜头对准太阳。

版权

Copyright © 2009 Philips Consumer Lifestyle B.V.

保留所有权利。未经飞利浦的事先书面许可，本刊物的任何部分均不得以电子、机械、磁性、光学、化学、手册或其它任何形式或手段，在检索系统中复制、传输、抄录或存储，也不得翻译成任何语言或计算机语言。品牌和产品名称是其各自公司的商标或注册商标。

免责声明

飞利浦对此材料不作任何类型的保证，包括但不限于有关适销性以及特殊用途适用性的暗示保证。

飞利浦不为本文档中可能出现的错误承担任何责任。飞利浦不承诺对本文档中包含的信息进行更新。

FCC 合规性

该设备符合 FCC 条款的第 15 条。此设备的操作受下列两个条件约束：

- ① 此设备不会造成有害干扰，并且
- ② 此设备必须接受收到的任何干扰，包括可能引起不必要操作的干扰。

注

- 经测试，此设备符合根据 FCC 规则第 15 章规定对 B 类数字设备作出的限制。
- 这些限制旨在合理地防止住宅安装中的有害干扰。

此设备生成、使用并可辐射射频能量，如果不根据说明进行安装和使用，可能对无线电通信引起有害的干扰。

但是，并不能保证在特定安装中不出现干扰。

如果此设备对无线电或电视接收产生了有害干扰（可通过打开和关闭设备来判断），建议用户尝试采取下列一种或多种措施来消除干扰：

- 重新调谐或重新定位接收天线。
- 拉开设备与接收器之间的间距。
- 将设备连接至与接收器所连接到的电路不同的电路中的插座。
- 如需帮助，请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术员。

对此设备进行的任何未经授权修改可能会导致撤消对设备的操作权限。

回收



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC：



切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子和电气产品的规定。正确弃置旧产品有助于避免对环境 and 人类健康造成潜在的负面影响。已省去所有多余的包装材料。我们极力使包装易于分为单一材料。请遵守当地有关包装材料的处理的规定。



警告

- 塑料袋可能存在危险。为避免窒息的危险，请将塑料袋放在远离婴儿或小孩子的地方。

电磁场 (EMF) 方面的合规性

Koninklijke Philips Electronics N.V. 主要面向广大消费者制造和销售各类产品，包括通常能放射和接收电磁信号的各种电子设备。Philips 的主要经营原则之一就是要对我们的产品采取各种必要的健康和安全措施，符合所有相应的法律要求，并在生产产品时严格遵照 EMF 标准。

Philips 致力于开发、生产和销售对人体健康无任何危害的产品。Philips 确认，据目前的科学证明，如果其产品使用得当，则对人体毫无危害。

长期以来，Philips 始终在国际 EMF 和安全标准的制定工作中扮演着积极的角色，这就使 Philips 总能预知标准的发展趋势，并率先应用到其产品中。

免担保声明

随附的 CD-ROM 上的软件按“原样”销售，我们不作任何明示或暗示保证。由于该程序在各种软件和硬件环境中运行，我们不对特殊用途的适用性作任何保证。

损害限制

对于任何间接、特殊、偶然或结果性损害（包括业务损失、利润损失或类似损失带来的损害），供应商概不负责，无论是基于违约、侵权（包括疏忽）、产品可靠性还是其它因素，即使供应商或其代表已被告知发生此类损害的可能性，或者即使发现在此作出的补救措施未达到其基本目的。

