


AC110V/60Hz 150W 25kg

W 395 X D 295 X H 480 (mm)

各部名称

- | | |
|-------|-------|
| ① 底座 | ⑨ 出风口 |
| ② 出风口 | ⑩ 电源线 |
| ③ 上盖 | ⑪ 灯罩 |
| ④ 上盖锁 | ⑫ 灯罩 |
| ⑤ 灯罩 | ⑬ 灯罩 |
| ⑥ 灯罩 | ⑭ 灯罩 |
| ⑦ 灯罩 | ⑮ 灯罩 |
| ⑧ 灯罩 | ⑯ 灯罩 |




SAMPO

使用方式

- 使用時先將電源線能插入牆面之電源(110V、60Hz)之插座。
- 需將機器放置於平坦之位置，以持有傾倒之危險。
- 需取距離牆壁約70公分以上距離的地方。
- 第一次使用時會有臭味亦不為故障，經一段時間後，即可正常使用。
- 使用前，需先將5支腳架，按圖標上標註位置以拆裝。
- 按下開關可使機器自動開、選擇加熱或送風，即開始加熱。



特點

- 本機型以暖氣採用圓形高壓向風空管，風壓更持續。
- 採用安全鎖網。
- 底部加裝安全(斷熱)系統，機器關閉時可避免燙傷(安全設計)。
- 活動空間、釋量，皆可防止傾倒。



正轉送風器


正轉開關




注意事項

- 使用後先將微開關轉至關閉，並將電源線拔起。(防止燙傷及起火)
- 大人不在請勿讓小孩單獨使用以免受傷之危險。
- 勿將衣服或毛巾等在半暖爐上烘乾，或將暖爐放在易燃物上。
- 請使用單一插座。
- 使用時勿碰觸物品或易燃物品放入反鎖箱內。
- 按機匣中請勿進行清潔工作。
- 不可使用在浴室或通風口附近。
- 加熱器不得直接放置於地毯或墊下。
- 請勿以煤油、瓦斯等設計(可自動調節溫度)的其他裝置使用以和暖器，因為若其被蓋蓋或不正確位置，將存在有火災危險。
- 請勿在靠近浴池、游泳池或浴室的場所使用此加熱器。

請將安全鎖裝置如下圖所示一線拆開



(解鎖圖)



(完成圖)

清理保養方法

- 清洗暖器之底部時，需先將暖器電源線拔起，再小心將底部清潔放入水中，用柔軟的布或海綿清洗之，然後擦乾不濕的地方，請使用吹風機吹乾水機並取出。
- 使用後保養，請放入紙箱，存放在乾燥地方。