

- 手錶的外觀可能會與插圖中所示的有所不同。

如何設定時間

1. 將錶冠拉出至第二段使秒針停止轉動。
2. 撥動錶冠調整指針。請順時針方向轉動指針。將分針撥過要設定的時間四或五分鐘，然後再撥回到正確的時間處。
3. 將錶冠按回原位，恢復計時。

如何設定日期

1. 將錶冠拉出至第一段。
2. 向內撥動錶冠 (依圖中箭頭所示方向) 設定日期。
3. 將錶冠按回原位。

- 請避免在晚上9:00至早上1:00之間改變日期。

如何設定星期

1. 將錶冠拉出至第一段。
2. 向外撥動錶冠 (依圖中箭頭所示方向) 設定星期。
3. 將錶冠按回原位。

- 請避免在晚上11:00至早上2:00之間改變星期。

- 對於有經過時間刻盤的手錶
轉動經過時間刻盤，將 ∇ 記號對準分針。
一定時間經過後，經過時間刻盤上分針指向的刻度便為經過時間。



- 有些型號的防水手錶配備有螺旋鎖定錶冠。
- 對於這些型號的手錶，必須在拉出錶冠之前按照插圖中所示方向鬆開螺旋。不要過度用力強行拉此種錶冠。
- 此外還請注意，錶冠被鬆開時，這些手錶不防水。在設定完畢之後，必須將錶冠擰回原位。

