

如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。

KW838

使用说明书



KW838 使用说明书

CMII ID : 2007CP4406
执行标准 : YD/T 1395-2006
P/N : MMB0268101(1.1)
DATE : 2008.03.07

LG

KW838 使用说明书

- 手机配件请使用 LG 公司提供的正品，因为使用非本公司提供的正品而引起的手机不良本公司将不承担任何责任。
- 为了防止事故或危险的发生，在使用手机之前请务必阅读“安全注意事项”以确保正确的使用手机。



KW838 用户手册

-简体中文



我们应该让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定的出入。



目录

产品介绍	4
安全措施	5
安全注意事项	6
功能键说明	12
如何使用轻触式按键 ..	14
图标说明	15
确认配件	16
电池的插拔	17
卡的插拔	18
外置内存卡的插拔	19
电池充电	20
开关机、拨打电话	21
接电话	22
文字输入法	23

信息

新信息	24
收信箱	24
卡收藏夹	24
发信箱	25

草稿箱	25
互动信箱	25
语音信箱	25
常用语	25
删除短信	25
垃圾信息	25
短信设置	26

电话本

拨号	28
通讯录	28
通话管理	29

文档

图片	32
视频	32
铃声	32
电子名片	32
电子书	32

外置U盘	32
查找文档	32
连接存储器	32

管理器

闹钟	33
日程表	33
记事本	33
数据查找	33
电子词典	33
计算器	34
工具	34

联通无限

互动视界	35
彩e	35
神奇宝典	36
手机音乐	36
手机视讯	36

定位之星	36	触摸设置	41	飞行模式	45
联通在信	36	信息提示音	41	内存状态	45
STK	36	音效	41	Language - 语言	45
书签	36	整点报时	41	输入模式	45
联通无限设置	36	系统提示音	41	我的手机信息	45
		振动设置	41	时间设置	46
				校准	46

多媒体

照相机	38
MP3	38
流媒体	38
游戏	39
录音	39
蓝牙	39
电子书	40

声音/振动

振动模式	41
来电铃声/振动	41
铃声	41

显示

背景	42
背景灯	42
节电模式	42
字体	43
手机主题	43
拨号字体	43

设置

网络选择	44
保护设置	44
保密设置	44

规格及特点

产品保证

产品介绍

恭喜您购买了先进精巧，采用最新数码通信技术的双网双待KW838移动电话。



本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能，防止手机损坏和不正当使用。本手册未明确认可的任何更改和修改可使手机的保修失效。

安全措施

警告

- 在飞机上，必须关闭手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时，不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。

小心

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器电子医疗设备造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 切勿拆卸手机或电池。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

安全注意事项

辐射波照射和吸收比率(SAR)信息

该款KW838型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然各种型号LG手机的SAR级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- 经DASY4测试表明，此型号手机在手持使用时SAR的最大值为0.929W/kg(10克)。
- 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品的保养与维护

警告：请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机(如需任何维修，请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 不要使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。

- 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡，这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- 切勿将手机置于液体或潮湿的环境中。
- 谨慎使用耳机等手机配件。
- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔(电源插销)，则金属物件(如硬币、回形针或钢笔)会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- 千万不要将手机放在微波炉上，否则会使电池爆炸。
- 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致其轻度灼伤。请联系LG授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕下。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，天线朝上，并且手机应位于肩部之上。
- 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- 在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。
- 请避免将手机放置在起搏器上方，例如放在您胸前的口袋中。
- 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

安全
注意
事项

- 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如有条件，可使用免提装置。
- 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统，例如车载音响、安全设备等。
- 在驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

飞机上

无线设备将对飞机通讯造成影响。

- 登机前请关闭移动电话。
- 未经乘务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息与保养

- 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同，该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。
- 请仅使用LG电池和充电器。LG充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。
- 切勿拆卸电池以防造成电池短路。

- 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- 电池无法再使用时，请更换电池组。
- 新换电池应继续充电，以便发挥其最大功效。
- 切勿将电池充电器直接曝露于阳光下，也不应在过度潮湿的环境中使用(如浴室)。
- 切勿将电池置于高温或寒冷的环境中，这将影响电池的性能。

网络服务

- 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

- 请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

存储卡信息及保养

- 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- 请用盒子携带和保存存储卡。
- 请不要弄湿存储卡。
- 请不要将存储卡置于极热环境中。
- 请不要拆解或修改存储卡。

安全密码

- 手机默认的安全密码为0000。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中含有有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr ⁶⁺)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
手机	0	0	0	0	0	0
使用说明书/CD	0	0	0	0	0	0
数据线	0	0	0	0	0	0
手写笔/手机套/屏幕擦	0	0	0	0	0	0
电池	0	0	0	0	0	0
耳机	0	0	0	0	0	0
充电器/座充	0	0	0	0	0	0

注意：

- “O”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
- “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
- 上述“X”标示的部品符合EU RoHS法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、数据线、CD、耳机、充电器、手写笔、座充、手机套、屏幕擦	10
电池	5

上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

功能键说明

您可以通过用手按动按键或用附带的手写笔轻触屏幕来选择菜单。


备注!

KW838手机仅可使用经 LG 认证的手写笔。使用任何其它手写笔可能导致本款手机的保修无效、并可能损坏屏幕。请避免刮擦屏幕。切勿使用钢笔、铅笔或其它锐利物体用于屏幕书写。



本款手机提供一系列可供您自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中，可以通过轻触屏幕来访问。每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。

根据当前的操作环境不同，软键发挥的作用也不同。

如何拨号拨打电话？

在待机模式下，手按或使用手写笔点击  图标，进入数字键拨号模式，如图所示。





- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

如何使用轻触式按键

该产品屏幕上的按键是轻触式按键。使用轻触式按键前，请仔细阅读“轻触式按键警告”。



轻触式按键

轻触式按键警告

1. 请确保您的双手是清洁且干燥的。
 - 避免双手表面残留水气或将轻触式按键置于潮湿的环境中。
2. 您无需用力按轻触式按键来使其正常工作。
 - 避免用力撞击产品，以免损坏轻触式按键灵敏度。
3. 使用指尖准确轻按您所需的轻触式按键，请注意不要接触到具有其它功能的按键。
4. 如果轻触式按键被手机盒或塑料盖住，那么它们可能无法正常工作。此外，如果您使用轻触式按键时戴着手套，那么它们也可能无法正常工作。
5. 使轻触式按键表面远离金属或其它传导材料，因为接触它们将导致损坏。

图标说明

直射光线下可能会无法看清屏幕，请尽量不要在直射光线下使用。

图标说明

	指示当前C网信号强度
	指示当前G网信号强度
	已设定振动模式功能
	已设定超强模式功能
	已设定静音模式功能
	已设定用户模式功能
	闹钟已设定并启动
	蓝牙功能已开启
	显示目前电池电量
	显示T-flash外置内存卡



1

2

3

4

5

6

7

8

9

图标说明

15

确认配件

注意：在用户使用说明中出现的图片或照片，有可能与实物不符，请以实物为准。

基本配件



手机



用户说明书




标准电池



耳机



座充




便携式充电器
(USB接口)



USB数据线/CD



屏幕擦



手机套/手写笔 (也是挂绳)

确
认
配
件

电池的插拔

把电池从手机拔出时，请务必关掉手机电源（开机状态下拔电池可能会造成信息丢失）。

电池的插拔

插入



将电池两侧和手机侧槽对正后往下按，直到听见“咔嚓”的响声。

拔出



按住手机外壳上端的“突出部分”
将外壳往外推，外壳分离后，按
住电池下端往上推，将电池取出。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

卡的插拔

进行手机操作时请勿插/拔SIM卡，可能引起SIM卡故障。正在使用手机时，若将卡拔掉手机就会初始化，此时若重新再插入卡，您必须重启手机后才能正常使用手机。

卡的插拔


插入



切脚部分应
在左上方
(CDMA 卡槽)

切脚部分应
在右上方 (GSM 卡槽)

拔出



外置内存卡的插拔

外置内存卡的插拔

备注： 仅可使用经制造商认可的外置内存卡。某些外置内存卡不与手机兼容。

插入



请将金属部位朝上插入

拔出



请按一下外置内存卡的后端然后拔出

请在必需的时候才插入或拔出外置内存卡，频繁地插入或拔出可能会损坏外置内存卡。

正在使用外置内存卡过程中（对文件进行复制、剪切、播放、存储等），如果拔掉电池或关闭手机电源，存储的文件可能会被擦除或卡被初始化，这种情况下外置内存卡可能会被严重损坏，手机也可能出现异常。本公司不承担任何因数据丢失引起损失的责任。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

外置内存卡的插拔

19

电池充电

* 手机使用220V 50/60HZ的交流电进行充电。

给电池充电



断开充电器



用座充充电



先将电池和座充的底部槽对正，再按下去直到听到“咔嚓”的声音。拔出时，按住电池的上端往外推（如图所示）。

开机

若想开机，长按 ，直到出现开机画面。

1. 如果卡设置了密码（PIN码），在开机时会出现要求输入密码的窗口，只有输入正确的PIN码后才能使用。购买时的PIN码请咨询当地运营商。
2. 输入PIN码时，若连续输错三次，卡就会被锁死，这时您需要输入PUK码。您最多可以输入十次PUK码，如果您连续十次输错PUK码，您将无法解锁您的手机，您必须到网络服务商处解锁。为了防止给您带来不便，请另行记录密码或不要轻易开启此项功能。




关机

若想关机，长按 ，直到出现关机画面。





拨打电话

直接拨号法




关机·拨打电话

在待机画面，按  图标，按数字键输入号码（外地固定电话要输入区号），按  键拨打电话。若要结束通话，请按 。

通过所有通话记录拨打

在待机画面按   图标，就会出现所有通话记录列表，用手写笔选择电话号码，按 ，然后选择网络，按  键拨打。

如何拨打国际长途电话？

1. 您的电话卡需要先开通国际长途业务，请联系当地的网络服务商为您开通。
2. 在待机画面按  图标，进入数字键拨号模式，长按“”键输入“+”，输入国家代码（如82, 86），然后输入电话号码，最后按 。

1

2

3

4

5

6

7


8

9

接电话


接电话

来电时，按“ ”键可以接听来电。

*若有耳机连接到手机，则在按下耳机的通话按键后也可以接听来电。

通话中菜单功能

通话中也能进行各种手机操作的功能。

通话中按，选择所需菜单进行操作。

文字输入法

使用手机时，经常需要输入文本，如写短信，输入电话本中要存储的名字，编写备忘录等。您可以选择拼音、数字、英小、英大、英文和笔划六种输入文本的方法。

以编辑板为例：


拼音输入法

例) 输入“人民”，选择 。
按 ， 按二次  键，触摸选择“人民”。

数字输入法







按 ，选择 ，按数字键输入。

英文输入法


例) 输入“Work”，按 ，选择 ，
按  按三次  键，按三次  键
按两次  键。

笔划输入法


按书写顺序，输入汉字笔划的输入法。

例) 输入“和”，按  选择 ，依次输入“   ”，显示“和”触摸。

插入符号

在文本编辑模式，按  键可输入各种符号或特殊符号。

以手写连续模式为例：



1

2

3

4

5


6

7

8


9

信息

如果您正在通话中收到了信息，手机会发出特定的提示音提醒您。在待机模式按  键可直接进入信息菜单。


新信息

您可以创建文本信息发送到其它的手机中。

1. 点击收信人直接输入收信人电话号码或者按  键从近期号码/查找电话本/最近通话列表中选择所需的号码。
2. 点击信息内容输入短信息内容。
在编辑信息时可以根据需要更改输入模式。
3. 按向下滚动条，选择是否保存信息及短信息的级别。

选择短信息级别时，选择“一般/紧急/特急”跟短信息发送速度无关。

收信箱

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。当收信箱中有尚未阅读的信息时，图标显示为 。

卡收藏夹

卡收藏夹的短信保存在卡里，不同卡的存储容量不同。

卡收藏夹中的短信可以和收信箱里的短信相互移动。

发信箱

此菜单允许您查看发送成功的信息。

草稿箱

此菜单可以查看您预先保存的信息及发送失败的信息。

互动信箱

从互动视界接收的通报短信，通知用户到互动视界下载铃声或图片等。

语音信箱

语音信箱功能需要网络支持，由于网络原因，目前有些地区暂时无法使用此功能。

常用语

编写短信时经常使用的句子，用户可以自行编辑存储。

删除短信

可以清空收信箱/发信箱/卡收藏夹/草稿箱/语音信箱/垃圾箱(需要卡支持)。

垃圾信息

可以查看垃圾信息和垃圾号码等。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

信息

短信设置

您可以对信息进行相应的设置。

收信内容提示

仅提示收信：提示您接收到短信，不显示短信内容及发信人号码等信息。

显示全部内容：显示发信人号码(或姓名)。

收信提示类型

设置接收短信息的提示类型(响铃/仅振动/响铃+振动/静音)。

收信提示频率

设置接收短信、邮件、WAP信息的收信提醒次数。

信息提示音

设置接收短信提示音、邮件提示音、Wap信息提示音的提示音类型及音量大小。

收信信纸

设置收信画面的背景图片。

收信文本颜色

设置收信文本的字色。

自动删除

设置为“激活”，如果收到信息时收信箱已满，将会自动删除收信箱中的最久已读信息。

显示电话本照片

设置为“激活”，如果电话本中某个号码已经存储了照片，查看该号码的短信时将同时显示该号码对应的照片。

CDMA设置

你可以设置与CDMA相关的各项操作。

GSM 设置

你可以设置与GSM相关的各项操作。

容量信息

可以查看收信箱/发信箱/草稿箱等的总容量和使用情况。

1

2

3

4

5

6



7

8

9



电话本

拨号

直接输入电话号码按  键，选择网络（根据您的卡而定）选择  键拨打电话。

通讯录

查找


在待机画面模式下，按  键进入电话本列表，可以查看所有的电话号码，选择一个电话号码按  键，可以进行相应得操作。

添加

选择存储位置添加电话本条目。

快捷键

给快捷键设置号码后，可以用快捷键快速拨打电话。

* 如果快捷键 设置为3，则长按  键就可以迅速连接。

* 只有存储在手机的电话号码才能指定快捷键。

群组管理

可以修改群组名、群组铃声等。

最近查找

可以查看最近查找的电话。

复制

可以复制电话本条目。

移动

您可以移动电话本条目。

全部删除

可以删除手机/卡1/卡2里面的所有电话号码。

设置

设置存储位置

可以选择电话号码的存储位置（手机/卡1/卡2/手机&卡1/手机&卡2/每次提示）。

查找类型

可以选择查找类型（普通查找/群组查找）。

容量信息

可以查看（手机/卡1/卡2）使用情况。

通话管理

通话记录

所有通话

可以方便的查看所有的通话记录。

未接来电

显示最近没有接听到的电话号码列表。

已拨电话

显示最近拨打的电话。

已接电话

显示最近接听过的电话号码列表。

备忘录

该功能可以在通话中临时保存一个电话号码或其它数字信息。

通话计时

可查看已接和已拨的通话时间长度。显示的通话时间跟实际的收费时间可能不同。

拒接来电

设置拒接号码及拒接群组。此功能需要安全密码启动。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

电话本

CDMA设置

要获取更多的消息，请联系您的服务提供商。

呼叫转移

- ◆ 无条件转移：将所有来电都转移到指定的电话号码。
- ◆ 遇忙转移：当手机占线时，将来电转移到指定号码。
- ◆ 无应答转移：转移您没有应答的来电。
- ◆ 隐含呼叫转移：手机无法接通到网络或关机时将来电转移到指定的电话号码。

备注：若将号码转移到座机，请在座机号码前加区号。

呼叫等待

若激活呼叫等待功能，则通话中有其他来电时，手机会用特殊的提示音提醒您。此时您

可以接收待接来电。

IP拨号设置

在电话号码前加拨特定号码，拨打电话可节约费用。

GSM设置

要获取更多的消息，请联系您的服务提供商。

自动重拨

当激活该功能时，您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。

呼叫转移

- ◆ 无条件转移：将所有来电都转移到指定的电话号码。
- ◆ 遇忙转移：当手机占线时，将来电转移到指定号码。
- ◆ 无应答转移：对方不接听电话时，将来电转移到指定号码。

- ◆ 无网络或关机时：手机无法接通到网络或关机时将来电转移到指定的电话号码。
- ◆ 取消全部转移：取消全部呼叫转移。

呼叫限制

呼叫限制服务可以防止您的手机拨打或接听某种电话。该功能需要输入网络密码。

呼叫等待

此功能视网络情况而定，选择激活/解除/查看状态。

发送号码

此功能视网络情况和申请的服务而定，选择网络设定/激活/解除。

IP拨号设置

在电话号码前加拨特定号码，拨打电话可节约费用。

网络设置

网络选择

您可以选择能够自动或手动注册的网络。通常，手机网络选择设定为自动选择。

频段选择

您可以选择频段。

GPRS设置

您可以选择开机时连接或需要时连接。

GSM通话费用

通话费用

您可以查看最后通话、所有通话的费用，您可以选择重设（视网络和您所申请的服务而定）。

费用设置

您可以设置通话费率/设定话费/自动显示。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

文档

图片

查看手机默认和下载的图片等，您可以将图片设置为墙纸等。

视频

可以查看内存存储的视频文件。

铃声

查看手机默认和下载的声音文件。

电子名片

可以查看内存存储的电子名片。

电子书

可以查看内存保存的电子书。

外置U盘

此菜单可以查看图片、铃声及其它文件。

查找文档

可以查看内置存储器和内置U盘、外置U盘的文件。


连接存储器

可以连接数据线下载文件。

备注：外置U盘中JPG格式的图片可以直接设置为墙纸，其他格式的图片需要先复制到内存中才能设置为墙纸。

管理器

闹钟

1. 选择开启闹钟并输入闹钟的时间，您也可以以选择(关闭/10分钟后/20分钟后/30分钟后/1小时后/设置时间)。
2. 选择重复周期：一次、周一~周五、周一~周六、每天、选择。
3. 选择休眠时间：关闭、3分钟、5分钟、10分钟、15分钟。
4. 选择响铃类型：同情景模式、响铃、振动、响铃 + 振动。
5. 选择铃声：选择闹钟提示类型。
6. 选择关机闹钟：选择关闭/开启。
7. 选择备忘录：输入备忘录信息，按  键保存。

日程表

当您进入这一功能表，会有一个日历显示出来。在您更改日期后，日历会按照该日

期更新。方形光标也将标示于该日期上。如果日历上下方有横线，表示当天已设定日程表。该功能可以提醒您记住您的日程表。如果您已设定提示，手机将发出提示音。

记事本

可以设置预定工作/倒计时/备忘录/画图板/私人记录信息内容。

数据查找

可以查找电话本 / 短信 / 日程中的信息内容。

电子词典

查找

您可以输入及查找中/英文单词。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

管理器

最近查找的单词

您可以查看最近时期查找的单词。

单词册

您可以查看保存的中/英文单词。

我的词典

您可以添加中/英文单词到我的词典中。

复习测试

您可以选择英文测试/中文测试。

颜色设定

您可以选择显示文字主题（主画面1~3）。

计算器

可以进行加、减、乘、除和多种函数运算。

工具



单位换算



您可以对货币、长度、面积、重量、体积、温度及速度进行单位换算。

世界时间

可以浏览世界上主要城市的时间。

秒表

按  键开始，按  键停止计时。

按  键取时，按  键返回。

联通无限

互动视界

可以在手机上收看电视节目和欣赏音乐，还可以下载自己喜欢的声音及视频文件。

彩e

彩e是中国联通推出的“移动多媒体邮件业务”。启动该功能后，可实现手机与手机、手机与互联网邮箱之间邮件的互传。

写邮件

进入此菜单您可以编辑邮件发送给其他人。

注意：

最多可添加5个附件，5个附件加起来的容量最大为100K字节。

收件箱

此菜单可以查看收到的电子邮件。
接收的电子邮件，若没有其它设置，则保存在主

文件夹。

发件箱

此菜单可以查看未发送或发送失败的邮件。

检查新邮件

检索新的电子邮件。

文件夹

此文件夹可以查看图片、MP3、电子书等文件。

多媒体编辑

新建并查看多媒体文件。

新建多媒体：通过插入图像、音乐和编辑文字创建多媒体文件。

打开多媒体：查看多媒体文件。

邮件设置

可以设置邮件的发送、接收、阅读等。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

联
通
无
限

联通无限

神奇宝典

神奇宝典是中国联通推出的应用下载平台，可以向用户提供游戏、动画等丰富的信息资源。
进入神奇宝典功能后，可以根据需要选择应用服务。

手机音乐

点击手机音乐直接进入网络联通无限手机音乐，根据提示进行操作。

手机视讯

点击手机视讯直接进入电视频道，观看电视节目。

定位之星

进入定位之星功能区。

联通在信

通过联通在信服务，您可以查询或定制天气预报、航班信息等联通推出的各种服务。

联通在信菜单存储在UIM卡中，因此手机显示的实际菜单可能会因为卡的不同而不同。

STK

此菜单视SIM卡和网络服务而定。

书签

此菜单使您可以存储喜爱网页的URL以便以后访问。

联通无限设置

必须输入密码：0000

数据速率设置

从手机接入到互联网时，可以选择高速和低速两种模式。

互动视界设置

可设置当前互动视界的服务器及持续时间。

建议您不要随意更改默认设置。
请务必在咨询当地的网络服务商后再进行修改。

神奇宝典设置

设置下载服务器的功能。

定位之星设置

设置锁定定位之星和提示窗显示的功能。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

多媒体

照相机

照相/摄像

使用手机内置的相机模式，您可以拍摄照片或录制视频。

相册

可以查看照片并可以对照片进行编辑。

幻灯片

将存储的照片通过各种各样的效果设置可获得新奇的视觉效果，还可以将幻灯片设置为主画面。

照相机设置



您可以设置相机音效、自动存储等。

MP3

MP3音乐盒

保存并可以播放下载的MP3音乐。

MP3 列表

在MP3音乐盒中选择一首歌曲按 ，按  键选择“添加到MP3列表”，就可添加到MP3列表中。


MP3 设置

皮肤设置：可以选择不同的背景画面。

时间设置：可以设置播放的时间。

流媒体

流媒体收件箱

存储流媒体文件的功能。您可以播放流媒体文件，若要进行其他设置，请按 。



流媒体设置

在线流媒体快进/快退




可以设置为10秒/20秒/30秒。

游戏

按上下键选择游戏，迷你游戏/超级高尔夫/找不同。

按音量键  调节游戏音量。若想暂停游戏请按 。

录音

- ◆ 新录音：开启录音功能。按  键开始录音，若想停止录音按  键，最后按  键保存录音。
- ◆ 录音记录：显示已保存的录音记录列表。
- ◆ 录音设置：
 - 存储设置：设置录音的存储位置（手机内存/外置内存）。
 - 自动存储：设置录音结束后是否自动保存录音记录。
 - 恢复设置：将录音设置恢复到出厂时的状态。


蓝牙

Bluetooth QDID:B013569

使用蓝牙，您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信，而无需任何连线。

本手机支持内置蓝牙连接，这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

蓝牙开/关

设置是否开启蓝牙功能。若选择“开启”，蓝牙在待机屏幕上端会显示蓝牙图标 。

配对设备

按“添加”搜索可以配对的装置，找到您要配对的装置后按“匹配”，输入密码即可配对。

连接设备

您可以选择连接蓝牙耳机和车载电话。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

多媒体

数据传输

电话本：向对方发送电话号码的功能。

照片：向对方发送照片的功能。

MP3：向对方发送MP3的功能。

我的信息：编辑我的信息。

备注：文件传输最大范围为6M Bytes。

蓝牙设置

我的设置：可以设置我的信息和设备可见性。

连接等待：可以设置连接等待的功能。

电子书

可以查看保存的电子书文件。

声音/振动

振动模式

选择“开”/“关”，当选择“开”时所有声音提示将以振动方式提醒。

来电铃声/振动

来电提示可以设置为铃声/振动/频率振动/静音/铃声&振动/响铃后振动/振动后响铃/铃声渐大/超强铃声&振动。

注：频率振动只适用于手机自带的默认铃声。

铃声

设置手机来电铃声和音量。

触摸设置

选择触摸类型、触摸响铃、触摸振动、音量的设置。

信息提示音

设置短信、邮件、Wap信息的提示音类型及音量大小。

音效

设置按键音、开机铃声、关机铃声的类型及音量大小。

整点报时

设置整点报时的类型、音量及时间。

注：如果开始时间与结束时间相同时，为24小时全天报时。

系统提示音

设置电量提醒、弹出窗口提示音、服务提示音、通话连接音、1分钟提醒、WAP提示音的功能。

振动设置

设置振动模式及振动强度。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

显示

背景 墙纸

按 **<** **>** 键选择墙纸，按 **保存** 键保存。

时钟/日历

按 **<** **>** 键选择时钟类型。

备注：待机画面长按时钟可以进行待机画面的设置。

问候语

可以输入待机屏幕上显示的文字，可以设置文字的显示效果。

网络名显示

如果激活此功能，网络名称将显示在主屏幕上。

上网快捷键

如果激活此功能，上网快捷键将显示在主屏幕上。

来电画面

可以设置来电时的显示画面。

开机画面

可以设置开机时的显示画面。

关机画面

可以设置关机时的显示画面。

背景灯

设置背景灯的持续时间及亮度。

节电模式

若选择“激活”，则手机将进入节电模式。

字体

设置系统显示的字体大小和颜色。

手机主题

设置手机的显示模式（黑色/银色）。

拨号字体

设置在待机画面，输入数字的显示效果。可以设置数字的字体大小和颜色。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

设置

网络选择

选择网络系统,手动选网或自动选网。

保护设置

选择“激活”背景灯关闭时,触摸屏和按键都将锁定。

保密设置

访问保密设置菜单前,您要先输入密码(购买时密码为:0000)

设置PIN

设置PIN码的开和关。
激活PIN码后,每次开机手机会提示输入PIN码,只有输入正确的PIN码才能使用(购买时的PIN码请咨询当地运营商)。

更改PIN

更改PIN码。

锁定拨打电话

可以防止他人随意使用您的手机拨打电话。开启此功能后,拨打电话时手机会提示您输入密码。

锁定联通无限

可以锁定联通无限,若激活此功能,则使用联通无限的菜单时需要输入密码。

锁定个人信息



可以防止他人使用个人信息功能。使用信息功能的菜单时需要输入密码。

锁定手机

可以选择当开机时锁定或立即锁定,锁定后,需要输入密码才能使用手机。

更改密码

更改手机的默认密码，输入新密码→按

 键确定→重新输入新密码→按 

键。

密码提示

可以设置密码提示语，以便在忘记密码时提示您。

紧急号码

即使手机被锁定，紧急号码也可以拨打。最多可设置2个紧急号码。

飞行模式

如果您在飞机上或阻止了无线网络的处理，此功能允许您使用不需使用无线网络的电话功能。

如果激活此功能，您无法拨打 / 接听任何

电话，包括紧急电话或使用需要网络信号的其他功能。

内存状态

可以查看各个存储器的使用情况以及对内存进行初始化。

Language - 语言

可以选择手机上文本显示的语言（此设定会影响到语言输入法）。

输入模式

可以设置文字输入时的默认输入法。

我的手机信息

可以查看手机型号，并可编辑卡1和卡2的号码，还可编辑E-mail等信息。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

设置

设置

时间设置

自动设置时间

激活此功能后，手机将自动设置当前时间。

手动设置时间

可以手动设置手机的时间。

校准

可以使用手写笔做细微调整，使之达到精确。

规格及特点

使用带宽范围

GSM/GSM TX:885MHz~915MHz
 GSM RX:925MHz~960MHz
 DCS TX:1710MHz~1785MHz
 DCS RX:1805MHz~1880MHz
 CDMA TX:824MHz~849MHz
 RX:869MHz~894MHz

外观 (mm) 104.9x54.4x14.95mm

重量 100g (包含电池)

温度范围 -20℃~+50℃

相对湿度 5%~95%

型号名称 KW838

消费者注意事项

- ◆ 不要将手机随便借给别人。
- ◆ 享受售后服务，请到本公司服务中心等指定地点。
- ◆ 丢失手机或手机被盗时，请立即向移动通信服务企业申告。
- ◆ 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱，有可能降低机器性能，引发故障甚至导致人身伤害，因此必须要使用原装产品。

- ▶ 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
- ▶ 本公司有权对产品的功能和外形进行修改而不通知用户。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

产品保证

- ◆ 浪潮LG 按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆ 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系）。

免费服务

仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

若要退款，需要出示发票

消费者受害类型		补偿内容	
		保证期内	保证期后
购买后7天内要求重要修理		更换或退款	
购买后15天内要求重要修理		更换产品	
1年内手机出现故障可免费维修	因非人为原因2次内故障	免费修理	收费修理
	因非人为原因3次故障	更换产品或退款	收费修理
	有维修零件，超过30日，未完成修理	更换产品或退款	
	没有维修零件，超过60日，未完成修理	更换产品或退款	

备注：以上内容均按照国家《移动电话机商品修理更换退货责任规定》执行。

产品名称	手机	型号名称	KW838
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内

收费服务

① 不属于故障

没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请读好用户说明书（若无法修好则采用其它基准）。

因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）

② 因消费者过错发生故障

因用户过错或处理不当而发生故障（摔坏、浸水、碰撞、破损、过分用力）。
 让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤。
 因消费者故意行为或过错发生故障。
 因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损。

③ 其它情况

因天灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障。
 损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其它附加装备）。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

全国特约维修中心

华北/东北/华东地区维修中心

北京.....	2
山东.....	2~3
河北.....	3
内蒙古.....	3
山西.....	4
天津.....	4
河南.....	4~5
辽宁.....	5
黑龙江.....	5~6
吉林.....	6
上海.....	6
浙江.....	6
江苏.....	7
安徽.....	7

华南/华中/华西地区维修中心

广东.....	8~9
广西.....	9
福建.....	9
海南.....	10
江西.....	10
湖南.....	10
四川.....	10~11
重庆.....	11
贵州.....	11
湖北.....	11~12
云南.....	12
甘肃.....	12
宁夏.....	12
青海.....	12
新疆.....	12
陕西.....	12

华北/东北/华东地区维修中心

序号	地区	公司名称	联系地址	电话
1	北京	LG电子北京技术服务中心	北京市朝阳区松榆东里14号楼	010-67347388
	北京	北京圣卓龙公主坟维修站	北京市海淀区复兴路甲14号华鹰大厦331室	010-63969601 010-63969607
2	北京	北京圣卓龙松榆东里维修站	北京市朝阳区松榆东里14号楼	010-67347268
3	北京	北京京邮通信器材西罗园维修站	北京市西罗园北路12号	010-67275486
4	北京	北京京城鸿波北太平庄维修站	北京市西城区新街口外大街2号有研大厦C座106室	010-62026912 010-82240208
5	北京	北京辰昊世纪科贸有限公司	北京市通州区新华大街157号	010-69558196-16
6	北京	北京京诚鸿波电子技术有限公司	北京市东城区朝内大街265号二层	010-84018104
7	山东	济南迅凯科技有限公司	济南泉城路322号惠尔商厦806室(沃尔玛对过)	0531-86036966 0531-86037177
8	山东	临沂市久隆电讯有限公司	临沂市兰田步行街华人街11号	0539-8225706
9	山东	泰安鑫联通信科技有限公司	泰安市东岳大街37号	0538-8291555
10	山东	东营鑫联商贸有限公司	东营市西三路21号	0546-8797158
11	山东	滨州鑫联通信科技有限公司	滨州市渤海七路银座广场北100米路东	13336280133
12	山东	山东省莱芜市海溶普天商贸有限公司	莱芜市文化南路56号	0634-5609797
13	山东	联通华盛通信技术有限公司菏泽分公司	山东省菏泽市中华东路768号	13105402217
14	山东	中国联通有限公司临沂分公司	临沂市沂蒙路201号	13345091115
15	山东	泰安市鲁科通讯器材有限公司	泰安市校场街12号	0538-8298898
16	山东	济宁市鸿基电讯有限公司	济宁市建设路81号	0537-2389920
17	山东	德州市德城区鼎一通讯器材经营维修部	德州市新华路阳光花园门市房11号楼4号	0534-2105068
18	山东	枣庄市讯驰通讯商行	枣庄市市中区龙头路82-7号	0632-5271119
19	山东	联通华盛通信技术有限公司德州分公司	德州市德城区湖滨北路1038号	13365442188
20	山东	联通华盛通信技术有限公司滨州分公司	滨州市黄河五路488号	13371309000
21	山东	联通华盛通信技术有限公司聊城分公司	聊城市龙山路26号	0635-8206019
22	山东	联通华盛通信技术有限公司潍坊分公司	潍坊市奎文区四平路87号	0536-8278250
23	山东	青岛凌科通讯有限公司	青岛市敦华路24号乙	0532-83836315
24	山东	日照鑫联通信科技有限公司	日照市海滨五路北首联通CDMA售后中心	0633-3961622
25	山东	联通华盛通信技术有限公司烟台分公司	烟台市南大街303号联通数码广场国贸大厦东一楼	0535-6581998

华北/东北/华东地区维修中心

序号	地区	公司名称	联系地址	电话
26	山东	烟台市东信工贸有限责任公司通讯器材销售维修分公司	烟台市解放路29号	0535-6222222
27	山东	威海普星数码器材有限公司	威海市新威路10号移动公司2楼	0631-5219900
28	山东	联通华盛通信技术有限公司威海维修中心	威海市光明路33号2楼	13001631300-4683
29	河北	河北永通电子技术有限公司	河北省廊坊市银河北路38号永通通讯广场	0316-2138005 13103061960
30	河北	承德联通通讯设备有限公司	承德市长安小区15-4底墒	0314-2100088
31	河北	张家口丰讯联众通讯器材有限公司	张家口市桥东区宝善街少年宫底商	0313-2013331
32	河北	保定市通联通讯技术有限公司	保定市裕华西路584号	0312-7910200
33	河北	沧州市运西杨师傅手机部	沧州市西环中街新闻大厦一楼	0317-2037776
34	河北	邯郸市凌云通信器材有限公司	邯郸市中华北大街58号	0310-3210899
35	河北	石家庄菲斯特电信客户服务中心	石家庄市中山东路429号(东明桥东50米路北)	0311-85080884 0311-85668939
36	河北	河北鹰杰数码电子有限公司	邢台市亿德隆德礼街47-50号	0319-3695000
37	河北	石家庄市新世纪手机服务中心	石家庄市女人世界公寓1721室	0311-85207555
38	河北	中国联通有限公司秦皇岛分公司	秦皇岛市海阳路232-1号	13313335951
39	河北	河北华录通信器材有限公司唐山分公司	唐山市裕华道85号华录通信	0315-7237809
40	河北	河北华隆通讯设备有限公司	石家庄建设北大街68号付2号	0311-86991886
41	河北	石家庄国讯朝阳通讯器材有限公司新东方维修工厂	石家庄市中山东路11号国讯通讯手机广场	0311-86980111 0311-86997416
42	内蒙古	通辽市科尔龙沁区和平路邮电器材经销处特约维修中心	通辽市和平路区向阳步行街邮政综合楼二楼	0475-8287169
43	内蒙古	包头市联捷通通讯设备有限责任公司	包头市昆区钢铁大街12号	0472-5109030
44	内蒙古	鄂尔多斯鹏程电子技术服务	鄂尔多斯准南路网通公司门口(鸿波电讯对面)	13310314567
45	内蒙古	呼和浩特市广灵信通电子技术服务站	呼市新城区人民路1号烟草四经营部3层	0471-6268878
46	内蒙古	内蒙古中域时代移动器材有限公司	包头昆区钢铁大街27号	0472-5129555
47	内蒙古	临河百货大楼家电经营部	内蒙古临河新华东街1号	0478-8253236
48	内蒙古	内蒙古普天信息产业有限公司	内蒙呼市中山东路20号一层	0471-3361911
49	内蒙古	赤峰市信达通信设备有限责任公司	赤峰市红山区昭乌达路中段(原糖酒公司)	0476-5882248 0476-8358311

华北/东北/华东地区维修中心

序号	地区	公司名称	联系地址	电话
50	山西	长治市远大通讯有限公司	长治市西营街6号	0355-2050075
51	山西	晋城市东联文化发展有限公司	晋城市人民广场东侧东联楼三层	0356-2233119 0356-2233033
52	山西	临汾市尧都区八达通信经销部	临汾市建设路15号楼59号	0357-2216666
53	山西	大同贺达通讯器材有限责任公司	大同新建南路和平里3号(移动大楼对面)	0352-2034928
54	山西	山西亚利电子有限公司维修服务分公司	太原市迎泽大街213号(太原电信商场B层)	0351-4163633 13327411002
55	山西	太原市伊加壹电子服务总汇	太原市五一一路312号	0351-3173398
56	山西	山西睿恒源商贸有限公司	太原市大南门后铁匠营	0351-4170778
57	天津	天津市大唐通信有限公司	天津市和平区新兴路41号大唐旗舰店负一层	022-27835397
58	天津	天津市天昌电信有限责任公司	天津市南开区鞍山西道212-230号(二楼LG服务)	022-58391616-120
59	天津	天津市滨顺商贸有限公司	天津市和平区荣安大街60号	13312196966
60	河南	郑州黄金海岸电子有限公司	郑州市西大街223-230号黄金海岸LG售后服务	0371-66283875 13803822227
61	河南	郑州信联通讯器材服务有限公司	郑州陇海东路181号(澳伽栖数码通讯城419室)	0371-66941989
62	河南	商丘市新锐通信器材销售有限公司	河南商丘市凯旋中路凯旋商城12号	0370-2981166 0370-2282867
63	河南	南阳天虹通讯器材有限公司	河南省南阳市工业路64号	0377-63153000
64	河南	中国联合通讯有限公司郑州分公司	河南省郑州市花园路30号二楼	13303711001
65	河南	南阳市车站路信联通讯维修站	河南南阳市车站北路58号工贸宾馆楼下06号	0377-63061001 13333661001
66	河南	新乡市红旗区金手指通讯有限公司	河南省新乡市平原路289号付4号	0373-3038365 0373-3066667
67	河南	周口飞利浦客服	周口五一一路周口饭店南侧10米	0394-8281368
68	河南	周口市汇佳电器维修有限公司	周口市交通路西段荷花市场南面向西100米路北	0394-6177315 13838617686
69	河南	开封市鼓楼区鑫联通讯器材商行	开封市中山路朱雀苑综合楼5号	0378-3237120 13323785577

华北/东北/华东地区维修中心

序号	地区	公司名称	联系地址	电话
70	河南	洛阳市思域通讯服务有限公司(洛阳联通支援)	洛阳西工区东周王城广场东胜 天手机卖场二楼	13323791001 0379-63933333
71	河南	平顶山卫东区乐金电子服务中心	平顶山市东环路东8号院57号	0375-3858818
72	河南	安阳市北关区红旗路长顺电话城	安阳市解放路百货大楼后面	0372-5951768
73	河南	洛阳市西工区鑫讯手机维修部	洛阳市西工区唐宫路88号	0379-63236663
74	河南	许昌市魏都区宇通讯器材维修部	许昌市七一路移动通信城B51	0374-2622559
75	辽宁	LG电子沈阳技术服务中心	沈阳市大东区天后宫路59号	024-88583903
76	辽宁	营口市站前区金网通通信器材经销处	营口市站前区辽河大街东37号	0417-2632323
77	辽宁	大连市沙河口区恒维电器维修服务部	大连市兴工街第8中学北门LG 电子	0411-84616938 0411-84608238
78	辽宁	葫芦岛市爱博电信维修有限公司	葫芦岛市连山取渤海街群英路 德盛园7-8号	0429-2187315
79	辽宁	鞍山市铁东区报达通讯五一路营业厅	鞍山市铁东区五一路58号	0412-2216600
80	辽宁	鞍山市新中通讯发展有限公司	鞍山市铁东区南胜利路46号	0412-2228130
81	辽宁	阜新凯隆通讯有限责任公司	阜新市海州区西市场3号楼128号	0418-2831806
82	辽宁	抚顺市光大通讯器材经销处	抚顺市新抚区东七路九号	0413-8228848
83	辽宁	丹东边城经济合作区天龙新技术有限公司	丹东市振兴区六纬路56号	13130544215
84	辽宁	丹东边城经济合作区天隆新技术有限公司	丹东市振兴区山上街95-2号	0415-2198271
85	辽宁	铁岭市广播电视技术有限公司	铁岭市文圣路120号	0419-3156589
86	辽宁	铁岭市新源盛通讯器材有限公司	铁岭市银州区银州路19号	0410-2853168
87	辽宁	兴隆台现代电子技术服务中心	盘锦市兴隆台区平安街双兴小 区28号楼底商	0427-2897491 0427-2897492
88	辽宁	中兴沈阳商业大厦(集团)股份有限公司	沈阳市和平区太原北街86号	024-2383888-3235
89	辽宁	朝阳中建数码通信有限公司	朝阳市五一街二段4-7号	0421-2837736
90	辽宁	锦州市英豪电子维修有限责任公司	锦州市古塔区长安里36-50号	0416-2329232
91	辽宁	沈阳市铁西区天健通讯器材维修部	沈阳市铁西区南六中路16号11门	024-25618170
92	辽宁	沈阳市大东区鑫世博通讯器材维修部	沈阳市大东区天后宫路59号	024-88583903
93	辽宁	本溪市顺通通讯有限公司	本溪市平山区市府路4号	0414-3100155
94	辽宁	盘锦讯通商贸有限公司	盘锦市兴隆台区泰山路	0427-2833177
95	黑龙江	联通华盛通信技术有限公司黑龙江分公司	哈尔滨市南岗区红军街15号营 业厅二楼	13136643801-802
96	黑龙江	大庆市萨尔图区腾飞通讯专营店	大庆市萨尔图区会战大街71号	0459-6661115
96	黑龙江	大兴安岭联通公司	大兴安岭地区加格达奇胜路西	13039934052

华北/东北/华东地区维修中心

序号	地区	公司名称	联系地址	电话
97	黑龙江	黑龙江省绥化市捷讯通信科技有限公司	绥化市北二路安全局家属一楼	0455-8263888
98	黑龙江	佳木斯市汇通电子有限公司	佳木斯市长安路773号	0454-8631818
99	黑龙江	佳木斯市前进区亿隆通信移动电话客户服务部	佳木斯市长安路562号	0454-8229811
100	黑龙江	牡丹江市南方电讯有限责任公司	牡丹江市爱民街东二条路48号	0453-6912990
101	黑龙江	齐齐哈尔南国通讯设备维修有限公司	齐齐哈尔市龙门街20号	0452-2416111
102	黑龙江	鸡西鑫鑫通讯	鸡西市园林路	0467-8120999
103	黑龙江	哈尔滨市南岗区鑫鹏电子维修服务部	哈尔滨市南岗区桥东街123号	0451-83199608
104	黑龙江	牡丹江市南方鼎兴电讯有限公司	牡丹江市爱民街68号	0453-6912990
105	黑龙江	双鸭山亮子电讯	双鸭山市尖山区矿工大厦二层	0469-4227233
106	吉林	吉林市万邦电子有限责任公司	吉林市光华路7号	0432-2441755
107	吉林	通化市通达电讯有限公司	通化市新华大街702号	0435-3231116
108	吉林	吉林市宏大现代通讯器材有限公司	吉林市朝阳街综合楼7号	0432-2425988
109	吉林	四平市铁西区朗讯通讯商店	四平市铁西区公园北街七道街交汇处东南角朗讯电子	0434-3228511
110	吉林	长春市朝阳区天富兴移动电话维修站	长春市康平街10号	0431-88940728
111	吉林	辽源市鸿诺数码广场有限公司	辽源市龙山区西宁大路85号	0437-3260577
112	吉林	延吉市乐金电子维修部	延吉市友谊路26号	0433-2568383
	上海	LG电子上海技术服务中心	上海市闵行区航北路218号	021-54473665
113	上海	上海永乐恒远电器服务有限公司	普陀区曹杨路777号5楼	021-62437426-83
114	上海	上海天域时捷信息系统有限公司	上海市徐汇区龙华路2639号	021-64570731
115	上海	上海罗松商贸有限公司	闸北区天目西路99号4楼38号	021-51017111
116	浙江	湖州吴兴绿苑手机维修服务中心	湖州市富城商楼步行街36-42号	13157274501
117	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司湖州分公司	湖州市江南工贸大街273-275号	0572-2606315
118	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司	杭州市潮王路294号	0571-88392771
119	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司绍兴分公司	绍兴市鲁迅西路100号联通营业厅	0575-85122816 13004601861
120	浙江	嘉兴市诚信通讯有限公司	浙江省嘉兴市建国路中兴广场3-1031	0573-2981666 13356040001
121	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司宁波分公司	宁波江东彩虹北路1号中国联通	13003790345
122	浙江	台州天目通讯技术有限公司	台州市路桥区银座街566号	0576-82451441-802
123	浙江	温州市皓伟通讯器材有限公司	温州市黎明西路369号东方大厦一楼	0577-88862332 13362731001

华北/东北/华东地区维修中心

序号	地区	公司名称	联系地址	电话
124	江苏	淮安市清河区卓越通讯器材经营部	江苏省淮安市承德北路81-15号	0517-3772989
125	江苏	江苏恒龙通信实业有限公司南京服务中心	南京市丹凤街大石桥29号虹飞电信城4020室	025-83191820 025-83193022
126	江苏	南京明恒通信产品维修中心	南京市集庆门大街31号	025-86465284
127	江苏	南通市崇川区佰斯特通讯器材服务中心	南通市南大街95号	0513-85510880
128	江苏	泰州市海陵区中电通讯器材有限公司	江苏省泰州青年北路226号二楼	0523-6238130
129	江苏	连云港迅捷通讯器材销售有限公司	连云港新浦区海昌北路1号联通营业厅	0518-5400939 0518-5812233
130	江苏	南通飞讯通讯设备有限公司	南通市南大街88号联通营业厅	0513-85598081
131	江苏	宿迁市军华科技发展有限公司	宿迁市发展大道66号(宿迁联通客户中心)	13092465688
132	江苏	盐城新动力通讯设备有限公司	盐城市纯化路88号华兴步行街2071号	0515-8910900 13851108888
133	江苏	苏州天讯科技有限公司	苏州市平江区嘉余坊16号	0512-65210021
134	江苏	苏州市科讯商贸有限公司	苏州市广济南路190号	0512-65588198
135	江苏	张家港市一达信息服务有限公司	杨舍镇沙洲中路78号	0512-58211360
136	江苏	常州嘉佑通讯设备有限公司	常州市延陵西路208号	0519-6809333
137	江苏	常州纵横科技有限公司	常州市延陵西路27号中联商厦700室	0519-88102990 0519-88128787
138	江苏	无锡金里程科贸有限公司	无锡市县前东街149号	0510-82735505-819
139	江苏	镇江宏润通信服务有限公司	中山东路189号诚和大厦1楼联通营业厅	13004367778 13327741001
140	江苏	无锡顺新通信有限责任公司	无锡市解放西路353号	0510-82752480
141	江苏	南京力行通信设备有限公司常州第一分公司	常州市北大街玉龙花园7-2号	0519-6680960
142	安徽	安徽华益通信科技有限公司	合肥市宣城路98号怡景花园24-26号楼	0551-4671666
143	安徽	合肥佳元电子通讯产品技术服务有限公司	合肥市美菱大道359号1幢	0551-2884303
144	安徽	安庆市迎江区安联手机维修部	安庆市龙山路126号	0556-5570597
145	安徽	蚌埠市城东通讯器材商行	蚌埠市胜利中路35号(万达)	0552-3919977
146	安徽	芜湖市龙禧通讯器材经营部	芜湖市中江路阳光商厦门面房5号	0553-3816637
147	安徽	六安市保立信通讯有限责任公司	六安市梅山路45号	0564-3321505
148	安徽	联通华盛通信技术有限公司安徽分公司	合肥美菱大道419号二楼	13359018186

华南/华中/华西地区维修中心

序号	地区	公司名称	联系地址	电话
	广东	LG电子广州技术服务中心	广州市天河区天寿路116号首 二层	020-38493800-137
1	广东	广东大地通讯连锁服务有限公司	东莞市东城区东城大道8号新 威楼	0769-22385678-30 0769-22381822
2	广东	中国联通有限公司佛山分公司	佛山市同华西2路4号首层	0757-83202170
3	广东	广东广州市中电瑞鹰电子服务有限公司	广州市中山一路50号	020-87616958
4	广东	广州天河区科思电子产品维修部	广州市天河区五山路科技东街 54号	020-87517491
5	广东	汕头蜂星通讯器材有限公司	广东汕头市长平路中段华营数 码广场首层蜂星维修中心	0754-8945895 0754-8945899
6	广东	韶关杰讯移动电话服务中心	韶关市惠民南路17号中国联通	13005361926
7	广东	广东省佛山市顺德区大良毅琅通讯设备 有限公司	佛山市顺德区大良新一路富 业大厦48号	0757-22222934
8	广东	珠海市乐高通讯设备维修行	珠海市吉大九州大道中2005号联 通新时空大厦层手机维修中心	0756-3332130-6632
9	广东	揭阳榕城大潮流电讯商行	广东揭阳市榕城区榕华大道锦 华楼2-4号	0663-8666880 0663-8669422
10	广东	江门市新联通信售后服务有限公司	江门市东华路88号	0750-3166919
11	广东	中国联通有限公司清远分公司	清远市新城区连江路碧翠园 114-118号	13085721468
12	广东	湛江市好世界通讯器材有限公司	湛江市霞山区人民大道南45号 二楼(广百)副楼	0759-2277188
13	广东	惠州市万星科技有限公司	广东省惠州市下埔大道15号新 银广场2栋1楼	0752-2111000
14	广东	广州市番禺区盈科通信有限公司	广州市番禺区光明北路5号	020-84818600
15	广东	中国联通有限公司肇庆分公司	肇庆市古塔中路16号联通古塔 营业厅售后中心	0758-2204272
16	广东	惠东县汇通通讯器材商场	惠东县平山镇人民路27号	0752-8811234
17	广东	清远市万信通讯有限公司	清远市先锋中路18号城市广场 万信通讯城二楼	0763-3344788 0763-3347828
18	广东	中山市永成电子通讯器材有限公司	中山市民权路2号	0760-8830013
19	广东	深圳天音科技发展有限公司广州分公司	广州市东山区陵园西路17号广 联礼堂综合楼三北侧	020-83881139

华南/华中/华西地区维修中心

序号	地区	公司名称	联系地址	电话
20	广东	肇庆市端州区康华电子商场	肇庆市文明路文轩居九幢首层第八卡	0758-2260574
21	广东	广州龙粤通信设备有限公司	广州市天河路228号正佳广场四楼4A030-4A034	020-38331161
22	广东	深圳市荣迪通讯有限公司	深圳市福田区华强北华联大厦621室	0755-83999116
23	广东	深圳市钛洋科技发展有限公司	深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋中12楼A	0755-83987928
24	广东	深圳市三瑞兴业科技有限公司	深圳市华强北路康乐大厦六楼653	0755-88862122
25	广西	广西王者通讯设备有限公司	广西南宁市东葛路5号德利大厦	0771-2821052 0771-2852263
26	广西	桂林市东华工贸有限责任公司一帆通讯分公司	桂林市中山中路大世界科技城一层10.11号	0773-2856619 13877329988
27	广西	广西中人科贸有限责任公司	广西省南宁市东葛路5号军区干休所1栋2楼	0771-2823792
28	广西	南宁华坤通讯有限公司	南宁市民生路2-2-1号	0771-2827916
29	广西	联通华盛通信技术有限公司广西分公司	广西南宁东葛路20-1-25号	0771-5649890
30	广西	柳州市友盟通讯器材维修有限责任公司	广西柳州市解放南路金鱼巷43号	0772-2838973
31	广西	广西盛世通电讯器材有限公司	南宁市青云街18号盛世通客服中心	0771-2801789
32	福建	莆田市长城联创实业有限公司	福建省莆田市文献东路供销大厦一层755号	0594-2294678
33	福建	厦门市祥欣精工电子有限公司	厦门市江头西路新景园7-2.7-3	0592-5557788 0592-5557878
34	福建	龙岩市万通电讯科技有限公司	龙岩市新罗区登高西路人民医院8号楼一层4-5号店	0597-2285665 13328493456
35	福建	石狮市泛华电讯贸易有限公司	石狮市九二路906-910号泛华电讯二楼	0595-88781575
36	福建	南平市延平区三字移动电话维修服务部	南平市人民路1号负一层	0599-8866911
37	福建	三明梅列区佳禾手机客服中心	三明市梅列区广景购物广场3号店	0598-8251611
38	福建	福州中昊通信技术有限公司	福州市鼓楼区东街33号武夷中心一楼	0591-87559766

华南/华中/华西地区维修中心

序号	地区	公司名称	联系地址	电话
39	海南	海南王者天创通讯设备有限公司	海口市海秀东路19号首力大厦首层	0898-66567639 0898-66500303
40	江西	中国联通南昌分公司	南昌市八一大道214号联通营业厅二楼	13007249665
41	江西	南昌踏浪技术服务有限公司	南昌市广场东路188号	0791-6217989
42	江西	南昌易迅通技术服务有限公司	南昌市八一大道204号(省委党校旁)	0791-6303755
43	江西	新余市中原数码电讯经营部	新余市人民北路1号附1号	0790-6249678
44	湖南	长沙广乐科技信息发展有限公司	湖南省长沙市人民中路467号LG曙光集团院内	0731-4111369
45	湖南	衡阳市雁峰联通通信手机营业厅	衡阳市解放路183号	0734-8245130
46	湖南	株洲市天宇贸易有限公司	湖南省株洲市人民南路125号	0733-8245888
47	湖南	岳阳经济技术开发区江南通讯器材商店	岳阳市战前西路君山老干所13号	0730-8288056
48	湖南	常德市繁荣电器维修部	湖南省常德市鸡鹅巷10号门面LG售后服务	0736-7227223
49	湖南	长沙优利科技电器有限公司	长沙市芙蓉中路一段524号金帆大厦三楼60号(E时代数码广场)	0731-4303388 0731-4446699
50	湖南	湘潭市雨湖区润讯通讯经营部	湘潭市建设北路电信局门口(康斯百货对面)	0732-8227882 13307322123
51	湖南	邵阳市双清区赵氏通讯商行	湖南省邵阳市五一南路49号	0739-5221608
52	湖南	郴州市创佳通讯有限公司	郴州市人民东路华盛手机城B栋9号	0735-7498022 0735-8887272
53	湖南	衡阳市信达通讯器材有限公司	衡阳市雁峰区环城南路214号3号门面	0734-8245222
	四川	LG电子成都技术服务中心	成都市二环路西一段99号天邑花园	028-85574745-800
54	四川	成都中邮高讯科技发展有限公司	成都市提督街57号绵阳商厦负一楼	028-86755993
55	四川	泸州华晨通讯有限公司	泸州市南极路10号农业银行二楼	0830-2293777
56	四川	四川省精联通信器材有限公司	绵阳市富乐路15号	0816-6800387
57	四川	乐山市中心城区创联通讯器材经营部	乐山市人民南路129号	0833-2123528
58	四川	南充市金马(成都分部)通信维修中心	成都市二环路西一段99号天邑花园	028-85574745 13198184133

华南/华中/华西地区维修中心

序号	地区	公司名称	联系地址	电话
59	四川	内江前沿通讯有限公司服务部	内江市小东街2号	0832-2065396
60	四川	成都印象电子有限公司	成都市提督街58号锦阳南厦2楼	028-86753999
61	四川	四川宜宾精英客户服务中心	宜宾市东街151号	0831-8229558
62	四川	德阳市区千程通讯器材经营部	德阳市区长江西路通信大世界2楼	13881081259
63	四川	达州市通川区宏基通信器材商行	达州市大西街46号CDMA终端维修中心	0818-5110050
64	四川	达州市天音实业有限责任公司	达州市通川区文化街88号转转楼	0818-8010085
65	四川	广元市城区达讯手机保修维修中心	广元市新华街23号	0839-3245556
66	四川	宜宾市翠屏区通发通讯器材经营部	宜宾市自强里17号LG维修	0831-5160365
67	四川	自贡市凌云电子有限公司	自贡市檀木林街150号	0813-2407066
68	重庆	重庆傲伟通信技术有限公司	重庆市高新区南方花园酒店联通营业厅	023-89086912
69	重庆	重庆永诚移动通信维修服务有限公司	重庆市渝中区中华路189号电通王平街LG层	023-89080091 023-63107113
70	贵州	黔东南州万成通讯手机维修中心	贵州省凯里市韶山南路64号	0855-8225993
71	贵州	遵义联友通信营业厅	贵州省遵义市红花岗碧云左侧	0852-8256133
72	贵州	中国联通都匀市大西门营业厅	贵州省都匀市现代城东京街26号	13035553333
73	贵州	成都中邮高讯科技发展有限公司贵阳分公司	贵阳市中华南路91号万国大厦二楼	0851-5833852
74	贵州	贵州杰达通讯	贵阳市中华南路93号远通大厦三楼C25	0851-5808218
75	湖北	黄冈市智通通信有限责任公司	黄冈市黄州大道35号华联超市一楼	0713-8359397
76	湖北	湖北襄樊天纬通讯有限公司	襄樊市长虹路239号	0710-3237666
77	湖北	宜昌市飞浪科技有限责任公司	湖北宜昌市夷陵大道142号	0717-6446629
78	湖北	武汉中邮通信技术有限公司	武汉市中山大道707号数码港3楼	027-82770611
79	湖北	荆州市名一电器行	荆州市北京西路295-23号(凯乐大剧院对面)	0716-8518411 13307219111
80	湖北	荆门市东宝区神州通讯器材经营部	荆门市长宁大道21号	0724-2337037
81	湖北	武汉市汉阳区众联电器维修部	武汉市汉阳区墨水湖北路汉阳民政局一楼	13349860670
82	湖北	十堰市中山商贸有限公司	十堰市邮电街3号	0719-8656008
83	湖北	武汉新时空终端设备服务有限公司	武汉市江岸区惠济二路6号	13397171001

华南/华中/华西地区维修中心

序号	地区	公司名称	联系地址	电话
84	湖北	武汉势为电子有限责任公司	武汉市武昌区中南路148号	027-87897285
85	湖北	宜昌鸿昌商贸有限责任公司	宜昌市东山大道122号	0717-6445163
86	湖北	黄石市大洋通讯物资有限公司	湖北省黄石市黄石大道736号	0714-6262633
87	云南	中国联通有限公司昆明分公司	云南省昆明市江滨西路51号联 通大厦1楼金牛营业厅 （棋阳路28号）	0871-6178129
88	云南	云南玉溪卓越通信有限公司	云南省玉溪市小庙街一组团1 号（棋阳路28号）	0877-6109969
89	云南	云南电信网信实业集团邮电器材有限公司维 修中心	昆明市人民中路东风大楼北侧 联通小西门营业厅	0871-5391538 13388859595
90	云南	大理州永成通信有限责任公司	大理市泰安路136号	0872-2189680
91	甘肃	兰州中天科睿电子科技有限公司武都路分公司	兰州市城关区新武都路73号	0931-8823178
92	甘肃	兰州悦达通讯有限公司	兰州市城关区新武都路19-21号	0931-8844408
93	宁夏	联通华盛通信技术有限公司宁夏分公司	银川市湖滨西街131号	0951-5068126
94	宁夏	银川嘉益升商贸有限公司	银川市中山南街66号	0951-6082388
95	青海	西宁零点手机维修有限公司	青海省西宁市西大街1号	0971-8234999
96	新疆	乌鲁木齐市贵丽电子有限公司	乌鲁木齐市青年路306号	0991-8871299
97	陕西	宝鸡市盛烨商贸有限责任公司	宝鸡市均利广场北路市政务大 厅以东（夏新客服）	0917-3206928
98	陕西	陕西利达丰科贸有限责任公司	西安市新民街48号	029-87214255
99	陕西	中国联通有限公司咸阳公司	咸阳市人民西路49号（联通咸 阳分公司客服信	13319109436 13309102188
100	陕西	中国邮电器材西北公司通讯设备维修部	西安市西新街3号	029-86691113
101	陕西	汉中博通商贸有限公司	汉中人民路保险公司1楼联通 新时空	0916-2245707 0916-6699123
102	陕西	中国联合通信有限公司延安分公司	陕西延安市延运大厦一楼左侧 维修中心（联通百姓家园）	13119212400
103	陕西	咸阳市秦都区天信通信器材经销部	咸阳市人民中路中宏时代广场 C2-4	029-33170397
104	陕西	延安通远通讯器材有限责任公司	陕西省延安市凤凰宾馆一楼	0911-2124898
105	陕西	榆林华信通	榆林市新建南路家盘石下巷3号	0912-3288891

以上内容是以2007年7月为基准。本特约站清单，有可能发生变化，如果您打电话不能找到LG的特约站，
请拨打LG热线电话4008199999

