

从电话簿拨打电话

1. 在待机模式下按 。
2. 滚动 到电话簿条目。
3. 按 。
便开始呼叫。

收听自动答录机上记录的消息（仅对于自动答录机）

按座机上的 打开自动答录机（LED 灯亮）。

再次按 关闭自动答录机（LED 灯灭）。

按座机上的 播放电话消息（最后的消息最先播放）。

按 跳过当前消息并播放下一条消息。

按 返回到上一条消息（如果消息播放当前 1 秒钟内有按键按下）。

按 重新播放当前信息（如果消息播放当前 1 秒钟后有按键按下）。

消息播放时按 调整扬声器音量。

按 删除当前消息。

有关自动答录机功能的详细内容，请参考您新电话的用户手册。

故障排除

要了解更多信息，请参考随机交付的用户手册。

问题

- 没有拨号音！
- 呼叫者听不清楚我的讲话！
- **SEARCHING...**（搜索中）显示在话机上而且 图标闪烁！
- 不显示来电号码！

解决方法

- 检查接线
- 给电池充电
- 使用随机交付的电话线
- 靠座机近一些
- 将座机移离其它电子设备至少一米以外
- 靠座机近一些
- 重设设备并重新启动话机登记
- 向网络运营商核实已申请该项服务

欢迎访问飞利浦网站！

通过此网站注册您的产品并获得支持：
www.philips.com/welcome

是否需要帮助？

用户手册

参考随机交付的用户手册。

在线帮助

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 49841 (ZH-CN)

CE 0168

Printed in China

通过此网站注册您的产品并获得支持：
www.philips.com/welcome

HWDCD1888(C021)P/TSD
DCTG150



快速入门指南


- 1 连接
- 2 安装
- 3 使用愉快

PHILIPS

包装盒清单



话机



您新基本配置的带支架的座机



电池后盖




2 节 AAA 可充电镍氢电池



电源



电话线*



用户手册



保修卡



快速入门指南



* 您可以在包装盒内找到与电话线分开交付的电话线接头。这种情况下，您必须首先连接电话线接头和电话线，然后将电话线插入线槽内。

对于多部话机包装，您会发现一部或者多部话机，使用电源和其它充电电池供电。

警告 只可使用随电话一起交付的电线和电池。

1 连接 连接座机


1. 将座机放置在靠近电话线插槽以及电源插座的中央位置。



2. 将电话线和电源线连接到座机背部相应的接头上。
3. 将电话线和电源线的另一端连接到它们各自的插槽内。

2 安装 插入可充电电池并充电

插入电池



给话机充电 24 小时



配置您的电话（如果有必要）

电话充电几分钟后，将会根据您的国家显示欢迎屏幕。如果欢迎屏幕显示：

1. 按下 **OK**（确认）来显示国家列表。
2. 滚动 **上下** 来找到您所在的国家。
3. 按下 **OK**（确认）来确认选择。

您的电话现在可以使用了。

3 使用愉快

打电话

拨出号码（最长 24 位）并按 **拨号** 键。

或者

按下 **占线** 键占用线路，然后拨号（最长 24 位）。

接听电话

当电话响铃时，按 **接听** 键。

结束通话

要结束通话，按 **挂机** 键。

调节听筒音量

通话中，按 **音量** 从 **VOLUME 1**（音量 1）、**VOLUME 2**（音量 2）或 **VOLUME 3**（音量 3）中选择音量。

设置铃声

1. 在待机模式下按 **菜单** 键，并滚动 **上下** 到 **PERSONAL SET**（个性化设置）并按 **OK**（确认），滚动 **上下** 到 **HANDSET TONE**（话机铃声）并按 **OK**（确认），滚动 **上下** 到 **RING TONES**（话机铃声）并按 **OK**（确认）。
2. 滚动 **上下** 到您想要的铃声并播放此铃声。
3. 按 **OK**（确认）设置铃声。发出一声确认铃声后，屏幕返回到上一菜单。

在电话簿里储存联系人

1. 在待机模式下按 **菜单** 键，并滚动 **上下** 到 **PHONEBOOK**（电话簿）并按 **OK**（确认），按 **OK**（确认）进入 **NEW ENTRY**（新条目）。
2. **ENTER NAME**（输入姓名）将显示在屏幕上。
3. 输入联系人姓名（最长 12 个字符）并按 **OK**（确认）。
4. 输入号码（最长 24 个数字）并按 **OK**（确认）。发出一声确认铃声。

访问电话簿

1. 在待机模式下按 **电话簿** 并滚动 **上下** 来浏览电话簿。
2. 要查看详情，按 **OK**（确认）。