


1 硬件安装

MERCURY 水星网络

11N无线USB网卡

快速安装指南

- 一块无线网卡
- 一本快速安装指南
- 一张保修卡
- 一张驱动光盘



7108501127

- Windows 7系统下，网卡安装成功后请直接进行**第2步：连入网络**。

- Windows XP/Vista系统下，网卡安装成功后会弹出新硬件安装向导，点击**“取消”**，如下图所示。



- 警示:**
- 1.远离热源，保持通风。
 - 2.在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
 - 3.防止其他有害物质的侵害，例如：酸、碱。
 - 4.请勿私自拆卸，出现故障，需由专业人员进行维修。

2 连入网络

(请根据您的操作系统选择安装步骤)


Windows 7

- 1 将光盘插入光驱。
- 2 光驱读盘后会弹出安装向导的界面，点击**“自动安装”**。
- 3 点击**“下一步”**继续安装。
- 4 点击**“安装”**，系统即开始安装300M无线USB网卡驱动。
- 5 操作结束后，会出现安装完成提示界面，点击**“完成”**，系统将重启。
- 6 点击桌面右下角的图标，在弹出的网络列表中选择要进行连接的无线网络，点击**“连接”**按钮。
- 7 请按照提示输入密码，点击**“确定”**。
- 8 当选择的无线网络显示**“已连接”**时，表示您已成功接入无线网络。


注：若您要连入的无线网络未加密，这一步将不会显示，您将直接接入无线网络。

Windows Vista/XP （以Windows XP为例）


1 插入光盘，光驱读盘后会弹出安装向导的界面，点击**“自动安装”**。




2 点击**“下一步”**继续安装。



3 点击**“安装”**，系统即开始安装无线客户端应用程序。




4 操作结束后，会出现安装完成提示界面，点击**“完成”**，系统将重启。




5 网卡安装完成后，桌面右下角将会出现网卡客户端应用程序的标识，双击该图标可以运行WCU。



6 点击**“可用网络”**栏，选中您想要接入的网络名称，点击**“添加到配置文件”**。



7 填入网络密钥，点击**“确定”**。




8 无线网络连接状态将在下图中显示，点击**“关闭”**即完成该连接。



附录 WPS快速安全连接


网卡安装完成后，您可以使用WPS功能直接与支持WPS或QSS功能的无线路由器（或无线AP）建立安全连接（仅适用于Windows XP/Vista）。

1 按下路由器上的**“WPS 快速安全按钮”**。




提示：更多 WPS 设置方法请参照光盘中的详细配置指南。

2 按下网卡上以为标记的WPS按钮。



3 下图所示界面将会出现，稍等片刻直到成功接入无线网络。



声明

Copyright © 2011 深圳市美科星通信技术有限公司
版权所有，保留所有权利

未经深圳市美科星通信技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、翻抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

MERCURY 为深圳市美科星通信技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

深圳市美科星通信技术有限公司
地址：深圳市深南大道高新技术产业园深圳清华大学研究院B301

技术支持热线
400-8810-500
公司网址
www.mercurycom.com.cn