

Coolpad N92 简介

非常感谢您选择使用 Coolpad N92 智能手机！

本手机是一部具有商务协同功能的双模双待智能手机！在使用之前，请您认真阅读以下注意事项及相关安全指南。

该话机除支持基本的语音通话、短信等功能之外，还有如下特色功能：

无线上网，酣畅高速

高速上网，畅游网络世界。

商务协同，功能强大

便捷的日历、手写输入功能使您在商务运作中如虎添翼！

通讯娱乐，浑然一体

照相机、播放器可使您在工作之余充分放松！

创意无限，沟通无限，精彩无限。就让这本手册引导您徜徉于一个无限精彩的沟通空间！

注意事项

1. 本款说明书适用于 Coolpad N92 智能手机，如果说明书的描述与实际产品有出入，则以实际产品为准。本公司遵循持续发展战略，因此保留对产品的功能、界面和外形进行修改而不通知用户的权利。
2. 请按照正常的步骤关机，开机状态下或正在充电时请不要随意卸取电池，以防引起数据丢失等不良结果。请按照正确的方向安装 Micro SD 卡，避免损坏卡或手机。

安全及有效使用指南

为了安全、有效地使用您的手机，在使用手机前请先仔细阅读以下信息。下列建议有助于您遵守保修条款并可大大延长手机寿命。

为避免损害听力，在将手机放在耳边之前，请先应答或降低音量。

使用手机、充电器及其他配件时

- 在有告示提示关闭手机的地方或在禁止使用手机的地方（包括机场、加油站和医院等），请关闭手机。
- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。
- 请勿让手机及其相关配件接触到液体或置于潮湿环境。
- 请勿将手机置于温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机置于火焰、点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿给手机涂色上漆。
- 请勿跌落、抛掷或弯折手机。

- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过60℃的地方，例如窗台或阳光直射的玻璃板后等。
- 请勿尝试拆卸手机，请勿擅自修理手机及配件。
- 请勿使用任何非手机制造商指定的电池、充电器，避免潜在的危險。
- 请使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。请勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- 由于液晶显示屏、摄像头等部件属于易碎易划伤部件，需注意保管，请勿让手机受到撞击或强力挤压。请勿将手机与尖利物品放置在一起，避免划伤屏幕或手机。
- 如果手机、电池、充电器或其他配件运行不正常，请携带手机及相关配件到最近的有本公司授权的专业维修部，维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

易燃易爆区

- 在进入易燃易爆区（如加油站）或其周边时，请您关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所使用手机时会产生轻微火花或发出电波，可能会引起爆炸或火灾。

飞机

- 在飞机上时，请您关闭手机或切换至飞行模式，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所由于手机所发出的电波会干扰飞机上的导航设备和操纵系统，使飞机自动操纵设备接收到错误的信息，进行错误的操作，引发险情，甚至使飞机坠毁。

医院

- 进入医院时，请您关闭手机并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所中手机所发出的电波会影响电子医疗设备的正常工作，并可能会影响心脏起搏器的工作，危及患者的生命。

个人医疗装置

- 手机可能会影响心脏起搏器及其它植入装置的工作。请避免将手机放置在起搏器上方（如放在您胸前的口袋中）。使用手机时，请保持手机与起搏器之间的最小距离为15cm。如果您怀疑发生了干扰，请立即关闭手机，并与您的心脏病专家联系，了解详情。对于其它医疗装置，请与其制造商咨询详情。

驾驶中

- 驾驶时应始终全神贯注，在驾驶中有来电，请离开车道并停车。如果驾驶条款中规定可以使用免提通话装置，建议您仅使用适用于您手机的“车内免提”装置。

儿童安全说明

- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。请勿让儿童玩弄手机或其相关配件，儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或相关配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，若被吞咽将会造成危险。

废电池

- 当电池废弃后，不能作为普通城市垃圾处理。正确的处理方法请查阅当地有关废旧电子产品处理的规定。

原装配件的使用

- 充电器：将交流充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免电击的危险，请在清洁此装置前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。
- 电池：在第一次使用前，建议您应对新电池（或长期放置不用的电池）进行至少12小时的充电，但不要超过24小时。电池充电只能在-5℃和+45℃之间的温度下进行。充电完成后请及时拔除充电器或充电数据线。新电池或长期放置不用的电池需要经过几次完全充电和放电后才能达到其最佳效能。只允许使用本公司原配的充电器给电池充电。不要将电池短路。不要将电池扔到火里，以免发生爆炸。

国家标准 **GB21288-2007** 规范中规定的比吸收率限值是任意 **10 g** 生物组织、任意连续 **6 min** 平均比吸收率 (**SAR**) 值不得超过 **2.0 W/kg**，本产品电磁辐射比吸收率 (**SAR**) 值小于最大值 **2.0 W/kg**，符合国家标准 **GB21288-2007** 的要求。鉴于真实环境中比吸收率会随许多因素而变化，故实际使用中会因许多因素影响而小于最大值。本产品进网检验测试数据 **SAR** 值不超过 **0.649W/kg**。

版次：2009年11月

服务热线： 0755-83300198

目 录

使用之前	1
后盖	2
扩展卡	2
话机卡	3
安装电池	3
拆取电池	3
给电池充电	3
基本操作	4
开关机	4
输入法	4
私密模式	5
电话	6
拨号盘	6
接听电话	6

通讯录	7
基本操作	7
分组操作	9
联系人的复制	9
设置	10
信息	10
写信息	10
信息管理	11
信息设置	12
邮件	13
快速拨号	15
通话记录	15
日历	16
日程	16
任务	17

行程	18	录音	23
设置	18	记事本	23
情景模式	18	便签	23
背光设置	18	熊猫看书	24
壁纸设置	19	办公	24
主题设置	19	GPS	24
解锁界面设置	19	搜索	24
主屏幕按钮	19	连接	24
常规设置	19	蓝牙	24
COOLMART	20	WAPI	26
WWW	20	拨号连接设置	26
闹钟时间	21	长连接设置	26
照相机	21	VPN 设置	26
数码图册	22	PC 连接	26
播放器	22	调制解调器	27

上网卡设置	27
双卡选择	27
文件浏览	28
备份	28
来电卫士	28
防盗	29
金山词霸	29
计算器	30
游戏	30
电话设置	30
卡管家	32
酷派服务	32
工具	32
软件管理	32

附录一 技术数据	33
附录二 配件清单	34
附录三 有毒有害物质或元素声明	35
附录四 电信业务操作指南	36
附录五 全国网络服务通讯录	38

使用之前



按 键	应 用	作 用
HOME 键	待机界面/功能界面	短按，在功能界面和待机界面间切换
	应用界面	切换到功能界面，非编辑状态的程序直接退出，编辑状态的程序提示保存
电源键	在正常亮屏使用的状态下短按，关闭手机背光。休眠状态下短按唤醒手机。	

后盖



扩展卡



话机卡

本话机可以在没有话机卡的情况下进行某些操作，但网络及通信功能只能通过话机卡才能完成。本手机是一部双模双待手机，您可同时放入两张话机卡。



注意：请小心保管话机卡，不要弯曲或划伤，也不要接触静电或浸水。

安装电池

将电池正面向上，使金属点与电池舱中的接触点对齐，按下电池使之卡紧即可。

拆取电池

将电池从底侧的卡扣处扳起即可拆下。



注意：更换或拆取电池前一定要关机！

给电池充电

1. 将充电数据线与手机对应的一端插入手机的 USB 接口中；
2. 充电数据线的另一端，与旅行充电器连接，并将插头插入电源插座，即可给手机电池充电；

- 您也可以使用座充给手机电池充电。充电结束后，请将插头从电源插座上拔下。

提示：

- 本话机可以监控并显示有关电池的信息，点击状态栏中的电池图标可查看电池的相关信息。
- 开机状态下给手机充电，状态栏中会显示充电中的电池图标；关机充电时，屏幕显示充电中的电池图标。
- 当电池电量低时，系统会弹出关闭通信功能的报警提示；如果电池电量过低，手机将会自动关机，请给电池充电。

基本操作

开关机

- 手机处于关机状态时，长按电源键开机，会出现选择开机模式弹出框，根据您的需要选择相应的模式进入开机主界面。

- 在手机开机状态下，长按电源键会弹出“关闭系统”弹出框，您可根据需要选择“关闭手机”或“停用(启用)通信功能”。
- 电源键也可作为休眠/激活键，在任意界面短按电源键即可使话机进入休眠，再次短按即可激活您的话机。

输入法

本话机支持手写输入，并为您提供了多种输入方法。使用手写笔点击输入区，会自动出现输入面板，选择相应的输入法进行输入。输入区中闪动的光标指示当前输入位置。

• 手写输入

运用全屏手写或在手写区书写字符后，候选字区会显示您可能想要输入的字符，点击选择字符后在候选词区将显示与其对应的词，选择您需要的词或直接输入下一个字符，如果在候选词区没有您所需要的字符，可翻页查找。

• 数字和符号输入

点击输入面板中的“.123”，使用数字输入盘，直接点击显示区的数字，即可输入。点击“符号”可切换到符号输入盘，点击相应的符号进行输入。

• 英语输入

点击输入面板中的“abc”，使用英文输入盘，直接点击显示区的字母，即可完成英文字母的输入。在输入过程中，系统会根据您输入的字母进行英文单词联想，可快速选择单词输入。再次点击“abc”可切换到大写字母盘进行大写字母的输入。

• 拼音输入

点击输入面板中的“CH”，使用拼音输入盘，根据汉字发音将拼音字母逐个输入，在候选字区中选择要输入的汉字。

• 9 键输入

点击输入面板中的9键输入按钮，使用传统9键键盘进行输入，可以选择使用拼音或笔顺输入。

私密模式

本话机支持两种使用模式：正常模式和私密模式。在私密模式下，您可将手机中的一些信息设为私密。设为私密的信息在正常模式下无法看到，在私密模式下也会以特殊颜色显示。在私密模式下待机休眠，唤醒后模式会自动切换到正常模式。

私密设置

1. 在任何界面（全屏手写关闭）使用手写笔由屏幕最上方快速持续划至最下方；
2. 在弹出框中选择当前模式为私密模式；
3. 输入正确的私密密码后点击确定即可切换到私密模式（初始密码为空，点击确定进入）；
4. 用户也可进行修改私密密码的操作。

电话

您可以使用拨号盘、快速拨号、联系人或通话记录等不同的方式来拨打电话。这里介绍使用拨号盘拨打电话的方法，其他应用的操作请参考相关章节。

拨号盘

使用拨号盘拨打电话

1. 直接输入号码，点击【C】或【G】拨出；
2. 如果要拨出开机后最近一次的号码，直接点击重拨，再点【C】或【G】拨出；
3. 输入号码后点击【IP】，以 IP 方式拨出电话。IP 号码的设置请参见“电话设置”。

联想查找联系人拨打电话

数字联想查找：点击拨号盘中的【123】，开启数字联想查找。在输入数字时，系统会根据数字进行联想查找，选择联想出来的电话条目，可以进行快速拨出。

字母联想查找：点击拨号盘中的【ABC】，使用字母联想查找。在输入数字时，系统会根据数字键上对应的字母进行联想查找。

接听电话

一般情况下有来电时，只需点击来电显示窗口的【接听】即可；在插入耳机的情况下，如果您设置了“自动应答”功能（在电话设置中），则在来电后，系统会自动接通。

通话过程中的功能

在通话界面中，点击【静音】，则您能听到对方的声音而对方听不到您的声音；点击【录音】开始通话录音；点击【免提】开启免提功能；点击【拨新号】可打开拨号盘，开始拨打新的电话；点击【键盘】调出小键盘，可进行通话中的输入；点击【保持】则保持通话，通话双方均听不到对方的声音。

三方通话

本话机支持三方通话，在通话过程中通过通话窗口中的按钮功能可实现三方通话。

在呼叫等待时进行切换与保持。此项目取决于网络系统，具体所支持内容请咨询服务提供商。

双待通话

当手机两个网络都启动时，其中一网络正在通话，这时另一网络如有电话进来，则会在主通话窗口中打开第二个窗口，手机画面上显示新的呼叫者的信息，此时您可接听此新的电话。

提示：同卡接听第二路电话时，原第一路通话会自动保持（需开通呼叫等待）；异卡接听第二路电话时则原第一路通话会被挂断。

通讯录

通讯录是用来存储联系人名片的工具，您可以在里面储存联系人的姓名、电话号码、电子邮件地址等个人信息，设置个性化铃声，同时您还可以直接进行各种通讯操作。

手机卡电话簿中可以储存的联系人条数根据网络服务提供商的手机卡容量而定。

提示：为更好地对联系人信息进行操作及存储，建议您将联系人信息都存入话机中！

基本操作

使用通讯录，您可以方便地查看、添加及管理您的联系人信息。

新建话机联系人

1. 在“全部”标签下，点击【新建】；
2. 在弹出菜单中选择“话机联系人”，进入新建联系人界面；
3. 输入相关信息，点击头像图标，可以选择图片或拍照为联系人添加头像，点击【保存】完成建立联系人。

新建手机卡联系人

1. 在“全部”标签下，点击【新建】；
2. 在弹出菜单中选择“卡 1/卡 2”，进入新建联系人界面；
3. 输入姓名与号码后，点击【保存】，即可将联系人保存在对应的手机卡中。

删除联系人

1. 在“全部”标签下，点击菜单按钮；
2. 在弹出菜单中选择“删除”，可将当前选中的联系人删除。
3. 选择弹出菜单中的“批量删除”进入批量删除窗口，勾选要删除的联系人后点击【删除】可实现批量删除。

查看、编辑联系人

在“全部”标签下，点击某联系人进入联系人详情界面。

1. 您可以查看该联系人已存储的相关信息及历史记录，可查看相关的通话记录、短信记录、邮件记录、任务列表、日程安排和行程安排；
2. 直接点击联系人的号码，会弹出快捷操作菜单，可以选择进行快捷操作；点击菜单按钮，在弹出的菜单中可选择进行加入分组、存入卡 1/卡 2、短信发送、名片发送、V-Card 方式发送和复制文字的操作；

3. 点击【编辑】，进入编辑界面，编辑相关信息后，点击【保存】即可。

在通讯录中拨打电话

1. 在通讯录“全部”标签下，选中某联系人，点击【拨出】拨出电话。
2. 在联系人详情界面，直接点击要拨打的电话号码，在弹出的快捷菜单中选择一种拨打方式拨出电话。

相关操作

1. 在“全部”标签下，点击菜单按钮；
2. 弹出的菜单包括：备份、删除、批量删除、复制、记录信息、蓝牙发送和设置，选择进行相应的操作。

快速定位

本话机为您提供了快速定位功能，通过此功能，您可以快速查找到特定联系人。

1. 在“全部”标签下，点击【定位盘】可以隐藏/显示定位盘；

2. 在定位盘中点击与联系人名称相对应的字母，就可以迅速地查找定位到联系人。

查找联系人

1. 点击定位盘中的查找按钮，弹出查询框；
2. 输入要查询的内容，号码与姓名，点击【查询】，话机会根据输入的查询内容对联系人进行查询。

分组操作

您可以在通讯录中建立多个分组，将联系人分组储存，方便您的查看和管理。

新建分组

1. 在“分组”标签下，点击【新建】，进入新建分组界面；
2. 输入分组名称，设置来电铃声和信息铃声，添加备注后，点击【保存】即可。

分组操作

1. 在“分组”标签下，选中某分组，点击【群发信息】，可给该组中的联系人群发信息；
2. 选中某分组，点击【编辑】进入详情界面

进行编辑；

3. 在分组详情界面中，点击【添加联系人】，可以选择联系人添加到该分组，点击【查看联系人】或【清除联系人】进行相应操作，编辑完成后点击【保存】即可；
4. 选中某分组，点击【删除】，确认删除后可删除该分组。

提示：默认分组不能编辑或删除。删除自定义分组后，组内的联系人记录不会被删除。

联系人与分组

1. 在联系人编辑界面，点击【所属分组】，可以为联系人重新选择分组；
2. 在联系人详情界面，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“加入分组”，选择要加入的分组，点击【确定】即可。

联系人的复制

1. 在“全部”标签下，点击菜单按钮，在弹出的菜单中点击“复制”；
2. 在弹出的下级菜单中可选择不同的复制

路径进行卡到话机、话机到卡或卡到卡的复制操作。

设置

1. 在“全部”标签下，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“设置”，进入设置界面；
2. 可以对是否自动开启定位盘、定位盘显示方式和排序方式进行设置。

信息

- 收件箱：默认情况下，接收到的新信息自动存入收件箱。
- 聊天模式：进入聊天模式开始聊天并查看相关聊天信息。
- 卡 1C 网卡/卡 2G 网卡：保存在手机卡里的相关信息。
- 发件箱：保存未发送成功的信息。
- 已发送：保存已经成功发送的信息。
- 草稿箱：保存尚未发送的信息。
- 废件箱：保存删除的信息。

- 小区广播：基于手机短信息的增值服务。
- 语音信箱 C/G：当话机超出接收范围、占线、无人接听、电池电量低或关机时，来电就会被自动转接到语音信箱，话机处于可接通状态时，短信息中心会即时通知您收听已记录的语音留言。
- 通知箱：在未收到彩信时，彩信通知将自动存储在通知箱中。

提示：

1. 文件夹后面的数字表示此文件夹内的信息数目，括号中为未读信息数。
2. 小区广播、语音信箱需要网络支持，具体详情请咨询您的网络运营商。

写信息

在信息主界面中点击【写信息】，进入信息编辑界面，本话机的信息实现短彩合一，在编辑界面您可以点击“短信”或“彩信”标签进行切换。

写短信

1. 在收件人输入栏中直接输入号码或点击【收件人】从相关应用中选择收件人；
 2. 在内容栏中输入您想发送的短信内容，窗口的上方会显示当前输入内容的长度以及可输入的字符总长度；
 3. 点击【短语】，会弹出常用短语列表，选择您想插入的短语；
 4. 点击【G 网发送】或【C 网发送】发送刚编写的短信，短信将会保存到发件箱中，发送成功后，会保存到已发送文件夹中；也可点击【保存】保存此短信。
3. 点击“预览”按钮预览您已经编写的彩信；点击【短语】可选择插入短语；
 4. 点击【发送】发送刚编写的彩信；点击【保存】保存此彩信。
 5. 在编写彩信界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中可选择进行编辑、设置播放时间、隐藏主题、删除对象和对附件页进行操作。

写彩信

1. 在收件人及抄送输入栏中直接输入号码、邮箱地址或点击【收件人】/【抄送】从相关应用中选择收件人及抄送人；
2. 输入彩信的主题和内容，可以根据需要插入新页面、彩信的图片、声音文件、视频文件或其他附件；

信息管理

自定义文件夹

在信息主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“文件夹编辑”，进入文件夹编辑界面。您可以根据个人喜好创建自定义文件夹，还可以按手机号码设置保存规则，将其相关的信息（只包括新到信息和已成功发送的信息）保存到此文件夹中。

新建自定义文件夹

1. 在文件夹编辑界面中，点击【新建】进入新建文件夹界面；

2. 输入文件夹名称并添加要过滤的联系人，设置是否开启密码保护后，点击【保存】。

删除自定义文件夹

1. 在文件夹编辑界面中，选中要删除的自定义文件夹，点击【删除】；
2. 确认删除后即可删除该文件夹。

阅读信息

如果当前有未读信息，则状态栏会显示未读信息图标，点击此图标即可查看未读信息。点击打开某文件夹，可查看此文件夹内的所有信息，点击某信息进入详细阅读界面。

短语

在信息主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“短语”，进入短语界面。您可以对短语进行新建、编辑和删除的操作。在列表中有标识的短语为快捷回复短语，您可以自主设置快捷回复短语。

信息查找

1. 在信息主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“查找”，进入查找界面；
2. 您可以根据信息收件人/发件人的姓名或号码、日期范围等信息进行搜索。

信息设置

短信设置

1. 在信息主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“短信设置”，进入短信设置界面；
2. 可以进行 C/G 常规设置、C/G 小区广播设置和其他设置。

提示：对于短信中心号码、语音信箱号码的信息请咨询您的网络运营商。

彩信设置

1. 在信息主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“彩信设置”，进入彩信设置界面；

2. 可以进行系统设置、CDMA 设置、GSM 设置、发送设置、接收设置和签名设置。

邮件

在使用邮件功能之前，您必须拥有一个邮箱地址。您可以登录到因特网站点申请一个邮箱地址，也可以使用您已有的邮箱地址。

新建帐户

您需要先建立一个帐户才能使用手机的邮件功能。

1. 如果您是第一次在本话机中使用邮件功能，会进入输入 189 邮箱帐号界面，确认您已经开通了 189 邮箱，输入帐号后点击【确定】即可使用邮箱功能；
2. 如果您想建立其他邮箱帐户，在输入 189 邮箱帐户界面直接点击【其他邮箱】，即可进入新建帐户界面；
3. 如果已经建立过帐户，需要新建其他帐户，可以在进入电子邮件帐户列表界面后点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“帐

户管理”，在帐户管理中点击【新建】进入新建帐户界面；

4. 在新建帐户界面中会列出一些常用的邮箱地址，您可以选择快捷地添加帐户；
5. 在帐户设置界面中输入相关的信息完成帐户的设置。
6. 如果常用邮箱地址列表中没有您需要的，可通过 Other 进行其他帐户的添加。

提示：

1. 电子邮件功能取决于您的帐户是否开启了相应的功能，具体请登录邮箱帐户对应的网站进行查询和设置。
2. 帐户信息中的 POP3、IMAP 等信息可咨询邮件服务提供商或在因特网站点中查询；
3. 在本话机中，可建立多个电子邮件帐户。

新建邮件

1. 在帐户列表界面点击【新建邮件】进入邮件编辑界面；

2. 在收件人、抄送及暗送输入栏中直接输入收件人地址或点击【收件人】/【抄送】/【暗送】从相应的应用中选择收件人、抄送人及暗送人；
3. 填入主题和内容，点击【插入短语】选择短语进行插入；点击【添加附件】可以选择相关附件加入邮件；
4. 点击【保存】保存此邮件；点击【发送】发送此邮件。

删除邮件

1. 点击进入具体的文件夹界面，可以看到该文件夹中的邮件；
2. 点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“删除”或“批量删除”，可对该文件夹里的邮件进行删除的操作。

帐户管理

1. 在帐户列表界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“帐户管理”，进入帐户管

理界面，帐户管理界面中列出了已有的所有帐户并标注了默认帐户；

2. 点击某帐户可以进入编辑帐户界面对其进行编辑，您也可进行新建帐户、删除帐户及设定默认帐户的操作。

邮件搜索

1. 在帐户列表界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“邮件搜索”，进入邮件搜索界面；
2. 选择设定相应的搜索条件，填入相关项的关键字，点击【确定】即可按照条件搜索邮件。

系统设置

在帐户列表界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择系统设置，进入“邮件系统设置”界面，您可以对拨号、接收进行相关设置，并可查看统计信息。

帐户设置

1. 在邮件界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“帐户设置”，进入帐户设置界面；
2. 在帐户设置界面中，您可以对用户签名、编辑属性、邮件过滤、邮件删除、网络连接进行相关设置。

快速拨号

快捷拨号提供给您快速拨打常用电话的功能，直接点击条目即可拨出。

新增快捷

1. 在快捷主界面中点击任意空白条目，进入新增快捷界面；
2. 输入联系人姓名和号码/路径，也可直接点击【联系人】从通讯录中选择，设置是否默认 IP 拨出和默认拨出网络后，点击【保存】即可。

编辑、删除快捷

1. 在快捷主界面中长按要编辑或删除的快捷条目；
2. 在弹出的菜单中选择“编辑”来编辑此记录；选择“删除”来删除记录。

提示：如果记录是从联系人中导入的，则删除快捷记录不影响联系人中的记录。

通话记录

通话记录中存储您拨出和来电的记录。

通话状态分类

1. 在主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中点击“通话状态分类”；
2. 在弹出的下级菜单中，可以选择查看已拨、已接、未接、拒接、留言和暂存号码记录。

基本操作

1. 选中某记录，进入记录的详细信息窗口，点击上/下箭头可查看上/下一条记录；

2. 点击号码会弹出协同菜单，可选择进行相应的操作；
3. 点击【信息】给当前记录号码发送信息，点击【拨出】以主卡拨出当前记录的号码；点击【删除】删除当前记录。

查找通话记录

1. 在主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“查找”，进入查找窗口；
2. 设置查找类别和查找类型，输入要查找的内容，可以选择开启或关闭模糊查找，设置不同的日期范围，点击【确定】查出您所需要的信息。

删除通话记录

1. 在主界面中选中要删除的记录后点击【删除】，确认后即可删除记录；
2. 在主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“批量删除”，可以批量选择记录进行删除。

查看通话时长

在主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“统计信息”，进入统计信息界面，可查看通话时长和记录信息。点击【清零】清空所有通话时长。

日历

日历中包括日程、任务和行程。

日程

日程功能可帮助您安排并计划要做的事情，可以在事项到期时发出提醒，并通过信息或邮件的方式通知相关人员。

在日程中您可以切换不同的视图进行查看，点击【列表】、【日】、【周】或【月】来切换不同的视图。

新建日程

1. 在任一种视图界面点击【新建】，在弹出的菜单中选择“新建日程”，或者在日视图或周视图中，直接点击或框选要创建日

程的时间段。

2. 在各事项栏中填写对应的事项信息；
3. 点击“提醒”，设置提醒及通知的相关内容；点击“重复”设置重复频率；
4. 填写完成后点击【保存】即可保存此日程。

编辑日程

1. 在任一视图中点击日程条目进入日程详情界面；
2. 点击【编辑】进入编辑界面，编辑修改相应项后点击【保存】即可完成修改。

删除日程

1. 在日程详情界面中点击【删除】，确认删除后即可删除该日程。
2. 在列表视图、日视图或周视图中，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“批量删除”，可以对日程进行批量选择删除。

文件夹编辑

1. 在列表视图、日视图或周视图中，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“文件夹编辑”，进入选择文件夹窗口；
2. 可对文件夹进行新建、编辑和删除的操作。

查询日程

1. 在列表视图、日视图或周视图中，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“分类查找”，可以按照时间及文件夹进行查询；
2. 选择“模糊查找”，可以根据开始、结束时间和关键字来对日程进行查询。

任务

任务可以帮助您制定、管理并跟踪要处理的事务。

新建任务

1. 在“任务”标签下点击【新建】，或在“日程”标签下点击【新建】，在弹出的菜单中选择“新建任务”，进入添加任务界面；

2. 在添加任务界面中填写对应的事项信息，点击【保存】保存任务。

行程

行程功能可以帮助您安排交通工具、酒店等行程内容，还可以通过信息或邮件的方式发送通知给相关人员。

新建行程

1. 在“行程”标签下点击【新建】，或者在“日程”标签下点击【新建】，在弹出的菜单中选择“新建行程”，进入添加主行程界面；
2. 对主行程的人员、主题、时间等进行填写和设置后，点击【保存】保存主行程；
3. 保存主行程后会进入到添加子行程界面，点击【交通】、【酒店】或【事件】添加不同的子行程。

设置

情景模式

您可以根据不同的应用场景选择切换到不同的情景模式，并可对各个模式进行详细设置。可设置的模式包括：标准模式、飞行模式、会议模式、户外模式、安静模式、VIP模式、电话模式和省电模式。

提示：以上几种模式下的声音均为系统默认设置，您也可以将其按照自己的需要及喜好来设定（除会议模式）。

切换模式

点击状态栏中的情景模式图标，选择您要使用的模式，点击【完成】即可切换。

背光设置

使用本功能，您可以对背光亮度进行调节，设置背光变暗时间及是否开启亮度调节感应器。

壁纸设置

使用本功能，您可以对桌面壁纸、待机壁纸和桌面插件壁纸进行设置，并可设置是否开启自动切换壁纸功能。

主题设置

使用本功能，您可以对桌面页面切换效果、桌面字体及主题进行设置。

解锁界面设置

使用本功能，您可以对解锁界面进行相关设置。

主屏幕按钮

使用本功能，您可以对双击主屏幕按钮所进入的应用进行选择设置。

常规设置

使用本功能，您可以根据需要自主设定手机的参数。

本机信息

设定本机信息，查看 IMEI 号、ESN 号、软硬件版本和系统版本。

系统信息

查看手机的系统属性，包括常规、内存、设备名和版权信息。

笔尖定位

对手写笔进行校准定位，具体校准操作请按屏幕的提示进行。

电源

查看手机的电源状态，设置是否开启低电量提示音。

语言设置

使用本功能选项，可以对手机使用的语言进行设置。

输入法设置

对手写输入的笔迹宽度、颜色、笔迹类型和识别模式等进行设置。

密码设置

可以进行密码的设置，并可选择需要密码保护的应用。

重力传感器设置

对重力传感器进行 XY 轴或 Z 轴的校准，具体校准操作请按屏幕的提示进行。

恢复设置

执行恢复设置将使手机参数恢复为出厂设置，并清除保存的数据。

Coolmart

Coolmart 为您搭建了一个资源搜索、下载和共享的平台，在这里，您可以搜索并下载各种资源，如图书、音乐、软件、图片等。

WWW

使用本话机浏览器，您可以高速快捷地连接到网络。在导航页您可以方便地打开主页，并可查看常用网址及历史记录。

打开网页后，您可以根据浏览器窗口中的按钮进行相关操作，如切换页面、添加书签、管理书签、放大、缩小等。

打开网页

1. 点击地址栏，可以在地址栏中输入您要打开的网站地址，点击【连接】打开网页；也可以点击搜索栏，在搜索栏中输入关键字，点击回车按钮进行搜索；
2. 在常用网址列表中点击某常用网址打开相应的网页。
3. 点击地址栏右侧的刷新按钮可重新载入页面。

多页面切换

1. 使用浏览器下方的左/右按钮可切换上/下一页面；
2. 点击浏览器下方的多页面切换按钮，选择网页类型后，可以查看所有已打开的页面，左右滑动查看页面，点击即可切换到该页面。

浏览网页

1. 打开网页后，您可以上下左右拖动网页进行浏览；
2. 在您想要放大查看的地方双击，即可将网页放大，再次双击可缩小。

设置

1. 点击主菜单按钮，在弹出的菜单中选择“设置”，进入设置界面；
2. 您可以进行常规设置、历史设置、网络设置、其他设置、证书设置、拨号设置和恢复默认设置的操作。

注意：访问网络功能取决于您的网络运营商是否提供此功能以及您是否开启了此功能，具体情况请向您的网络运营商咨询。

闹钟时间

提供了设置世界时钟、闹钟、世界时区、秒表和计时器的功能。

照相机

本话机支持全屏照相及摄像功能。

设置

1. 点击设置按钮，弹出设置条；
2. 直接点击各设置项，对照相机进行设置；
3. 拖动设置条或点击左/右箭头可查看更多设置项。

拍照

在模式选择中选择模式为拍照，设置好您的照相机各项值后，把照相机的镜头对准拍摄对象，点击界面中的【拍照】即可完成拍照。拍照完成后可以选择彩信发送、蓝牙发送或邮件发送照片，点击删除按钮，可选择删除该照片，点击保存按钮，可将拍好的照片存入对应的文件夹中。

点击浏览按钮可进入数码图册查看拍摄的照片，用户可以在“数码图册”中对照片进行管理。

摄像

点击设置按钮，弹出设置条，在模式选择中选择模式为摄像，进入摄像模式。点击界面中的【摄像】开始摄像，在摄像过程中会有时间显示，点击【停止】停止摄像。

数码图册

数码图册，具有管理、浏览图片的功能并支持与照相机等模块的交互。

1. 您可以选择不同的图片存储目录进行查看，点击播放按钮直接开始幻灯播放；
2. 在浏览图片时，您可以放大或缩小查看图片，查看并管理此目录下的图片。
3. 点击菜单按钮，在弹出的菜单中可以选择将当前图片设为桌面或待机壁纸、指定给联系人、通过蓝牙、彩信或邮件发送和查看图片属性的操作。
4. 在主界面中点击【设置】，进入设置界面，可以对图片播放时间、过渡效果、重复播放和音乐播放等进行相关设置。

播放器

播放器为您提供了多媒体影音播放功能，支持音频、视频及 FLASH 的播放。

点击音乐、视频或 FLASH 查看相应的文件，直接点击即可开始播放。在播放过程中，可以根据窗口中的按钮进行暂停/播放、停止、上/下一首、调节音量、设置循环模式等操作，也可滑动切换显示界面。

更新媒体库

在播放器主界面中点击“更新”，话机会自动更新媒体库。

播放列表的使用

点击“播放列表”进入播放列表界面，您可以根据需要进行新建、编辑和删除列表的操作。

1. 点击菜单按钮，在弹出的菜单中点击“新建”，在弹出的下级菜单中可以选择音乐或视频播放列表；
2. 输入列表名称后，点击【确定】即可。

3. 点击新建的列表名称进入列表，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择编辑列表，可以对列表中的项目进行添加、删除和排序的操作。

设置

在播放器主界面点击“设置”进入播放器设置界面，您可以对相关项进行设置。

流媒体播放

本话机支持流媒体播放，在播放器主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“打开 URL”，输入网络上要播放的流媒体文件的 URL 路径，点击【确定】即可播放网络流媒体文件。

录音

使用本话机的录音功能，您可以录制文件，对录音文件进行回放、删除等相关操作。您也可以对通话录音及留言录音进行管理。

记事本

使用记事本记录您的日常记事或备忘。

1. 在“全部”标签下，点击【新建】进入新建备忘录界面；
2. 输入内容后点击【保存】即可。
3. 在主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中可以选择进行查询、批量删除、编辑分组和按时间/字母排序的操作。
4. 在“分组”标签下，点击【编辑分组】进入文件夹窗口，可以进行新建和编辑分组的操作。

便签

便签是一个图形化的记事本，可以实现一个简单的图形编辑器的功能。您可以选择使用不同的笔触类型、线条粗细和线条颜色进行图形的绘制。绘制完成后点击保存按钮即可保存便签。

熊猫看书

为您提供了一个方便快捷的电子书阅读工具。您可以选择相应的文件进行阅读，阅读过程中点击屏幕中部可出现菜单，您可进行相关操作。

办公

办公为您提供了常用的办公浏览环境，支持 Pdf、PowerPoint、Word、Excel 和文本文档的浏览，支持 Word 和 Excel 文件的编辑。

GPS

本话机为您提供了 GPS 卫星移动寻航的功能，方便您的出行。

搜索

本话机为您提供了 Google 搜索的功能，输入您要搜索的内容后点击【搜索】即可。

连接

蓝牙

本话机具有蓝牙功能。与本话机连接的蓝牙设备的距离可以长达 10 米，如果发送设备之间有障碍物，将会影响到收发效果。

开启蓝牙，开启或关闭“可被查找”：即设置自己的手机蓝牙是否可被别的蓝牙设备查找到。点击菜单按钮，弹出的菜单包括：

清空：清空蓝牙设备列表。

设置：设置蓝牙设备的名称、安全性及口令，查看蓝牙地址及版本信息。

配对：对查找到的蓝牙设备进行配对。

获取名称：获取其他蓝牙设备的名称。

默认耳机：将查找到的蓝牙耳机设置为默认耳机。

查找配对蓝牙设备

1. 在主界面点击【查找】，查找出在本机附近开启了蓝牙并处于可被查找状态的蓝牙设备；

2. 查找到您要连接的蓝牙设备后，在列表中点击该设备，会弹出蓝牙 PIN 码输入框，输入蓝牙 PIN 码进行配对，配对成功后，进入服务列表，可以选择相关的服务。

蓝牙 PIN 码

使用蓝牙 PIN 码可以确保您要配对的设备正是您所要的设备。蓝牙 PIN 码是您与另一设备的所有者同意交换的一串数字。耳机配件通常的默认蓝牙 PIN 码是“0000”，具体请参阅相关的蓝牙耳机使用说明。手机和手机，手机和 PC 配对输入相同的字符即可。

蓝牙耳机

1. 开启蓝牙耳机并使之处于可被查找状态（具体操作参考蓝牙耳机说明书）。
2. 话机上开启蓝牙。
3. 点击【查找】，查找到蓝牙耳机。
4. 连接蓝牙耳机。选择列表中的蓝牙耳机进行配对连接。

5. 此后您就可以使用蓝牙耳机了，在接听电话时在蓝牙耳机和手机间自由切换。

注意：

1. 有些耳机只有在配对模式下才可以连接。
2. 立体声耳机可同时连接立体声和蓝牙耳机两项。单声道耳机只能连接蓝牙耳机。

将设备从话机中删除

在设备列表中选中要删除的设备，点击【删除】，确认删除后即可将设备从列表中删除。

信息交换

1. 信息交换服务可以发送、接收或交换电子名片文件。
2. 在设备服务列表中，选择“信息交换”，根据需要可以选择发送我的电子名片、接收电子名片和交换电子名片；
3. 蓝牙连接成功后，即可开始信息传输。

WAPI

本话机支持 WIFI 和 WAPI。您可以搜索当前位置是否有无线网络覆盖，连接到网络即可无线上网。

拨号连接设置

使用本功能，您可以自主建立多种网络拨号连接。在主界面中点击【新建】，选择卡槽，填写拨号连接的名称、APN、用户名、密码和拨号号码后，点击【保存】即可建立拨号连接。

APN: C 网为空，G 网为 cmnet 或 cmwap。

用户名和密码: C 网 189 号码的用户名为：ctnet@mycdma.cn，密码为：vnet.mobi；C 网其他号码的用户名及密码均为：card；G 网的用户名和密码均为空。

拨号号码: C 网为#777，G 网为*99***1#。

建立拨号连接后，直接点击可启用该拨号连接。可以对建立的拨号连接进行编辑或删除的操作。

提示: 如对拨号连接使用的用户名、密码、电话号码等信息有疑问，请咨询网络运营商。

长连接设置

使用本功能，可以对是否启用长连接，长连接所使用的网络进行选择。

VPN 设置

VPN（虚拟专用网）是对企业内部网的扩展。使用本功能，用户可以建立 VPN 连接。在主界面中点击【新建】，选择协议类型，填写连接名、服务器名、用户名及密码后点击【保存】即可。

PC 连接

使用本功能，可以选择切换连接 PC 的 USB 类型，包括复用驱动和 U 盘。

选择连接 PC 的 USB 类型为“复用驱动”，使用数据线将手机和 PC 连接，PC 端会弹出“找到新硬件向导”对话框，根据提示安装相关驱动。

调制解调器

使用本功能选项，可实现手机当 Modem 的功能。您可以先通过 USB 或蓝牙使 PC 与手机建立连接，然后在 PC 端通过手机拨号上网。使用前请确定 PC 端已经安装了相应的驱动程序，手机中有话机卡并且网络可用。

开启调制解调器

1. 手机端进入调制解调界面，选择要使用的连接方式，点击【开启调制解调】，在电脑端打开拨号程序，点击【拨号】，开始拨号连接；
2. 网络连接成功后，电脑端会显示出网络流量和连接时间信息，之后您就可以自由上网了。

断开网络

在电脑端信息窗口中点击【断开连接】，或在手机端点击【关闭调制解调器】，都可以断开网络连接。

上网时长及上网流量

在调制解调界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择上网时长或上网流量，可以查看相关数据。

注意：上网时长和上网流量的数据以运营商为准，手机提供的记录仅供参考。具体情况请向您的网络运营商咨询。

上网卡设置

使用本功能，可以对是否启用默认上网卡、是否启用 C 网自动断网及自动断网的时间进行设置。

双卡选择

进入双卡选择功能，您可以进行选择网络及设置主卡的操作。（在默认情况下，是以主卡进行其他应用）。

文件浏览

通过文件浏览功能，您可查看本机及扩展卡中的文件内容。可以根据窗口中的按钮或菜单中的选项来管理文件。

备份

本话机为您提供了数据的备份及恢复功能。

在主界面点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“设置”，可以设置启用备份自动提醒和启用自动备份。

备份

将手机中的数据备份，具体操作如下：

1. 在主界面中点击【备份】；
2. 在弹出的菜单中选择替换或新建备份；
3. 输入备份的主题并选择备份路径；
4. 如选择备份的方式为【全部备份】，则系统开始进行全部数据项的备份。选择【自定义备份】可自由选择要备份的数据项。

勾选要备份的项，点击【确定】开始备份。备份过程中，可以看到备份日志。

恢复

将您已备份的数据恢复到手机中。具体操作方法如下：

1. 在主界面中选中要恢复的备份项，点击【恢复数据】，进入选择恢复数据窗口；
2. 在选择恢复数据窗口中显示的是您备份了的项目，勾选要恢复的项，点击【确定】即可开始恢复数据。在恢复日志窗口，您可以看到已经恢复的数据项。

来电卫士

如果您不想接听某些电话号码的来电或接收它们的信息，可将这些号码加入黑名单。如果您只想在某个时间段接收某些电话号码的来电或信息，可将这些号码加入 VIP 名单。可以对黑名单和 VIP 名单号码的来电及信息进行网络策略设置。您也可以根据个人需要新增模式。

启用短信过滤：选择是否开启短信过滤功能。

可以对过滤规则进行设置。

启用号码防火墙：选择是否开启号码防火墙。

可以对 VIP 模式和黑名单模式分别进行设置，包括来电策略、时段设置和成员列表。

成员列表

在具体的模式下点击“成员列表”，进入成员列表界面，点击【添加】可以选择相应的联系人或号码加入成员列表。也可以对成员进行删除或批量删除的操作。

防盗

手机的智能防盗功能是为了防止手机不慎丢失后，里面保存的资料被盗取，从而引起重大损失的一种防护措施。

启用防盗

进入防盗主界面，选择开启防盗即可。启用了防盗功能，开机要求输入防盗密码，防盗密码连续错误三次将自动进入被盗模式。防盗密码正确进入防盗模式。

防盗设置

开启防盗功能后需设置相关防盗参数。认真填写“被盗后发送短信内容”和“接受短信的手机号码”，当开机连续 3 次输入错误的防盗密码后，话机就会给这些设置的号码发送手机被盗信息（即“被盗后发送短信内容”），此时使用这些号码的手机用户就可进行防盗指令操作，对本机进行控制。

防盗指令

在防盗主界面中，点击“帮助”进入防盗帮助界面，可以看到防盗的功能描述及具体的防盗指令。

金山词霸

本功能内置多部词典，词汇量丰富，您可以方便地查询生词，进行中英文双向查询和背单词的操作。

计算器

本话机为您提供了计算器功能。您可以根据需要选择不同类型的计算器进行操作。

游戏

本话机为您提供了精致的游戏，使您工作之余充分放松。

电话设置

使用本功能可以根据需要进行相应项的电话设置或使用网络服务，如果您需使用这些网络服务，请与您的服务提供商联系确认是否有这些服务，并开通或订购这些服务。

常用设置

在常用设置中，您可以对自动应答、默认选网、显示来电归属地、来电翻转停止振铃、点屏振动和 C 网卡/G 网卡的姓名、电话进行设置。

CDMA/GSM 设置

IP 号码

本话机可以让您预先设定好 IP 号码，这样您每次只需在长按电话号码后在弹出菜单中选择“IP 拨出”，或在拨号盘中输入了电话号码后点击【IP】键，系统就可以自动在您要拨打的电话号码前加上您所设置的 IP 号码，而不用您每次都手工输入。

在 IP 号码项中填写或修改 IP 号码，根据需要选择 IP 拨号时是否自动加“0”，点击【完成】即可。

提示：此功能需要网络支持，具体的 IP 号码请咨询您的网络运营商。

国际字冠

用户可以使用本功能对拨号盘中输入的加号进行转换，用户可以自主设置加号转换，设置成功后在拨号盘中输入加号拨出后，加号自动转换为设置内容。

主叫隐藏

在电话设置的“GSM 网”界面中点击【主叫隐藏】进入主叫隐藏界面，系统会自动从网络获取并显示出相关服务状态，您也可以根据自己的需要改变服务状态。

注意：用户应先和运营商确定是否有这种服务。如果运营商没开通主叫隐藏服务而在手机上设置了主叫隐藏，将导致手机无法拨出电话，只能接电话的现象。当在手机上关闭主叫隐藏或选择网络默认或重启手机时，手机恢复正常。

网络模式

用户可根据需要选择 CDMA 的网络模式。

网络设置

在电话设置的“GSM 网”界面中点击【网络设置】进入网络设置界面，根据屏幕提示进行相关操作即可。

注意：此功能仅适用于 GSM 网络，具体内容请咨询网络服务提供商。

安全设置

话机卡 PIN 码是在您购买话机卡时由网络服务商提供给您，您可以自主选择是否使用。如您想使用开机 PIN 码，则需要进行如下设置：

在安全设置窗口中，点击卡锁状态后的“开启”，会弹出输入 PIN 码的窗口，输入从网络服务提供商处获得的 PIN 码，点击【完成】即可。

如果您输入了正确的 PIN 码，系统会提示成功信息。在启用开机 PIN 码功能后，只有输入了正确 PIN 码才能注册到网络，才能实现接打电话、收发短信等通讯方面的功能。

提示：如果您想取消设置的 PIN 码，只需点击卡锁状态后的“关闭”即可。在执行取消操作时，手机也会提示您输入开机 PIN 码，只有输入正确的 PIN 码才能执行取消操作。

更改话机卡密码：在安全设置窗口中可以修改 PIN 码。

注意： PIN 码三次输入错误，手机卡将被锁定，输入 PUK 码才可解锁，详细情况请咨询网络运营商。

呼叫等待

您可设置呼叫等待，即如果您在和某人 A 在通话过程中接收到第三方 B 的来电，此时您可以先让 A 等待并接听 B 的来电，处理完 B 的事情后，再和 A 继续刚才未完的通话。

提示： 在 CDMA 网设置中，选择呼叫等待时系统会自动拨号去确认此项服务的开启或关闭，请根据电话中的语音提示完成相应操作。具体服务内容请咨询网络运营商。

来电转移

用户可以对来电转移进行相应设置。

注意： 此项服务需要您先打电话向您的网络服务提供商申请后，才能在话机上设置。具体服务内容请咨询网络运营商。

卡管家

对手机的话机卡进行管理，可对卡的昵称、手机号码、发行地区及发行商等做设置，并可对手机卡的记录进行管理。

酷派服务

酷派服务是我们为您提供售后服务的窗口。包括服务支持、客户注册、产品投诉、和客户建议。

工具

本话机为您提供了多种常用工具，方便您的工作和生活。

软件管理

使用本功能，可以对手机中的程序进行管理。点击菜单按钮，在弹出菜单中选择“设置”进入设置界面，可以设置是否显示提示文字，也可选择进行恢复软件管理默认界面和恢复桌面默认界面的操作。

附录一 技术数据

基本规格		
尺 寸	110.5mm*60.5mm*14.5mm	
样 式	直板式	
天 线	内置	
话机卡	双小型插入卡	
网络模式	CDMA2000 EVDO Rev. A /GSM/GPRS	
存储器	MCP(256MB DDR+256MB NAND)+2GB iNAND	
摄像头	30 万像素定焦摄像头+300 万像素定焦摄像头	
接 口	I/O 接口（即数据/充电接口）	
屏幕参数		
类 型	HVGA	
尺 寸	3.2 英寸	
分辨率	320×480	
主要支持的功能（以实际为主）		
输入法	语言	中英文
	输入方式	手写（包括全屏手写）
图片（图像查看器）	支持格式	JPEG、GIF、BMP 等常见格式

	传输方式	可通过数据同步等多种方式进行文件下载及共享
信息	信息最大存储数目	10000 条
	信息载体	CDMA/GSM
配件情况		
电 池	电池名称	聚合物锂离子充电电池
	额定容量	1200mAh
	标称电压	3.7V

附录二 配件清单

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	主机体	1	8	手写笔（其一已插入主机体）	2
2	电池	2	9	屏幕保护贴（已贴）	1
3	座充	1	10	用户使用说明书	1
4	旅行充电器	1	11	擦布	1
5	充电数据线	1	12	保修卡	1
6	立体声耳机	1	13	合格证	1
7	3.5mm 耳机转接线	1			

提示：配件清单中的物品以最终销售为准，详情请咨询经销商。

附录三 有毒有害物质或元素声明

根据中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定和要求，字龙公司对其所生产及销售的手机中有毒有害物质，按部件分类，声明如下。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳与按键组件	×	×	×	×	×	×
手写笔	○	×	○	×	○	○
PCB 板及附件*	×	×	×	×	×	×
LCD 组件	○	×	○	×	○	○
数据线	○	×	×	×	○	○
旅充	×	×	×	×	×	×
耳机	○	○	○	×	×	×
电池	○	×	×	○	×	×
摄像头	×	×	×	×	×	×
其他	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

印刷电路板组件*：包括印刷电路板及其零部件，如电容、电阻、集成电路、连接器等。

根据型号的不同，可能不会含有以上的所有部件，请以实际购买机型为准。



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的环保使用期限。

附录四 电信业务操作指南

天翼 Wap

点击天翼 Wap 图标，话机会启动浏览器，输入相关的 Wap 网址可连接到对应的网站。

天翼

点击图标进入天翼主界面，享受中国电信为您提供的各种服务。

189 邮箱

是中国电信的手机邮箱服务，您可以使用手机方便地完成收发邮件等操作。

爱音乐

点击爱音乐图标，话机会直接启动 WAP，连接到中国电信的相应服务门户。

手机下载

点击手机下载图标，进入手机下载界面。用户可以根据自己的需要对应用软件进行管理。可以搜索选择适合本机或需要的软件进行购买下载。

UIM 卡应用

进入 UIM 卡应用后，手机会读取 UIM 卡中的增值业务，进入 UTK 功能表。UTK 是网络运营商推出的增值业务，需要 UIM 卡的支持。利用 CDMA 短消息业务，支持多种应用。选择您感兴趣的项，根据屏幕的提示进行操作，就可以定制您需要的业务了。

手机影视

点击手机影视图标，话机会直接启动 WAP，连接到中国电信的相应服务门户。

备份

点击备份进入备份界面，可以选择进行同步、备份和恢复的操作。点击设置，可对自动同步、订购管理和同步日志进行相关操作。

生活搜索

点击生活搜索图标，话机会直接启动 WAP，连接到中国电信的相应服务门户。

WWW

点击 WWW 图标，话机会启动浏览器，输入相关的网址可连接到对应的网站。

号百

号码百事通中包括生活搜索、定位服务、订机票、订酒店、订餐馆、通信助理、企业总机和拨号码百事通。点击号码百事通图标进入，用户可根据自己的需要选择不同的服务。

客户服务

点击进入电信客户服务，其中包括掌上营业厅、业务查询退订、漫游列表更新、客户服务热线、国际漫游客服和手机服务指南。

附录五 全国网络服务通讯录

省份	行政地市	网点名称	营业地址	联系电话	
				区号	服务热线
安徽	安庆	联通华盛通信技术有限公司安庆分公司	安庆市湖心北路 77 号联通大楼	0556	5570597
安徽	安庆	安庆市仲天数码技术有限公司	安庆市龙山路 151 号	0556	5577706
安徽	安庆	安庆市迎江区安联手机维修部	安庆市龙山路 126 号	0556	5570597
安徽	蚌埠	蚌埠长城通信科技有限责任公司	蚌埠市中荣街 147 号	0552	2056256
安徽	蚌埠	蚌埠市新亚通信商行	蚌埠市中山街 138 号	0552	2078949
安徽	亳州	亳州市同方通讯	安徽亳州市潍陵路 168 号	0558	5558286
安徽	池州	池州家盛电子技术服务中心	池州市长江中路恒基文化街商业街 A 栋 202 室	0566	2044441
安徽	阜阳	阜阳市昌隆通讯器材经营部	阜阳市胜利北路教育局家属楼下	0558	2264777
安徽	阜阳	阜阳翼通通讯器材有限公司	安徽省阜阳市胜利北路电信公司一楼	0558	2236189
安徽	合肥	合肥天达通讯器材维修有限公司	合肥市宿州路 6 号国轩大厦 1603 室	0551	2659969
安徽	合肥	天翼电信终端有限公司安徽分公司	合肥市芜湖路 158 号 1 楼	0551	2680571
安徽	合肥	合肥翔坤数码科技有限公司	安徽合肥市徽州大道 406 号	0551	4662327、 4662729
安徽	淮北	淮北市立博通信器材店	淮北市建安中路 106 号	0561	5211212
安徽	淮南	淮南市宇捷通讯科贸有限公司	淮南市田区朝阳西路盛元宾馆西 30 米三星专营店	0554	6650078
安徽	黄山	黄山市屯溪天诚通讯器材经营部	安徽黄山市屯溪区宇龙商贸城 15 栋 1 楼 106 室	0559	2538161
安徽	黄山	黄山快捷通讯器材服务有限责任公司	安徽黄山市屯溪区延安路 84 号天翼时代广场		13305599133
安徽	六安	联通华盛通信技术有限公司六安分公司	六安市梅山中路 45 号	0564	3321505、 3337505
安徽	六安	六安市保立信通讯有限责任公司	六安市梅山中路 45 号	0564	3321505、 3337505
安徽	马鞍山	联通华盛通信技术有限公司马鞍山分公司	马鞍山市雨山中路 33 号		13305559456
安徽	马鞍山	马鞍山市共展通讯器材有限公司	马鞍山市花山区大北庄 20 幢 107 号	0555	2347611
安徽	马鞍山	马鞍山大成通讯维修店	马鞍山湖东路电信二楼 (191 号)	0555	2381558

安徽	宿州	宿州市远东通讯器材有限公司	宿州市胜利路 367 号	0557	3059130
安徽	铜陵	联通华盛通信技术有限公司铜陵分公司	铜陵市淮河路 133 号联通大厦七楼		13305629786
安徽	铜陵	铜陵市时代通讯器材经营部	铜陵市长江中路 308 号电信世界 2 楼 1-2 号	0562	2838885
安徽	铜陵	铜陵市众惠通讯设备经营部	铜陵市长江中路 308 号电信世界 2 楼	0562	2839639
安徽	芜湖	芜湖市海盛手机售后维修部	芜湖市北京西路 31 号	0553	3811330
安徽	芜湖	联通华盛通信技术有限公司芜湖分公司	芜湖市中和路阳光商厦门面房 5 号	0553	3816637
安徽	宣城	联通华盛通信技术有限公司宣城分公司	宣城市昭亭北路		13335634041
安徽	宣城	宣城市恒新电子器材经营部	宣城市鳌峰中路 74-2 号	0563	3017999
北京	北京	北京京诚鸿波电子技术有限公司	北京市东城区朝阳门内大街 265 号二层	010	84018104
北京	北京	北京众弘新世纪商贸有限公司	北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 106 室	010	66017866
北京	北京	北京易立华科技有限公司	北京市海淀区学院路 40 号大唐电信西掌心服务	010	62304688
北京	北京	北京博海宇通商贸有限公司	北京市朝外大街乙 12 号昆泰国际中心 2 号底商二层	010	58797299、 58797599
北京	北京	北京四联锐博电子技术服务有限公司	北京市海淀区中关村南大街甲 10 号银海大厦北区 312 室	010	68944543
北京	北京	天朗互联(北京)科技发展有限公司	北京海淀区复兴路 20 号	010	68168685
北京	北京	中国移动通信集团北京有限公司	北京市海淀区丹棱街 16 号	010	82605302
重庆	万州区	重庆华高威科技有限责任公司	重庆市万州区太白路 145 号	023	58150108
重庆	永川	永川市阳光通讯器材维修服务部	永川市渝西大道西段 9 号	023	85357711
重庆	重庆	重庆鹏凯科技有限公司	重庆市歇台子科园六路西侧 6 号	023	68721023-806
重庆	重庆	重庆市巴南区灵韵通讯器材经营部	重庆市巴南区李家沱正街 183 号	023	62851288
重庆	重庆	重庆西维电子科技有限公司	重庆市渝中区邹容路 139 号银座广场二楼(地址一)	023	63837116、 63107060
重庆	重庆	重庆西维电子科技有限公司(江北)	重庆市江北区建新北路 25 号泰新 E 世界一层 133 号(地址二)	024	89891208
重庆	重庆	重庆傲伟通信技术有限公司	重庆市九龙坡区科园四路 162 号联通营业厅	023	89086912
重庆	重庆	(重庆天翼)-重庆市通信产业服务有限公司营销分公司	重庆市歇台子渝州路 164 号 3-1	023	68007968

重庆	重庆	(重庆天翼)-重庆诺亿科技有限公司	重庆市沙坪坝区渝碚路 39 号庆泰大厦 11 楼 18 号	023	68715599
重庆	重庆	天翼电信终端有限公司重庆分公司	重庆市渝中区大坪正街 51 号	023	68007968
福建	福州	福州星源通讯技术有限公司	福州五一中路 1 9 9 号文艺大厦一层	0591	83345969、 83305916
福建	福州	厦门畅联电子有限公司福州分公司	福州市五一南路联信大厦中国电信终端设备服务中心二楼天翼售后	0591	83291851、 83291385
福建	福州	福建中邮普泰移动通信设备有限公司福州分公司	福州市五一北路 101 号省纺织工贸大厦一层	0591	87110821、 87523352
福建	福州	福州中昊通信技术有限公司	福州市鼓楼区东街 33 号武夷中心一层	0591	87559766
福建	福州	鼓楼区先通电讯器材商店	福州市鼓楼区古田支路 176 号中城都市花园 8 号楼 15 号店面		13358231001
福建	龙岩	福建中邮普泰移动通信设备有限公司龙岩分公司	龙岩市新罗区九一北路 127 号移动营业厅二楼	0597	2105155
福建	龙岩	厦门畅联电子有限公司龙岩分公司	龙岩市九一南路电信营业厅一楼	0597	2206012
福建	龙岩	龙岩市万通电讯科技有限公司	龙岩市新罗区登高西路人民医院 8 号楼一层 4-5 号店	0597	2285665
福建	南平	厦门畅联电子有限公司南平分公司	南平市解放路 106 号电信解放营业厅		13338534141
福建	南平	南平市市中讯通信器材服务有限公司	南平市解放路 106 号	0599	8608881
福建	南平	福建中邮普泰移动通信设备有限公司南平分公司	福建省南平市八一路 2 号新世纪大厦 A 栋 17 号店面	0599	8612315、 8610111
福建	宁德	福建中邮普泰移动通信设备有限公司宁德分公司	宁德市蕉城区城东路鸿盛商城 A 幢一层 110 店面	0593	2090566、 2878256
福建	宁德	厦门畅联电子有限公司宁德分公司	宁德市八一五中路 29 号电信营业厅	0593	7166268
福建	莆田	福建中邮普泰移动通信设备有限公司莆田分公司	福建莆田市荔城区西社小区东梅路 68-70 店面	0594	2394188、 13950758915
福建	莆田	厦门畅联电子有限公司莆田分公司	莆田市城厢区梅园路电信营业厅一楼	0594	2261123
福建	泉州	泉州市德顺通讯设备有限公司	泉州市鲤城龙宫 11 楼 2-7 号	0595	22187503
福建	泉州	福建中邮普泰移动通信设备有限公司泉州分公司	泉州市丰泽区刺桐路泉州移动圣湖营业大楼一层	0595	22168811

福建	泉州	厦门畅联电子有限公司泉州分公司	泉州市鲤城区九一街 12 号文化宫百源电信营业厅 2 楼天翼终端售后部	0595	22168277
福建	三明	福建中邮普泰移动通信设备有限公司三明分公司	三明市列西五四新村 8 幢一层	0598	8293635、 13507551917
福建	三明	厦门畅联电子有限公司三明分公司（地址一）	三明市东新二路电信营业厅二楼天翼手机维修中心.	0598	8211222
福建	厦门	厦门畅联电子有限公司	厦门市吕岭路 21 号江头电信枢纽大楼 3 楼	0592	3195113
福建	厦门	福建中邮普泰移动通信设备有限公司厦门分公司	厦门江头西路 7 号之 4.5 店面	0592	5599088、 5551366
福建	厦门	厦门纵横集团通信服务有限公司	厦门江头电信大楼 3 楼小灵通维修部	0592	5133000
福建	漳州	福建中邮普泰移动通信设备有限公司漳州分公司	漳州市芗城区元兴南路银苑花园 20-12 店面		13960163933
福建	漳州	厦门畅联电子有限公司漳州分公司	漳州市芗城区延安北路 40 号电信大厦一楼	0596	2032752
甘肃	定西	定西市安定区还好通讯店	定西市中华路市委旁	0932	8227199
甘肃	嘉峪关	嘉峪关市星球通讯	嘉峪关市迎宾路车站前市场西 07 号	0937	5960278
甘肃	金昌	建设路恒盛通讯	金昌市建设路联通大厅		13195999899
甘肃	酒泉	肃州区灵信通讯维修部	酒泉南转盘电信局维修中心解放路 2 号	0937	2618989
甘肃	兰州	兰州兴吉力商贸有限公司	甘肃省兰州市城关区新武都路华亭街 2 号	0931	8885599、 8722869
甘肃	兰州	甘肃省通信产业服务有限公司	兰州市城关区广武门街道南昌路 769 号	0931	8826588
甘肃	平凉	平凉市崆峒区华泰通讯器材经销部	平凉市崆峒区王府井小区 14 号	0933	3996506、 8222381
甘肃	庆阳	庆阳市西峰区小灵通超市	庆阳市西峰区炮台巷 1 号	0934	8212699
甘肃	武威	武威市凉州区万讯达手机维修部	武威市北大街	0935	5961110
甘肃	张掖	张掖市恒远通信设备有限责任公司	张掖市甘州区西大街自由巷中段	0936	8259911
广东	潮州	潮州市荣通科技有限公司	潮州市枫春路电信枫春营业厅隔壁	0768	2270888
广东	东莞	东莞市莞城广太手机维修服务部	东莞市东城大道 123 号聚福豪苑 30 号铺	0769	22302086
广东	佛山	广州百司达通讯科技有限公司佛山分公司	广东省佛山市禅城区亲仁路 22 号十七座首层 P1 号	0757	82621062

广东	佛山	佛山通成达网络服务有限公司	佛山市南海区桂城南三路 14 号	0757	86398823
广东	佛山	佛山市顺德区森源通讯有限公司	佛山市顺德区大良仁寿星 6-10 座附凤街 2 号铺	0757	23218899、 23234567
广东	河源	河源市源城区光联通信设备维修中心	河源市兴源路 68 号	0762	3225955
广东	河源	河源市天马通讯	河源市新市区文明路 3 号	0762	3861122
广东	惠州	惠州市万星科技有限公司	惠州市下埔大道 15 号新银广场二栋一楼	0752	2111000
广东	惠州	惠州誉讯通信服务有限公司	惠州市下角东路 3 号	0752	2358958
广东	江门	江门市蓬江区泰富行电讯行	江门市蓬江区建设路 49 号之十二首层	0750	3301333
广东	揭阳	揭阳市佳联通讯有限公司	揭阳市佳联通讯有限公司	0663	8617188
广东	茂名	茂名华茂通讯设备维修服务部	茂名市光华北路 16 号电信		13326571568
广东	梅州	梅州市梅江区明珠通讯店	梅州市嘉应东路 28 号	0753	2275788
广东	汕头	广东华南通信技术有限公司	汕头市东厦路 88 号金东花园中国电信营业厅	0754	88628888
广东	汕尾	汕尾市佳真通信设备有限公司	汕尾市市区城内路 177 号	0660	3264002
广东	深圳	深圳市天音科技发展有限公司第一分公司	深圳市华强北赛格科技园 2 栋西 4 楼 423 室	0755	83763170
广东	深圳	深圳市天音科技发展有限公司南山分公司	深圳市南山区南山大道愉康大厦首层	0755	26573011
广东	深圳	深圳市天音科技发展有限公司新闻分公司	深圳市福田区深南中路 2 号新闻大厦首层	0755	82091959
广东	深圳	深圳市天音科技发展有限公司龙华分公司	深圳市宝安区龙华镇金龙华广场首层后排 A5 号(移动营业厅后面)	0755	28063158
广东	深圳	深圳市天音科技发展有限公司宝安分公司	深圳市宝安区建安一路 25 区 3 栋 A120A	0755	27858423
广东	深圳	深圳市三瑞兴业科技有限公司	深圳市福田区华强北路康乐大厦六楼 653	0755	88862155
广东	深圳	深圳市天音科技发展有限公司	深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步工业厂房 405 栋第三层	0755	82513200
广东	深圳	中通信息服务有限公司	深圳市福田区莲花北村电信服务中心 6 楼	0755	83130028
广东	阳江	阳江市域通电讯电器有限公司	广东省阳江市石湾南路 71 号	0662	3359666
广东	湛江	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司湛江分公司	广东省湛江市霞山区人民大道南 25 号一楼 1、2 间	0759	2210866
广东	湛江	湛江市炜龙数据通信有限公司	湛江市霞山区海昌路 5 号电信海昌服务厅	0759	2636436、 2263803

广东	中山	中山市天讯达资讯科技有限公司	中山市石岐区城市花园莲兴路 4 号 6 卡	0760	88781817
广东	中山	中山市东区奥通通讯商行	中山市东区银通街 9 号 4 卡	0760	88228228
广东	珠海	珠海市思博通信设备有限公司	珠海市香洲区柠溪路 211 号 (柠溪邮局正对面)	0756	3208181
广东	珠海	珠海市雷鸣达通讯设备有限公司	珠海市香洲区柴荆路 189 号金宝路商业广场四楼	0756	2212818
广东	广州	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司	广东广州市黄埔大道西 259 号 103 (洗村大厦对面)	020	87589417
广东	广州	广州百司达通讯科技有限公司	广州市天河区黄埔大道西路 123 号首层	020	85593908、 85598119
广东	广州	广州市泽讯通信设备有限公司	广州市番禺区光明南路 163 号置业华逸大厦东铺	020	84817199、 84701108
广东	广州	广东广信通信服务有限公司	广州市较场西路 17 号	020	83801596
广东	清远	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司清远分公司	广东省清远市曙光二路四座 8 号首层北边	0763	3829411
广东	韶关	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司韶关分公司	韶关市风采路 100 号政法大厦首层 3 号铺	0751	8891444
广东	云浮	云浮自由易电信有限公司	云浮市兴云西路 3 号	0766	8838111
广东	肇庆	广东省肇庆市盛峰通信器材有限公司	广东肇庆市文明路文轩居九栋首层第六卡	0758	2285558、 6183080
广西	百色	中国电信股份有限公司百色分公司	百色市右江区向阳路 20 号丰泰酒店旁中国联通百色营业厅	0776	8806421
广西	百色	广西新乾宇通讯科技有限公司百色分公司	广西省百色市星兴路星兴通讯广场一楼	0776	2839758
广西	北海	中国电信股份有限公司北海分公司	北海市北海大道联通新时空大厦首层营业厅内		18977944683
广西	北海	广西新乾宇通讯科技有限公司北海分公司	北海市四川路 58 号电信大楼侧门	0779	3086050
广西	崇左市	中国电信股份有限公司崇左分公司	新民路 33 号维修中心	0771	7801133
广西	防城港市	中国电信股份有限公司防城分公司	防城港市港口区渔万路 2 号	0770	3259841
广西	贵港市	中国电信股份有限公司贵港分公司	贵港市和平路 111 号电信终端维修中心	0775	4232792
广西	桂林	广西新乾宇通讯科技有限公司桂林分公司	广西省桂林市中山中路 24 号杉湖大酒店一楼		13877700055
广西	桂林	桂林市网艺通信器材经营部	广西桂林市中山路置业广场 358 号	0773	2866629
广西	河池	中国电信股份有限公司河池分公司	广西河池市新建路 48 号—8 联通营业厅	0778	13317780047、

					2599515
广西	贺州市	中国电信股份有限公司贺州分公司	贺州市建设东路 208 号	0774	8632678
广西	柳州	柳州市友盟通讯器材维修有限责任公司	柳州市解放南路金鱼巷 43 号	0772	2838973
广西	南宁	广西新乾宇通讯科技有限公司	广西省南宁新民路 24-12 号	0771	2616728
广西	南宁	天翼电信终端有限公司广西分公司	南宁市民主路 35 号南宁联通民主路营业厅	0771	2611618
广西	钦州	锦佳通信钦州分公司	钦州市钦州湾大道 23 号中国联通营业厅内	0777	2859493
广西	梧州	中国电信股份有限公司梧州分公司	梧州市大南路 34 号中国联通营业厅内		13307747782
广西	玉林	中国电信股份有限公司玉林分公司	玉林市人民东路 838 号中国联通永昌营业厅		13321650444
广西	玉林	广西新乾宇通讯科技有限公司玉林分公司	广西省玉林市人民中路 737 号对安大厦一楼		13877573666
贵州	安顺	安顺市西秀区金威科技有限公司	安顺市西秀区新大十字		13308532337
贵州	毕节	四川省通信产业服务有限公司南充市分公司	毕节市威宁路 3 号	0857	8235544
贵州	都匀	都匀佰泰通讯有限公司	都匀市文峰路 1 号门面	0854	8247007
贵州	贵阳	成都中邮高讯科技发展有限公司贵阳分公司	贵阳市中华南路 91 号万国大厦二楼	0851	5833852
贵州	贵阳	贵阳金岐通信设备有限公司	贵阳市中华南路 93 号（电信商城）3 楼 11 号	0851	5808133
贵州	六盘水	益铭维修部	贵州六盘水市水西路 11 号	0858	8223379
贵州	铜仁	中国电信股份有限公司铜仁分公司	铜仁市环东路 49 号	0856	5221148
贵州	兴义	兴义市浩瀚通讯部	兴义市幸福路 3 号	0859	3220123
贵州	遵义	贵阳金岐通信设备有限公司遵义分公司	遵义市大兴路 26 号电信终端服务中心金歧公司	0852	8252616
海南	海口市	中国联合网络通信有限公司海南省分公司	海南海口市海府 38 号银都大厦二楼联通支援中心		13036017758
海南	海口市	海南宏邦通信工程有限公司	海口市西沙路 28 号侨企大厦 C 座 104 铺面	0898	66660099
海南	海口市	中国电信股份有限公司海南分公司	海南省海口市海府路 28 号电信营业厅一楼维修部		13322004133
河北	保定	保定市通联通讯技术有限公司	河北省保定市裕华西路 584 号（保定宾馆对面）	0312	7910200
河北	保定	联通华盛通信技术有限公司保定分公司	保定市朝阳南大街 97 号电信营业厅南侧门 CDMA 维修中心	0312	5950014
河北	保定	保定市亚太通讯器材有限公司	保定市裕华西路 6 号体育场西配楼 1 楼	0312	2017666
河北	沧州	沧州市运西杨师傅手机维修部	河北沧州市西环中街新闻大厦一楼	0317	2104975
河北	承德	承德通联通讯设备有限公司	承德市长安小区 15 号楼 104 底商	0314	2020088
河北	邯郸	联通华盛通信技术有限公司邯郸分公司	河北省邯郸市滏西大街 54 号（滏西大街和展览路交	0310	5909755

			叉口西北角) 中国电信滏河北大街营业厅		
河北	邯郸	邯郸市金朗爱力贸易有限公司爱力分公司	邯郸市陵园路 115 号	0310	3158886
河北	衡水	天翼电信终端有限公司衡水分公司	衡水市榕花街联通华盛 CDMA 精品店二楼	0318	5218131
河北	廊坊	联通华盛通信技术有限公司廊坊分公司	河北省廊坊市新开路好人缘饭店北侧中国电信新开路营业厅三楼		13343067000
河北	廊坊	河北永通电子科技有限公司	廊坊市银河北路 38 号永通通信城二层	0316	2138005
河北	秦皇岛	秦皇岛华银商贸有限公司	秦皇岛民族南路 81 号	0335	7926555
河北	秦皇岛	天翼电信终端有限公司秦皇岛分公司	秦皇岛海阳路 1 号	0335	5301234
河北	石家庄	天翼电信终端有限公司石家庄分公司	石家庄市长安区青园街 5 号电信营业厅	0311	89613333
河北	石家庄	石家庄容大志远商贸有限公司	石家庄长安区和平东路 336-2 号广安大街时代方舟 A1-802 室	0311	85279757
河北	石家庄	石家庄市东源通讯器材维修中心	石家庄市长安区跃进路 79 号手机通讯广场 F 座 108 号二楼	0311	86680616
河北	石家庄	河北恒信移动商务股份有限公司	石家庄市东大街 9 号凯旋金说大酒店一楼南侧	0311	86130088(966 966)
河北	石家庄	河北天健易和通讯科技有限公司	河北石家庄市中山东路 269 号东尚购物广场负一	0311	85111899
河北	唐山	联通华盛通信技术有限公司唐山分公司	河北唐山市新华西道 121 号		13010181847
河北	唐山	唐山华耀通讯器材有限公司	唐山市路北区裕华道祥富里 802-5-202	0315	2161886
河北	邢台	天翼电信终端有限公司邢台分公司	邢台市中兴东大街亿德隆广场 5-6 联通华盛手机旗舰店二楼		13010185813
河北	邢台	邢台市华业远通电讯技术有限公司	邢台市桥东区中兴东大街 155 号	0319	3862189
河北	张家口	张家口金宏景通讯技术有限公司	张家口市桥东宝善街少年宫底商	0313	2020012
河南	鹤壁市	中国联通有限公司郑州分公司鹤壁服务站	鹤壁市开发区淇河路打柴口村向北 30 米		13323921001
河南	鹤壁市	新乡新峰星电讯有限公司鹤壁维修中心	鹤壁市春雷路 30 号联通公司对面(三星服务中心)	0392	2101152
河南	济源市	中国联通有限公司郑州分公司济源服务站	济源市宣华街百货大楼向南 100 米路西中国联通营业厅		13303916442
河南	焦作市	中国联通有限公司郑州分公司焦作服务站	焦作市新华街五官医院对面联通营业厅		13343911001
河南	焦作市	焦作讯捷电子电器维修站	焦作市解放中路 23 号	0391	2907219

河南	开封市	中国联通有限公司郑州分公司开封服务站	开封市学院门联通营业厅二楼		13333781001
河南	洛阳市	洛阳市思域通讯服务有限公司洛阳分支点	洛阳市东州王城广场胜天手机卖场 2 楼		13323791001
河南	漯河市	中国联通有限公司郑州分公司漯河服务站	漯河市五一路联通营业厅二楼联通支援		13323671001
河南	漯河市	漯河市开明通讯器材有限公司	河南省漯河市人民西路中国网通对面	0395	2196777
河南	南阳市	中国联通有限公司郑州分公司南阳服务站	南阳市建设路五交化大厦联通营业厅三楼		13333621001
河南	南阳市	南阳市车站路信联通讯维修部	河南省南阳市车站北路 58 号工贸宾馆一楼 06 号	0377	63061001
河南	平顶山	中国联通有限公司郑州分公司平顶山服务站	开源路中段百货商厦一楼联通支援//平岭山鹤林鹏手机卖场联通支援		13303751001
河南	平顶山	平顶山市新华区开源吉通讯商行	平顶山市中兴路北段金三角商务中心 8 楼 805 室	0375	7296662
河南	濮阳市	中国联通有限公司郑州分公司濮阳服务站	河南省濮阳市胜利路公安局对面联通大世界联通支援		13343931001
河南	濮阳市	濮阳市华讯通讯技术有限公司	河南省濮阳市胜利西路 18 号	0393	4410728
河南	三门峡	中国联通有限公司郑州分公司三门峡服务站	三门峡崤山路联通营业大厅联通支援		13343981001
河南	三门峡	三门峡三鑫通讯器材维修部	三门峡市建设路水工厂西路 200 米	0398	2823916 13087073258
河南	商丘市	中国联通有限公司郑州分公司商丘服务站	商丘市凯旋中路 658 号联通营业大厅		13333701001
河南	商丘市	商丘市新锐通信器材销售有限公司	河南省商丘市民主中路金地广场 3 号	0370	2282867
河南	新乡市	中国联通有限公司郑州分公司新乡服务站	新乡市平原路联通支援		13343734087
河南	新乡市	新乡市三联科技有限公司	河南省新乡市平原路 193 号	0373	3052869
河南	信阳市	信阳市浉河区神鸽通信部	信阳市浉河区北京大街与申碑路交叉中神鸽通信部	0376	6260986
河南	信阳市	中国联通有限公司郑州分公司信阳服务站	信阳市申城大道汇源三号楼联通支援		13323761001、 13183364440
河南	许昌市	中国联通有限公司郑州分公司许昌服务站	许昌市七一路移动通信城联通支援营业厅(许昌大酒店对面)		13323741001
河南	许昌市	许昌魏都敬宇通讯器材维修部	河南省许昌市七一路移动通讯城 B51 号	0374	2622559
河南	郑州市	中国联合网络通信有限公司郑州市分公司	河南省郑州市郑花路 68 号联通联通营业厅		15537181001
河南	郑州市	郑州市思域商贸有限公司	郑州紫荆山路 69 号文成商务三楼 307	0371	66305669
河南	周口	周口越众通讯	周口市市中州商贸城女人街物业楼下	0394	8668659

河南	驻马店	中国联通有限公司郑州分公司驻马店服务站	中华路与文明路交叉口		13353871001
河南	驻马店	驻马店市驿城区大梁通讯器材门市部	驻马店市乐山路与中华路交叉口西 20 米路南	0396	3310888
黑龙江	大庆	大庆市萨尔图区雨智手机店	黑龙江大庆市萨尔图区会站大街 55 号	0459	6316999
黑龙江	哈尔滨	哈尔滨市南岗区通全球通讯商行	哈尔滨市南岗区阿什河街 8 号	0451	53675277
黑龙江	哈尔滨	哈尔滨中邮时代电讯科技有限公司维修分公司	哈尔滨南岗区果戈里大街 330 号	0451	87650143
黑龙江	鹤岗	鹤岗市坤宇通讯器材有限公司	黑龙江鹤岗市工农区电信路网通大厦 2 楼小灵通售后	0468	3455717
黑龙江	黑河	黑河市怡亨通讯器材行	黑龙江黑河市兴安街 207 号	0456	8282777
黑龙江	鸡西	中国联通鸡西分公司售后服务维修中心	黑龙江省鸡西市鸡冠区园林路 4 号楼		13089564186
黑龙江	七台河	七台河市桃山区嘉信手机售后服务中心	黑龙江七台河市山湖路 41 号		13069854046
黑龙江	齐齐哈尔	齐齐哈尔市南国通讯设备维修有限公司	齐齐哈尔市龙沙区龙门街 20 号	0452	2416111
黑龙江	双鸭山	双鸭山市宏江通讯器材维修中心	双鸭山市尖山区新兴大街广播电视局一楼	0469	4244234
黑龙江	绥化	绥化市捷讯通信科技有限公司	黑龙江绥化市北林区北二东路建工局西侧	0455	8263888
黑龙江	伊春	伊春市伊春区伊加伊电子维修中心	伊春市普新街门市房 5 号		13329384599
湖北	大冶	大冶市科联通讯器材经营部	大冶市城关大冶大道 44 号	0714	8731018
湖北	恩施	恩施华联通信器材有限公司	恩施市国泰大厦 B 座 328 号	0718	8251589
湖北	黄冈	黄冈市黄州中国电信数码港合作营业厅	黄冈市黄州八一路 68 号	0713	8666056
湖北	黄石	黄石诚壹通信有限公司	黄石市天津路 19 号	0714	3951859
湖北	荆门	荆门市东宝区天旭通讯器材经营部	荆门市长宁大道 16 号	0724	2336226、 13385245131
湖北	荆州	荆州市新联通讯有限公司	荆州市沙市区江汉南路 116 号	0716	8124118、 15607211143
湖北	潜江	潜江市镜宇通信经营部	湖北省潜江市园林办事处图林南路	0728	6951558
湖北	潜江	湖北联信工贸有限公司	潜江市三江开发区	0728	6299366
湖北	十堰	十堰市宏旭通讯器材经营部	十堰市邮电街 14 号	0719	8656859
湖北	随州	随州市曾都区精英通讯维修部	随州市解放路曾都电影院东侧 9 号门	0722	3229944
湖北	武汉	天翼电信终端有限公司湖北分公司	武汉市江岸区惠济路 4 号		13317145968、

					13339984532
湖北	武汉	武汉鑫霞光通讯器材有限公司	武汉市武昌区中南路 80 号中南大厦 10 楼 1010 室	027	87814810
湖北	武汉	武汉市斯克尔通信设备服务有限公司	武汉中山大道 707 号三楼数码港酷派维修中心	027	82843911
湖北	武汉	湖北飞鸿电讯科技有限公司	武汉市武昌区中南路 10 号鹏程时代 3 层 2 号	027	59627166
湖北	武汉	武汉电信实业有限责任公司	武汉市江岸区合作路 47 号“天翼互联网手机广场”2 楼	027	82795355、 82795960
湖北	仙桃	仙桃市大业通信器材有限公司	仙桃市海阳大道 24 号	0728	3204666
湖北	咸宁	中科电信终端销售维修中心	湖北省咸宁市温泉路 37 号电信大楼	0715	8251444
湖北	襄樊	襄樊市樊城精英电讯经营部	湖北省襄樊市樊城长虹路特 88 号中国电信大楼一 楼	0710	3211376
湖北	襄樊	襄樊市仕豪通讯发展有限公司	襄樊市长虹路 148 号	0710	3226696
湖北	孝感	孝感市传名通讯有限责任公司	孝感市园北路 50 号环亚美容院旁边	0712	2821387
湖北	宜昌	中国电信股份有限公司宜昌分公司	湖北省宜昌市夷陵大道 97 号		13349770000
湖北	宜昌	宜昌市名红手机维修服务部	宜昌市东山大道 120 号合美通讯广场	0717	6448618
湖南	长沙	长沙市芙蓉区蓝捷通讯器材经营部	湖南省长沙市宝南街华侨通讯城 1 号	0731	84411442
湖南	长沙	湖南裕丰通讯有限公司	长沙市五一大道 337 号	0731	84436333
湖南	长沙	长沙市雨花区汉一通讯维修部	长沙市韶山北路 417 号	0731	85561559
湖南	常德	常德市武陵区华域通讯器材经营部	湖南省常德市武陵区朗州南路盐业公司 10 号门面	0736	7222665
湖南	郴州	郴州市创佳通讯有限公司	湖南省郴州市人民东路华盛手机城 B 栋 9 号	0735	8887272、 7498022
湖南	衡阳	衡阳市雁峰万通通信行	湖南省衡阳市解放路 107 号	0734	8245130
湖南	怀化	怀化恒讯通讯器材有限公司	湖南省怀化市新街 9 号	0745	2239101
湖南	吉首	湘西自治州瑞利商贸有限责任公司	吉首市团结西路 3 号电信营业厅	0743	8237601
湖南	邵阳	邵阳市赵氏通讯	邵阳市五一南路 49 号	0739	5221608
湖南	湘潭	湘潭市今科通讯设备有限公司	湘潭市建设北路 1 号中国电信售后服务中心	0731	58224449
湖南	岳阳	岳阳市开发区国宁通讯	岳阳市站前西路 82 号门面		13203011397
湖南	张家界	张家界市永定区海晨商贸	湖南省张家界市大桥路 2 号	0744	8366899
湖南	株洲	株洲市芦淞区万众通讯行	株洲市建设南路徐家步行街对面	0731	22216251

吉林	白城	白城市嘉诚通讯手机维修中心	白城市明仁南街 16 号	0436	3230777、 2973916
吉林	白山	白山市八道江区风云通讯店	白山市八道江区器材商城	0439	3256767
吉林	长春	长春市兴华通信设备有限责任公司	长春市同志街 600 号	0431	88986710
吉林	长春	吉林省吉讯通信服务有限公司	长江路经济开发区 E 栋 7 单元 722	0431	85614999
吉林	长春	吉林省恒达通信有限公司	吉林省长春市西安大路 336 号安华通信商城 4 楼 S003	0431	88981152
吉林	长春	长春天天手机集团有限公司	长春市人民大街 68 号	0431	88937668
吉林	吉林	吉林市天威通讯器材经销有限公司	吉林省吉林市光华路 7 号综合楼 7-24 号	0432	2498101
吉林	辽源	辽源市恒达通信器材有限公司	辽源龙山区西宁街道办事处西宁大路 109 号	0437	3272000
吉林	四平	四平市铁西区朗讯电子科技发展中心	吉林省四平市公园北街七道街交汇处东南侧	0434	3228511
吉林	松原	前郭县前郭镇永嘉通讯	吉林省松原市源江路邮局对面永嘉通讯	0438	6162333
吉林	通化	通化市山城通讯器材有限公司	吉林省通化市新华大街 628 号	0435	3258066
吉林	延边	延边长虹通讯器材有限公司	延吉市光明街 51 号	0433	2915959
江苏	常州	南京力行通信设备有限公司常州第二分公司	常州市南大街莱蒙通讯广场 10 号二楼手机维修工厂	0519	82060036
江苏	淮安	淮安市清河区恒铭通讯器材销售中心	淮安市承德北路 81-6 号	0517	83903882
江苏	连云港	连云港迅捷通讯器材销售有限公司	江苏省连云港市新浦区海连东路 6 号	0518	85812233
江苏	南京	南京卡西特蒙贸易有限责任公司	南京市汉中路 6 号国药大厦 8 楼 818 室(管家桥内)	025	82039403
江苏	南京	上海捷鹏通讯设备有限公司南京分公司	江苏省南京市玄武区龙蟠中路 84 号	025	84829698
江苏	南京	江苏八连星科技发展有限公司	南京市鼓楼大钟亭 8 号	025	84767307
江苏	南京	中移鼎讯通信股份有限公司江苏分公司	南京市中山北路 301 号 302	025	83348822
江苏	南京	江苏蜂星电讯有限公司	南京市雨花台区花神大道一号华博大厦一楼	025	52883817
江苏	南京	常州宏鹏通信器材维修中心	常州市延陵西路 200 号中国电信二楼		18961161100
江苏	南通	南通市艺丰通信设备维修有限公司	南通市环城南路 88 号电信大楼 3 楼	0513	85585508
江苏	苏州	苏州万信通讯器材有限责任公司	苏州大井巷 29-6 号	0512	65111499
江苏	苏州	南京海傲通讯电子有限公司苏州分公司	苏州市富仁坊 68 号 603C 室	0512	65815139
江苏	苏州	苏州力行通信设备有限公司	苏州市石路 29 号 8 单元 617 室	0512	67203868

江苏	泰州	泰州市海陵区中电通讯器材有限公司	泰州市东进路 193 号	0523	86238130
江苏	无锡	无锡市北塘区八步通讯经营部	无锡市健康路 3 号电信市场 69 号柜	0510	82739930
江苏	徐州	徐州市万信通讯器材有限公司	徐州淮海东路移动手机城二楼	0516	83610000
江苏	盐城	盐城市亭湖区城中联宇通讯经营部	盐城市儒学街 2 号（市电信大楼东侧）	0515	80886655
江苏	扬州	扬州市广陵区讯展手机维修中心	扬州四望亭路 51 号摩尔曼尼 401	0514	87336589
江苏	扬州	扬州信发科技有限公司	扬州市文昌西路 139 号	0514	87877000
江苏	镇江	镇江宏润通信服务有限公司	江苏镇江市中山东路 189 号诚和大厦一楼联通中山 东路营业厅		13004367778
江苏	镇江	镇江市润灵通讯器材服务有限公司	镇江市电力路 26 号	0511	85272211、 85289870
江西	抚州	抚州市华兴通信设备有限公司	江西省抚州市赣东大道 761 号	0794	8218886
江西	抚州	抚州市旗舰通讯技术开发中心	抚州市青云峰路 5~6 号（青云派出所斜对面）		13807949731
江西	赣州	赣州市章贡区天锐通讯器材设备经营部	赣州市环城路 16 号 5 间	0797	8233999
江西	赣州	赣州市章贡区旗舰通讯服务中心	赣州市环城路 6-2 号	0797	8277481、 6190035
江西	吉安	吉安市华辰科技有限责任公司	吉安市吉州区鹭洲东路 22 号	0796	8215228
江西	景德镇	景德镇市三习通讯服务站	景德镇市珠山西路 3 号电信大楼二楼终端售后服务 中心左侧	0798	8512441
江西	九江	九江市九天通信技术有限公司	九江市浔阳区交通路 12 号	0792	8138855
江西	南昌	南昌踏浪技术服务有限公司	江西省南昌市广场东路 188 号	0791	6217989
江西	南昌	南昌市旗航实业有限公司	江西省南昌市孺子路 37 号抚州大饭店 9 楼 908 室	0791	6250007
江西	南昌	江西省通信产业服务有限公司物流分公司	江西省南昌市丁公路 38 号	0791	6112196
江西	萍乡	萍乡市浩宇通讯器材经营部	萍乡市跃进南路 216 号	0799	6889028
江西	萍乡	萍乡电信终端维护部	萍乡市跃进中路 216 号	0799	6889028
江西	上饶	上饶市旗舰通讯技术开发中心	上饶市沿河东路 1 号（电信局大门左侧）	0793	8228777、 8310777
江西	新余	新中原数码电信经营部	新余市抱石路 1 号	0790	6249678
江西	新余	新余广电手机专业维修中心	江西新余市抱石大道 20 号	0790	6221677

江西	宜春	宜春市浩宇通讯器材经营部	宜春市袁山大道 398 号	0795	3578881
江西	鹰潭	鹰潭市旗舰通讯技术开发中心	鹰潭市交通路 22 号	0701	6215303
辽宁	鞍山	华盛辽宁服务中心鞍山服务站	鞍山市铁东区前进路 58 号联通公司营业厅		13364125112
辽宁	本溪	本溪市天众通讯设备服务中心	本溪市平山市府路 18 号	0414	2829000
辽宁	朝阳	华盛辽宁服务中心朝阳服务站	朝阳市双塔区朝阳大街三段 5-13 号		13130804199
辽宁	朝阳	朝阳市捷通小灵通客户服务中心	朝阳市双塔区朝阳大街二段 41 号	0421	2880555
辽宁	大连	大连市邮联通讯电子交易中心	大连市中山区青泥街 40 号中山大苏宁电器二楼	0411	82691559、 82691589
辽宁	大连	大连市沙河口区日东通讯器材经销处	大连市中山区长江路 177 号海源电子城地下一层中国通信营业厅	0411	39852287
辽宁	大连	大连广联通讯器材有限公司	辽宁大连市沙河口区解放广场西安路永平街 227 号	0411	84607766
辽宁	丹东	华盛辽宁服务中心丹东服务站	丹东市振兴区六纬路 98 号中国联通公司二楼	0415	3882253
辽宁	阜新	阜新博麒电信商务有限责任公司	阜新市海州区解放大街 39 号	0418	3319488
辽宁	葫芦岛	华盛辽宁服务中心葫芦岛服务站	葫芦岛市连山区兴工大街 68 号		13358841001
辽宁	葫芦岛	葫芦岛市爱博电信维修有限公司	葫芦岛市连山区渤海街群英路德盛园 7-8 号	0429	2188666-3333
辽宁	辽阳	华盛辽宁服务中心辽阳服务站	南郊路中国联通大楼一楼		13304191424
辽宁	盘锦	华盛辽宁服务中心盘锦服务站	盘锦市兴隆台区泰山路 153 号兴隆通讯超市内 CDMA 售后	0427	2826111
辽宁	盘锦	盘锦双台子区万道通讯器材经销处	盘锦市兴隆台区天虹电子城手机区域中国电信售后服务中心	0427	3333332
辽宁	沈阳	沈阳天众通讯设备有限公司	沈阳市沈河区小北街 128 号	024	88531366
辽宁	沈阳	沈阳市宏润通讯器材有限公司	沈阳市沈河区小北关街 80 号	024	88523920、 88517551
辽宁	铁岭	华盛辽宁服务中心铁岭服务站	铁岭市银州区惠源小区 11 号 1 号楼		13342351424
内蒙古	包头	包头市昆区旭日通讯器材经销部	包头市昆区钢铁大街民主大楼街西侧 56-1 联通(电信)营业厅一楼	0472	6963366
内蒙古	赤峰	赤峰海龙商贸有限公司	内蒙古赤峰市哈达西街白马广场西 50 米	0476	8346314
内蒙古	鄂尔多斯	内蒙古太极网络科技有限公司鄂尔多斯分公司	鄂尔多斯新华书店一楼太极公司	0477	3980398

		司			
内蒙古	呼和浩特	内蒙古太极网络科技有限公司	呼和浩特市新城区中山东路诚信数码大厦 11 楼	0471	6261270
内蒙古	呼和浩特	内蒙古蓝海实业有限公司	呼和浩特市中山路 7 号诚信数码大厦一层（蓝海电讯）	0471	6915888
内蒙古	呼伦贝尔	呼伦贝尔中邮普泰通信器材有限责任公司	呼伦贝尔中邮普泰通信器材有限责任公司	0470	8334555
内蒙古	乌海	乌海市万顺通讯服务有限责任公司阿拉善分公司	巴彦浩特镇工业路特南路 18 号		13354834477
内蒙古	乌海	乌海市万顺通讯服务有限责任公司	乌海市海勃湾区祗华西街 21 号	0473	2011133
内蒙古	乌兰察布	乌兰察布市集宁艺通商贸有限公司	内蒙古乌兰察布市集宁区光明街 9 号	0474	8207887
内蒙古	锡林浩特	锡林浩特市万通通讯城	锡林浩特市交通大厦西 100 米妇幼对面	0479	8278555
宁夏	石嘴山	石嘴山市技佳电子技术有限公司	石嘴山市大武口朝阳东街 5 号 2 楼	0952	2038711
宁夏	吴忠	吴忠市利通区华凯通讯部	吴忠市利通区新生街移动营业厅南侧		13369533456
宁夏	银川	银川市天和普泰商贸有限公司	宁夏回族自治区银川市中山北街 50 号（雪花大酒店向北 100 米）	0951	6027921
宁夏	银川	宁夏普天科技有限公司	银川市中山南街 56 号	0951	6027517
宁夏	银川	宁夏电信实业有限责任公司	银川市中山南街 11 号	0951	5068126
宁夏	中卫	中卫市永存电信东街合作营业厅	中卫市鼓楼东街明珠酒楼楼下	0955	8878222
青海	格尔木	格尔木三创电子科技技术有限公司	青海省格尔木市八一路红伟商场一楼	0979	7238732
青海	海东	鑫艺通讯	海东平安镇平安大道电信局一楼		13369724572
青海	海南	鑫艺通讯	海南州共和县恰卜恰镇团结南路 40 号		13369744576
青海	西宁	西宁零点手机维修有限公司	西宁市城中区西大街 1 号	0971	8234999
青海	西宁	西宁市城中区闽西手机维修中心	青海省西宁市西关大街 25 号（送变电大厦一楼）	0971	8177111
青海	西宁	天翼电信终端有限公司青海分公司	青海省西宁市五四大街 23 号		13309710925
山东	滨州	滨州市滨城区中科电讯技术服务中心	滨州市黄河四路 526 号中信科技广场 E4	0543	13371309000、 3999165
山东	滨州	天翼电信终端有限公司手机滨州维修中心	山东省滨州市黄河五路 488 号审计局联通华盛		13386491001
山东	德州	天翼电信终端有限公司手机德州维修中心	德州市东风东路 10 号	0534	2104455
山东	东营	东营鑫联商贸有限公司	山东省东营市西三路 21 号	0546	8797158

山东	东营	天翼电信终端有限公司手机东营维修中心	山东省东营市东营区西三路 17 号(油田设计院招待所)沿街商品房三楼东营电信手机售后维修中心	0546	7774721
山东	菏泽	天翼电信终端有限公司手机菏泽维修中心	菏泽市青年路 9 号双汇商贸二楼 电信手机维修中心		15315609090
山东	菏泽	菏泽市百事通通讯器材有限公司	菏泽市青年路 1066 号	0530	3965288
山东	济南	济南新宇航科技发展有限公司	济南市泉城路万达购物广场一楼 16-C	0531	82800006
山东	济南	天翼电信终端有限公司济南手机维修中心	济南市山大路 201 号创展中心 403 室	0531	80963248
山东	济宁	济南新宇航科技发展有限公司济宁分公司	山东济宁市任城路 37 号	0537	2402777
山东	济宁	天翼电信终端有限公司手机济宁维修中心	济宁市中区建设路 2 号声远舞台一楼		13325174349
山东	莱芜	天翼电信终端有限公司手机莱芜维修中心	文化南路 005 号	0634	5609098
山东	莱芜	山东省莱芜市海溶普天商贸有限公司	山东莱芜市文化南路金莱广场 C60 商铺	0634	6229797
山东	聊城	天翼电信终端有限公司手机聊城维修中心	山东省聊城市花园北路 2 号电信营业厅北临	0635	2114798、 2114792
山东	聊城	济南新宇航科技发展有限公司聊城分公司	聊城市柳园路 72 号(新华书店出版局楼下)	0635	8217655
山东	临沂	临沂市石佳手机维修部	临沂市兰田步行街华人街二楼 23 号	0539	8212766
山东	青岛	青岛麒龙科技发展有限公司	青岛市市南区宁夏路 249 号	0532	82090532
山东	青岛	天翼电信终端有限公司青岛手机维修中心	青岛市延安三路 117 号乙电信营业厅内		13386481001
山东	日照	日照恒远通信器材维修服务中心	日照市正阳路 54 号	0633	8233019
山东	日照	天翼电信终端有限公司手机日照维修中心	日照市北京路中段 201 联通大厦二楼		15314001401
山东	泰安	天翼电信终端有限公司泰安手机维修中心	泰安市龙潭路 15 号泰安电信公司	0538	5099189
山东	威海	威海市环翠区快速通信服务中心	威海市新威路 40 号	0631	5230900
山东	威海	天翼电信终端有限公司手机威海维修中心	山东威海市环翠区光明路 33 号 2 楼	0631	5225059
山东	潍坊	潍坊东方天润通信科技有限公司	潍坊市四平路 87 号(佳乐家对面)	0536	8209900
山东	潍坊	潍坊恒信通讯器材维修服务有限公司	潍坊市四平路电子街 11 号 261041	0536	8234999
山东	烟台	烟台市芝罘峰星通讯器材服务部	烟台市文化宫西街 52 号	0535	6252885
山东	烟台	天翼电信终端有限公司烟台手机维修中心	烟台市芝罘区南大街 303 号	0535	6581998
山东	枣庄	济南中岩通信器材有限公司枣庄分公司	枣庄市解放北路 103 号	0632	5118161
山东	枣庄	天翼电信终端有限公司枣庄手机维修中心	山东省枣庄市市中区青檀中路 15 号手机维修部	0632	5104646

山东	淄博	淄博鑫联通信科技有限公司张店维修服务分公司	山东淄博市张店区共青团东路 7 号	0533	2158717
山东	淄博	天翼电信终端有限公司手机淄博维修中心	淄博市张店区金晶大道 171 号	0533	6072304 6076494
山西	大同	大同市城区茂达通讯器材维修部	大同市城区新建南路和平里 3 号	0352	2034928
山西	大同	长治市晨辉商贸有限公司	长治市紫金花园 5 号楼 35 号商业用房	0355	2022322
山西	大同	大同市蜂星通信设备有限责任公司	太原市后铁匠巷 50 号酷派 4S 店		18903517477
山西	大同	大同市凯特通讯技术服务有限责任公司	大同市新建南路和平里 4 号楼	0352	2015520-0
山西	晋城	晋城市高远信息产业有限公司	晋城市凤台西街 18 号	0356	3052244
山西	晋中	晋中市百信达科贸有限公司	晋中市榆次区北山路东	0354	3032221
山西	临汾	临汾市尧都区煜顺通讯器材经销部	临汾市平阳中街 8 号	0357	2011778
山西	吕梁	吕梁嘉通通讯营销部	吕梁市建设北街 128 号		13133247047
山西	朔州	朔州市朔城区日升昌通讯器材经销部	朔城区开发南路渤海湾宾馆南		13363494999
山西	朔州	阳泉市吉安通讯器材商贸有限公司	阳泉市北大街 8 号	0353	2398816
山西	太原	山西铭兰科技有限公司	山西省太原市迎泽大街 228 号红三角通讯广场三层	0351	4121125、 8855977
山西	太原	天翼电信终端有限公司山西分公司	山西太原双塔西街 162 号安业商务南楼 210 室		13383411001
山西	太原	山西移动通信公司终端维修中心	山西省太原市青年路 151 号	0351	4171139
山西	运城	运城市盐湖区北城长远通讯行	运城市工农西街一号	0359	8655344
山西	运城	中国电子器材总公司山西分公司运城网点	运城市解放北路 235 号联通手机广场二楼	0359	8655344
山西	运城	运城市森宝通讯器材有限公司	运城市解放南路 40 号	0359	8663511
陕西	安康	安康市汉滨区瑞成通讯	安康市汉滨区兴安中路 45 号（瑞成通讯）	0915	3207176
陕西	宝鸡	中国联合网络通信有限公司宝鸡市分公司	陕西宝鸡市经二路 146 号维德科技大楼二楼联通公司手机维修中心		15591738061
陕西	宝鸡	宝鸡市讯科通信设备有限公司	宝鸡市经二路 161 号保险大厦一楼	0917	3208886
陕西	商洛	商洛市商州区环信商城	陕西省商洛市北新街 106 号	0914	2886191
陕西	汉中	汉中博通商贸有限公司	陕西省汉中人民路	0916	2245707
陕西	铜川	铜川市恒远综合商行	铜川市红旗街 62 号	0919	2151688

陕西	渭南	临渭区讯诚通讯器材经营部	渭南市智能大厦南邻小巷 100 米	0913	8166661
陕西	西安	西安市品诚手机维修部	西安市尚朴路北长巷四号楼 30102 室西安微电子手机维修中心	029	87269979
陕西	西安	西安中邮普泰移动通信设备有限公司维修部	西安市新城区西新街 3 号	029	86691113-8002
陕西	西安	陕西浩达科技有限公司	西安市新城区新民街 25 号	029	87287350
陕西	咸阳	咸阳恒升电子有限公司	陕西咸阳人民中路银泰广场 3B-28	029	33285980
陕西	延安	延安通远通讯器材有限责任公司	延安市中心街凤凰宾馆 1 楼	0911	2124898
陕西	榆林	榆林市榆阳区华信通商贸有限公司	榆林市榆阳区新建南路贾盘石下巷	0912	3261961
陕西	榆林	隆洋网络产品经销部	榆林市榆阳区曹辣肉中巷轻工局南楼二单元 101 号	0912	3232582
上海	上海	上海永策商贸有限公司	上海市长宁区长宁路 691 号	021	52378668
上海	上海	上海捷鹏通讯设备有限公司	浦东东方路 573 弄 9 号	021	58882517
上海	上海	上海磐荟通信设备有限公司	上海市四川北路 1761 号三楼	021	56968620
上海	上海	中联手机维修服务社	上海市宝山区水产路 511 号	021	56576099
上海	上海	上海刚华通讯设备有限公司	上海南汇区惠南镇东门大街 311 号 2 楼	021	68001818
上海	上海	中国移动通信集团上海有限公司	上海市静安区南京西路 932 号	021	62719093
上海	上海	上海拓成电子有限公司	上海市嘉定区博乐南路 158 号泰宸商务楼 809	021	69526662
上海	上海	上海胜速通信器材有限公司	上海市青浦区商城街 55-59 号	021	59733607
上海	上海	上海振渠腾通信科技发展有限公司	上海市松江区乐都路 339 号		13661988128
四川	巴中	巴中市龙翔手机维修中心	巴中市江北大道中段 146 号	0827	3130888
四川	成都	成都百立通科贸有限公司	成都市太升南路 222 号赛格广场三楼 A 区 302	028	86753348
四川	成都	成都朗捷通讯技术有限公司	成都市提督街 67 号讯捷文化宫店	028	86789988
四川	成都	成都新亚通讯技术维修服务有限公司	成都市提督街 58 号锦阳商厦二楼	028	82910301
四川	成都	成都量通电子有限公司	成都市提督街 58 号锦阳数码通信城三楼酷派售后服务中心(太升南路文化宫对面)	028	86622702
四川	成都	成都中邮高讯科技发展有限公司	成都市提督街 54 号	028	86621220
四川	成都	四川中网通信发展有限责任公司	成都市太升南路 53 号天翼商城 3 楼	028	86615613
四川	成都	成都龙翔通讯有限责任公司	成都市太升南路 222 号赛格广场 4 楼	028	86530966

四川	达州	宏基通信器材商行	四川省达州市大西街金帝阳光 8 号门市	0818	2137939
四川	德阳	德阳金力科技有限公司	德阳市区泰山北路一段 22 号	0838	2305158
四川	广安	广安移信通科技维修有限公司	广安市广宁南路 1 号		18908287888
四川	广元	广元信通通讯有限责任公司	四川省广元市小西街 60 号	0839	5101005
四川	广元	广元市城区四喜通讯营业部	广元市小西街 6 号	0839	5101005
四川	乐山	乐山市中心城区创联通讯器材经营部	四川乐山市人民南路 338 号	0833	2123528
四川	泸州	泸州信联科技有限公司	泸州市红阳区正兴隆街 14 号楼 3 号门市	0830	6113366
四川	泸州	四川省通信产业服务有限公司泸州市分公司 (运营商网点, 可不对外公布)	泸州市江阳西路 13 号电信大楼	0830	2287778
四川	绵阳	成都中百移动通信设备有限公司绵阳分公司	绵阳市富乐路 15 号	0816	2230576
四川	内江	内江前沿通讯有限公司服务部	四川内江市小东街 2 号		13330701683
四川	内江	内江市雨捷通讯技术有限公司	四川省内江市小东街 24 号		13330701683
四川	南充	成都市远纬通讯器材有限责任公司南充分公司	南充市顺庆区人民中路合众街 13 号	0817	2228783
四川	攀枝花	攀枝花市黑马商贸有限责任公司	四川省攀枝花市东区炳草岗东方巴黎 29 号	0812	3359595、 3348528
四川	西昌	西昌嘉仕森通讯有限公司	四川省西昌市胜利路 9 号	0834	3220833
四川	西昌	四川省通信产业服务有限公司凉山彝族自治州分公司 (运营商网点, 可不对外公布)	航天大道电信枢纽大楼通信产品售后维修中心	0834	2893311
四川	雅安	雅安秦川通讯有限责任公司	雅安市少年宫路 38 号	0835	2239881
四川	宜宾	宜宾市翠屏区通发通讯器材经营部	宜宾市自强里 17 号	0831	5160365
四川	宜宾	四川省通信产业服务有限公司宜宾市分公司 (运营商网点, 可不对外公布)	宜宾市翠屏区建国路 12 号电信大楼		18990955816
四川	自贡	自贡宏宇电信有限公司	自贡市自流井区檀木林街	0813	2203555
天津	天津	天津市宜通通讯器材维修有限公司	天津市和平区荣安大街新文化花园新秀居底商 118 号	022	27317725
天津	天津	天津市塘沽区金通天地电子器材经营部	天津市塘沽区东大街 335 号爱来无忧电子城	022	25868548
天津	天津	友格 (天津) 通讯科技有限公司	天津市南开区长江道 47 号 (天荣公寓底商)	022	27375825

天津	天津	天津市蜂星讯通网络科技有限公司	天津市和平区南京路 235 号河川大厦 A 座 5A	022	27778715
天津	天津	深圳市天音科技发展有限公司天津分公司	天津市和平区南京路 235 号 1 楼营业厅内	022	81987709
西藏	拉萨	天翼电信终端有限公司西藏分公司	西藏拉萨市北京中路 59 号电信商品房		13322503739
新疆	阿克苏	阿克苏众友通讯设备有限责任公司	新疆阿克苏北大街 1 号新世纪购物中心 B 座二楼 7 号厅	0997	2129435
新疆	阿克苏	新通服阿克苏分公司	阿克苏市南大街 1 号电信器材商场	0997	2790123
新疆	巴州	新通服巴州分公司	库尔乐市人民西路 1 号电信大楼一楼	0996	2800170
新疆	博乐	博乐市普瑞达商贸有限责任公司	博乐市青得里大街 166 号	0909	2234889
新疆	博州	新通服博州分公司	顾里木图路 62 号电信局旁小灵通卖场		13519973380
新疆	昌吉	新通服昌吉分公司	昌吉市延安北路 2 号电信营业厅二楼	0994	2996781
新疆	昌吉	昌吉市佳音通讯店	新疆昌吉市昌吉商场负一楼	0994	2350798
新疆	哈密	新通服哈密分公司	哈密市中山路 180 号	0902	2251477
新疆	和田	新通服和田分公司	和田市北京西路 63 号		15349953999
新疆	喀什	诚信通讯维修服务部	喀什人民西路电信营业厅地下一层	0998	2362800
新疆	喀什	喀什市天翼通讯维修服务部	喀什市人民西路 23 号电信卖场	0998	2822861
新疆	克拉玛依	新通服克拉玛依分公司	克拉玛依市天山路 54 号	0990	6955283
新疆	奎屯	奎屯北方伟业通讯器材服务中心	奎屯市团结东街三洋通讯市场 1-102 号	0992	3244556
新疆	奎屯	新通服奎屯分公司	奎屯市团结东街 36 号电信二楼	0992	6664328
新疆	石河子	新通服石河子分公司	石河子市夕阳红街鸿雁综合营业厅	0993	2025305、 2395671
新疆	塔城	新通服塔城分公司	塔城市电信大厅二楼	0901	6228629
新疆	吐鲁番	新通服吐鲁番分公司	吐鲁番市老城路电信营业大厅	0995	8183111、 8527666
新疆	乌鲁木齐	新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司营销服务分公司	乌鲁木齐市中山路 158 号电信商场二楼电信终端维修中心	0991	2836354、 2810579
新疆	乌鲁木齐	乌鲁木齐众和伟业通讯有限公司	新疆乌鲁木齐山西庙巷 122 号	0991	2823588
新疆	乌鲁木齐	乌鲁木齐市联亿电子有限公司	乌市中山路 98 号	0991	2322110
新疆	乌鲁木齐	天翼电信终端有限公司新疆分公司	乌鲁木齐市中山路新拓大厦畅想通讯二楼	0991	5810079

新疆	乌鲁木齐	新疆众信实业有限公司	新疆乌鲁木齐市中山路 335 号中泉广场二楼维修中心	0991	2329626
新疆	伊犁	伊宁市浍江通讯	新疆伊宁市解放路温州大酒店地下厅领航通讯城	0999	8097468
新疆	伊犁	新通服伊犁分公司	伊宁市解放路四巷温州大酒店负一楼领航通信城	0999	8380130
云南	保山	隆阳区惠成通讯器材经营部	云南保山市上巷街 1 号	0875	2121211
云南	楚雄	楚雄市鹿城天和手机维修服务部	楚雄市鹿城东路 133 号	0878	6118263
云南	楚雄	楚雄市鹿城恒讯手机店	楚雄市龙泉路州宾馆右侧 96 号	0878	3116908
云南	大理	大理市永发通信设备维修部	大理市苍山路现代通信城旁	0872	2127088
云南	大理	大理市云邮通信终端产品销售维修中心	大理市云邮通信终端产品销售中心	0872	2198296
云南	德宏	潞西市芒市联友通讯器材商行	潞西市芒市目瑙纵歌路 19 号（原为民路）	0692	8880222
云南	红河	个旧市永发通信设备维修部	个旧市金辉商住楼 3 幢 1 单元 302 号	0873	2131196
云南	景洪市	吉信通讯器材经营部	云南景洪市北路 2 号	0691	2124501
云南	昆明	成都中邮高讯科技发展有限公司昆明分公司	昆明市北京路 447 号新和汇通讯商场二楼	0871	3144557
云南	昆明	昆明市五华区鸿维手机维修服务部	昆明市东风西路 66 号 A 栋 2 楼	0871	5369829
云南	临沧	临沧市临翔区华杰手机销售部	临翔区南增街 134 号	0883	6761999
云南	普洱	普洱市思茅区世峰通讯经营部	普洱市月光路 1 号	0879	2162217
云南	曲靖	曲靖市麒麟区恒祥经营部	曲靖市麒麟区军分区综合楼二楼 218 号	0874	3123512
云南	文山	文山县飞翔通信器材商行	文山县东风路七花大厦南楼 46 号	0876	2140686
云南	玉溪	红塔区苏达波导手机维修店	玉溪市上村街中段波导客服中心	0877	8895113
浙江	杭州	杭州科泰通信技术服务有限公司	杭州市湖墅南路 185 号	0571	88390315
浙江	杭州	杭州凯瑞通讯有限公司	浙江省杭州市建国北路 15 号	0571	87047595、 87293671
浙江	杭州	杭州川海通信科技有限公司	西湖区文三路 259 号昌地火炬大厦 B 幢 2 楼 13-16 室	0571	56763624
浙江	杭州	浙江省邮电器材公司技术服务中心	杭州市河东路 215 号	0571	88064420
浙江	湖州	湖州吴兴绿苑手机维修服务中心	浙江湖州富城商楼步行街 36-42 号		13157274501
浙江	湖州	杭州科泰通信技术服务有限公司湖州分公司	湖州市江南工贸大街 273 号	0572	2679909
浙江	嘉兴	嘉兴市诚信通讯有限公司	浙江嘉兴建国中路中兴广场三号楼三楼		13356040000

浙江	嘉兴	嘉兴市南湖城区东凯锐手机维修部	嘉兴市建国路中兴广场3号楼二楼	0573	82050906
浙江	金华	杭州科泰通信技术服务有限公司金华分公司	金华市人民西路128号	0579	82341735
浙江	金华	金华市苏宁通讯设备有限公司	金华市八一北街196号(人民广场正西面豪客来旁)	0579	2122699
浙江	丽水	杭州科泰通信技术服务有限公司丽水分公司	浙江省丽水市大洋路489号联通二楼维修部		13004691133
浙江	宁波	杭州科泰通信技术服务有限公司宁波分公司	浙江宁波市彩虹北路1号联通百丈营业厅1楼		13003790345
浙江	宁波	宁波市海曙兆维通讯器材商行	宁波市中山东路181号中农信用国际大厦1907室	0574	27721570、 27721571
浙江	绍兴	杭州科泰通信技术服务有限公司绍兴分公司	浙江绍兴市越城区县前街18号2楼		13004601047
浙江	绍兴	绍兴市天丰数码通讯技术有限公司	绍兴市东街四马路9号	0575	85114877
浙江	台州	杭州科泰通信技术服务有限公司台州分公司	浙江台州市路桥区商西路122号	0576	82453052
浙江	台州	台州市路桥区宁峰通信技术有限公司	台州市路桥区商西路100(5-9)号	0576	82454998
浙江	温州	杭州科泰通信技术服务有限公司温州分公司	浙江温州车站大道大诚商厦联通营业厅二层202号		13004701933
浙江	温州	温州电脑市场兆晶通讯设备商行	温州人民路中侨大楼一楼C栋110-4	0577	88853168
浙江	舟山	定海解放诚信通讯器材维修部	舟山市定海人民南路10号电信终端维修中心	0580	2020009

提示: 网点信息以实际调整为准, 如果没有查到当地网点信息或信息有误请致电 0755-83300198 进行核实。