

T7

AI智慧流媒体后视镜

说明书

USER GUIDE

尊敬的用户：

您好！

首先非常感谢您使用我司记录仪系列产品，本公司自成立以来，不断引进先进的技术与高端人才，提高自主研发与制造能力，紧跟科技发展潮流，坚持走品牌化战略，奉行“客户至上、质量第一”原则，推出自主研发的记录仪系列产品，凭借卓越的品质、优质的服务、时尚的外观、多样化的产品功能赢得了消费者的信任和喜爱，我司将持续加大研发投入，坚持技术与产品创新，紧跟消费者习惯，优化服务体系，致力于成为国内数码行业的领军记录仪类产品，让时尚实用便捷的记录仪产品走进千家万户。


为确保您正确使用本公司产品，请仔细阅读本手册，手册为你讲述了本产品的基本操作。本手册在印刷过程中，机器因外观、软件或硬件的修复可能会导致同该手册的部分操作不一致，具体请以实物为准。

最后再次感谢您的肯定与惠顾，也希望您对本公司未尽周全之处不吝指教，同时期待所有使用者，花点时间详细阅读使用手册，对记录仪类产品多一份了解，就多了一份安全与便捷。

目录

一、产品结构图	3/4
二、产品安装指南	4/6
三、产品安装使用注意事项	6/7
四、产品功能说明	7/8
五、产品参数说明	8/9
六、简易疑难解答	9/10
七、维护与保养	11/11
八、免责声明	12/12

一、产品结构图



- ① 9.35" IPS TFT ② 前摄像头模组 ③ 电源键【键】 ④ USB接口
⑤ TF卡插孔 ⑥ 拍照键 ⑦ 切换键
⑧ 喇叭 ⑨ 复位键【RESET键】

电源键【键】

功能一：开/关机功能

在关机状态下，短按【】键开启本机电源。在开机状态下，长按【】键并保持3秒钟本机自动保存录像文件并关机。

功能二:关屏功能


在开机状态下,短按【】键关掉屏幕显示,进入省电模式;省电模式下再短按【】键开启屏幕显示。



复位键【RESET键】

如记录仪发生死机故障,短按【RESET键】可进入POWER OFF状态,再短按【】键重启机器。

二、产品安装指南

图中“保险盒”一般处于方向盘的左侧或下侧:黄色线插入保险盒12V常电槽内,红色线插入保险盒ACC汽车钥匙点火槽内,黑色线接车架接地螺丝。





安装走线图



三、产品安装使用注意事项

- 1、安装前, 请仔细检查配件, 确保产品以及配件正确齐全, 在检查完后再开始安装。
- 2、安装时, 务必注意汽车钥匙不要插入通电, 更不要带电拔插记录仪(机器)相关的所有配件, 包括: 倒车后视正负极接线、倒车后视插头、倒车摄像头、TF行车记录卡、这一系列的插拔动作需要在未通电时完成。
- 3、汽车钥匙插入车辆通电, 记录仪(机器)会自动开机, 注意检查机器开关机功能是否正常, 前后行车记录仪是否正常, 倒车画面是否正常。

- 4、机器在使用状态时,禁止带电拔插倒车后视插头, GPS天线, 以及TF卡等, 带电拔插这些配件都是危险动作, 会直接导致记录的视频文件被损坏, 设备异常或损坏。
- 5、汽车熄火后, 如需下载行车记录影像, 直接按压弹出TF卡。使用完毕后在汽车熄火设备关机状态下再次插回即可。
- 6、TF卡必须使用C10速率的高速卡 (容量建议为16G-64G), 低于C10速率会造成行车视频卡机, 黑屏或视频无法录制, 回放及无法自动覆盖。
- 7、记录仪使用TF卡切忌在通电使用时拔插, 否则记录的视频文件会被损坏, 会造成记录仪循环文件出错。
- 8、装机完成开机后, 为保证车机性能稳定性, 请重启机器后再使用。

四、产品功能说明

序号	功能	说明
1	BSD	可实现后方车辆盲区识别, 起到辅助安全驾驶 (选配)
2	倒车后视	三种模式选择切换: 1.正常倒车(选配); 2.鸟瞰模式(选配); 3.缩放模式(选配).
3	前盲区预警	可实现前方车辆盲区前撞预警功能, 起到辅助安全驾驶 (选配)

序号	功能	说明
4	行车记录仪	支持前/后路摄像记录行车全程录像
5	电子狗	雷达测速预警 (不支持流动测速) (选配)
6	流媒体后视	强光抑制流媒体
7	停车守卫	停车24H实时监控-碰撞加锁视频保存查询

五、产品参数说明

功能特性	高清摄像头, 双路高清录像
G-sensor	内置
镜头	前、后双录镜头 (前录1920*1080P, 后录AHD 1280*720P)
液晶显示屏尺寸	9.35英寸1280*320全尺寸高清显示屏
镜头角度	高清广角镜头
语言	中文简体
分屏预览	支持
拍照	支持

时间水印	支持
视频文件格式	TS
图片文件格式	JPEG
色彩效果	标准
循环录像	无缝循环录像(循环不漏秒)
倒车可视	支持
拍照	支持
前后镜头同步双录	支持
GPS	支持
一键录像锁定功能	支持
存储卡	TF (最大支持 128GB)
内置麦克风	高保真麦克风
电源	12V/ 2.5A
储藏温度	-20°C~70°C

六.简易疑难解答

在正常操作情况下,如果产品出现问题,请参考以下方法解决:

1、不能拍照、摄影:

检查TF卡是否有足够的空间。

2、拍摄录像的时候,会自动停止:

由于高清视频数据量巨大,请使用与SDHC兼容的高速TF卡,高速TF卡会有C10的标志,并且使用前请使用本机或PC进行卡格式化。

3、回放图片和视频的时候,出现“档案错误”提示:

这是因为存储数据的时候出现了错误,造成档案错误,请使用摄影机的“格式化”功能重新格式化TF卡。

4、拍出的影像雾蒙蒙一片:

是由于镜头不够干净,请检查镜头是否有赃物、手指印。进行拍摄前,使用镜头纸擦拭干净镜头。

5、后视影像闪屏,不显示,倒车死机,无倒车影像:

首先确认连接主机的接口和连接后视镜头的宝马头是否松动或未插到位。

6、倒车死机,无倒车影像:

请确认倒车检测线是否接对,一定要接入倒车灯的供电口(一般是红色线,电压12V,可使用电笔测量)。

7、语言无法识别或者识别错误解决办法:

尽量靠近设备说话,并且说标准普通话,或者提高喊话音量。在声控指令正确的情况下,机器还无反映请将机器断电重新启动。

8、播报无声音,请检查是否是音量设置太小。

备注:出现问题如果按照上述指导操作后,问题还是没有解决,请向专业人士或到销售处咨询,切勿私自拆开本机,以免造成严重后果。

七.维护与保养

汽车记录仪系统是具有优良设计和工艺的产品,应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务,延长汽车娱乐记录仪系统的使用寿命。

1. 请将汽车记录仪系统及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。
2. 请保持干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质,会腐蚀电子线路。如果机器接触到水或浸水都将损坏部件,导致不可修复的损坏。
3. 不要在有灰尘或脏污的地方使用或存放机器。这样将会损坏它的可拆卸部件。
4. 不要将机器存放在过热的地方,高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
5. 不要将机器放在过冷的地方。否则当机器温度升高或至常温时,其内部会形成潮气,这会毁坏电路板。
6. 不要扔放、敲打或震动机器,粗暴对待机器会损坏机器。
7. 不要试图拆开机器,非专业人员对机器的处理会损坏机器。
8. 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗机器。
9. 在使用或存储机器时,请远离电磁的、放射性的或磁场的设备。
10. 使用柔软而且干净的布擦拭屏幕,不要使用普通的纸去擦拭屏幕。
11. 液晶屏幕很容易被刮擦,请使用触摸笔进行各项操作。不要使用其它锐利的物体以免损坏屏幕。

八.免责声明

行车记录仪为车辆行驶途中,影像及声音等相关的记录设备,发生事故只作为辅助参考。

特别说明:机器必须要正常录影工作状态才可记录视频文件。但在以下情况会导致影像坏损或者丢失;

- 1.在录像中,拔出TF卡,会导致最后一个视频文件坏损或者丢失。
- 2.录像中非法断电,会导致最后一个视频文件坏损或者丢失。
- 3.录像过程中机器遭受破坏性碰撞导致的录像视频文件损坏或丢失。
- 4.录像过程中受到过大的碰撞,导致当时内存卡松动,会损坏当时的视频文件或造成视频文件丢失。

行车记录仪记录的视频只作为参考,我司不对因机器非正常工作情况下出现的坏档、数据丢失等情况承担责任。