



Atlas Quiet Mini Server Case

User's Manual


Manuel de l'utilisateur

Anwenderhandbuch

Manuale per l'operatore

Manual del usuario

取扱説明書



#	Description	#	Description
1	Power Supply	9	Power Button
2	Top Panel	10	Drive Tray
3	Hinge	11	USB/1394/Audio Assembly
4	5.25" to 3.25" Adapter	12	Fan Holder
5	Front Bezel	13	Drive Rails
6	5.25" Face Plate	14	Expansion Slot Covers
7	Floppy Face Plate	15	Left Side Panel
8	Hinge Cover	16	Right Side Panel

#	Description	#	Description
1	Bloc d'alimentation	9	Bouton d'alimentation
2	Panneau supérieur du boîtier	10	Rails de lecteurs internes
3	Charnière	11	Ensamble USB/1934
4	Adaptateur 5,25/3,5 pouces	12	Support de ventilateur
5	Panneau frontal	13	Rails de lecteurs
6	Cache de 5,25 pouces	14	Couvercle protecteur du slot d'extension
7	Cache de disquette	15	Panneau gauche
8	Couvercle de la charnière	16	Panneau droit

#	Description	#	Description
1	Netzteil	9	Netztaste
2	Abdeckung oben	10	Interne Festplatte Behälter
3	Scharnier	11	Abdeckung des USB/1394 Anschluss
4	5,25"-zu-3,5"-Adapter	12	Lüfterhalterung
5	Vorderseite Abdeckung	13	Laufwerkschienen
6	5,25"-Blende	14	Abdeckung der Erweiterungssteckplatz
7	Floppy Blende	15	Seidenwand links
8	Abdeckung des Scharniers	16	Seidenwand rechts

#	Description	#	Description
1	Alimentatore	9	Pulsante di alimentazione
2	Pannello superiore	10	Gabbia per drive 3,5" interno
3	Cerniera	11	Coperchio per la porta USB/1394
4	Adattatore da 5,25" a 3,5"	12	Supporto ventola
5	Pannello anteriore	13	Guide per drive
6	Piastra frontale per unità di 5,25"	14	Coperture per slot di espansione
7	Piastra frontale per floppy	15	Pannello laterale sinistro
8	Copertura della cerniera	16	Pannello laterale destro

#	Description	#	Description
1	Fuente de alimentación	9	Botón de encendido
2	Panel superior	10	Bandeja del drive pulgadas interna
3	Bisagra	11	Tapa de los puertos USB/1394
4	Adaptador de 5,25" a 3,5"	12	Soporte de ventilador
5	Panel frontal	13	Barras de direccionamiento
6	Placa frontal de 5,25"	14	Cubierta de ranura de extensión
7	Placa frontal para floppy	15	Panel lateral izquierdo
8	Cubierta de la bisagra	16	Panel lateral derecho

#	Description	#	Description
1	電源	9	電源ボタン
2	トップパネル	10	ドライブトレイ
3	ヒンジ	11	USB/1394/オーディオアセンブリー
4	5.25" -3.25" 変換アダプター	12	ファンホルダー
5	フロントベゼル	13	ドライブレール
6	5.25" フェイスプレート	14	拡張スロットカバー
7	フロッピーフェイスプレート	15	サイドパネル (左)
8	ヒンジカバー	16	サイドパネル (右)

Antec, Inc.

47900 Fremont Blvd.
Fremont, CA 94538
US

tel: 510-770-1200
fax: 510-770-1288

Antec Europe B.V.

Sydneystraat 33
3047 BP Rotterdam
The Netherlands

tel: +31 (0) 10 462-2060
fax: +31 (0) 10 437-1752

Customer Support:

US & Canada

1-800-22ANTEC

customersupport@antec.com

Europe

+31 (0) 10 462-2060

europe.techsupport@antec.com

www.antec.com

© Copyright 2006Antec, Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of their respective owners.

Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.

Printed in China.

Version 1.0.1 01/26/2006