

MODELO: MRC-TCL

CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA PANTALLA INTELIGENTE (SMART TV)





Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: https://www.mitzu.com para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez



Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra






- 1. Control remoto (1 pieza)
- 2. Receptor USB (1 pieza)
- 3. Baterías "AAA" (2 piezas)



- Localizar el compartimento para las baterías que se encuentra a un lado del teclado
- 2. Retirar la tapa e insertar las 2 baterías "AAA"



NOTA: al insertar las baterías verificar polaridad



-Retirar las baterías cuando no se use por largos períodos de tiempo





 Conectar el dispositivo USB en el puerto USB del equipo a enlazar; el enlace se completará una vez que se vea o mueva el cursor en la pantalla





Si el enlace no se logra de esta manera, presionar la tecla OK y la tecla de TV al mismo tiempo, el dispositivo debe conectarse ahora



-EI AIR MOUSE solo se puede enlazar a equipos con sistemas operátivos: ANDROID, WINDOWS, MAC OS y LINUX (Android Smart TV, IPTV, Set-Top Box, Mini PC, Android TV Box, HTPC y PCTV)

E DESCRIPCIÓN GENERAL





- A) ENCENDIDO Y APAGADO
- B) CTRLS DE REPRODUCCIÓN
- C) BUSCAR
- D) HOME (MENÚ PRINCIPAL)
- E) MENÚ
- F) TECLAS DE DESPLAZAMIENTO
- G) VOLUMEN
- H) MUTE
- I) TECLADO NUMÉRICO
- J) TV
- **K)** AUTO-LEARNING
- L) LED INDICADOR
- M) ZOOM
- N) REGRESAR PANTALLA
- O) PAGINA
- P) BLOQUEO DE CURSOR
- Q) ATAJO
- R) CORREO
- S) GALERÍA
- T) INTERNET
- U) RECEPTOR USB
- V) TECLADO
- W) COMPARTIMENTO PARA BATERÍAS



(J) TV

 Activa y desactiva la función de aprendizaje AUTO - LEARNING

K AUTO - LEARNING

- Mantener alineados ambos controles con una distancia de entre 10 - 30 mm
- Presionar la tecla TV del AIR MOUSE hasta que comience a parpadear lentamente el led rojo, en ese momento entra el modo de aprendizaje
- Presionar la tecla de la función que se desea aprender (si el indicador se enciende rápidamente, significa que la función deseada se envió al AIR MOUSE) posteriormente presionar cualquier tecla de color para aprender la función
- Finalmente presionar la tecla "TV" nuevamente en el AIR MOUSE para detener la función de aprendizaje

Repetir estos pasos para programar los 4 botones de AUTO - LEARNING



- El AIR MOUSE solo puede aprender comandos de controles remoto para DVD, TV, Convertidor y TV Box con transmisión IR

P BLOQUEO DE CURSOR

Presionar para bloquear el mouse inalámbrico, presionar nuevamente para desbloquearlo

(V) TECLADO INALÁMBRICO

Este teclado tiene 38 teclas

- 1. Retroceso: Eliminar
- Mayúsculas: Pulsar la tecla CAPS para activar y desactivar las mayúsculas
- 3. ALT: Pulsar Alt para cambiar a caracteres de la esquina superior derecha y presioner Alt para cambiar nuevamente

AJUSTE DE SENSIBILIDAD DEL AIR MOUSE:

Tecla Home + Tecla de subir volumen para que se mueva más rápido Tecla Home + Tecla de bajar volumen para que se mueva más lento



- Si el AIR MOUSE no funciona o no puede ser reconocido, verificar que las baterías estén colocadas correctamente. Conectar el USB al dispositivo que desea enlazar con el AIR MOUSE, esperar de 20 a 60 segundos para volver a intentar el enlace, pulsar [OK] y el botón [TV] al mismo tiempo
- Este es un controlador universal compatible con ANDROID, WINDOWS, MAC OS y LINUX (Soporta Android Smart TV, IPTV, Set-Top Box, Mini PC, Android TV Box, HTPC y PCTV) por lo que algunas funciones del teclado puedan no ser aplicables a todos los dispositivos debido a diferentes códigos de fabricación
- Para que el IR MOUSE aprenda comandos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: Todos los controles de los que se aprenderá el comando tienen que apoyarse en el protocolo NEC para el aprendizaje de IR. Por favor verificar que el control remoto cumpla con esta especificación. Tener en cuenta que sólo la tecla de encendido y las claves de aprendizaje IR pueden ser programadas
- Si el AIR MOUSE se mueve muy lento, el cursor del mouse desaparece o regresa mal al escribir, se sugiere reemplazar las baterias, conectar nuevamente el dispositivo al puerto USB y luego presionar [OK] y el botón [TV] al mismo tiempo para un nuevo enlace



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 Vcc (utiliza 2 baterías tipo "AAA" de 1,5 Vcc)

Receptor: Alimentación: 5 Vcc (puerto USB)

Frecuencia de operación: 2.4 GHz

Distancia de operación: hasta 10 m probado en una línea sin

obstrucciones, bajo optimas condiciones





No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras. Siempre limpiar con trapos secos



No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor, humo o vapor



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía



El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético



El control y el receptor están enlazados mutuamente de fábrica, no mezclar con otros

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

^{*&}quot;Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA PANTALLA INTELIGENTE (SMART TV)
MODELO: MRC-TCI

MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

- Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido
- 2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación
- 3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
- 4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente
- 5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
- 2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México. R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS

Pelícano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México. Tel: 5118 4950 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR	
Nombre:	
Domicilio:	
Producto:	
Fecha de compra:	SELLO DE LA TIENDA