



X2

GUÍA DEL USUARIO

AURICULARES BLUETOOTH

PREMIUM

ESPAÑOLAS

ESTUCHE PORTADOR

Instrucciones del estuche portador	3
--	---

CONFIGURACIÓN


Configuración por debajo de la oreja	3
Verificación de sonido	13
Configuración por encima de la oreja	15

INSTRUCCIONES DETALLADAS


Contenido de la caja	26
Proceso de carga y estado de la batería	27
Sincronización	28
Controles	32
Especificaciones y garantía	33

EL ESTUCHE PORTADOR


Para abrir, presione cuidadosamente el silicón blando con el pulgar hasta que aparezca el borde de la tapa. Luego jale la tapa hasta quitarla completamente.




Para cerrar, inserte uno de los ángulos de la tapa y masajee cuidadosamente el ángulo opuesto hasta que quede en posición.



DENTRO DEL ESTUCHE PORTADOR



Paquete de accesorios



Cable de carga


Comience con la opción tradicional
por debajo de la oreja para
determinar sus tamaños.

ORIENTACIÓN IZQ. / DER.

OBSERVE QUE LAS ALMOHADILLAS SE ORIENTAN HACIA ADELANTO Y HACIA ADELANTE SIGUIENDO EL CANAL AUDITIVO. Esto significa que la izquierda y la derecha se invierten en la configuración por encima de la oreja, como se explica más adelante.

CUANDO SE PONEN POR DEBAJO DE LA OREJA:

El controlador queda del lado **DERECHO**



SELECCIONE LA ALMOHADILLA DEL TAMAÑO CORRECTO PARA OBTENER LA MEJOR CALIDAD DE SONIDO

NOS ENCANTA EL BUEN SONIDO. ASEGÚRESE DE ESCUCHARLO. Debido a que los oídos de cada persona son diferentes, asegúrese de probar las gomas de todos los tamaños. Únicamente el tamaño perfecto de gomas le permitirá gozar de un buen ajuste y una óptima calidad de sonido.




INSERTOS DE SILICONA



COMPLY™ PREMIUM

COMPLY™


Los insertos de espuma Premium Comply™ exclusivamente diseñados para los auriculares Jaybird X2 producen el máximo de comodidad y aislamiento de sonido.




Póngale el inserto de espuma Comply al alojamiento del auricular x2.



Comprima el inserto de espuma Comply haciéndolo rodar entre los dedos.



Jale la oreja hacia atrás. Introduzca completamente el inserto de espuma en el canal auditivo.



Mantenga el inserto en posición de 15 a 30 segundos para que la espuma se expanda y selle.

COMPLY™
Premium Ear Tips 

Ajuste seguro: Se expande para darle un ajuste personalizado y una impresionante retención en el canal auditivo. Los auriculares se mantienen firmes en el gimnasio, en la pista de esquí o en marcha.

Comodidad blanda: La exclusiva espuma de memoria le da comodidad todo el día mientras elimina la irritación y la fatiga del canal auditivo.

Aislamiento de sonido: Le permite disfrutar de su música en ambientes ruidosos sin subir el volumen.


Experiencia de audio: Forma un sello óptimo y canaliza todo el sonido directamente por el canal auditivo, con lo cual transforma su experiencia de audición.

RESPÁLDELO CON ALETILLAS AURICULARES DE AJUSTE SEGURO.

Los auriculares internos pueden salirse un poco del oído. Cuando esto ocurre, el sonido de los bajos se pierde, así es que póngase las aletillas de auricular de ajuste seguro para mantenerlos en posición y disfrutar del mejor sonido.




AJUSTE SEGURO



L


R




INSTALE LAS ALETILLAS AURICULARES DE AJUSTE SEGURO DE SU TAMAÑO PREFERIDO COMO SE INDICA.

Fitting / size selection guidance on next two pages.

INTRODUZCA LAS ALETILLAS AURICULARES DE AJUSTE SEGURO
COMPLETAMENTE HASTA CUBRIR EL INDICADOR LUMINOSO
(no se preocupe, el indicador luminoso brilla claramente a través de la aleta)





SUJETE LA PUNTA DE LA ALMOHADILLA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CUENCA DE LA OREJA COMO SE INDICA.

Debe ajustarse firmemente y debe hacer contacto con las porciones inferior, trasera y superior de la cuenca de la oreja.

POR DEBAJO DE LA OREJA: EL CONTROLADOR QUEDA DEL LADO **DERECHO**

VERIFICACIÓN DE SONIDO


SINCRONICE (CONFIGURE) LOS AURICULARES CON SU DISPOSITIVO DE MÚSICA, REPRODUZCA MÚSICA Y PRUÉBESE LAS GOMAS DE CADA UNO DE LOS TAMAÑOS PARA ENCONTRAR EL MEJOR AJUSTE Y LA MEJOR CALIDAD DE SONIDO.

Es esencial que haya un buen sellado para poder apreciar en su totalidad la alta calidad del sonido de los auriculares X2.

¿NECESITA AYUDA PARA LA SINCRONIZACIÓN?

Consulte los detalles completos de sincronización en las páginas 29 a 32.

MANTENGA OPRIMIDO DURANTE CUATRO 4 SEGUNDOS PARA SINCRONIZAR



DISFRUTE



ADVANCED

OPCIÓN DE AJUSTE AVANZADO **POR ENCIMA DE LA OREJA**


En jaybirdsport.com/manuals for tutorial video.

ORIENTACIÓN IZQ. / DER.

OBSERVE QUE LAS GOMAS SE ORIENTAN HACIA ADENTRO (ADELANTE) Y HACIA ARRIBA, SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DEL CANAL AUDITIVO.

CUANDO SE LLEVAN POR ENCIMA DE LA OREJA:


El controlador queda del lado **IZQUIERDO**



AJUSTE SEGURO


INSTALE LAS ALMOHADILLAS AURICULARES DE AJUSTE SEGURO DE SU TAMAÑO PREFERIDO EN DIRECCIÓN INVERSA, CON EL EXTREMO ANGOSTO DEL LADO DEL CABLE.

IMPORTANTE: Verifique primero su tamaño preferido en la modalidad por debajo de la oreja, ya que puede ser difícil determinarlo en la modalidad por encima de la oreja, y puede ser diferente en otros productos JayBird.



SUJETADORES PARA CONTROL DEL CABLE

LA MODALIDAD POR ENCIMA DE LA OREJA REQUIERE MENOS CABLE, POR LO QUE ANTES DE CAMBIAR DE MODALIDAD RECOMENDAMOS QUE INSTALE LOS SUJETADORES DE CONTROL PARA ASEGURAR EL CABLE SOBRENTE Y CONSEGUIR ASÍ UN MEJOR AJUSTE.




FORME UNA "S" CON LA SECCIÓN CENTRAL
DEL CABLE




PASE EL CABLE POR DOS DE LAS TRES RANURAS DE CADA SUJETADOR COMO SE MUESTRA, OMITIENDO LAS RANURAS REDONDAS DEL FINAL.



- Póngase los auriculares y, con el índice, empuje la punta de la almohadilla hasta que quede en posición para fijar los auriculares (puede ayudarse con un espejo la primera vez).
- Ajuste la posición de los controladores de cable con los auriculares ya asegurados (si el cable queda demasiado apretado, éstos se deslizarán y saldrán de su oído. permita que el cable quede un poco holgado).



Sáquese los auriculares, inserte el cable en las ranuras redondas finales, vuelva a ponérselos iy listo!



DISFRUTE



CONTENIDO DE LA CAJA

- Auriculares Bluetooth X2
- Estuche portador deportivo JayBird
- 3 pares de insertos de silicona (pequeñas, medianas, grandes)
- 3 pares de insertos de espuma Premium de Comply™ (pequeños, medianos, grandes)
- 3 pares de aletillas auriculares (pequeñas, medianas, grandes)
- 2 sujetadores de control de cable
- Cable USB

PROCESO DE CARGA

Aunque no es necesario, se recomienda cargar la batería antes de usar el dispositivo. Los auriculares X2 vienen precargados, pero la carga inicial es variable.

Busque este icono de estado de la batería en la esquina superior derecha de la pantalla de su iPhone para conocer el estado de la carga de los X2.



ANUNCIO AUDITIVO "BATERÍA BAJA"

Aproximadamente 15 minutos antes de que la batería se quede sin carga

CARGA POR MICRO USB

Busque la muesca de apertura y retire la cubierta trasera para exponer el punto de carga micro USB. La batería se recarga completamente en un mínimo de 2 horas y rinde 8 horas de reproducción. Una recarga de 30 minutos rinde 90 minutos de reproducción.

INDICADOR DE ESTADO

Rojo: **Cargando**

Verde (con el cable USB conectado): **Cargada**

Rojo y verde alternados: **Modalidad de sincronización**

Apagado: **En espera / modalidad de reproducción / apagado**

¿ESTÁN ENCENDIDOS LOS AURICULARES?

En modalidad de espera* oprima + o - y observe el indicador de estado:

Verde = **Encendidos y con carga suficiente**

Rojo = **Batería baja**

Sin luz = **Apagados**


* Modalidad de espera: Encendidos pero sin conexión a ningún dispositivo



SINCRONIZACIÓN (CONFIGURACIÓN) DE LOS AURICULARES CON SU DISPOSITIVO DE MÚSICA O SU TELÉFONO

1. Con los auriculares apagados y a menos de 1 metro (3 pies) de distancia del dispositivo de música, oprima y mantenga oprimido el botón central durante más de 4 segundos hasta que la luz indicadora de estado alterne entre color verde y rojo y escuche el anuncio de voz que dice "Buscando su dispositivo de música"
2. En su teléfono o dispositivo de música, active la conexión Bluetooth y busque dispositivos Bluetooth (vea los detalles en el manual de instrucciones del dispositivo de música).
3. Busque "X2" y selecciónelo (introduzca la contraseña 0000 si se le indica).
4. El indicador de voz de los X2 anunciará "Auriculares conectados".
5. Si no hay sincronización, oprima y mantenga oprimido el botón central durante más de 4 segundos para apagar los auriculares y repita los pasos indicados.

MANTENGA
OPRIMIDO
DURANTE
CUATRO 4
SEGUNDOS
PARA



SINCRONIZACIÓN CON UN ADAPTADOR BLUETOOTH


1. Ponga los auriculares a menos de 1 metro (3 pies) de distancia del teléfono móvil.
2. Ponga los auriculares en modalidad de sincronización como se indica en la página anterior.
3. Si está utilizando un Adaptador Bluetooth Universal (Universal Bluetooth Adapter, BAU) póngalo también en modalidad de sincronización (vea el manual del BAU).
4. Conecte el adaptador Bluetooth al dispositivo de música y reproduzca una canción.
5. Los auriculares y al adaptador se sincronizarán automáticamente (la contraseña del adaptador debe ser 0000).
6. Después de una sincronización y conexión exitosas, los auriculares anunciarán "Auriculares conectados".

SINCRONIZACIÓN CON VARIOS DISPOSITIVOS BLUETOOTH

Los dispositivos sincronizados se recuerdan mutuamente a menos que se borren los datos de sincronización, por lo que no es necesario volver a sincronizarlos. Los X2 pueden recordar hasta 8 dispositivos de música o teléfonos sincronizados. Repita los pasos indicados en páginas anteriores para configurar sus auriculares con otros dispositivos de música o teléfonos. Si se sincroniza un noveno dispositivo de música o teléfono, los datos de sincronización del primer dispositivo sincronizado se borrarán. Los X2 se conectan con el dispositivo con el que se conectaron la última vez. Si desea utilizar otro dispositivo de música o teléfono sincronizado, desactive la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth sincronizado actualmente, conecte los X2 al otro dispositivo de música o teléfono seleccionando "X2" en la lista de dispositivos Bluetooth y oprima "conectar" (connect). Para volver a conectar el dispositivo sincronizado original y alternar entre los dos, vuelva a encender el dispositivo sincronizado original.

CONTROLES

● OPRIMIR ● OPRIMIR POR 1 SEG. ● OPRIMIR POR 4 SEG.



COMANDOS ADICIONALES DEL BOTÓN CENTRAL PARA LLAMADAS.

- Pase la llamada a X2.
Responder una segunda llamada, terminar llamada
- Rechazar la primera o segunda llamada, alternar entre 2 llamadas, marcado de voz.
- Volver a marcar

Silenciar y terminar silenciamiento de la llamada: oprimir + y -

GARANTÍA, CUIDADO Y MANTENIMIENTO

El texto completo de la garantía y los detalles de cuidado y mantenimiento pueden consultarse en jaybirdsport.com/warranty. +1.866.244.3399

ADVERTENCIA: Debido a las características aislantes de sonido de estos auriculares, evite usarlos mientras conduce, viaja en bicicleta, en lugares donde haya tráfico de vehículos o cuando realice actividades en las que no oír los sonidos circundantes puede ser peligroso. El uso de estos auriculares a un volumen excesivo puede causar daños permanentes al oído. Baje siempre el volumen antes de usar el producto. Tenga cuidado al introducirse objetos en el canal auditivo. Úsese bajo su propio riesgo.

Copyright 2012 JayBird Gear LLC. Reservados todos los derechos. JayBird y el logotipo de JayBird son marcas comerciales de JayBird LLC. Bluetooth es una marca comercial propiedad de Bluetooth SIG, Inc. USA y licenciada a JayBird LLC. iPhone es una marca comercial de Apple, Inc., registrada en EE.UU. y en otros países. Fabricado bajo la patente europea EP1410607B1 y las patentes extranjeras correspondientes. Ensamblado en China.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pueda causar un funcionamiento no deseado. Todo cambio o modificación de este dispositivo anula la autoridad del usuario para hacerlo funcionar. La batería debe reciclarse; no la deseche en el fuego, ya que puede explotar.



REGISTRE SU GARANTÍA DE POR VIDA
CONTRA EL SUDOR

jaybirdgear.com/intheclubnow

ESCUCHE MÚSICA DE FORMA RESPONSABLE

Evite los volúmenes muy altos y los
períodos de audición muy prolongados.
No los use cerca del tráfico vehicular.

DIVIÉRTASE

