




**Alero Air Care 3000/9000 Metered Dispenser**  
**Alero Micro Air Care 3000 Metered Dispenser**  
Instructions.



Manufactured for:




2 EXECUTIVE PARK DRIVE  
BILLERICA, MA 01862  
800-323-2251 [www.triple-s.com](http://www.triple-s.com)

## Programming Control Panel

**Power button**   
(turns unit on)

**PROG button**  
(adjust programming)

**ENTER button**  
(accepts chosen option)



**Adjust buttons**  
(scrolls through options) ▲▼

**QUICK button**  
(switches unit to quick mode)

1. Insert 2 "C" cell batteries & an **approved** refill observing the correct actuator orientation. Press power button. Unit is in default settings.

2a. For custom programming press PROG button and follow programming sequence using adjust ▲▼ buttons to scroll through options and ENTER button to confirm options selected.

2b. Or go to QUICK options.

3. When programming is complete LCD screen will scroll through all options selected. To review selected options press and hold PROG button for 5 seconds.

▲ In normal operation LCD screen displays time to next spray.

▲ Do not install or use this dispenser directly above polished, painted or plastic surfaces.

▲ Replacing an empty can with a new refill automatically resets the system.

★ Indicates  
Flashing/Blinks

▲ Press "PROG" button to go back to the previous section when in program setup.

1 Press "PROG" button and set refill size: 3000 or 9000 (Default **3000**)



ENTER

Adjust Option:  
**3000, 9000**

2 3000: (Default **12** refills per year) 12, 8, 6  
9000: (Default **6** refills per year) 6, 4, 3



ENTER

Adjust Option:  
**3000: 12, 8, 6**  
**9000: 6, 4, 3**

3 Set the day of week (Default **Mo**)



ENTER

Adjust Option:  
**Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su**

4 Set Time Now 24Hr Clock (Default **08:00**)



ENTER

Adjust Option:  
**00 - 23**



ENTER

Adjust Option:  
10 Minutes  
00, 10, 20, 30, 40, 50



ENTER

Adjust Option:  
Single Minutes  
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

## 5 Set Start Time - 24Hr Clock (Default 08:00)

Hrs.



ENTER

Adjust Option:  
00 - 23

## 6 Set Stop Time - 24Hr Clock (Default 18:00)

Hrs.



ENTER

Adjust Option:  
00 - 23

## 7 Set days of operation (Default 7) - If 7 is selected go straight to step 8



ENTER

Adjust Option:  
5, 6, 7

Select days off, 1-2



ENTER

Adjust Option:  
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su

## 8 Set IPE (Default OFF). IPE is a set of four consecutive sprays with an interval of 15 seconds. IPE provides increased fragrance to coincide with known periods of heavy use. If IPE is selected OFF go to step 9. If ON is selected go to step 8a.



ENTER

Adjust Option:  
OFF, ON

### 8a Set Start Time 24Hr Clock (Default 08:00)



ENTER

Adjust Option:  
00 - 23



ENTER

Adjust Option:  
10 Minutes  
00, 10, 20, 30, 40, 50



ENTER

Adjust Option:  
Single Minutes  
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

## 9 Days Left icon (Default ON)



ENTER

Adjust Option:  
OFF, ON

## 10 Battery icon (Default ON)



ENTER

Adjust Option:  
OFF, ON

## 11 Refill Alarm (Default ON)



ENTER

Adjust Option:  
OFF, ON

12 When programming is complete LCD screen will scroll through all options selected. To review selected options press and hold PROG button for 5 seconds.

13 Once program setup is complete, pressing ENTER will perform a test spray.

## QUICK SETTINGS

- A) Insert 2 x C-Cell batteries & an **approved** refill observing the correct actuator orientation. Press power button. Unit is in default settings.



- B) Press **"QUICK"** button for programme options:  
**QUICK** mode can be selected to override any previous programme options. Days options can be selected by pressing **"QUICK"** button any time. (Default **30** or **60** days)  
**3000**: 30, 45 or 60 days  
**9000**: 60, 90 or 120 days  
 When the **QUICK** option is selected this remains for 4 seconds and then reverts to Next Spray countdown.



**3000 QUICK** Adjust Option -  
30, 45, 60

**9000 QUICK** Adjust Option -  
60, 90, 120

### QUICK SETTINGS 3000

30 (12 Refills per year)  
 45 (8)  
 60 (6)

Time/Days = 24/7  
 Days Left Icon = OFF  
 Battery Icon = OFF  
 Refill Alarm = OFF

### QUICK SETTINGS 9000

60 (6 Refills per year)  
 90 (4)  
 120 (3)

Time/Days = 24/7  
 Days Left Icon = OFF  
 Battery Icon = OFF  
 Refill Alarm = OFF

# FR INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## Panneau de configuration programmation

### Bouton d'alimentation


(pour allumer l'appareil)

### Bouton PROG

(pour régler la programmation)

### Bouton ENTER

(pour confirmer l'option sélectionnée)



### Boutons de réglage

(pour faire défiler les options) ▲▼

### Bouton QUICK

(pour sélectionner le mode rapide)

1. Insérer 2 piles type C et une recharge **approuvée** et contrôler que l'orientation du déclencheur soit correcte. Appuyer sur le bouton d'alimentation. L'appareil fonctionne d'après les réglages par défaut.

2a. Pour personnaliser la programmation, appuyer sur le bouton PROG et suivre la séquence de programmation en utilisant les boutons de réglage ▲▼ pour faire défiler les options et le bouton ENTER pour confirmer les options sélectionnées.

2b. Ou sélectionner les options QUICK.

3. Quand la programmation est terminée, l'écran LCD fait défiler toutes les options sélectionnées. Pour réviser les options sélectionnées, appuyer sur et maintenir appuyé le bouton PROG pendant 5 secondes.

⚠ En fonctionnement normal, l'écran LCD affiche le temps jusqu'à la prochaine pulvérisation.

⚠ Ne pas installer ni utiliser ce diffuseur directement au-dessus de surfaces polies, peintes ou plastiques.

⚠ Quand vous remplacez une recharge vide avec une nouvelle recharge, le système se réinitialise automatiquement.

✖ Indique flash/clignotants

⚠ Lorsque dans la configuration de la programmation, appuyer sur le bouton «PROG» pour retourner à la section précédente.

1 Appuyer sur le bouton «PROG» et sélectionner la taille de la recharge: 3000 ou 9000 (3000 par défaut)



▲▼ Option de réglage:  
3000, 9000

ENTER

2 3000: (12 recharges par an par défaut) 12, 8, 6  
9000: (6 recharges par an par défaut) 6, 4, 3



▲▼ Option de réglage:  
3000: 12, 8, 6

ENTER 9000: 6, 4, 3

3 Sélectionner le jour de la semaine (Mo/Lun par défaut)



▲▼ Option de réglage:  
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su  
Lun., Mar., Mer., Jeu., Ven., Sam., Dim.

ENTER

4 Mettre l'horloge à l'heure, format 24 heures (08:00 par défaut)



▲▼ Option de réglage:  
00 - 23

ENTER



ENTER

Option de réglage:  
10 Minutes  
00, 10, 20, 30, 40, 50



ENTER

Option de réglage:  
Minutes individuelles  
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

## 5 Sélectionner l'heure de démarrage - format 24 heures (08:00 par défaut)

h



ENTER

Option de réglage:  
00 - 23

## 6 Sélectionner l'heure d'arrêt - format 24 heures (18:00 par défaut)

h



ENTER

Option de réglage:  
00 - 23

## 7 Sélectionner les jours de fonctionnement (7 par défaut) - Si 7 est sélectionné, passer directement à l'étape 8



ENTER

Option de réglage:  
5, 6, 7

Sélectionner les jours d'arrêt, 1-2



ENTER

Option de réglage:  
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su  
Lun., Mar., Mer., Jeu., Ven., Sam., Dim.

## 8 Sélectionner l'IPE (OFF/ DÉSACTIVÉ par défaut). L'IPE est une série de quatre pulvérisations consécutives avec un intervalle de 15 secondes. L'IPE fournit plus de fragrance pour coïncider avec les périodes connues de grande fréquentation.

Si l'IPE est OFF/ DÉSACTIVÉ, passer à l'étape 9.

Si ON/ MARCHE est sélectionné, passer à l'étape 8a.



ENTER

Option de réglage:  
OFF, ON  
DÉSACTIVÉ, MARCHE

### 8a Sélectionner l'heure de démarrage - format 24 heures (08:00 par défaut)



ENTER

Option de réglage:  
00 - 23



ENTER

Option de réglage:  
10 Minutes  
00, 10, 20, 30, 40, 50



ENTER

Option de réglage:  
Minutes individuelles  
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

## 9 Icône jours restants (ON/MARCHE par défaut)



ENTER

Option de réglage:  
OFF, **ON**  
DÉSACTIVÉ, **MARCHE**

## 10 Icône piles (ON/MARCHE par défaut)



ENTER

Option de réglage:  
OFF, **ON**  
DÉSACTIVÉ, **MARCHE**

## 11 Alarme recharge (ON/MARCHE par défaut)



ENTER

Option de réglage:  
OFF, **ON**  
DÉSACTIVÉ, **MARCHE**

## 12 Quand la programmation est terminée, l'écran LCD fait défiler toutes les options sélectionnées. Pour réviser les options sélectionnées, appuyer sur et maintenir appuyé le bouton PROG pendant 5 secondes.

## 13 Une fois l'installation de la programmation est terminée, appuyer sur ENTER pour effectuer un test de pulvérisation.

# RÉGLAGES RAPIDES

- A)** Insérer 2 piles type C et une recharge **approuvée** et contrôler que l'orientation du déclencheur soit correcte. Appuyer sur le bouton d'alimentation. L'appareil fonctionne d'après les réglages par défaut.

NEXT SPRAY  
14:36

- B)** Appuyer sur le bouton «**QUICK**» pour les options de programmation: Le mode **QUICK** peut être sélectionné pour remplacer les options de programmation précédentes. Les options de jours peuvent être sélectionnées en appuyant sur le bouton «**QUICK**» à tout moment (**30 ou 60** jours par défaut).

**3000:** 30, 45 ou 60 jours

**9000:** 60, 90 ou 120 jours

Lorsque l'option **QUICK** est sélectionnée, celle-là reste pendant 4 secondes et puis le compte à rebours commence pour la prochaine pulvérisation.



**3000 QUICK** Option de réglage:  
30, 45, 60

**9000 QUICK** Option de réglage:  
60, 90, 120

## RÉGLAGES RAPIDES 3000

30 (12 recharges par an)

45 (8)

60 (6)

Temps/Jours = 24/7

Icône jours restants = OFF/DÉSACTIVÉ

Icône piles = OFF/DÉSACTIVÉ

Alarme recharge = OFF/DÉSACTIVÉ

## RÉGLAGES RAPIDES 9000

60 (6 recharges par an)

90 (4)

120 (3)

Temps/Jours = 24/7

Icône jours restants = OFF/DÉSACTIVÉ

Icône piles = OFF/DÉSACTIVÉ


Alarme recharge = OFF/DÉSACTIVÉ

## Panel de programación.

**Botón de encendido**   
(conecta la unidad)

**Botón PROG**  
(ajusta la programación)

**Botón ENTER**  
(acepta la elección hecha)



**Botones de ajuste**  
(se desplaza a través de las opciones) ▲▼

**Botón QUICK**  
(conecta la unidad en el modo Quick)

1. Insertar 2 x pilas alcalinas "C" y una recarga **aprobada** con la correcta orientación del actuador. Pulsar el botón de encendido. La unidad se encuentra en configuración predeterminada.

2a. Para una programación personalizada, apretar el botón PROG y seguir la secuencia de programación con los botones de ajuste ▲▼ para desplazarse en las opciones y el botón ENTER para confirmar las opciones seleccionadas.

2b. O ir a las opciones QUICK.

3. Una vez terminada la programación, la pantalla LCD mostrará todas las opciones seleccionadas. Para revisar las opciones seleccionadas, mantener pulsado el botón PROG durante 5 segundos.

- ▲ En funcionamiento normal, la pantalla LCD muestra la hora del próximo spray.
- ▲ No instalar ni utilizar el dispensador directamente sobre superficies pulidas, pintadas o plásticas.
- ▲ Al reemplazar un cartucho vacío por uno nuevo el sistema se ajusta automáticamente.

★ Indica Intermitente/Parpadeo

▲ Al configurar el programa pulsar el botón PROG para acceder a la opción anterior.

1 Pulsar el botón "PROG" para ajustar el tamaño de cartucho: 3000 o 9000 (Por defecto **3000**)



Opción de ajuste:  
**3000, 9000**

ENTER

2 3000: (Por defecto **12** cartuchos por año) 12, 8, 6  
9000: (Por defecto **6** cartuchos por año) 6, 4, 3



Opción de ajuste:  
**3000: 12, 8, 6**

**9000: 6, 4, 3**

ENTER

3 Ajustar el día de la semana (Por defecto **Mo/Lu**)



Opción de ajuste:  
**Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su**  
**Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do**

ENTER

4 Ajustar la hora actual, reloj 24 horas (Por defecto **08:00**)



Opción de ajuste:  
**00 - 23**

ENTER



Opción de ajuste:  
10 Minutos  
00, 10, 20, 30, 40, 50

ENTER



Opción de ajuste:  
Minutos  
0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ENTER

## 5 Ajustar la hora de inicio, reloj 24 horas (Por defecto 08:00)

Horas



Opción de ajuste:  
00 - 23

ENTER

## 6 Ajustar la hora de apagado, reloj 24 horas (Por defecto 18:00)

Horas



Opción de ajuste:  
00 - 23

ENTER

## 7 Ajustar días de funcionamiento (Por defecto 7). Si 7 es seleccionado ir directamente al paso 8.



Opción de ajuste:  
5, 6, 7

ENTER

Seleccionar días de apagado, 1-2



Opción de ajuste:  
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su  
Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do

ENTER

## 8 Sistema IPE (Por defecto OFF/APAGADO). IPE es una serie de cuatro consecutivos sprays con un intervalo de 15 segundos. IPE ofrece la posibilidad de aumentar la fragancia para hacerla coincidir con períodos conocidos de mayor uso. Si IPE es seleccionado OFF/APAGADO ir al paso 9. Si es seleccionado ON/ENCENDIDO ir al paso 8a.



Opción de ajuste:  
OFF, ON  
APAGADO, ENCENDIDO

ENTER

### 8a Ajustar la hora de inicio, reloj 24 horas (Por defecto 08:00)



Opción de ajuste:  
00 -23

ENTER



Opción de ajuste:  
10 Minutos  
00, 10, 20, 30, 40, 50

ENTER



Opción de ajuste:  
Minutos  
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ENTER

## 9 Icono de días restantes (Por defecto **ON/ENCENDIDO**)



Opción de ajuste:  
OFF, **ON**  
APAGADO, **ENCENDIDO**

ENTER

## 10 Icono de batería (Por defecto **ON/ENCENDIDO**)



Opción de ajuste:  
OFF, **ON**  
APAGADO, **ENCENDIDO**

ENTER

## 11 Alarma para cambio de cartucho (Por defecto **ON/ENCENDIDO**)



Opción de ajuste:  
OFF, **ON**  
APAGADO, **ENCENDIDO**

ENTER

## 12 Una vez terminada la programación, la pantalla LCD mostrará todas las opciones seleccionadas. Para revisar las opciones seleccionadas, mantenga pulsado el botón PROG durante 5 segundos.

## 13 Una vez terminada la configuración del programa, pulsando el botón ENTER se llevará a cabo un test spray.

# CONFIGURACIÓN QUICK

- A)** Insertar 2 x pilas alcalinas "C" y una recarga **aprobada** con la correcta orientación del actuador. Pulsar el botón de encendido. La unidad se encuentra en configuración predeterminada.

NEXT SPRAY

14:36

- B)** Pulsar botón "**QUICK**" para opciones de programa:  
Seleccionar el modo **QUICK** para anular cualquier programación previa. Las opciones de días se pueden seleccionar en cualquier momento pulsando el botón **QUICK** (Por defecto **30 o 45** días).  
**3000:** 30, 45 or 60 días  
**9000:** 60, 90 or 120 días  
Al seleccionar la opción **QUICK**, ésta se mantendrá durante 4 segundos en pantalla y volverá a la cuenta atrás del siguiente spray.



**3000 QUICK** Opción de ajuste:  
30, 45, 60

**9000 QUICK** Opción de ajuste:  
60, 90, 120

## CONFIGURACIÓN QUICK 3000

30 (12 cartuchos por año) Horas/Días = 24/7  
45 (8) Icono de días restantes = OFF/APAGADO  
60 (6) Icono de batería = OFF/APAGADO  
Alarma para cambio de cartucho = OFF/APAGADO

## CONFIGURACIÓN QUICK 9000

60 (6 cartuchos por año) Horas/Días = 24/7  
90 (4) Icono de días restantes = OFF/APAGADO  
120 (3) Icono de batería = OFF/APAGADO  
Alarma para cambio de cartucho = OFF/APAGADO





Manufactured for:



2 EXECUTIVE PARK DRIVE  
BILLERICA, MA 01862

800-323-2251 [www.triple-s.com](http://www.triple-s.com)