

- Přehled**
 - Kontrolka baterie na nabíjecím pouzdru**i) Kontrolka nabíjeníNabíjení – Zářní červeněOptimální nabití (> 90%) – Svítl zeleněPřehled nabití (> 90%) – LED nesvítíii) Úroveň nabití baterieNízká – Bílá eeveníNízká – Svítl žlutěVysoká – Svítl zeleně
 - Kontrolka nabíjení levého náustku do uší**i) Kontrolka nabíjení pravého náustku do ušíii) Kontrolka nabíjení náustků do ušíNabíjení – Zářní červeněPřehled nabití (> 90%) – Svítl zeleněPíle nabití – LED nesvítí
 - Port USB-C pro nabíjení**i) Kontrolka nabíjení náustku do ušíii) Odpoděno – Bílá modřeiv) Párování Bluetooth – Bílá červeně a modřeiv) Nabíjení – Zářní červeně (v nabíjecím pouzdru)

2. Ovládací prvky

- Režim přehrávání**
- Režim pozastavení**Přehled nabití a podřízení libovolného náustku do uší po dobu 6s vstupuje do režimu párování Bluetooth
- Režim volání**
- Rozhraní Bluetooth** **Odpoděno****Poznámka:** Klepnutím a podržením libovolného náustku do uší po dobu

JP	
1.概要	
充電ケースのインジケータ	青赤の点滅または長押しするとペアリングモードに入ります。
i) 充電状態	充電中 – ゆっくり赤点滅満充電 (充電率 > 90%) – 緑点灯充電完了 – 消灯
ii) バッテリ残量	低 – 赤点滅中低 – 黄点灯中
左右イヤホン充電インジケータ	
i) 充電状態	充電中 – ゆっくり赤点滅満充電 (充電率 > 90%) – 緑点灯充電完了 – 消灯
USB-C充電ポート	
i) イヤホン充電ステータス	充電中 – ゆっくり赤点滅 (充電ケースを収納時)
ii) フリートークス®ペアリング – 赤点滅中	
vi) 充電中 – ゆっくり赤点滅 (充電ケースを収納時)	
2.コントロール	
i) 再生/一時停止	一度押し、すべてのイヤホンのボタンを6秒程度青赤の点滅で長押しするとペアリングモードに入ります。
ii) 着信/通話待ち	
iv) フリートークス接続方法 (ペアリングモード)	注意：すべてのイヤホンのボタンを6秒程度

CT

- 概要**
- 充電電池/充電電圧増強**
 - 充電状態指示 – 充電 – 紅色点滅 – 即將完全充電 (> 90%) – 標準点滅色
 - 完全充電 – LED点滅
 - 電池状態指示 – 低 – 閃光点滅色 – 標準点滅色
- 左右充電電圧指示**
- 左右充電電圧指示**
 - 充電 – 紅色点光 – 即將完全充電 (> 90%) – 標準点滅色
 - 完全充電 – LED点滅
- 耳豆 LED 接続確認**
- 耳豆 LED 接続確認**
 - 耳豆配対 – 閃光点滅
 - 充電中 – 発光点滅色 (在充電電圧中)

- 2. 控制**
- i) 播放/暂停**
 - 注意：按住任一耳塞约6秒可进入蓝牙配对模式
- ii) 接听/挂断**
- iv) 蓝牙配对连接**
 - 注意：按住任一耳塞约6秒可进入蓝牙配对模式
- 手动启动耳塞**

SK	
1. Přehled	
i) Indikátor baterie na nabíjacím puzdre	i) Indikátor nabíjaniaNabíjanie – Ziarí červenovoOptimálne nabitie (> 90%) – Svieti zelenoPine nabitie – LED nesvieti
ii) Úroveň nabitia batérie	Nízká – Bliká naeravnoStredná – Svieti naelenoVysoká – Svieti zeleno
b) Indikátor nabíjania ľavej sluchádu	
c) Indikátor nabíjania pravej sluchádu	
iii) Indikátor nabíjania sluchadiel	Nabíjanie – Ziarí červenovoOptimálne nabitie (> 90%) – Svieti zeleno
iv) Odpodjené – Bliká modro	
d) USB-C nabíjací port	
e) LED indikátor sluchadiel	i) Odpodjené – Bliká modro
ii) Párovanie Bluetooth – Bliká červenovo a namodro	
vi) Nabíjanie – Ziarí červenovo (V nabíjacíom puzdre)	
2. Ovládacie prvky	
i) Režim přehrávání	
ii) Režim pozastavení	Poznámka: Tlačnutím a podržením jednoho zo sluchadiel na 6s prejde do režimu párovania Bluetooth
iii) Režim volání	
iv) Bluetooth Odpodjené	Poznámka: Tlačnutím a podržením jednoho zo sluchadiel na 6s prejde do režimu párovania Bluetooth
v) Manuálne zapnutie sluchadiel	

CS	
1. Přehled	
a) Kontrolka baterie na nabíjecím pouzdru	i) Kontrolka nabíjeníNabíjení – Zářní červeněOptimální nabití (> 90%) – Svítl zeleněPine nabití – LED nesvítí
ii) Úroveň nabití baterie	Nízká – Bliká naeravnoStředná – Svítl zelenoVysoká – Svítl zeleno
b) Kontrolka nabíjení levého náustku do uší	
c) Kontrolka nabíjení pravého náustku do uší	
iii) Kontrolka nabíjení sluchadel	Nabíjení – Zářní červeněOptimální nabití (> 90%) – Svítl zeleně
iv) Odpoděno – Bliká modře	
d) USB-C nabíjecí port	
e) LED indikátor sluchadel	i) Odpoděno – Bliká modře
ii) Párování Bluetooth – Bliká červeně a modře	
vi) Nabíjení – Září červeně (v nabíjecím pouzdru)	

EN	
1. Přehled	
a) Indikátor baterie na nabíjacím pouzdr	i) Indikátor nabíjeníNabíjení – Zářní červeněOptimální nabití (> 90%) – Svítl zelenoPine nabití – LED nesvítí
ii) Úroveň nabití baterie	Nízká – Bliká naeravnoStředná – Svítl zelenoVysoká – Svítl zeleno
b) Kontrolka nabíjení levého sluchádu	
c) Kontrolka nabíjení pravého sluchádu	
iii) Indikátor nabíjení sluchadel	Nabíjení – Zářní červeněOptimální nabití (> 90%) – Svítl zeleno
iv) Odpoděno – Bliká modře	
d) USB-C nabíjecí port	
e) LED indikátor sluchadel	i) Odpoděno – Bliká modře
ii) Párování Bluetooth – Bliká červeně a modře	
vi) Nabíjení – Září červeně (v nabíjecím pouzdru)	

FR	
1. Préhľad	
a) Indikátor baterie na nabíjacím pouzdr	i) Kontrolka nabíjeníNabíjení – Zářní červeněOptimální nabití (> 90%) – Svítl zelenoPine nabití – LED nesvítí
ii) Úroveň nabití baterie	Nízká – Bliká naeravnoStředná – Svítl zelenoVysoká – Svítl zeleno
b) Kontrolka nabíjení levého sluchádu	
c) Kontrolka nabíjení pravého sluchádu	
iii) Indikátor nabíjení sluchadel	Nabíjení – Zářní červeněOptimální nabití (> 90%) – Svítl zeleno
iv) Odpoděno – Bliká modře	
d) USB-C nabíjecí port	
e) LED indikátor sluchadel	i) Odpoděno – Bliká modře
ii) Párování Bluetooth – Bliká červeně a modře	
vi) Nabíjení – Září červeně (v nabíjecím pouzdru)	

IT	
1. Přehľad	
a) Indikátor baterie na nabíjacím pouzdr	i) Kontrolka nabíjeníNabíjení – Zářní červeněOptimální nabití (> 90%) – Svítl zelenoPine nabití – LED nesvítí
ii) Úroveň nabití baterie	Nízká – Bliká naeravnoStředná – Svítl zelenoVysoká – Svítl zeleno
b) Kontrolka nabíjení levého sluchádu	
c) Kontrolka nabíjení pravého sluchádu	
iii) Indikátor nabíjení sluchadel	Nabíjení – Zářní červeněOptimální nabití (> 90%) – Svítl zeleno
iv) Odpoděno – Bliká modře	
d) USB-C nabíjecí port	
e) LED indikátor sluchadel	i) Odpoděno – Bliká modře
ii) Párování Bluetooth – Bliká červeně a modře	
vi) Nabíjení – Září červeně (v nabíjecím pouzdru)	

DE	
1. Přehľad	
a) Indikátor baterie na nabíjacím pouzdr	i) Kontrolka nabíjeníNabíjení – Zářní červeněOptimální nabití (> 90%) – Svítl zelenoPine nabití – LED nesvítí
ii) Úroveň nabití baterie	Nízká – Bliká naeravnoStředná – Svítl zelenoVysoká – Svítl zeleno
b) Kontrolka nabíjení levého sluchádu	
c) Kontrolka nabíjení pravého sluchádu	
iii) Indikátor nabíjení sluchadel	Nabíjení – Zářní červeněOptimální nabití (> 90%) – Svítl zeleno
iv) Odpoděno – Bliká modře	
d) USB-C nabíjecí port	
e) LED indikátor sluchadel	i) Odpoděno – Bliká modře
ii) Párování Bluetooth – Bliká červeně a modře	
vi) Nabíjení – Září červeně (v nabíjecím pouzdru)	

ES	
1. Přehľad	
a) Indikátor baterie na nabíjacím pouzdr	i) Kontrolka nabíjeníNabíjení – Zářní červeněOptimální nabití (> 90%) – Svítl zelenoPine nabití – LED nesvítí
ii) Úroveň nabití baterie	Nízká – Bliká naeravnoStředná – Svítl zelenoVysoká – Svítl zeleno
b) Kontrolka nabíjení levého sluchádu	
c) Kontrolka nabíjení pravého sluchádu	
iii) Indikátor nabíjení sluchadel	Nabíjení – Zářní červeněOptimální nabití (> 90%) – Svítl zeleno
iv) Odpoděno – Bliká modře	
d) USB-C nabíjecí port	
e) LED indikátor sluchadel	i) Odpoděno – Bliká modře
ii) Párování Bluetooth – Bliká červeně a modře	
vi) Nabíjení – Září červeně (v nabíjecím pouzdru)	

PT	
1. Přehľad	
a) Indikátor baterie na nabíjacím pouzdr	i) Kontrolka nabíjeníNabíjení – Zářní červeněOptimální nabití (> 90%) – Svítl zelenoPine nabití – LED nesvítí
ii) Úroveň nabití baterie	Nízká – Bliká naeravnoStředná – Svítl zelenoVysoká – Svítl zeleno
b) Kontrolka nabíjení levého sluchádu	
c) Kontrolka nabíjení pravého sluchádu	
iii) Indikátor nabíjení sluchadel	Nabíjení – Zářní červeněOptimální nabití (> 90%) – Svítl zeleno
iv) Odpoděno – Bliká modře	
d) USB-C nabíjecí port	
e) LED indikátor sluchadel	i) Odpoděno – Bliká modře
ii) Párování Bluetooth – Bliká červeně a modře	
vi) Nabíjení – Září červeně (v nabíjecím pouzdru)	

RU	
1. Přehľad	
a) Kontrolka baterie na nabíjecím pouzdru	i) Kontrolka nabíjeníNabíjení – Zářní červeněOptimální nabití (> 90%) – Svítl zelenoPine nabití – LED nesvítí
ii) Úroveň nabití baterie	Nízká – Bliká naeravnoStředná – Svítl zelenoVysoká – Svítl zeleno
b) Kontrolka nabíjení levého náustku do uší	
c) Kontrolka nabíjení pravého náustku do uší	
iii) Kontrolka nabíjení náustků do uší	Nabíjení – Zářní červeněOptimální nabití (> 90%) – Svítl zeleněPíle nabití – LED nesvítí
d) USB-C зарядный порт	
e) Светодиодный индикатор наушников	i) Отсоединено – Мигающий голубой
ii) Подключение Bluetooth – Мигающий красный и голубой	
vi) Зарядка – Светящийся красный (в зарядном чехле)	

PL	
1. Przegląd	
a) Wskaznik stanu naładowania akumulatora	i) Wskaznik ładowaniaŁadowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
ii) Poziomy poziom ładowania baterii	Niska – Miga na czerwonoŚrednia – ciepły zielony
b) Wskaznik ładowania lewej słuchawki	
c) Wskaznik ładowania prawej słuchawki	
iii) Kontrolka ładowania słuchawek	Ładowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
d) Port ładowania USB-C	
e) Wskaznik LED słuchawek	i) Rozłączono – miga na niebiesko
ii) Bluetooth Parowanie – miga na czerwono i niebiesko	
vi) Ładowanie – świeci na czerwono (w etui ładującym)	

CS	
1. Přehled	
a) Wskaznik stanu naładowania akumulatora	i) Wskaznik ładowaniaŁadowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
ii) Poziomy poziom ładowania baterii	Niska – Miga na czerwonoŚrednia – ciepły zielony
b) Wskaznik ładowania lewej słuchawki	
c) Wskaznik ładowania prawej słuchawki	
iii) Kontrolka ładowania słuchawek	Ładowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
d) Port ładowania USB-C	
e) Wskaznik LED słuchawek	i) Rozłączono – miga na niebiesko
ii) Bluetooth Parowanie – miga na czerwono i niebiesko	
vi) Ładowanie – świeci na czerwono (w etui ładującym)	

PL	
1. Przegląd	
a) Wskaznik stanu naładowania akumulatora	i) Wskaznik ładowaniaŁadowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
ii) Poziomy poziom ładowania baterii	Niska – Miga na czerwonoŚrednia – ciepły zielony
b) Wskaznik ładowania lewej słuchawki	
c) Wskaznik ładowania prawej słuchawki	
iii) Kontrolka ładowania słuchawek	Ładowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
d) Port ładowania USB-C	
e) Wskaznik LED słuchawek	i) Rozłączono – miga na niebiesko
ii) Bluetooth Parowanie – miga na czerwono i niebiesko	
vi) Ładowanie – świeci na czerwono (w etui ładującym)	

CS	
1. Přehled	
a) Wskaznik stanu naładowania akumulatora	i) Wskaznik ładowaniaŁadowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
ii) Poziomy poziom ładowania baterii	Niska – Miga na czerwonoŚrednia – ciepły zielony
b) Wskaznik ładowania lewej słuchawki	
c) Wskaznik ładowania prawej słuchawki	
iii) Kontrolka ładowania słuchawek	Ładowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
d) Port ładowania USB-C	
e) Wskaznik LED słuchawek	i) Rozłączono – miga na niebiesko
ii) Bluetooth Parowanie – miga na czerwono i niebiesko	
vi) Ładowanie – świeci na czerwono (w etui ładującym)	

PL	
1. Przegląd	
a) Wskaznik stanu naładowania akumulatora	i) Wskaznik ładowaniaŁadowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
ii) Poziomy poziom ładowania baterii	Niska – Miga na czerwonoŚrednia – ciepły zielony
b) Wskaznik ładowania lewej słuchawki	
c) Wskaznik ładowania prawej słuchawki	
iii) Kontrolka ładowania słuchawek	Ładowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
d) Port ładowania USB-C	
e) Wskaznik LED słuchawek	i) Rozłączono – miga na niebiesko
ii) Bluetooth Parowanie – miga na czerwono i niebiesko	
vi) Ładowanie – świeci na czerwono (w etui ładującym)	

CS	
1. Přehled	
a) Wskaznik stanu naładowania akumulatora	i) Wskaznik ładowaniaŁadowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
ii) Poziomy poziom ładowania baterii	Niska – Miga na czerwonoŚrednia – ciepły zielony
b) Wskaznik ładowania lewej słuchawki	
c) Wskaznik ładowania prawej słuchawki	
iii) Kontrolka ładowania słuchawek	Ładowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
d) Port ładowania USB-C	
e) Wskaznik LED słuchawek	i) Rozłączono – miga na niebiesko
ii) Bluetooth Parowanie – miga na czerwono i niebiesko	
vi) Ładowanie – świeci na czerwono (w etui ładującym)	

PL	
1. Przegląd	
a) Wskaznik stanu naładowania akumulatora	i) Wskaznik ładowaniaŁadowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
ii) Poziomy poziom ładowania baterii	Niska – Miga na czerwonoŚrednia – ciepły zielony
b) Wskaznik ładowania lewej słuchawki	
c) Wskaznik ładowania prawej słuchawki	
iii) Kontrolka ładowania słuchawek	Ładowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
d) Port ładowania USB-C	
e) Wskaznik LED słuchawek	i) Rozłączono – miga na niebiesko
ii) Bluetooth Parowanie – miga na czerwono i niebiesko	
vi) Ładowanie – świeci na czerwono (w etui ładującym)	

CS	
1. Přehled	
a) Wskaznik stanu naładowania akumulatora	i) Wskaznik ładowaniaŁadowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
ii) Poziomy poziom ładowania baterii	Niska – Miga na czerwonoŚrednia – ciepły zielony
b) Wskaznik ładowania lewej słuchawki	
c) Wskaznik ładowania prawej słuchawki	
iii) Kontrolka ładowania słuchawek	Ładowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
d) Port ładowania USB-C	
e) Wskaznik LED słuchawek	i) Rozłączono – miga na niebiesko
ii) Bluetooth Parowanie – miga na czerwono i niebiesko	
vi) Ładowanie – świeci na czerwono (w etui ładującym)	

PL	
1. Przegląd	
a) Wskaznik stanu naładowania akumulatora	i) Wskaznik ładowaniaŁadowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
ii) Poziomy poziom ładowania baterii	Niska – Miga na czerwonoŚrednia – ciepły zielony
b) Wskaznik ładowania lewej słuchawki	
c) Wskaznik ładowania prawej słuchawki	
iii) Kontrolka ładowania słuchawek	Ładowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
d) Port ładowania USB-C	
e) Wskaznik LED słuchawek	i) Rozłączono – miga na niebiesko
ii) Bluetooth Parowanie – miga na czerwono i niebiesko	
vi) Ładowanie – świeci na czerwono (w etui ładującym)	

CS	
1. Přehled	
a) Wskaznik stanu naładowania akumulatora	i) Wskaznik ładowaniaŁadowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
ii) Poziomy poziom ładowania baterii	Niska – Miga na czerwonoŚrednia – ciepły zielony
b) Wskaznik ładowania lewej słuchawki	
c) Wskaznik ładowania prawej słuchawki	
iii) Kontrolka ładowania słuchawek	Ładowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
d) Port ładowania USB-C	
e) Wskaznik LED słuchawek	i) Rozłączono – miga na niebiesko
ii) Bluetooth Parowanie – miga na czerwono i niebiesko	
vi) Ładowanie – świeci na czerwono (w etui ładującym)	

PL	
1. Przegląd	
a) Wskaznik stanu naładowania akumulatora	i) Wskaznik ładowaniaŁadowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
ii) Poziomy poziom ładowania baterii	Niska – Miga na czerwonoŚrednia – ciepły zielony
b) Wskaznik ładowania lewej słuchawki	
c) Wskaznik ładowania prawej słuchawki	
iii) Kontrolka ładowania słuchawek	Ładowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
d) Port ładowania USB-C	
e) Wskaznik LED słuchawek	i) Rozłączono – miga na niebiesko
ii) Bluetooth Parowanie – miga na czerwono i niebiesko	
vi) Ładowanie – świeci na czerwono (w etui ładującym)	

CS	
1. Přehled	
a) Wskaznik stanu naładowania akumulatora	i) Wskaznik ładowaniaŁadowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
ii) Poziomy poziom ładowania baterii	Niska – Miga na czerwonoŚrednia – ciepły zielony
b) Wskaznik ładowania lewej słuchawki	
c) Wskaznik ładowania prawej słuchawki	
iii) Kontrolka ładowania słuchawek	Ładowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
d) Port ładowania USB-C	
e) Wskaznik LED słuchawek	i) Rozłączono – miga na niebiesko
ii) Bluetooth Parowanie – miga na czerwono i niebiesko	
vi) Ładowanie – świeci na czerwono (w etui ładującym)	

PL	
1. Przegląd	
a) Wskaznik stanu naładowania akumulatora	i) Wskaznik ładowaniaŁadowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
ii) Poziomy poziom ładowania baterii	Niska – Miga na czerwonoŚrednia – ciepły zielony
b) Wskaznik ładowania lewej słuchawki	
c) Wskaznik ładowania prawej słuchawki	
iii) Kontrolka ładowania słuchawek	Ładowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
d) Port ładowania USB-C	
e) Wskaznik LED słuchawek	i) Rozłączono – miga na niebiesko
ii) Bluetooth Parowanie – miga na czerwono i niebiesko	
vi) Ładowanie – świeci na czerwono (w etui ładującym)	

CS	
1. Přehled	
a) Wskaznik stanu naładowania akumulatora	i) Wskaznik ładowaniaŁadowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
ii) Poziomy poziom ładowania baterii	Niska – Miga na czerwonoŚrednia – ciepły zielony
b) Wskaznik ładowania lewej słuchawki	
c) Wskaznik ładowania prawej słuchawki	
iii) Kontrolka ładowania słuchawek	Ładowanie – czerwonyOptymalnie naładowane (> 90%) – Ciepły zielony
d) Port ładowania USB-C	
e) W	