

User Manual

SK-HA105R

聲寶大廈扇 使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO

聲寶產品保證書

機號 SK-HA105R

聲寶大廈扇

姓名	出生日期	電話	電子信箱	住址
男 女	年 月 日	日 月 年	電子信箱	
經銷商	店址	電話	購買日期	年 月 日

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>
登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶
留存聯購妥當保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、喇叭、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其
它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國普通轄區內。


送修處理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 [0800-005438 0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw
免費諮詢專線：

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容填寫日期未填寫或經塗改或與實物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障肇起因發生在機體以外者（如：線影（音）帶、天線...等）

電 壓	110V / 60Hz	消耗功率	35W
機體淨重	3.69Kg	外型尺寸	L280 ×W277 ×H1020 (mm)






目錄

- 1 各部名稱
- 2 使用前安全注意事項
- 3 各部件安裝
- 4 使用方法
- 5 清潔與保養
- 6 緊急處理方法

各部名稱

- 1 顯示幕
- 2 控制鈕
- 3 控制面板開啓鍵
- 4 底座
- 5 負離子指示燈
- 6 低風速指示燈
- 7 中風速指示燈
- 8 電源指示燈
- 9 高風速指示燈
- 10 定時2小時指示燈
- 11 定時4小時指示燈
- 12 定時8小時指示燈
- 13 風扇轉動指示燈
- 14 負離子功能鍵
- 15 風速功能鍵
- 16 電源鍵
- 17 定時功能鍵
- 18 風向擺動功能鍵



使用前安全注意事項

- 使用前請先檢查機體本身，電源線及插頭是否完整而無破損或無異常情況，並確認電壓是否相符合(台灣地區為110V)。
- 請勿用潮濕的手拔除或插入插頭。拔除插頭時請抓住插頭二側拔除插頭，請勿拉扯電源線。
- 當本機由較冷區域移至較溫暖區域時，會產生水氣，此情形下切勿立即使用本機。
- 請勿自行拆解，以免造成故障與觸電危險。
- 請勿將本機長期置於濕氣較大或灰塵較大區域。
- 請勿接近有火的地方使用，火焰會隨風飄送有造成火災的危險。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。
- 請勿直接用水沖洗產品，或在濕氣多有儲水的地方使用，以免造成漏電的危險。
- 切勿堵塞本機的進風口及出風口，以免造成馬達故障。
- 請勿對著人體長時間吹拂，以免造成身體不適。
- 若小孩或老人在使用時，要有大人在旁協助。




各部件安裝

機體安裝

- 將前底座及後底座取出。
- 將機體嵌入底座然後將螺絲順時針鎖入。

遙控器

- 使用前請確認已裝入CR-2025 3V水銀電池(遙控器內即附有電池)。
- 遙控器的有效範圍在6公尺內，夾角範圍120°。
- 使用遙控器時請對準機體的接收點。




使用方法

操作方式

- 按下電源鍵(B)啟動風扇，再按一次則停止運轉。
- 風速鍵(C)可選擇風速，低速/中速/高速。
- 定時鍵(E)可設定2/4/8小時的定時。
- 風向擺動功能鍵(D)可讓風向做左右的擺動。
- 負離子功能鍵(A)，可產生微量負離子。

遙控操作

- 按下(F)按鍵，控制面板會自動的向上滑開，然後取出遙控。
- 將控制面板往下推直至完全關上為止。
- 功能鍵與上述說明一樣。



- 使用乾淨的布或海綿，沾少許的中性清潔劑，直接擦拭外表部分，拭淨後不可殘留清潔劑於表面上。
- 請避免使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭，以免破壞外殼光澤。
- 拭淨後，請以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 每年至少在馬達轉軸部位，上潤滑油一次。

售後服務

緊急處理方法

- 當本機有動作異常現象發生時，請立即關閉電源，拔掉插頭，儘速通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理，切勿自行拆修，以免發生危險。
- 本電源線為Y型連接。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。



進口商:

- 名稱: 韓達工業有限公司
- 地址: 台北縣新店市寶橋路235巷118號2F
- 電話: (02) 8912-1000

SAMPO

注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者〔如：錄影(音)帶，天線…等〕

聲寶股份有限公司・新寶集團 333桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw