

Doppio

F1811

Manual de Usuario

1 Para empezar

1.1 Instalar la tarjeta SIM y la batería

- ◆ Pulsar la tecla Finalizar por un tiempo para apagar el teléfono móvil.
- ◆ Extraer la batería.
- ◆ Insertar la Tarjeta SIM en la ranura para tarjetas SIM con el corte de la esquina de la tarjeta alineada con la muesca de la ranura y la placa de oro de la tarjeta hacia abajo, hasta que la tarjeta SIM no pueda ser más empujada hacia adentro.
- ◆ Con los contactos metálicos de la batería hacia los contactos metálicos en la ranura de la batería, poner la batería en el compartimento de la batería.

Utilizando Código

El teléfono móvil y las tarjetas SIM en ocasiones cuentan con contraseñas, para impedir que el teléfono y las tarjetas SIM sean utilizados. Cuando se le pida para entrar en cualquiera de los códigos mencionados a continuación, introduce el código correcto y presione la tecla OK.

• Código de Bloqueo del Teléfono

El código de bloqueo del teléfono puede configurarse para evitar que su teléfono móvil sea utilizado. En general, este código se proporciona junto con el teléfono móvil por el fabricante. El código de bloqueo de teléfono inicial está fijado en 0000 por el fabricante. Si se establece el código de bloqueo del teléfono, deberá introducir el código de bloqueo del teléfono cuando enciende el teléfono móvil.

◆ PIN

El código PIN (número de identificación Personal, de 4 a 8 dígitos) evita que la tarjeta SIM sea utilizada por personas no autorizadas. En general, el PIN se suministra con la tarjeta SIM por el operador de red. Si está habilitada la verificación PIN, necesitará introducir el PIN cada vez al encender su teléfono móvil. Si introduce un código PIN incorrecto tres veces consecutivas, se bloqueará la tarjeta SIM.

Desbloqueo de los siguientes métodos:

-Introduzca el PUK correcto según los consejos de pantalla para desbloquear la tarjeta SIM.

-Luego introduzca el nuevo PIN y oprima la tecla OK.

-Introduzca el nuevo PIN otra vez y luego presione la tecla OK.

-Si el PUK ingresado es correcto, se desbloqueará la tarjeta SIM y el PIN se restablecerá.

Nota: La tarjeta SIM se bloqueará si ingresa un código PIN incorrecto tres veces. Para desbloquear la tarjeta SIM, necesita ingresar el PUK. En general, puede obtenerse el PUK el operador de red.

◆ PUK

El código PUK (clave de desbloqueo Personal) es necesaria para cambiar un PIN bloqueado. Se suministra con la tarjeta SIM. Si no es así, póngase en contacto con su operador de red. Si introduce un código PUK incorrecto por 10 veces

consecutivas, la tarjeta SIM quedará automáticamente invalidada. Por favor,

◆ **Código de restricción**

Un código de restricción es necesario para establecer la función de restricción de llamadas. Puede obtener este código de operador de red para configurar la función de restricción de llamadas.

1.2 Instalar tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria es una tarjeta de almacenamiento móvil conectable en el teléfono móvil.

1.3 Carga de la batería.

La batería de litio entregada con el teléfono móvil se puede poner en uso inmediatamente después de ser comprado.

Nota:

Asegúrese que los enchufes del cable USB se insertan en la ranura del cargador del USB y el teléfono móvil. Insertar en una ranura incorrecta puede causar fallas u otros problemas de carga.

Antes de cargar, asegúrese que el voltaje estándar y la frecuencia de la red local principal coinciden con la tensión nominal y la potencia del cargador.

1.4 Alimentación de encendido/apagado el teléfono móvil

Pulsada la tecla Finalizar para un rato para encender el teléfono móvil. Una animación de encendido aparece en la pantalla.

Para apagar el teléfono móvil, la clave final para un rato.

1.5 Vinculación a la red

Después de que la tarjeta SIM y el teléfono están desbloqueados con éxito, el teléfono busca automáticamente una red disponible. Después de encontrar una red, el teléfono móvil entra en el estado de espera. Cuando el teléfono está registrado en la red, el nombre del operador de red se muestra en la pantalla. A continuación, puede marcar o recibir llamadas.

1.6 Marcación de llamadas

En el estado de espera, oprima las teclas numéricas para introducir el código de área deseado y el número de teléfono, a continuación, pulse la tecla de marcación para marcar una llamada. Para finalizar la llamada, pulse la tecla Finalizar.

◆ **Para marcar una llamada de un número en la agenda**

Ingresar al directorio telefónico y utilice las teclas de dirección hacia arriba o hacia abajo para encontrar el número de teléfono que desea llamar. Presione

la tecla Dial. El teléfono marca automáticamente el número de teléfono elegido.

◆ **Volver a marcar**

En el estado de espera, pulse la tecla marcar para mostrar las llamadas marcadas. Presione hacia arriba o hacia abajo las teclas de dirección para seleccionar un número que desea marcar y presione la tecla Dial.

● **Responder llamadas entrantes**

Presione la tecla Dial o la tecla suave izquierda para contestar una llamada entrante. Pulse la tecla Finalizar para terminar la conversación actual.

Para rechazar una llamada entrante, pulse la tecla Finalizar o hacia la derecha Tecla programable.

Nota: Si la persona que llama puede ser identificada, el teléfono mostrará el número llamado. Si el número existe en el directorio telefónico, el teléfono mostrará el nombre y el número de teléfono del llamante. Si la persona que llama no puede ser identificada, el teléfono mostrará el número llamado sólo. Usted puede contestar una llamada entrante cuando se usa una función lista o navegando por la guía telefónica.

1.7 Utilizando el auricular

Entrará en modo auricular automáticamente cuando inserte el auricular en la ranura. Asegúrese de insertar el auricular en la parte inferior de la ranura de lo contrario puede no utilizarla normalmente.

2 Métodos de entrada

Este teléfono móvil ofrece varios métodos de entrada incluyendo idiomas y numérico. Puede utilizar estos métodos cuando se edita la agenda telefónica, mensajes cortos, archivos y texto de felicitación.

2.1 Iconos de métodos de entrada

Después de introducir una interfaz de edición como interfaz para la edición de la agenda, mensajes cortos o el memorando, se muestra un icono para indicar el método de entrada actual.

2.2 Cambiar métodos de ingreso Pulse la tecla # para cambiar entre los métodos de entrada.

2.3 Entrada numérica

Puede introducir números con el método numérico de entrada. Oprima una tecla numérica para introducir el número correspondiente.

2.4 Entradas de texto y numéricos:

Entrada de texto:

- Cada clave se utiliza para representar varios caracteres. Rápidamente y

continuamente Oprima una tecla hasta que aparezca el carácter que desee. Introduzca el siguiente carácter después de que el cursor se mueve.

- Pulse la tecla # para cambiar entre los métodos de entrada
- Para ingresar un espacio en blanco, la tecla número 0.
- Para borrar o corregir errores, presione la **tecla derecha** suave.

2.5 Insertar un símbolo

Presione el * clave para entrar en la interfaz de **selección de símbolo**, utilice las teclas de dirección para seleccionar un símbolo que desee.

3 Usando el menú

3.1 Contactos

El teléfono puede almacenar hasta 100 números de teléfono. El número de números de teléfono que puede almacenar una tarjeta SIM depende de la capacidad de almacenamiento de la tarjeta SIM.

3.2 Registros de llamadas

Usted puede ver todo el historial de llamadas, configuraciones de llamadas, llamadas perdidas, llamadas marcadas, llamadas recibidas, todas las llamadas, eliminar registros de llamadas.

3.3 Administrador de archivos

El teléfono ofrece un cierto espacio para los usuarios manejar archivos y apoyar la tarjeta de memoria. La capacidad de la tarjeta de memoria es seleccionable. Puede utilizar el administrador de archivos para administrar convenientemente varios directorios y archivos en el teléfono y la tarjeta de memoria.

3.4 Multimedia

- **Cámara:** Abra la cámara y presionar OK para tomar fotos. Fotos se guardarán en el sistema de archivos del teléfono o la tarjeta de memoria.
- **Visor de imágenes:** puede ver las fotos o imágenes a través de esta función.
- **Grabadora de video:** este teléfono es compatible con grabación de vídeo, pulse la tecla OK para iniciar el video.
- **Reproductor de vídeo:** Utilice esta función para reproducir archivos de vídeo. Usted puede presionar arriba y abajo. teclas de dirección para ajustar el volumen.
- **Reproductor de audio:** Utilice esta función para reproducir archivos de audio. Usted puede presionar * y la tecla # para ajustar el volumen.
- **Grabadora de sonido:** Utilice esta función para grabar archivos de audio.
- **FM radio:** Conecte el auricular en el conector de teléfono de 3.5 milímetros. Presione hacia arriba o hacia abajo llave de flecha para buscar manualmente los canales de radio.

3.5 Mensajes

Su teléfono puede enviar y recibir SMS. Si la memoria SMS está llena, aparecerá un icono de mensaje parpadeando en la parte superior de la pantalla.

Normalmente recibir SMS, deberá eliminar algunos de los SMS ya existentes.

3.6 Herramientas

- **BLT:** Usted puede transferir archivos via BLT o, conecte unos auriculares BLT para hablar y escuchar música.
- **Lámpara:** Puede encender/apagar la linterna por esta función.
- **Calendario:** Puede ver todas las fechas.
- **Alarma:** Puede configurar cinco alarmas bajo esta función.
- **Notas:** Puede agregar nuevas notas, editar o borrar
- **Calculadora:** Puede hacer suma, resta, multiplicación y división en esta función.
- **SIM Telcel:** Este teléfono soporta la función de servicio. Elementos específicos se dependieron de la tarjeta SIM y la red. Menú de servicio será automáticamente añadido al menú pone cuando apoyado por la red y la tarjeta SIM.

3.7 Configuración

Se puede acceder a este menú para configurar el teléfono, pantalla, llamada ajustes, ajustes de red, configuración de seguridad, restaurar la configuración (la contraseña predeterminada es 0000).

3.8 Perfiles

El teléfono móvil proporciona múltiples perfiles de usuario que usted puede personalizar algunas opciones para adaptarse a los entornos y eventos específicos.

3.9 Diversión y juegos

El teléfono tiene un juego llamado "Serpiente".