

V2.1018

SimpleTM KEY

USER GUIDE

Pairing Instructions for Ford Replacement Keys.

Powered By



Replacing car keys is simple and affordable again.TM

www.CKESimpleKey.com

Packaging Part Number: FDPKA-7030

IMPORTANT NOTES

- ▶ **All existing, working keys must be present during the pairing process.** Once you pair a new remote, all previous remotes will be erased from the memory. The others will not be functional until you pair them again.
- ▶ **The new key blade MUST be cut prior to pairing.** It can be cut at any automotive locksmith or car dealership.
- ▶ **Vehicle battery should be in good condition and fully charged prior to pairing the new key.** Turn off headlights, radio, A/C fan, etc. to minimize battery draw during the 10-minute process.
- ▶ **Do not use the EZ Installer™ while the vehicle is in motion.** Unplug it from the OBD port before driving the vehicle.
- ▶ **Only original remote features will work,** regardless of buttons included on the Simple™ Key. This key does not add remote features that your vehicle did not have before.
- ▶ **For your security,** a tamper-evident security label is installed over the EZ Installer™ connector. If this label is missing, damaged, or the word "VOID" appears on the EZ Installer™, please exchange this Simple™ Key for a new one at the retailer where it was purchased.
- ▶ **Before pairing,** familiarize yourself with the Simple™ Key's compatibility with the make, model, and year of your vehicle below.

COMPATIBILITY LOOKUP

MAKE/MODEL	YEAR	DIAL POSITION
FORD		
C-Max	2013-2016	7
Escape	2013-2017	7
Focus	2012-2017	7

Visit CKESimpleKey.com for the most up-to-date vehicle compatibility list.

KEY PAIRING PART 1

NOTE: Instructions have timing requirements. If you wait too long between steps, your vehicle's computer may time out, requiring you to start over. Once you begin the pairing procedure, move at a quick and even pace.

1. Find your vehicle's make, model, and year in the Compatibility Lookup on page 2. Turn the dial on the EZ Installer™ to the position listed for your vehicle's make, model, and year.
2. Start with the vehicle in **PARK** and the engine **OFF**.
3. Enter the vehicle and close all doors.
4. Insert the new key into the ignition and turn to **ON** (the position before starting the engine).
5. Remove the security label from the EZ Installer™ and insert the EZ Installer™ firmly into the on-board diagnostic (OBD) port located under the dash.
 - a. The location of your vehicle's OBD port can be found in your owner's manual.
6. Once the EZ Installer™ is inserted, push the button on the end of it to start the key pairing process.
 - a. The EZ Installer™ will beep twice to indicate pairing has begun.

NOTE: If the EZ Installer™ continuously beeps after you press this button, this indicates a problem has occurred. Refer to the Frequently Asked Questions section for help.
7. Wait 10 minutes for the pairing process to finish. Once pairing is complete, the EZ Installer™ will sound an audible tone.
 - a. The vehicle may also signal that the key is successfully paired to the vehicle. For example, if your vehicle has a digital display, it may show the total number of keys paired.
8. Remove the EZ Installer™ from the OBD port. If the EZ Installer™ is left in the OBD port for more than 5 minutes, an alarm will sound, reminding you to remove it.
9. Test the key. Remove it from the ignition, reinsert it, and start the vehicle.
10. To pair the key's remote functions, follow the steps in Key Pairing Part 2 below.

KEY PAIRING PART 2

NOTE: Try method A first. If the vehicle does not sound a chime in step 3, remove the key from the ignition and try method B.

METHOD A:

1. Insert the key into the ignition.
2. Turn the ignition from **OFF** to **RUN** 4 times within 6 seconds.
3. Turn the ignition **OFF**. The system will chime to confirm pairing mode.
4. Within 20 seconds, press any button on the first remote. The system will chime once to confirm pairing.
5. Repeat step 4 for any additional remotes.
6. Turn the key in the ignition to **RUN** to exit pairing mode.

METHOD B:

1. Press the **UNLOCK** button on the driver's door panel and insert the key in the ignition.
2. Turn the ignition from **OFF** to **RUN** 8 times within 10 seconds, with the 8th time ending in **OFF**. The system will chime to confirm pairing mode.
3. Within 20 seconds, press any button on first remote. The system will chime once to confirm pairing.
4. Repeat step 3 for any additional remotes.
5. Turn the ignition to **RUN** to exit pairing mode.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: The EZ Installer™ buzzes 8 times after pushing the button to initiate the pairing process and won't pair the new key.

A: Your vehicle allows a maximum of 8 paired keys. If the vehicle already has 8 paired keys, a new key cannot be paired. If the EZ Installer™ buzzes 8 times after pushing the button to initiate the pairing process, this indicates that the maximum number of keys have been paired. Please contact Car Keys Express customer service at 888-598-8910.

Q: Can I use the same EZ Installer™ on other vehicles?

A: No, the EZ Installer™ can only pair Simple™ Keys to one vehicle. You have the ability to pair additional Simple™ Keys to the same vehicle. Visit CKESimpleKey.com or your local retailer to purchase additional keys. If the EZ Installer™ sounds a single beep for 5 seconds, then beeps continuously, this signifies that the device has already been used on another vehicle.

Q: The EZ Installer™ sounds a single beep for 5 seconds, then beeps continuously.

A: This signifies that the device has already been used on another vehicle. The EZ Installer™ can only pair Simple™ Keys to one vehicle. Return the

Simple™ Key to the retailer from which you purchased it and exchange it for a new unit.

Q: The new key won't pair to my car.

A: If the EZ Installer™ doesn't pair the key to the car, the dial position is likely incorrect. If this is the case, the EZ Installer™ will continuously sound after you press the pairing button. Check the compatibility section on page 2 to confirm the correct dial position for your make, model and year. If the key still won't pair, please contact customer service at 888-598-8910.

Q: The EZ Installer™ beeps continuously when I press the pairing button.

A: Before pressing the pairing button, make sure the EZ Installer™ is plugged in firmly and the new key is inserted into the ignition and turned to the ON position. Unplug the EZ Installer™, and begin pairing again, starting at step 3.

Q: The EZ Installer™ was unplugged during the pairing process.

A: The EZ Installer™ must remain plugged into the OBD port until pairing is complete. If the EZ Installer™ becomes unplugged during the pairing process, turn the key to the OFF position, remove the key, and begin the pairing process again, starting with step 3.

Q: The vehicle won't start with the new key or old keys after attempting to pair.

A: Please call Car Keys Express customer service at 888-598-8910.

FCC AND ISED REGULATORY STATEMENTS

MODEL: 300-0271
FCC ID: X32-RHKFO
IC: 8797A-RHKFO

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this device not expressly approved by iKeyless LLC could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme à la réglementation FCC part 15 et aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Attention: Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par iKeyless LLC est susceptible d'annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

HELP

For help or assistance, please contact technical support at: 888-598-8910.

OTHER KEYS

Visit **CarKeysExpress.com** to find a variety of award-winning products, like Universal Car Keys, Universal Car Remotes, and OEM keys and remotes. New Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Nissan, and Infiniti Simple™ Keys are coming soon.



Replacing car keys is simple and affordable again.™

Patent Pending
Designed and assembled in the USA
828 East Market Street Louisville, KY 40206
© 2018 Car Keys Express

www.CKESimpleKey.com

V2.1018

SimpleTM KEY

MANUAL DE USUARIO

Instrucciones de emparejamiento
para llaves de repuesto Ford.

Funciona con



Replacing car keys is simple and affordable again.TM

www.CKESimpleKey.com

Packaging Part Number: FDPKA-7030

NOTAS IMPORTANTES

- ▶ **Todas las llaves existentes que funcionen deben estar presentes durante el proceso de emparejamiento.** Una vez que programa un control remoto nuevo, todos los controles remotos anteriores se borrarán de la memoria. Los demás no funcionarán hasta que los programe de nuevo.
- ▶ **La llave extraíble nueva DEBE cortarse antes del emparejamiento.** Se puede cortar en cualquier cerrajería o distribuidor de vehículos.
- ▶ **La batería del vehículo debe estar en buen estado y completamente cargada antes de comenzar el procedimiento.** Apague los faros, la radio, el aire acondicionado, entre otros, para minimizar el consumo de batería durante el proceso de 10 minutos de aprendizaje de la llave.
- ▶ **No use este dispositivo mientras el vehículo esté en movimiento.** Desenchúfelo del puerto OBD (diagnóstico a bordo) antes de conducir el vehículo.
- ▶ **Solo funcionarán las funciones remotas originales,** independientemente de los botones incluidos en Simple™ Key. Esta clave no agrega características remotas que su vehículo no tenía antes.
- ▶ **Para su seguridad,** se instala una etiqueta de seguridad a prueba de manipulaciones sobre el conector EZ Installer™. Si esta etiqueta falta, está dañada o aparece "VOID" en el EZ Installer™, canjee esta Simple™ Key por una nueva en el establecimiento donde la compró.
- ▶ **Antes del emparejamiento,** familiarícese con la compatibilidad de Simple™ Key con la marca, el modelo y el año del vehículo. Consulte abajo.

BÚSQUEDA DE COMPATIBILIDAD

MARCA/MODELO	AÑO	POSICIÓN DE DIAL
FORD		
C-Max	2013-2016	7
Escape	2013-2017	7
Focus	2012-2017	7

Visite CKESimpleKey.com para la lista de compatibilidad de vehículos más reciente.

PAREJA CLAVE, PARTE 1

NOTA: Las instrucciones tienen requisitos de tiempo. Si espera demasiado entre los pasos, la computadora del vehículo podría pausarse, y el proceso deberá reiniciarse. Una vez que comienza el proceso de emparejamiento, asegúrese de moverse a un ritmo rápido y parejo.

1. Encuentre la marca, el modelo y el año de su vehículo en la Búsqueda de compatibilidad en la página 2. Gire el dial en el EZ Installer™ a la posición indicada para la marca, el modelo y el año de su vehículo.
2. Comience con el vehículo en PARK y el motor apagado.
3. Ingrese al vehículo y cierre todas las puertas.
4. Inserte la llave nueva en el arranque y enciéndalo (la posición anterior al arranque del motor).
5. Retire la etiqueta de seguridad del EZ Installer™ e inserte el EZ Installer™ firmemente dentro del puerto de diagnóstico a bordo (OBD, por sus siglas en inglés) ubicado debajo del tablero.
 - a. Puede encontrar la ubicación del puerto OBD de su vehículo en el manual del propietario de su vehículo.
6. Una vez que se inserta el EZ Installer™, presione el botón que se encuentra en un extremo del EZ Installer™ para iniciar el proceso de emparejamiento de la llave.
 - a. El EZ Installer™ sonará dos veces para indicar que ha comenzado el emparejamiento.
NOTA: Si el EZ Installer™ emite un pitido continuo después de presionar este botón, esto indica que se ha producido un problema. Consulte la sección de Preguntas frecuentes para obtener ayuda.
7. Espere 10 minutos hasta que finalice el proceso de emparejamiento. Una vez que finalice el emparejamiento, el EZ Installer™ emitirá un sonido.
 - a. Es posible que el vehículo también señale que la llave se emparejó de forma exitosa. Por ejemplo, si el vehículo cuenta con una pantalla digital, podría mostrar el total de llaves emparejadas.
8. Retire el EZ Installer™ del puerto OBD. Si deja el EZ Installer™ en el puerto OBD por más de 5 minutos, sonará una alarma para recordarle que debe quitarlo.
9. Pruebe la llave. Retírela del arranque y vuelva a insertarla. Arranque el vehículo.
10. Para programar las características remotas de la llave, siga los pasos de programación remota abajo.

PAREJA CLAVE, PARTE 2

Intente primero con el método A. Si el vehículo no suena en el paso 2, retire la llave del arranque e intente el método B.

MÉTODO A.

1. Inserte la llave en el arranque.
2. Gire el interruptor de arranque de OFF a RUN 4k veces en 6 segundos.
3. Gire el interruptor de arranque hacia la posición OFF. El sistema sonará para confirmar el modo de programación.
4. Dentro de los 20 segundos, presione cualquier botón en el primer control remoto. El sistema sonará una vez que se confirme la programación.
5. Repita el paso 4 para los controles remotos adicionales.
6. Gire el arranque hacia RUN para salir del modo de programación.

MÉTODO B.

1. Presione el botón UNLOCK (abrir) en el panel de la puerta del conductor e inserte la llave en el arranque.
2. Gire el arranque de la posición OFF (apagado) a RUN (operar) 8 veces en diez segundos; la octava vez debe quedar en OFF. El sistema sonará para confirmar el modo de programación.
3. Dentro de los 20 segundos, presione cualquier botón del primer control remoto sin llave. El sistema sonará una vez que se confirme la programación.
4. Repita el paso 3 para los controles remotos adicionales.
5. Gire el arranque hacia RUN para salir del modo de programación.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: El EZ Installer™ produce un zumbido 8 veces luego de que se presiona el botón para iniciar el proceso de emparejamiento y no empareja la llave nueva.

R: El vehículo permite emparejar un máximo de 8 llaves. Si el vehículo ya ha emparejado 8 llaves, no se podrá emparejar una llave nueva. Si el EZ Installer™ produce un zumbido 8 veces después de presionar el botón para iniciar el proceso de emparejamiento, esto indica que se ha programado la cantidad máxima de llaves. Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Car Keys Express al 888-598-8910.

P: ¿Puedo usar el mismo EZ Installer™ en otros vehículos?

R: No, el EZ Installer™ solo puede emparejar Simple™ Keys en un vehículo. Tiene la posibilidad de emparejar Simple™ Keys adicionales con el mismo vehículo. Visite CKESimpleKey.com o a su distribuidor local para comprar llaves adicionales. Si el EZ Installer™ emite un solo pitido durante cinco segundos, y luego suena de forma continua, esto significa que el dispositivo ya se ha utilizado en otro vehículo.

P: EZ Installer™ emite un solo pitido durante 5 segundos y luego emite un pitido continuo.

R: Esto significa que el dispositivo ya se utilizó en otro vehículo. EZ Installer™ solo puede emparejar llaves Simple™ con un vehículo. Devuelva la llave Simple™ al minorista donde la compró y cámbiela por una nueva unidad.

P: La llave nueva no se empareja con mi vehículo.

R: Si el EZ Installer™ no empareja la llave con el vehículo, puede que la posición del dial sea la incorrecta. Si este es el caso, el EZ Installer™ sonará de forma continua después de que presione el botón de emparejamiento. Revise la sección de compatibilidad en la página 2 para confirmar la posición correcta del dial para su marca, modelo y año. Si la llave aún no se programa, comuníquese con el servicio de atención al cliente al 888-598-8910.

P: El EZ Installer™ suena de forma continua cuando presiono el botón de emparejamiento.

R: Antes de presionar el botón de emparejamiento, asegúrese de que el EZ Installer™ esté bien enchufado y que la llave nueva esté insertada en el arranque y en la posición ON (encendido). Desenchufe el EZ Installer™, y vuelva a comenzar con el emparejamiento, a partir del paso 3.

P: El EZ Installer™ está desenchufado durante el proceso de emparejamiento.

R: El EZ Installer™ debe permanecer enchufado en el puerto OBD hasta que el emparejamiento esté completo. Si el EZ Installer™ se desenchufa durante el proceso de emparejamiento, gire la llave hacia la posición OFF, retírela y comience el proceso de emparejamiento de nuevo, a partir del paso 3.

P: El vehículo no arranca con la llave nueva ni con llaves viejas después de intentar emparejarlo.

R: Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Car Keys Express al 888-598-8910.

DECLARACIÓN DE NORMAS FCC E ISED

MODELO: 300-0271
FCC ID: X32-RHKFO
IC: 8797A-RHKFO

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC y con el (los) estándar (s) de RSS exento de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o las modificaciones realizadas en este dispositivo que no hayan sido autorizados expresamente por iKeyless LLC podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

AYUDA

Para solicitar ayuda o asistencia, comuníquese con el soporte técnico al: 888-598-8910.

OTRAS LLAVES

Visite CarKeysExpress.com para encontrar una variedad de productos galardonados, como ser llaves universales para vehículos, controles remotos universales para vehículos y llaves y controles remotos del fabricante original. Pronto llegarán llaves Simple™ Keys nuevas para Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Nissan e Infiniti.



Replacing car keys is simple and affordable again.™

Patente en trámite
Diseñados y ensamblados en los Estados Unidos
828 East Market Street Louisville, KY 40206
© 2018 Car Keys Express

www.CKESimpleKey.com