



SPEAK2 75

專為生活新節奏打造的科技

© 2023 GN Audio A/S。保留所有權利。Jabra® 是 GN Audio A/S 的商標。Bluetooth® 字樣和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，GN Audio A/S 經許可使用此標誌。

中國製造
型號：PHS060W



符合性聲明可在 www.jabra.com/doc 上找到

1. 歡迎	5
2. 概觀	6
2.1 Microsoft Teams 版本	
2.2 UC 版本	
2.3 內附配件	
2.4 選購配件	
3. 放置指南	8
4. 如何充電	9
4.1 USB 充電	
4.2 自動關閉電源	
4.3 電池電量狀態	
5. 如何連線	12
5.1 連接至電腦 (USB 線)	
5.2 連線至電腦 (藍牙配接器)	
5.3 連線智能手機或平板電腦	
6. 使用方法	15
6.1 按鈕顯示	
6.2 一般功能	
6.3 處理多通來電	
6.4 智能按鈕	
6.5 Microsoft Teams 按鈕	
6.6 LED 燈環狀態	

6.7	麥克風音質指示燈	
6.8	音訊通知	
6.9	自動重新連接	
6.10	重設為出廠設定	
7.	應用程式和韌體更新	32
7.1	Jabra Sound+	
7.2	Jabra Direct	
7.3	更新韌體	
8.	支援	34
8.1	常見問題與技術規格	
8.2	如何保養您的 Jabra 裝置	
8.3	如何清潔您的 Jabra 裝置	

1. 歡迎

感謝您使用 Jabra Speak2 75。希望您享受它帶來的樂趣！

以下是一些 Jabra Speak2 75 為您提供的主要功能：


- 超寬頻音訊 *65 毫米全頻帶揚聲器
- 高階全雙工音訊讓通話自然流暢
- 四個波束成形降噪麥克風
- 麥克風音質指示燈 ** 讓您確知對方聽得到您的聲音
- 語音音量標準化可平衡所有聲音
- 獲得主流虛擬會議平台認證

* 超寬頻音訊體驗需要 UC 用戶端支援以及裝置支援。


** 需透過 Jabra Sound+ 或 Jabra Direct 應用程式進行初始啟動

2. 概觀

2.1 Microsoft Teams 版本




2.2 UC 版本



2.3 內附配件



便攜袋




Jabra Link 藍牙適配器


視 Speak2 75 版本而定，可能不含 Jabra Link 藍牙適配器。可以在 [Jabra.com/accessories](https://www.jabra.com/accessories) 購買

2.4 選購配件

選購配件可至網站購買：[jabra.com/accessories](https://www.jabra.com/accessories)




Jabra Speak2 75 安全安裝



Jabra Kensington
安全鎖適配器

3. 放置指南



為了獲得最佳的音頻效果，可將揚聲器置於桌子中央，距離每位與會者最遠 2.5 公尺 / 8.2 英尺，但不近於 0.5 公尺 / 1.6 英尺。



4. 如何充電

4.1 USB 充電

使用附帶的 USB 線將無線會議電話插入 USB 電源。使用 USB C 時充電速度可以更快，取決於連接埠的功率輸出。電池可提供長達 32 小時的無線使用。



4.2 自動關閉電源

為了在不插電時節省電量，揚聲器會在斷開藍牙裝置 15 分鐘後關閉電源。


當揚聲器連線至藍牙裝置或透過 USB 連線時，將不會關閉電源。此設置可在 Jabra Direct 或 Jabra Sound+ 中進行配置。

4.3 電池電量狀態


若要查看當前電池電量狀態，請輕按 **電池 (Battery)** 按鈕。LED 燈環會閃爍以表示狀態。

當電池電量狀態處於臨界低點時，**電池 (Battery)** 按鈕將閃爍紅色。

中電量



極低電量




5. 如何連線

建議使用整合式 USB 線或 Jabra Link 380 藍牙適配器連接至電腦，因為這些連接已經過認證並可確保最佳音訊品質。電腦的標準藍牙連線未經認證，音訊品質可能會與 USB 或藍牙適配器連接不同。

5.1 連接至電腦 (USB 線)

將揚聲器插入電腦上的 USB C 或 USB A 連接埠。


您可能需要在作業系統音訊設定和視訊會議工具 (Microsoft Teams、Zoom、Cisco Webex 等) 音訊設定中，將 Jabra Speak2 75 設定為播放和錄製裝置。



USB A 適配器不得從纜線拔下，亦不應與其他裝置一起使用。

5.2 連線至電腦 (藍牙配接器)

將 Jabra Link 380 藍牙配接器插入電腦上的 USB 連接埠。揚聲器與 Jabra Link 380 藍牙適配器已預先配對，開箱後即可使用。藍牙範圍最遠為 30 公尺 /98 英尺。



為使揚聲器正確運作，您可能需要在作業系統音訊設定和視訊會議工具 (Microsoft Teams、Zoom、Cisco Webex 等) 音訊設定中，將 Jabra Link 380 藍牙適配器設定為播放和錄製裝置。

如需重新配對揚聲器和 Jabra Link 380 藍牙配接器，請使用 Jabra Direct。


5.3 連線智能手機或平板電腦

長按**藍牙** (Bluetooth) 按鈕 3 秒鐘，然後按照語音提示與您的智能手機或平板電腦進行配對。藍牙範圍最遠為 10 公尺 /33 英尺。



如需斷開連線或重新連線，再輕按一下**藍牙** (Bluetooth) 按鈕。

6. 使用方法



* 僅限 Microsoft Teams 版本

6.1 按鈕顯示

按鈕為背光顯示，只有在揚聲器的電源開啟後才會顯示，除了一直可見的**電源 (Power)** 按鈕。閒置 1 分鐘後，按鈕會漸漸變暗；如需重新啟動，輕觸按鈕所在位置即可。

Microsoft Teams 按鈕、**智能 (Smart)** 按鈕以及**靜音 (Mute)** 按鈕僅在某些條件下可見。

6.2 一般功能

功能		操作
	開啟 / 關閉電源	長按 (2 秒) 電源 (Power) 按鈕
	接聽電話	輕按 接聽電話 (Answer call) 按鈕
	掛斷電話 / 拒接來電	輕按 掛斷電話 / 拒接來電 (End/reject call) 按鈕
	調高 / 調低音量	輕按 (或長按) 音量上調 (Volume up) 或 音量下調 (Volume down) 按鈕
	麥克風靜音 / 解除靜音	輕按 靜音 (Mute) 按鈕 (只有麥克風使用中時才可見)
	電池電量狀態	輕按 電池 (Battery) 按鈕
	藍牙配對	長按 (3 秒) 藍牙 (Bluetooth) 按鈕並依照語音提示進行操作
	連接至上次配對過的藍牙裝置	輕按 藍牙 (Bluetooth) 按鈕

功能	操作
使 Microsoft Teams 顯示在電腦的桌面上	輕按 Microsoft Teams 按鈕 * (僅在簽署 Microsoft Teams 時才可見)
加入當前的 Microsoft Teams 會議	輕按 Microsoft Teams 按鈕 * (僅在簽署 Microsoft Teams 時才可見)
查看 Microsoft Teams 的未接來電和語音郵件	輕按 Microsoft Teams 按鈕 * (僅在簽署 Microsoft Teams 時才可見)
在 Microsoft Teams 會議期間舉手 / 放下手	長按 (2 秒) Microsoft Teams 按鈕 * (僅在簽署 Microsoft Teams 時才可見)
● 播放 / 暫停音樂 (預設)、快速撥號或行動裝置語音助理	輕按 智能 (Smart) 按鈕

* 按鈕功能取決於 Microsoft Teams 桌面應用程式。獲得 USB 連線或 Jabra Link 380 藍牙適配器連線認證。標準藍牙連線未經過認證。

6.3 處理多通來電

	功能	操作
	保留目前通話並接聽新的來電	輕按 接聽電話 (Answer call) 按鈕
	在保持通話與當前通話之間切換	輕按 接聽電話 (Answer call) 按鈕
	拒接新的來電，繼續目前通話	輕按 掛斷電話 / 拒接來電 (End/reject call) 按鈕


6.4 智能按鈕

智能 (Smart) 按鈕可以使用 Jabra Direct 或 Jabra Sound+ 進行自訂。

可用選項如下：

- 播放 / 暫停音樂 (預設)
- 快速撥號
- 行動裝置語音助理
- 無


如果選取了「無」(None)，**智能 (Smart)** 按鈕將不可見。




6.5 Microsoft Teams 按鈕

Microsoft Teams 按鈕 僅在無線會議電話連線至電腦，且您簽署 Microsoft Teams 時可見。按鈕的功能將因當前的 Microsoft Teams 狀態而異。

若要以觸控方式快速找到 Microsoft Teams 按鈕，在 Microsoft Teams 按鈕下面有一個小按鈕。





您看到的情況

含意



恆亮的紫色
LED 燈

已連線 Microsoft Teams



閃爍
紫色 Microsoft
Teams
按鈕


通知 *

- Microsoft Teams 會議就緒，已可參加
- Microsoft Teams 未接來電
- Microsoft Teams 語音信箱

* Microsoft Teams LED 指示燈每次只能顯示一個通知。**Microsoft Teams** 按鈕僅提示最後收到的通知。


加入 Microsoft Teams 會議

若安排的 Microsoft Teams 會議已開始，**Microsoft Teams** 按鈕將會閃爍紫色。輕按揚聲器上的 **Microsoft Teams** 按鈕可參加會議。




查看 Microsoft Teams 的未接來電和語音郵件

若您有 Microsoft Teams 未接來電或留言，**Microsoft Teams** 按鈕將會閃爍紫色。輕按揚聲器上的 **Microsoft Teams** 按鈕可在您電腦上查看未接來電及留言的清單。




使 Microsoft Teams 顯示在桌面上

當 Microsoft Teams 正在執行但最小化時，輕按揚聲器上的 **Microsoft Teams** 按鈕可將其最大化並顯示在桌面。




在 Microsoft Teams 會議期間舉手 / 放下手

在 Microsoft Teams 會議期間，長按 (2 秒) 揚聲器上的 **Microsoft Teams** 按鈕可舉手 / 放下手。此動作會以您姓名旁的黃色手形圖示表示。



6.6 LED 燈環狀態

LED 燈環	狀態
	來電
	已靜音
	收到來電
	通話期間的來電
	已靜音時的來電
	重設為出廠設定

LED 燈環

狀態



韌體更新



待機 LED 狀態



媒體串流

6.7 麥克風音質指示燈

揚聲器 LED 指示燈將亮起，指出揚聲器的收音清晰品質情況。

LED 燈環	收音音量
	最佳收音音量。將揚聲器設為靜音後，揚聲器將朝向其方向閃爍綠色。
	收音音量不佳。移近揚聲器，或讓音量提高 / 更清晰。
	收音音量極差。移近揚聲器，並讓音量提高 / 更清晰。



麥克風音質指示燈預設為停用，可以使用 Jabra Direct 或 Jabra Sound+ 啟用。

6.8 音訊通知

揚聲器會指出出廠設定、電池電量、配對和藍牙連線狀態。您可以使用 Jabra Direct 或 Jabra Sound+ 選取提示音或語音提示。

語音提示的語言可使用 Jabra Direct 變更。支援的語言包括英語、中文 (國語)、德語、法語、日語、韓語及西班牙語。

6.9 自動重新連接

啟用自動重新連接（預設）之後，揚聲器將會自動連接至上次配對過的藍牙裝置。

若是在會議室中或是多人使用揚聲器，建議停用自動重新連接以避免意外地連線。若停用自動重新連接，揚聲器一次將僅允許一個藍牙連線，所有先前配對過的藍牙裝置都將解除配對，並且需要與揚聲器再次配對。


自動重新連接可在 Jabra Direct 或 Jabra Sound+ 中進行配置。

若要將裝置與揚聲器配對，請長按 (3 秒) 揚聲器上的**藍牙** (Bluetooth) 按鈕，然後按照語音指示操作。

6.10 重設為出廠設定

重設揚聲器會清除已配對的藍牙裝置清單，也會清除所有個人設定。重設為出廠設定後，必須將 Jabra Speak2 75 與您的藍牙裝置重新配對。

若要重設為出廠設定，長按**接聽電話** (Answer call) 按鈕及**掛斷電話 / 拒接來電** (End/reject call) 按鈕 4 秒鐘，直到無線會議電話播報「回復為出廠預設值」為止。



7. 應用程式和韌體更新

7.1 Jabra Sound+

Jabra Sound+ 是一款行動應用程式，可讓您根據需求配置 Jabra Speak2 75。



7.2 Jabra Direct

Jabra Direct 是一款桌面應用程式，旨在支援、管理和啟用 Jabra 裝置的最佳功能。



從 jabra.com/direct 下載最新的免費版本

7.3 更新韌體

更新韌體可提升 Jabra 裝置的效能或增加新功能。Jabra Direct 或 Sound+ 會在新版韌體發佈時通知您。

- 若使用 Jabra Direct，請使用 USB 線或 Jabra Link 380 藍牙配接器將 Jabra Speak2 75 連線至電腦。
- 若使用 Jabra Sound+，請透過藍牙將 Jabra Speak2 75 與您的手機連線。

8. 支援

8.1 常見問題與技術規格

Jabra Speak2 75 的常見問題、認證與技術規格，請至：jabra.com/support

8.2 如何保養您的 Jabra 裝置

- Jabra Speak2 75 為室內專用。
- 避免存放於極端溫度環境下（高於 45°C/113°F 或低於 -20°C/-4°F）。
- 避免在極端溫度下操作（高於 40°C/104°F 或低於 0°C/32°F）。
- 請勿讓揚聲器暴露於雨中。避免將揚聲器浸入液體中。
- 請勿用貼紙或標籤蓋住揚聲器網及按鈕。

8.3 如何清潔您的 Jabra 裝置

請按照下列衛生最佳做法，使您的產品保持清潔。

1. 在布上蘸普通的肥皂和水，請務必擰乾，使軟布沒有多餘水份。僅使用肥皂和水 – 請勿使用強力清潔劑。
2. 輕輕擦拭產品，確保表面沒有泡沫殘留。
3. 靜置至少一分鐘。
4. 用只沾清水的微濕布擦拭，清潔表面。
5. 靜置待其乾燥。
6. 未使用產品時，請避免產品接觸骯髒的表面，並存放於便攜袋中，以保清潔。