


Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA STYLE



Manual do Usuário

jabra.com/style

ÍNDICE

1. BEM-VINDO.....	3
2. VISÃO GERAL DO FONE DE OUVIDO.....	4
3. COMO USAR.....	5
3.1 ESCOLHA OS SILICONES	
4. COMO CARREGAR A BATERIA	6
5. COMO CONECTAR	7
5.1 CONECTAR COM UM DISPOSITIVO BLUETOOTH	
5.2 CONEXÃO COM UM DISPOSITIVO NFC	
6. COMO USAR.....	8
6.1 MÚLTIPLAS CHAMADAS	
6.2 LISTA DE ORIENTAÇÃO DE VOZ	
7. SOFTWARE	11
7.1 JABRA ASSIST	
8. SUPORTE	12
8.1 PERGUNTAS FREQUENTES	
8.2 CUIDADOS COM O SEU FONE DE OUVIDO	
9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	14


1. BEM-VINDO

Obrigado por usar o Jabra Style. Esperamos que você goste dele!

RECURSOS DO JABRA STYLE

- Orientação de voz
- Visor de status da bateria e pareamento
- Voz HD
- Longo tempo de conversa - Até 6 horas
- NFC para fácil pareamento
- Recurso PowerNap
- Liberdade wireless - Até 10m/33ft

2. VISÃO GERAL DO FONE DE OUVIDO



Cabo USB




Silicone

OBSERVAÇÃO: Todos os acessórios também estão disponíveis em jabra.com.

3. COMO USAR


O fone de ouvido pode ser usado na orelha esquerda ou direita. Para trocar de orelha:

1. Remova o encaixe auricular.
2. Vire o fone de ouvido e insira o encaixe auricular.
3. Ajuste a altura do encaixe auricular para cima ou para baixo para melhor ajuste.




3.1 ESCOLHA OS SILICONES

Passa a ponta do dedo sob o silicone para removê-lo. Obtenha o encaixe perfeito mudando os silicones.



4. COMO CARREGAR A BATERIA

Conecte o headset em qualquer porta USB disponível no seu PC usando o cabo USB.




Observação: Por motivos de segurança, recomenda-se não usar o fone de ouvido enquanto estiver carregando.

Leva aproximadamente duas horas para carregar a bateria por completo.

5. COMO CONECTAR

5.1 CONECTAR COM UM DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Mantenha o interruptor **Ligar/Desligar/Pareamento** na posição Pareamento por 3 segundos.
2. O modo de pareamento será anunciado nos fones de ouvido e a luz piscará azul.
3. Siga as instruções de pareamento orientadas por voz para parear o seu dispositivo Bluetooth.




5.2 CONEXÃO COM UM DISPOSITIVO NFC


1. Ligue o fone de ouvido (coloque o interruptor **Ligar/Desligar/Pareamento** na posição Ligar).
2. Segure um dispositivo NFC contra a **zona NFC** dos fones de ouvido (a logo Jabra).



6. COMO USAR




FUNÇÃO	AÇÃO
Atender uma chamada	Toque no botão Atender/Encerrar
Encerrar uma chamada	Toque no botão Atender/Encerrar
Ativar discagem por voz (depende do telefone)	Pressione e mantenha pressionado (por 2 segundos) o botão Atender/Encerrar
Recusar uma chamada	Toque duplo no botão Atender/Encerrar
Rediscar o último número	Toque duplo no botão Atender/Encerrar quando não estiver em uma chamada
Ajustar volume do alto-falante	O volume é ajustado de forma inteligente dependendo do ambiente



6.1 MÚLTIPLAS CHAMADAS

O fone de ouvido pode aceitar e tratar múltiplas chamadas simultaneamente.

	FUNÇÃO	AÇÃO
	Terminar a chamada atual em espera e atender nova chamada	Toque no botão Atender/encerrar
	Alternar entre a chamada em espera e a chamada ativa	Pressione e mantenha pressionado (por 2 segundos) o botão Atender/Encerrar
	Colocar a chamada atual em espera e atender nova chamada	Pressione e mantenha pressionado (por 2 segundos) o botão Atender/Encerrar
	Recusar nova chamada	Toque duplo no botão Atender/Encerrar

6.2 LISTA DE ORIENTAÇÃO DE VOZ

CLIQUE PARA ESCUTAR	O QUE VOCÊ OUVI	
	Connected	Conectado
	Battery low	Bateria fraca
	Redialling	Rediscando
	Disconnected	Desconectado
	To connect your headset, go to the Bluetooth menu on your phone and select it from the list	Para conectar o seu fone de ouvido, acesse o menu Bluetooth do seu telefone e selecione-o na lista

7. SOFTWARE

7.1 JABRA ASSIST

Jabra Assist é um aplicativo para smartfone que permite rastreamento GPS do fone de ouvido, assistência de pareamento e status da bateria do fone de ouvido.

Download da última versão

- Download Android - Google Play
- Download iOS - App Store

8. SUPORTE

8.1 PERGUNTAS FREQUENTES

Veja todas as Perguntas Frequentes em Jabra.com/style

P Por que eu ouço ruídos de estalos?

R Bluetooth é uma tecnologia de rádio que é sensível a objetos entre o fone de ouvido e o dispositivo ao qual está conectado. Certifique-se de que o fone de ouvido e o dispositivo ao qual está conectado estejam dentro da faixa (até 10 metros ou 33 pés).

P Qual a faixa de cobertura do fone do ouvido?

R O Jabra Style suporta as seguintes faixas máximas: 10m/33ft.

P Por que eu não ouço nada?

R Você pode precisar aumentar o volume do alto-falante, ou certifique-se que o fone de ouvido está conectado a um dispositivo.

P Eu estou tendo problemas de conexão Bluetooth

R Verifique o menu Bluetooth do seu dispositivo móvel e exclua/esqueça o fone de ouvido. Reconecte o fone de ouvido ao seu dispositivo Bluetooth seguindo as instruções de conexão Bluetooth.

8.2 CUIDADOS COM O SEU FONE DE OUVIDO

- Guarde sempre o fone de ouvido desligado e adequadamente protegido.
- Evite guardá-lo em temperaturas extremas (acima de 35 °C/95 °F ou abaixo de -20 °C/-4 °F). Isso pode diminuir a vida útil da bateria e pode afetar a operação do fone de ouvido.
- Não deixe o fone de ouvido exposto à chuva ou outros líquidos.

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FONE DE OUVIDO JABRA STYLE	ESPECIFICAÇÕES
Peso:	10 g
Dimensões:	A 66,9 mm x L 24,1 mm x P 16,4 mm
Microfones:	Microfone onidirecional
Alto-falante:	Alto-falante dinâmico
Alcance operacional:	10 m (33 pés)
Versão do Bluetooth:	4.0
Dispositivos pareados:	Até 8, dois conectados ao mesmo tempo (Multiuse™)
Perfis de Bluetooth suportados:	A2DP (v1.2), Perfil sem as mãos (v1.6), Perfil de fone de ouvido (v1.2)
Tempo de fala:	Até 6 horas
Tempo de espera:	Até 7 dias
Temperatura operacional:	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Temperatura de armazenamento:	-20 °C a 35 °C (-4 F a 95 F)
Senha ou PIN de pareamento:	0000

Jabra[®]
YOU'RE ON

A BRAND BY

GN Netcom

© 2013 GN Netcom A/S (América do Norte: GN Netcom US, Inc.). Todos os direitos reservados. Jabra[®] é uma marca registrada da GN Netcom A/S. Todas as outras marcas registradas aqui mencionadas são de propriedade de seus respectivos detentores. A palavra e os logotipos Bluetooth[®] são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e quaisquer usos de tais marcas pela GN Netcom A/S são feitos mediante licença. (O design e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio).

FABRICADO NA CHINA FCC ID: BCE-OTE14
MODELO: OTE14 IC: 2386C-OTE14



www.jabra.com

REV B