

注意事项

1. 本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。
2. 本公司遵循持续发展战略，因此保留对产品的功能、界面和外形进行修改而不通知用户的权利。
3. 如果说明书的描述与实际产品有出入，则以实际产品为准。
4. 请按照正常的步骤关机，开机状态下或正在充电时请不要随意卸取电池，以防引起数据丢失等不良结果。
5. 请参阅网页 <http://www.coolpad.cn> 了解产品的更多信息或相关下载。

安全及有效使用指南

为了安全、有效地使用您的手机，在使用手机前请先仔细阅读以下信息。下列建议有助于您遵守保修条款并可大大延长手机寿命。

为避免损害听力，在将手机放在耳边之前，请先应答或降低音量。

使用手机、充电器及其他配件时

- 在有告示提示关闭手机的地方或在禁止使用手机的地方（包括机场、加油站和医院等），请关闭手机。
- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。
- 请勿让手机及其相关配件接触到液体或置于潮湿环境。
- 请勿将手机置于温度过高或过低的环境中。

- 请勿将手机置于火焰、点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿给手机涂色上漆。
- 请勿跌落、抛掷或弯折手机。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过60℃的地方，例如窗台或阳光直射的玻璃板后等。
- 请勿尝试拆卸手机，请勿擅自修理手机及配件。
- 请勿使用任何非手机制造商指定的电池、充电器，避免潜在的危险。
- 请使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。请勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- 由于液晶显示屏等部件属于易碎易划伤部件，需注意保管，请勿让手机受到撞击或强力挤压。请勿将手机与尖利物品放置在一起，避免划伤屏幕或手机。
- 如果手机、电池、充电器或其他配件运行不正常，请携带手机及相关配件到最近的有本公司授权的专业维修部，维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

易燃易爆区

- 在进入易燃易爆区（如加油站）或其周边时，请您关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所使用手机时会产生轻微火花或发出电波，可能会引起爆炸或火灾。

飞机

- 在飞机上时，请您关闭手机或切换至飞行模式，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种

场所由于手机所发出的电波会干扰飞机上的导航设备和操纵系统，使飞机自动操纵设备接收到错误的信息，进行错误的操作，引发险情，甚至使飞机坠毁。

医院

- 进入医院时，请您关闭手机并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所中手机所发出的电波会影响电子医疗设备的正常工作，并可能会影响心脏起搏器的工作，危及患者的生命。

个人医疗装置

- 手机可能会影响心脏起搏器、助听器、植入耳蜗或其它植入装置的工作。请避免将手机放置在胸前的口袋中。接听电话时，请将手机放在与起搏器不同侧的耳部。始终保持手机与起搏器之间的最小距离为15cm。如果您怀疑产生了干扰，请立即关闭手机并将其移至较远的位置，并与您的心脏病专家联系，了解详情。对于助听器等其它医疗装置或植入装置，请向其制造商咨询详情。

驾驶中

- 驾驶时应始终全神贯注，在驾驶中有来电，请离开车道并停车。如果驾驶条款中规定可以使用免提通话装置，建议您仅使用适用于您手机的“车内免提”装置。

儿童安全说明

- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。请勿让儿童玩弄手机或其相关配件，儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或相关配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，若被吞咽将会造成危险。

废电池

- 当电池废弃后，不能作为普通城市垃圾处理。正确的处理方法请查阅当地有关废旧电子产品处理的规定。

原装配件的使用

- 充电器：将交流充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免电击的危险，请在清洁此装置前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。
- 电池：在第一次使用前，建议您应对新电池（或长期放置不用的电池）进行至少12小时的充电，但不要超过24小时。电池充电只能在-5℃和+45℃之间的温度下进行。充电完成后请及时拔除充电器或充电数据线。新电池或长期放置不用的电池需要经过几次完全充电和放电后才能达到其最佳效能。只允许使用本公司原配的充电器给电池充电。不要将电池短路。不要将电池扔到火里，以免发生爆炸。

国家标准 **GB21288-2007** 规范中规定的比吸收率限值是任意 **10 g** 生物组织、任意连续 **6 min** 平均比吸收率 (**SAR**) 值不得超过 **2.0 W/kg**, 本产品电磁辐射比吸收率 (**SAR**) 值小于最大值 **2.0 W/kg**, 符合国家标准 **GB21288-2007** 的要求。鉴于真实环境中比吸收率会随许多因素而变化, 故实际使用中会因许多因素影响而小于最大值。本产品进网检验测试数据 **SAR** 值不超过 **1.174W/kg**。

版次：2010年4月

服务热线： 0755-83300198

目 录

您的手机	1
使用手机入门	3
通话功能	7
拨打语音电话	7
拨打分机	7
拨打国际长途	7
拨打视频电话	8
接听语音电话	8
接听视频电话	8
语音电话通话过程中	8
调整音量	9
新信息	9
接听新电话	9
同时接通两个电话	9
会议通话	9

紧急呼叫	10
视频电话通话过程中	10
文本输入	10
拼音输入法	11
笔划输入法	11
英文输入法	11
数字输入法	12
符号列表	12
设置	12
手机设置	13
语言	13
字体设置	13
自动键盘锁	13
自动开/关机	13
低电提示音	13
显示设置	13
墙纸	13

背光时间	13	自动选择	16
键盘灯	13	手动选择	17
亮度	13	首选网络	17
日期和时间	14	网络模式	17
通话设置	14	连接设置	17
呼叫等待	14	恢复出厂设置	18
通话限制	14	恢复出厂设置	18
呼叫转移	15	恢复出厂设置与数据	18
视频通话设置	15	安全管理	18
固定拨号	15	电话锁	18
耳机自动应答	16	PIN	18
IP 号码	16	PIN1	18
自动重拨	16	PIN2	19
快速拨号	16	防火墙	19
分钟提示	16	来电防火墙	19
连接提示音	16	私密防火墙	19
网络设置	16	短信防火墙	20

更改密码	20	已接电话	22
情景模式	20	未接电话	22
启动模式	20	多媒体	22
个性化设置	20	音频播放器	22
铃声设置	21	视频播放器	22
提示类型	21	照相机	23
音量	21	摄像机	25
通话记录	21	录音机	25
所有电话	21	信息	25
查看	21	设置	26
呼叫	21	短信设置	26
呼叫前编辑	22	删除全部彩信	27
发送信息	22	恢复缺省设置	27
删除	22	T 卡备份	27
归属地查询	22	范本	27
保存号码	22	显示类型:	28
已拨电话	22	安全信箱	28


内存状态.....	28	手机证券.....	32
新建和发送信息.....	28	快讯.....	32
新建和发送短信.....	28	手机地图.....	32
新建和发送彩信.....	29	139 邮箱.....	33
收件箱.....	30	SIM 卡应用.....	33
发件箱.....	30	我的收藏.....	33
已发送.....	30	百宝箱.....	33
草稿箱.....	30	应用列表.....	33
收藏夹.....	30	下载.....	33
垃圾箱.....	30	连接设置.....	33
语音信箱.....	31	预设.....	34
小区广播.....	31	预设声音.....	34
音乐随身听.....	31	预设图片.....	34
飞信.....	31	彩信贺卡.....	34
手机视频.....	32	手机.....	34
号簿管家.....	32	我的照片 (My photos)	34

图片 (Pictures)	35	JAVA.....	38
我的录像(My movies)	35	文件搜索.....	38
视频 (Videos)	35	内存状态.....	38
音乐(Music)	35	格式化.....	38
声音 (Sounds)	36	通信录.....	39
我的录音 (My recorder)	36	所有联系人.....	39
电子书 (Ebook)	36	查看	39
JAVA.....	36	新建.....	39
存储卡	36	查找.....	39
图片 (Pictures)	37	呼叫	39
我的照片(My photos)	37	发送信息	40
音乐(music).....	37	多选删除	40
声音(Sounds)	37	多选复制	40
我的录像(My movies)	37	多选移动:	40
视频(Videos).....	38	号簿更新	40
我的录音(My recorder).....	38	网络查询	41
电子书 (Ebook)	38	联系人管理	41

重要联系人.....	41	货币兑换.....	44
群组列表.....	41	单位换算.....	44
互联网.....	42	来电归属地.....	44
网页界面浏览器菜单.....	42	数据连接.....	44
最小化.....	42	USB 模式.....	44
主界面.....	42	PC 工具.....	44
书签.....	42	客户服务.....	45
历史记录.....	42	心机服务指南.....	45
下载.....	42	电子渠道 E100.....	45
保存网页内容.....	43	10086 热线.....	45
编辑.....	43	短信营业厅.....	45
设置.....	43	关于 e100.....	45
主页界面浏览器菜单.....	43	客户经理.....	45
工具.....	43	我的梦网.....	45
电子书.....	43	移动梦网.....	45
备忘录.....	43	梦网短信.....	45
计算器.....	43	梦网彩信.....	46

软件更新服务	46	技术数据	49
客户服务设置	46	配件清单	50
游戏	46	有毒有害物质或元素声明	51
日历	46	全国网络服务通讯录	52
功能简介	46	“酷派客户关怀短信注册功能”说明	68
日历	46		
日程表	46		
阳历查询	47		
节气查询	47		
节日查询	47		
时钟	47		
闹钟	47		
闹钟设置	47		
闹钟响闹	48		
世界时钟	48		
倒计时	48		
秒表	48		

您的手机



手机按键

按键	说明
拨号键	语音拨号； 语音来电时，接听来电； 待机时，按键进入通话记录。
视频电话拨号键	视频拨号； 视频来电时，接听来电； 待机时，按键进入通话记录。
挂机键	来电时，短按挂机； 开机状态，长按关机； 关机状态，长按开机； 待机界面，短按焦点返回初始位置； 菜单界面，短按返回待机界面。
照相键	待机时，短按进入拍照预览窗口； 在拍照预览窗口，短按拍摄照片或视频。
数字键	输入号码和编辑文本；
左软键	执行左软键对应的功能；
右软键	执行右软键对应的功能；
删除键	待机，短按可以快速关闭背光； 编辑界面，短按删除光标前一个内容， 长按删除全部内容；

按键	说明
	列表界面，可以删除当前选中内容。
五向键	导航键：可上下左右移动焦点；OK 键： 进入相应功能；
* 键	在其他情景模式与会议模式之间进行切换； 多选界面，短按执行全部选择功能。
# 键	拨号界面，短按输入“#”；长按输入“P”； 待机，长按锁键盘； 多选界面，短按执行取消全部选择功能。
多媒体功能键	在待机界面短按进入多媒体界面
移动梦网专用键	在待机界面短按进入移动梦网主页

手机接口

接口	说明
耳机插孔	位于手机底部，用于连接耳机。
充电器接口	位于手机底部，用于连接充电器或数据线。

屏幕图标


按键	说明
	指示网络的信号强度
	指示当前网络为 GSM 网
	指示当前网络为 EDGE 网
	指示当前网络为 TD-SCDMA 网
	指示当前网络为 HSDPA 网
	指示存储在 SIM 卡和手机的短信息已满
	指示 SIM 卡短信息已满
	指示 WAP push 信息已满
	指示彩信已满
	指示当前情景模式为标准模式
	指示当前情景模式为会议模式
	指示当前情景模式为车载模式
	指示当前情景模式为户外模式
	指示当前情景模式为自定义模式
	指示当前情景模式为静音模式
	指示当前情景模式为飞行模式
	指示已设置呼叫转移

	指示设置闹钟响闹
	指示当前有新信息
	指示当前有未读 wap push 信息
	指示当前电池的剩余电量
	指示有未接来电
11:10	指示当前时间, 可设置为 12 或 24 小时制格式
2009-02-25 [三]	指示当前日期为 2009 年 2 月 25 日, 星期三
中国移动	指示网络运营商

使用手机入门

拆取后盖和电池





注意：更换或拆取电池前一定要先关机！

安装电池

安装电池操作步骤如下：

1. 将手机背面朝上，取下后盖。
2. 将电池的金属接触片的一面向下，把电池底部对准卡槽顶部，轻轻将电池完整卡入电池室。
3. 把后盖对准手机底部，安装后盖。

取出电池

1. 长按电源键，关闭手机。
2. 将手机背面朝上，取下后盖。

3. 用手推动电池后端的凹槽，取出电池。

电量显示

电池电量图标  显示在手机屏幕的右上角。当电池电量微弱时，会发出告警声。

当电量继续减少到不能支持手机操作时，手机将自动关机。

电池充电前，请先仔细阅读下列注意事项。

注意：

1. 当第一次使用电池，请给手机充电至少 3 小时以上。
2. 电池长时间没使用会自动放电，请在使用前充电。
3. 电池可以反复充电，但由于电池属于易损耗品，如果正常充电后，手机的待机时间大幅度地降低，请更换新电池。
4. 请勿强烈碰撞、振动、抛掷电池，否则会引起电池液体渗漏、破损、发热、爆炸或着火。

电池充电

本机随机配备一个旅行充电器。本手机只能使用经认可的电池和充电器。

使用旅行充电器充电前，请先确保电池已正确安装在手机内。

电池充电操作步骤如下：

1. 将充电器电源插头插入电源插座。
2. 将充电器的充电插头快速插入手机。
3. 充电过程中，电量图标为，滚动显示
4. 充电完成，拔下旅行充电器电源插头，将旅行充电器的充电插头从手机上取下。

安装和取出 SIM/USIM 卡

使用手机前请先安装 SIM/USIM 卡，使用 SIM/USIM 卡时请仔细阅读下列说明。

说明：请将 SIM/USIM 卡放在儿童接触不到的地方。SIM/USIM 卡及其触电极容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在携带、安装、取出 SIM/USIM 卡时要小心操作。

安装 SIM/USIM 卡

安装 SIM/USIM 卡操作步骤如下：

1. 请先关闭手机，取出电池。
2. 将 SIM/USIM 卡放在卡槽入口处，注意卡的方向。
3. 将 SIM/USIM 卡沿着卡槽的方向滑入卡槽中。

取出 SIM/USIM 卡

取出 SIM/USIM 卡操作步骤与安装相反。


安装和取出存储卡

本机支持最大 2GBytes 容量的存储卡 (T-Flash 卡)。

将手机后盖打开，在下方可见存储卡插槽；将存储卡金属面朝下，完全插入插槽；当取出存储卡时，请轻轻拔出，将手机后盖盖好，并请妥善保管您的存储卡。

注意：

请使用正规厂家生产的存储卡 (T-Flash 卡)。购买存储卡时最好先与手机适配。



开机和关机

开机

请确认 USIM/SIM 卡已经插入手机，而且电池已经充电。

关机状态长按电源键直至开启手机，然后进入待机状态。

关机

待机状态长按电源键直至关闭手机。

电话锁

电话锁可以防止他人擅自使用您的手机，锁定电话后需要输入手机密码才可以使用。本机预设的手机密码为 0000。

PIN1 码

PIN1 (Personal Identification Number) 密码可以保护您的 USIM/SIM 卡不擅自被他人使用，此密码通常随 USIM/SIM 卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

PIN2 码

有些 USIM/SIM 卡提供 PIN2 码，您需要输入 PIN2 码才可使用固定拨号等特殊功能。只有在您的 USIM/SIM 卡支持这些功能时，才可使用。如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

PUK 密码

要解开已被锁定的 USIM/SIM 卡，必须输入 PUK (PIN Unblocking Key) 码解锁。PUK 码通常随 USIM/SIM 卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

PUK2 密码

有些 USIM/SIM 卡提供 PUK2 密码用来解开已被锁定的 PIN2 码。此密码通常随 USIM/SIM 卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

通话功能

拨打语音电话

拨打电话有多种方式：**直接拨号**、**通信录拨号**、**快速拨号**、**SIM/USIM 卡位置拨号**。

直接拨号：在待机界面下按数字键直接拨号；或者进入通话记录菜单，按语音拨号键直接拨号；

通信录拨号：从主菜单选择通信录，选择联系人进行拨号；

快速拨号：在待机界面下点长按 2~9 数字键，可快速拨打设定好的号码；

SIM 卡位置拨号：在待机界面，依次按数字键和 # 键，存放在 SIM 卡上相应位置的电话会自动出现，可进行拨号。

注意：快速拨号号码绑定是在通话设置中进行设定。

拨打分机

如果您输入电话号码时，在主机号码和分机号码之间插入符号“P”，本机就会为您完成拨号和自动拨分机号码。

输入“P”的方法如下：在拨号界面，长按 # 键此时显示屏上会显示符号“P”，您可以输入多个“P”。

拨打国际长途

在待机界面或拨号界面，长按数字键 0，显示屏上出现符号“+”，然后输入您要拨打的国家的代码和完整的电话号码。

例如，要拨打法国的电话，长按数字键 0，将会出现“+”，再输入 33（法国代码）再输入完整的电话号码。

拨打视频电话

在待机界面按数字键输入电话号码，按**视频接听键**拨打视频电话。或者从通信录、通话记录中选择电话号码，从选项中选择**视频呼叫**拨打视频电话。

注意：只有显示屏上指示 T 或 H 网时，才能够拨打视频电话。

接听语音电话

语音来电时，手机会显示来电号码或姓名（需要开通来电显示业务）以及来电号码归属地。按下键，可以实现静音功能。

按**挂机键**、**短信拒接键**或**拒绝键**拒听来电。

按**语音接听键**或按**左软键** 接听来电。

通话结束时按**挂机键**挂断电话。

接听视频电话

按**视频接听键**或**左软键**接听来电。

通话结束时按 **挂机键** 挂断电话。

语音电话通话过程中

在语音通话过程中，按免提键可切换为免提功能，当前通话声音通过扬声器播放。

在语音通话过程中，按选项键进入选项，可以完成以下功能：

静音：暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音；；

新呼叫：可拨打第二个电话。输入相应号码后，按 **接听键** 拨出电话；

通话保持：保持当前通话，此时电话双方都听不到对方的声音；

录音：进行通话录音。此时该菜单变为停止录音；

通信录：可进入通信录窗口；

信息：进入信息窗口，可以编辑发送短信或彩信；

日程表：进入日程表窗口，可以查看编辑日程表。

浏览器：进入浏览器窗口，可以浏览网页。

调整音量

在通话过程中，按**上键**调高听筒的音量，按**下键**调低听筒的音量。

新信息

通话过程中，有新信息时会以提示音提示您有新的信息，并在屏幕最上方指示栏有未读信息指示。

接听新电话

如果您的手机开启了来电等待，通话过程中有新的来电，电话会提示并弹出来电界面。您可以按**接听键**或按**左软键**接听新电话，而原来正在接听的电话则会进入保持通话的状态；如您不想接听，可按**挂机键**或按**右软键**挂断电话。

同时接通两个电话

当接通两个电话后，按**选项键**进入选项，实现以下功能：

切换：激活/保持当前通话，保持时双方都听不到对方的声音；

挂断：挂断其中一个电话；

挂断全部：挂断所有电话；

录音：进行通话录音；

静音：暂时关闭正在通话的话音；

会议通话：可多人召开电话会议，并可与指定的与会者进行单独通话；

通信录：进入通信录窗口；

浏览器：进入浏览器，可以进行网页浏览。

新建短信：进入短信息编辑窗口。

日程表：进入日程表窗口，可以查看编辑日程表。

会议通话

在会议通话中，按**选项键**进入选项，实现以下功能：

通话保持：保持当前会议通话，此时会议成员都听不到对方的声音；

录音：进行通话录音；

静音：暂时关闭正在通话的话音；

新呼叫：可进行新呼叫或拨打分机的操作；

会议成员列表：可以查看会议成员列表；

通信录：可进入通信录窗口；

浏览器：进入浏览器，可以进行网页浏览。

新建短信：进入短信息编辑窗口。

日程表：进入日程表窗口，可以查看编辑日程表。

紧急呼叫

在使用数字 GSM 网络和 TD-SCDMA 网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内，您都应当能够呼叫紧急服务，即使没有 SIM 卡和 USIM 卡也能进行紧急呼叫。

注意：有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话可能无法拨打。

视频电话通话过程中

视频通话过程中，按**选项键**进入选项，可执行以下操作：

录音：进行通话录音；

后（前）镜头：切换前后摄像头；

静音：关闭正在通话的话音；

关闭摄像头：关闭摄像头；

变焦：调节本方视频摄像头焦距；

对比度：调节画面对比度。

摄像头亮度：调节本方视频摄像头亮度；

屏幕模式：设置屏幕模式。

屏幕亮度：调节本方屏幕亮度。

通信录：可进入通信录窗口；

信息：进入信息窗口，可以编辑发送短信或彩信。

文本输入

Coolpad F61 是数字键盘手机，它支持以下输入法：

拼音输入法：输入汉字。

笔画输入法：输入汉字。

英文输入法：输入英文。

数字输入法：输入数字。

拼音输入法具有智能联想功能。每个汉字输入后，与其搭配组词的字显示在候选字符栏中，选择所要输入的汉字，输入该字。

在编辑界面，按#键可切换输入法，按*键可以调用符号列表。

拼音输入法

本机提供的拼音输入法具有智能性。使用拼音输入法，您只需按下标有该字母的数字键，输入拼音字母，屏幕上的拼音会自动关联，您可以选择所需要的拼音，对应该拼音的汉字在候选字栏显示，按上下导航键进行翻页查看，可以选择您所需要的汉字。

您输入汉字后，屏幕下方将给出相应的汉字供您选择，组成您需要的词组。

例如：输入“发”，只需按下**数字键 3**和**数字键 2**（可以在数字键上看到相应的拼音字母），使用**导航键**选择拼音“fa”，候选字栏显示“发、法、阀、罚、乏、伐、砧”等字，按OK键，进入候选字栏并选中第一个候选字

“发”，再按OK键，此时“发”字会出现在文本输入区。

笔划输入法

本机提供的笔划输入法具有智能性。使用笔划输入法，您只需按下标有该笔划的数字键，输入笔划，屏幕上的就会出现您输入的笔划所对应的汉字，使用导航键选中所需的汉字。

您输入汉字后，屏幕下方将给出相应的汉字供您选择，组成您需要的词组。

例如：输入“发”，只需按下**数字键 7**和**数字键 3**（可以在数字键上看到相应的笔划），可以看到候选字栏显示“发、如、女字旁、好、她、始、女”等字，选中“发”字，此时“发”字会出现在文本输入区。

英文输入法

英文输入法分为智能英文输入法和单个英文输入法。

智能英文输入法：只要按下含有该字母的按键，就能引发联想，可以在列出的多个联想单词中选择所要输入的单词。

单个英文输入法：按一下数字键可输入按键上的第一个字母，快按两下可输入按键上的第二个字母，依次类推，如果输入的字母与第一个字母在同一个按键上，请等待光标再次出现，然后输入新字母。

按“#”键进行英文输入法和大小写字母切换：

eZi En：全部字母为小写的智能英文输入。

ABC：全部字母均为大写的单个字母输入。

abc：全部字母均为小写的单个字母输入。

例如：您要输入“ok”，在 **abc** 输入法下，需要连续按三次**数字键 6** 输入“o”，再连续按两下**数字键 5** 输入“k”，将“ok”字输入文本输入区。在 **eZi En** 输入法下，您只需按**数字键 6** 和**数字键 5**，候选字栏即显示“ok、ml、old、ole”等组合，直接选择“ok”即在文本输入区显示。

在智能英文输入法下，按数字键 **1**，调用以下符号

, . ? : - @

在单个英文输入法下，按数字键 **1**，调用一下符号

@ 1 , . ; : ? ! ()

数字输入法

数字输入法主要为了方便数字的输入。分别用**数字键(0-9)**输入数字，您只需按下相应的数字键即可输入相应的数字。

符号列表

符号列表包括了常用的符号。按下“*”键，即进入符号列表，可以使用导航键和数字键来选择所需要的符号，选择一个符号后，返回原输入法。

设置

您可以在设置功能中更改手机各项功能设置，其中包括**手机设置、显示设置、日期**

和时间、通话设置、网络设置、连接设置、安全设置和恢复出厂设置。

手机设置

手机设置针对手机的服务状态进行设置，包括以下内容：**语言**、**字体设置**、**自动键盘锁**、**自动开机**、**自动关机**和**低电提示音**。

语言

选择手机菜单的显示语言，有简体中文和 English 两种选择。

字体设置

设置手机上显示的字体的大小，有大、中、小号字三种选择。

自动键盘锁

设置开/关自动键盘锁，可以设置加锁延时。

自动开/关机

设置自动开/关机。若开启该功能，则需要输入您期望的开/关机时间以及周期。周期可以设置为一次、每天、周一至周五、周末。

低电提示音

设置开/关低电提示音。

显示设置

在显示设置中包含：**墙纸**、**背光时间**、**键盘灯**和**亮度**。

墙纸

设置待机背景图片。本机内置 9 张墙纸，您也可以将存储卡或照相机拍照的图片设置为墙纸。

选择图片，可以全屏显示；按**右软键**恢复正常预览界面，按左右导航键可以翻看图片；按**左软键**可将当前图片设为墙纸。

背光时间

设置背光关闭的时间，可选择 **10 秒**、**15 秒**、**30 秒**、**60 秒**。

键盘灯

设置键盘灯**开/关**。

亮度

设置背光亮度的，允许选择**高**、**标准**、**节电**。

日期和时间

时间：进入时间设置窗口，输入正确的时间；

24 小时：设置时间显示格式为 24 小时；

日期：进入日期设置窗口，输入正确的日期；

日期格式：进入日期格式窗口，选择日期显示格式；

时区：进入世界时钟城市列表窗口，选择时区。

通话设置

通话设置包括：**呼叫等待、通话限制、呼叫转换、视频通话设置、固定拨号、耳机自动应答、IP 号码、自动重拨、快速拨号、分钟提示和连接提示音。**

呼叫等待

设置是否允许呼叫等待。若关闭此项，电话忙时，如有第三方打入电话，则第三方听到的为忙音。

注意：呼叫等待业务需要向服务提供商申请开通才能够使用。

通话限制

通话限制指可以限制手机语音和视频的呼入、呼出功能。网络运营商可以提供一个密码以便您能启用呼叫禁止。

在语音呼叫限制菜单中，选择：

来电：可以设置在漫游时的来电或所有来电禁止打入。

呼出：可以对国际长途、只能拨打国内或所有拨出电话等电话进行设置。

视频呼叫限制同语音呼叫限制设置相同。

取消语音呼叫限制：取消语音呼叫限制。需输入正确的密码，才能完成取消。

视频呼叫限制的操作同语音呼叫限制的操作一样。

取消所有呼叫限制：同时取消语音和视频呼叫限制。需输入正确的密码，才能取消所有呼叫限制。

修改密码：允许您对网络提供的限制密码进行修改。

呼叫转移

呼叫转移用于按您的要求将来电转接到您指定的电话上。

语音呼叫：可以设置为无条件转移、遇忙转移、无应答转移、无法接通时转移。设置成功后，来电可以根据您的设置转移到指定的电话上。您也可以取消转移，或者进行状态查询，查询语音呼叫转移各项的状态。

视频呼叫：设置同语音呼叫。

取消全部转移：取消设置的所有呼叫转移。

状态查询：查询当前所有呼叫转移各项的状态。

注意：在进行呼叫转移设置时，设置的成功与否与网络和 SIM/USIM 卡有关。系统会对设置进行适当的提示。设置呼叫转移需要输入正确的电话号码，方可将来电正确地转接到指定的电话上。如果出现未接到被转接来电的情况，请立即检查手机所设转接的电话号码是否正确。

视频通话设置

在视频通话设置中，可设置**发送图片、视频电话转语音**和**视频转语音一次振铃**。

发送图片：在视频通话过程可以使用它代替摄像头图像。

视频电话转语音：设置视频电话转为语音电话的方式，可选择**自动**或**手动**。

视频转语音一次振铃：设置视频来电语音接听后，是否有来电界面和铃声。

固定拨号

固定拨号设定用户只能拨打若干个电话号码，未设定的电话号码不能拨打。进入固定拨号，选择开启，手机会要求输入 PIN2 码（由运营商提供），即可开启固定拨号功能。在固定拨号列表中设定的固定拨号联系人列表。进入固定拨号列表，按选项键可以进行新建、删除、删除所有和查看内存状态的操作。

注意：固定拨号所能设定的电话号码数目和运营商有关，对固定拨号执行操作时需要输入 PIN2 码。

耳机自动应答

设置手机是否可以自动接听来电。此功能需要使用耳机，当耳机自动应答设置为开时，在插入耳机的情况下来电话，如果不做任何操作，10 秒后电话会自动接听。

IP 号码

输入要使用的 IP 号码。一旦设定，在选择 IP 呼叫时，自动在拨出号码前添加 IP 号码。

自动重拨

开启或关闭自动重拨功能。开启该功能后，在拨号时若对方没有接听，则会自动继续重拨。

快速拨号

设置快速拨号功能。可将 2~9 数字键设置为快速拨号键。若该数字键已设置号码，

在拨号盘中长按该数字将呼叫相应号码。如该数字键未设号码，将会出现“号码为空！”的提示。

分钟提示

设置分钟提示音的开启或关闭。如开启该功能，在通话过程中每分钟的第 50 秒时有提示音提示。

连接提示音

设置是否播放通话连接提示音。如果连接提示打开，则当电话接通的时候会播放提示音。

网络设置

网络设置包括：自动选择、手动选择、首选网络、网络模式。

自动选择

您的手机将会首先搜索原来的网络，然后从存储于 SIM/USIM 卡上的网络的列表中搜索。如果这些都失败了，任何网络只要与原来的网络有漫游协议，都可以被接入。

手动选择

系统将会搜索网络，并将提供给您当前有效的网络列表。您可以选择您所希望的网络。对网络进行操作时，手机会提供相关的操作提示，如成功、失败等信息。

首选网络

搜索网络时，系统会根据您设置的网络信息，选择接入的网络。

网络模式

选择系统接入网络的模式。有以下三个选择：只用 3G 网、只用 2G 网、3G 网优先。如果选择 3G 网优先，则手机搜网时会优先搜索 3G 网络，在没有搜索到 3G 网络的情况下才会转到 2G 网络。

连接设置

设置访问网络的连接方式。根据应用场景的不同，本机预设了 3 个连接设置。如您需要进行新的网络连接设置，可在自定义列表中进行设置。

高亮在系统设置的列表项上，按选项键

可进行以下操作：

另存为：另存为其他网络连接设置，系统设置不能被覆盖；

应用于：选择访问网络的连接方式，允许选择 WWW 连接、Java 连接、流媒体连接、MMS 连接；

查看设置：查看当前连接的设置名称、主页/服务器、彩信中心、承载类型和 IP 地址等信息。

网关：设置网关的开启或关闭。

高亮在用户自定义列表项上，按选项键可进行以下操作：

编辑：编辑当前连接的设置名称、彩信中心、主页/服务器、网关、承载类型、GPRS 设置。

查看设置：查看当前连接的设置名称、主页/服务器、彩信中心、承载类型、网关、IP 地址、端口号码、连接类型、网域接入点、用户名和密码。

网关：设置网关的开启或关闭。

恢复出厂设置

在使用恢复出厂设置前，用户须输入保密密码（出厂默认密码为 0000），确认后将进入恢复出厂设置菜单选择窗口。

恢复出厂设置

该项可以恢复出厂时所有设置的初始值。使用该项时，不会清除通信录、短信息等您自行保留的资料。只对手机的工作环境设置进行修改。如铃音的选择、情景模式的设定等。

恢复出厂设置与数据

该项可以恢复出厂时所有设置的初始值。如执行该操作，会清除通信录、短信息等您自行保留的资料（不包括存储在 SIM/USIM 卡和存储卡上的信息）。恢复设置后会自动关机，如需使用请重新开机。

安全管理

在安全设置中，包含**电话锁、PIN、防火墙、更改密码。**

电话锁

该项是为防止其它人未经允许使用手机，对手机实施锁定。解锁采用输入密码方式进行验证（出厂默认密码为 0000）。

立即锁定：当此选项开启后，输入正确的锁定密码，立即锁定手机并返回到待机界面。

自动锁定：当此选项开启后，输入正确的锁定密码，等待用户一定时间内没有任何操作，锁定手机。

关：手机无锁定功能。如果已经设置电话锁，需要输入正确的锁定密码才能解锁。

PIN

PIN1

开启：选择开启或者关闭 PIN1。启用 SIM/USIM 卡 PIN 码，开机时输入 PIN 码方

可开机，否则只能拨打 112 等紧急电话；关闭 PIN1 码后，开机时无需输入 PIN1 码即可开机。

更改 PIN：更改 PIN 码，将其设置为您所习惯的号码。

PIN2

更改 PIN2：更改 PIN2 码，将其设置为您所习惯的号码。

修改密码后请牢记所设密码，否则无法访问重要的个人信息。如有必要请联系维修服务商。

防火墙

来电防火墙

语音电话不想听列表：增加、删除不想接听的语音电话列表；

视频电话不想听列表：增加、删除不想接听的视频电话列表；

语音电话只想听列表：增加、删除只想接听的语音电话列表；

视频电话只想听列表：增加、删除只想接听的视频电话列表；

设置：设置开启不想听或开启只想听，也可以选择关闭防火墙。

私密防火墙

该项是为了保护私人文件和内容，对所保护的内容进行密码保护。解锁采用输入密码方式进行验证（出厂默认密码为 0000）。

开/关：对私密防火墙的状态进行设置，需要输入密码验证；

保护内容：需要输入私密防火墙密码才能进入保护内容列表，可以保护通信录、信息、通话记录、我的收藏、日程表、备忘录和电子邮件，可以选择保护其中一个、几个或者全部的项进行保护；

在开启私密防火墙之后，要进入所保护的内容时，需要输入私密防火墙密码才能进入，否则不能操作所保护的内容。

短信防火墙

垃圾号码：新建、删除垃圾号码。当接收到来自垃圾号码的短信时，该信息自动保存到垃圾箱中。

提示方式：

垃圾短信提示：没有短信提示音，只在待机界面弹出提示。

普通短信提示：收到垃圾短信时，与普通短信提示方式相同。

设置：

垃圾号码拒收：收到垃圾号码的短信时，自动存入垃圾箱中

仅收手机短信：收到非手机号码发送的短信时，自动存入垃圾箱中

关闭：关闭短信防火墙功能

更改密码

更改锁定密码（出厂默认密码为 0000）。更改密码时需要先输入旧密码，然后连续输入两次新密码即可生效。

情景模式

情景模式是一组预先设置好的特性定义，易于快速启动。手机提供了一组缺省的模式，包括：**标准模式、会议模式、车载模式、户外模式、静音模式、飞行模式**和**自定义模式**。对于每一种模式，都有一套缺省的出厂值，用户可以依据自己的喜好修改并保存于该模式(静音模式和飞行模式除外)。

启动模式

当选定所需的工作模式后，此时手机的工作方式完全按照所选的模式进行设置。

个性化设置

选择一种模式，先按**选项**键，然后选择**编辑**键，进入个性化设置窗口。用户可以对手机各种模式下的参数进行个性化设置。在个性化设置中，包括以下设置选项：
铃声设置、提示类型、音量。

按**选项**键，然后选择**新建**，可以创建自定义模式，并可以根据需要对该模式的名称、参数进行修改。

铃声设置

语音呼叫：设置语音来电提示音。

视频呼叫：设置视频呼叫来电提示音。

短信音：设置短信音。

彩信音：设置彩信音。

邮件铃音：设置邮件铃音。

开关机铃音：设置开关机铃音的开启或关闭。

按键音：设置按键音的开启或关闭；

提示类型

设置响铃方式，包括连续、渐强或振动。

音量

铃音音量：调整铃音音量。

信息音音量：调整信息音音量。

听筒音量：调整听筒音量。

邮件音音量：调整邮件音音量。

闹钟提示音音量：调整闹钟提示音音量。

日程表提示音音量：调整日程表提示音音量。

通话记录

通话记录中记录了您最近的已拨电话、已接电话、未接电话。

在待机屏时，按语音接听键或视频接听键可以直接进入通话记录。

所有电话

在所有电话中，按时间顺序保存所有已拨电话、已接电话、未接电话。选择一个通话记录，点按选项，可进行如下操作：查看、呼叫、呼叫前编辑、发送信息、删除、归属地查询、保存号码。

查看

进入后可查询号码详情，对号码进行保存、呼叫、呼叫前编辑、发送信息的操作。

呼叫

可对该号码进行语音呼叫、视频呼叫、IP 呼叫。

呼叫前编辑

可以转到拨号盘编辑该号码，然后呼出。

发送信息

可给该号码发送短信和彩信。

删除

可清除不需保留的记录。

归属地查询

进入后可查看号码来自的国家和城市信息。

保存号码

将选中的号码保存到通信录中。

已拨电话

已接电话操作同所有电话操作。

已接电话

已接电话操作同所有电话操作。

未接电话

未接电话操作同所有电话操作。

多媒体

音频播放器

进入音频播放器之前，会搜索手机中所有 MP3 文件，并对其进行解析。在音频播放窗口，按选项键，有以下选项：

歌曲列表：在列表中显示手机中所有 MP3 文件。

艺术家列表：以艺术家分类显示 MP3 文件
播放列表更新：当手机中存储中的 MP3 文件发生变化时，选择此项更新播放列表。

最小化：返回主菜单界面，并最小化播放音乐。

播放模式：可选择单曲播放，单曲循环，顺序播放，循环播放，随机播放模式。

注意：音频播放器支持的格式为 MP3。

视频播放器

在视频播放窗口，按数字 2 键增大播放音量，按数字 8 键减小播放音量。

选择 **选项** 进行以下操作：

视频库：进入视频库；显示手机和存储卡中的视频文件；

模式：可选择无循环，循环当前，循环列表，随机播放模式；

转至 URL：直接输入连接网址并播放流媒体文件；

网站列表：显示流媒体的播放网址。

注意：视频播放器支持的格式为 3gp 和 mp4。

照相机

使用照相机应用程序，您可以随时为身边的人物或事件拍摄相片。照片储存在“我的照片”应用程序中。照相机生成的照片均为 JPEG 格式。

如果手机的存储空间不足以拍摄新照片，您就需要删除一些旧相片以释放空间，可在容量查询中查看存储状况。

注意：在光线不足的地方预览和拍照可能造成图像质量下降。进入照相机，默认为单拍模式。

进入照相机拍摄窗口，您要拍摄的图像会显示在手机屏幕上，按照相键拍摄照片。

在屏幕上，有 6 个图标，分别如下：

拍照模式：设置拍摄模式，允许在单拍模式、连拍模式和录像模式中进行选择；

拍摄环境：设置拍摄环境，允许在通常、室内、夜景三种拍摄环境中进行选择；

照片大小：设置照片尺寸，允许选择 64×64、320×240、640×480、1280×960（仅后摄像头有）；只有单拍模式才能进行图片大小选择。

亮度：设置拍摄照片的亮度，允许选择-2、-1、0、1、2；

返回：退出照相机，返回到上级界面；

设置：进入照相机设置界面；有以下设置项：

切换镜头：切换前后摄像头；

拍照模式：设置拍摄模式，允许在单拍模式、连拍模式和录像模式中进行选择；

照片大小：设置照片尺寸，允许选择 64×64、

320×240、640×480、1280×960（仅后摄像头有）；只有单拍模式才能进行图片大小选择。

拍摄环境：设置拍摄环境，允许在通常、室内、夜景三种拍摄环境中进行选择；

拍摄效果：设置拍摄效果，可以将拍摄效果设置为通常、怀旧或黑白三种；

图像质量：允许选择超精细、精细、通常；

亮度：设置拍摄照片的亮度，允许选择-2、-1、0、+1、+2；

变焦：设置拍摄时的焦距，允许选择×1、×2、×3、×4；连拍模式不能修改焦距。

自拍定时：设定自拍的时间，允许选择关闭、5秒、10秒、15秒、20秒。

快门音：有三种快门音可供选择。

存储位置：设置存储位置，允许在手机、存储卡中进行选择；

选择拍摄模式为单拍，拍摄完成后，点按照**相键**或者从**选项**中选择**保存**，保存拍摄

的照片，点按**返回**提示是否放弃保存，点按**确认**不保存返回拍摄界面，按**选项**键可进行如下操作：

保存：保存拍摄的照片；

通过彩信发送：图片先保存，然后进入到新建彩信界面，可以将拍摄到的照片以彩信的方式发送；

设置为墙纸：图片先保存，然后再设置为墙纸。

选择拍摄模式为连拍，拍摄完成后，按**照相键**在单张和缩略图之间切换，按**返回**提示是否放弃保存，按**确认**不保存返回拍摄界面，按**选项**键可进行如下操作：

保存：保存浏览选中的照片；

保存所有：保存拍摄的所有照片；

自动浏览：自动浏览所拍摄的照片；

单张：进入单张浏览照片界面。

选择拍摄模式为录像，在录像的同时能录下声音。拍摄过程中，按**返回键**放弃拍摄，按

停止键停止拍摄。拍摄完成后，按**照相键**保存录像，按**返回**提示是否放弃保存，按**确认**不保存返回拍摄界面，按**选项键**可进行如下操作：

播放：播放拍摄的录像；

保存：保存拍摄的录像。

摄像机

操作同照相机。

录音机

本机支持录音机功能，您可以在通话过程中对通话内容进行录音，也可以进行环境录音。录音文件将以.amr 格式进行保存，您可以将录音文件设置为铃声。

进入录音机窗口。直接按确定键开始录音，此时，手机屏幕上方右侧会显示当前录制的时时间。按选项键，可执行如下操作：

录音：开始录音，此时按确定键，停止录音；再次按确定键回放录音；按保存键，保存录

音文件；按返回键，返回主菜单。您可在我的收藏—声音—我的录音中收听到保存的录音效果；

录音列表：进入录音列表窗口，可选择播放录音；

存储位置：选择录音存储的位置，允许选择手机或存储卡。

信息

本机可以保存 1000 条标准短信和 200 条长短信，同时支持发送长度最大为 1530 个英文字符或 670 个中文字符的短信息。

彩信包含文字、图像和声音等内容。通过彩信服务，您不仅可以发送或接收图像和文字，还可以接收信息附带的声音文件，尽情领略内容丰富的信息。

本手机支持接收最大为 300KB 的彩信，如果彩信的大小超过限制，手机将不能接收该信息。手机支持发送最大为 300KB 的彩信。

注意：使用彩信，可能需要为每一条发送的信息向运营商或服务供应商支付费用。

彩信服务支持以下格式的附件：

图片：JPEG、GIF、WBMP、PNG、BMP。

声音：MID、AMR、MP3、AAC、WAV。

录像：MPEG4、3GP

如果收到的信息中包含格式不支持的对象，该对象将不被显示或播放出来。

注意：有多种原因可能导致彩信传送失败，所以尽量不要使用彩信进行关键性内容通信。

在信息的菜单中，您可以对信息进行编写、发送、接收、查看和编辑等操作。当收到新信息时，手机会：

在主屏待机界面上会显示未读信息图标及未读信息数量，状态栏上会显示未读信息图标。未读信息图标会一直显示，直到用户阅读完所有未读信息。

如果 SIM/USIM 卡和手机都存储满短信时，每次接收到新信息都会有提示，直到用户删除一些信息。

设置

在进入信息的主界面，按**选项**键，可进行如下操作：

短信设置

设置与短信息的操作有关的参数，如下：

短信中心：SMS 业务中心号码将由您所属的网络运营商提供。

自动签名：如果开启自动签名功能，则每次发送短信时会自动在短信前添加签名。

编辑签名：编辑短信发送时的签名。

送达报告：用于确认所发信息对方已收到。

存于 SIM：设置信息存储位置。如果设置为开，则优先存储于 SIM 卡，否则优先存储于手机。

有效期：设置所发信息存放在信息中心的最长时间。

保存已发送：设置是否自动保存已发送的信息。

彩信设置

设置与彩信的操作有关的参数，如下：

连接设置：设置彩信的连接网络。

发送设置：设置与彩信发送的操作有关的参数，包括有效期、优先级、已读报告、送达报告和保存已发送。

接收设置：设置与彩信接收的操作有关的参数，如下所示：

立即提取：若开启立即提取功能，手机将自动接收新的彩信；否则，当有新的彩信时，需要手动确认是否接收。

回复：当对方发来一条彩信信息，要求用户读完后给他一个回复时，用户是否允许系统自动给对方一个回复。

自动签名：如果开启自动签名功能，则每次发送彩信时会自动在彩信前添加签名。

设置帧播放时间：可以设置自动播放每一帧的时间。

过滤：用户可以设置一个过滤列表，把不想接收的发件人地址存在其中。过滤列表最多可以设置 20 个拒收人的地址，当超过 20 个时会给出提示。

删除全部彩信

删除手机收件箱中的所有彩信，按照系统提示操作即可。

恢复缺省设置

恢复信息的出厂设置，按系统提示操作即可。

T 卡备份

把手机中的短信备份到 T 卡上，也可以从 T 卡上恢复短信。

范本

您可以将常用的短语保存为范本，在编辑短信时可以通过插入范本方式提高输入速度。

显示类型:

可以设置为显示姓名或者显示内容。

安全信箱

输入保密密码后进入隐形密使，包括通信密使、信息密使、密使设定。

通信密使：私密通话记录。

信息密使：私密信息。

密使设定：隐藏/删除通信密使、隐藏/删除信息密使、修改进入口令、设置密使列表。

内存状态

查看当前手机与 SIM/USIM 卡的信息存储的状态。包括短信、彩信以及 WapPush 消息。

新建和发送信息

新建和发送短信

在主菜单选择信息图标，进入信息窗口，选择新建短信进入新建短信窗口：

编辑短信内容：可以选择相应输入法输入短信内容。

您可以在短信息中插入联系人或者范本。在信息编辑窗口，按**选项**，可进行以下操作：

发送：编辑好短信后直接发送，按选择键，可以新建一个收件人号码，也可以从通信录、最近联系人或者群组中选择收件人号码，

插入联系人：进入通信录窗口选择要插入的联系人信息；

插入范本：可进入常用短语列表选择需要的短语；

存为范本：将当前编辑的短信息存为范本。

存到草稿箱：将当前编辑的短信保存到草稿箱中。

当收件人和短信内容不为空时，从选项中选择发送将短信发送。

注意：短信群发号码最大支持 50 个。如果收件人超过 50 个号码时，手机会给出超额提示。

提示：当您发送信息时，手机会给出发送成功的提示，这表示手机已经将信息发送到信息中心，但不表示已将信息发送至指定目的地。如发送成功，将该信息保存在已发送箱中；如发送失败，将该信息保存在发件箱中。

新建和发送彩信

在主菜单选择**信息**图标，进入信息窗口，选择**新建彩信**，进入新建彩信窗口：

编辑收件人：选择收件人编辑框，进入收件人编辑界面，输入收件人联系方式；选择选项，进行以下操作：

通信录：进入通信录窗口选择收件人；

群组：进入群组选择窗口；

预览信息：预览彩信内容；

信息详情：查看彩信详情；

保存到草稿箱：将编辑的彩信保存到草稿箱中。该选项只有已经对收件人、主题或者信件内容进行编辑后才出现。

注意：彩信群发号码最大支持 50 个。如果收

件人超过 50 个号码时，手机会给出超额提示。

编辑主题：选择主题进入文本编辑屏幕，输入彩信的主题；选择选项，可进行以下操作：

预览信息：预览彩信内容；

信息详情：查看彩信详情；

保存到草稿箱：将编辑的彩信保存到草稿箱中。该选项只有已经对收件人、主题或者信件内容进行编辑后才出现。

编辑信件内容：选择信件内容进入内容编辑屏幕。在编辑时，选择选项，激活选项：

编辑文字：编辑彩信文字内容；

插入：可插入相应的彩信内容；

预览信息：预览编辑的彩信内容；

排列：设置图片和文字的位置；

删除：可选择删除本页的图片、录像、声音和文字；

新建页面：创建新的空白页；

清除页面：清除该页的所有内容；

删除页面：删除本页。

收件箱

选择**收件箱**，进入信息列表窗口。选择**选项**，可进行**回复、转发、删除、移到收藏夹、移到垃圾箱和排序**等操作。

阅读短信过程中，选择**选项**，可进行**回复、转发、保存发件人号码、设为垃圾号码、提取信息、复制到 SIM（手机）、删除**等操作。

阅读彩信 push 消息时，选择**选项**，可进行**回复、转发、删除、移到收藏夹和提取信息**等操作。

阅读彩信内容时，悬着**选项**，可进行**保存图像/视频、保存声音**等操作。

发件箱

发件箱中存储的是未发送成功的信息。进入**选项**，可进行**重发、删除、编辑和排序**等操作。

已发送

已发送中存储的是发送成功的信息。对已发送的信息，进入**选项**，可进行**转发、删除、移到收藏夹和排序**等操作。

草稿箱

草稿箱中存储的是未发送的信息。对草稿箱的信息，进入**选项**，可进行**编辑、删除、排序**等操作。

收藏夹

收藏夹用于存放从收件箱和已发送信箱中转移过来的信息。对收藏夹的信息，进入**选项**，可进行**转发、提取信息、删除、排序**等操作。

垃圾箱

当短信防火墙开启时，短信防火墙里的垃圾号码的收发短信会直接保存到垃圾箱。在信息列表界面，进入**选项**，可进行**转发、**

删除、移动收件箱、设为普通号码、排序等操作。

在信息阅读界面，进入**选项**，可进行**转发、提取信息、删除**等操作。

语音信箱

语音信箱是一项网络服务，您可以根据需要申请开通该项服务。使用该项服务之前，必须存储服务供应商提供的语音信箱号码。进入语音信箱窗口，显示如下选项：

接听：进入拨打电话窗口，拨打语音信箱号码，听取留言；

编辑：设置语音信箱号码（请向服务供应商申请该号码）。

小区广播

小区广播是一项网络服务，您可以从服务供应商处，接收到如天气和交通等文本信息。使用该项服务之前，必须设置服务供应

商提供的频道号。进入小区广播窗口，显示如下选项：

接收：进入信息接收窗口，允许选择启动或关闭信息接收功能；

频道：指定用于接收小区广播的频道。进入频道列表窗口，激活选项，可以添加、删除所选频道。

音乐随身听

音乐随身听是中国移动推出的一种通过内置于手机终端的音乐客户端软件实现的业务。它是一种新型的音乐体验消费平台，用户通过音乐随身听，可以实现对中国移动提供的全曲音乐进行在线收听，也可以订购彩铃、下载振铃。

飞信

飞信是由中国移动推出的一款集商务应用和娱乐功能为一体的即时通信产品。可通过手机客户端方式登录，也可用普通短信方

式与各客户端上的联系人沟通。您可通过飞信实现与其他用户进行文字聊天、语音通话等功能。

手机视频

手机视频是中国移动推出的全新移动数据增值服务，通过手机无线网络可在线观看各种精彩的视频内容。

号簿管家

号簿管家业务是中国移动为客户提供的以通信录为基础的业务，主要功能为：（1）号簿更新：可随时备份或恢复手机号簿，保持手机号簿和网络号簿的同步，解决换机或丢机时的号簿恢复难题；（2）网络查询：提供庞大的网络号簿，解决手机号簿容量问题。

手机证券

在线理财是中国移动为用户提供的无线证券服务，通过手机证券客户端可以为用户

提供证券实时行情、资讯服务、在线交易等服务，具有随时随地、操作简便、多券商支持的特点。

快讯

快讯，又叫动态内容分发（DCD），是为了增强终端用户的信息浏览体验，通过周期下载或者推送的方式，把用户个性化定制的内容更新到用户的终端中。

您可以通过快讯客户端主动添加感兴趣的频道，接收频道内容，并在快讯业务窗口上滚动显示；您选中每一频道项后可以通过终端自带浏览器获取更加详细的资讯。

手机地图

手机地图客户端可以通过图形或文字界面为客户提供定位自己或他人、搜索地图信息、交通路线指引等功能的位置类服务。手机地图的功能如下：

(1) 定位自己：可以查看自己的当前位置，并可可视化显示在地图上。

(2) 定位他人：可以查看亲友的当前位置，并在地图上直接显示，此项功能需要被定位方的授权。

(3) 城市搜索：查询城市中信息点的位置信息，例如银行、学校、加油站、饭店、商场等，查询结果能可视化显示在地图上，同时也提供信息点的位置文字描述、联系电话等其它信息，并可直接拨打电话。

(4) 路径指引：指定出发地以及目的地后利用规划算法，自动计算出最佳路径。

139 邮箱

139 邮箱是中国移动为客户提供的具有多项手机增值服务的电子邮箱业务，直接与手机绑定，电脑上和手机上都能使用，是真正意义上的电脑、手机双平台邮箱。

SIM 卡应用

SIM 卡应用中包含手机报、飞信、航班查询以及 SIM 卡专区介绍等内容。

我的收藏

百宝箱

无线 Java，就像手机随身的百宝箱。在这里你能随时随地淘到各种 Java 软件，下载之后就能通过手机方便的享受 Internet 的多样服务。

应用列表

存放您下载安装的各种 Java 软件。

下载

可以存放 9 条书签，记录 URL，方便您的上网选择。

连接设置

设置访问网络的连接方式。

连接设置操作方式请参考设置菜单中的连接设置。

预设

预设声音

预设声音中存放的是系统自带的声音。进入预设声音窗口，选择列表中的声音试听铃声。选择选项 键可进行如下操作：

设为铃声：把选好的声音设置为：语音来电铃声、视频来电铃声、短信音和彩信音。

属性：查看包括所选声音的名称、日期、大小、格式及版权的相关内容。

预设图片

预设图片中存放的是系统自带的图片。进入预设图片窗口，以缩略图的形式显示。您可以选择某个缩略图查看其图片效果。选择  返回缩略图界面；选择  将所选图片设为待机墙纸；按上下导航键可以进行上一张/下一张照片的浏览。

彩信贺卡

进入彩信贺卡列表窗口，包括生日贺卡、节日贺卡、声色爱情、风光如画、搞笑贺卡，点按需要的贺卡进行预览，在预览窗口可将该贺卡添加至彩信中进行发送。

手机

我的照片 (My photos)

我的照片中存放的是您拍摄的照片，您可在此窗口查看所拍照片的效果。选择您要查看的照片，选择 选项 键，可进行如下操作：

新建文件夹、设为墙纸、通过彩信发送、通过手机邮箱发送、删除、复制、移动、重命名、属性。

选择列表中照片，可查看照片效果。选择  返回列表界面。选择  将所选照片设为显示屏墙纸；按左右导航键可以进行上一张/下一张照片的浏览。

注意：我的照片支持的格式为 jpeg。

图片 (Pictures)

图片中存放的是您下载并存储的图片，您可在此窗口查看图片的效果，可作如下操作：新建文件夹、设为墙纸、通过彩信发送、通过手机邮箱发送、删除、复制、移动、重命名、属性。

选择列表中图片，可查看照片效果。选择



返回列表界面。选择  将所选照片设为显示屏墙纸；按左右导航键可以进行上一张/下一张图片的浏览。

注意：下载图片支持的格式为

jpeg, gif, bmp, png, wbmp。

我的录像(My movies)

我的录像文件夹中存放的是您拍摄的录像，选择列表中录像查看录像的效果。选择选项键进行如下操作：新建文件夹、通过彩信发送、通过手机邮箱发送、删除、复制、移动、重命名、属性。

注意：我的录像支持的格式为 3gp。

视频 (Videos)

视频中存放的是您下载并保存的录像，选择列表中录像查看录像的效果。选择选项键进行如下操作：新建文件夹、通过彩信发送、通过手机邮箱发送、删除、复制、移动、重命名、属性。

注意：下载录像支持的格式为 MP4 和 3gp。

音乐(Music)

音乐中存储的是您下载并保存的音乐。在音乐列表界面，选择列表中的音乐，进入音频播放器播放音乐。

在音乐列表窗口，点按选项键可进行如下操作：新建文件夹、设为铃声、通过彩信发送、通过手机邮箱发送、删除、复制、移动、重命名、属性。

注意：下载音乐支持的格式为 AAC 和 MP3。

声音 (Sounds)

声音中存放的是下载的声音，进入下载声音窗口，选择 选项 键可实现如下功能：新建文件夹、设为铃声、通过彩信发送、通过手机邮箱发送、删除、复制、移动、重命名、属性。

注意：允许播放的声音格式为 AMR、MIDI。

我的录音 (My recorder)

录音中储的是您录制并保存的录音。选择列表中的录音文件试听录音。选择选项键，可进行如下操作：新建文件夹、设为铃声、通过彩信发送、通过手机邮箱发送、删除、复制、移动、重命名、属性。

注意：允许显示的录音格式为 AMR。

电子书 (Ebook)

电子书中储的是您保存的电子书文件。选择列表中的电子书文件进行阅读。选择选项键，可进行如下操作：新建文件夹、通

过手机邮箱发送、删除、复制、移动、重命名、属性。

注意：允许显示的电子书格式为 TXT。

JAVA

java 中保存从网上、彩信中得到的 java 文件。选择选项键，可进行如下操作：新建文件夹、通过手机邮箱发送、删除、复制、移动、重命名、属性。

注意：允许显示的 java 格式为 JAR。

存储卡

手机图片、音乐、声音、视频、录音等文件除了可以保存在手机的内存空间外，还可以保存在存储卡中。存储卡中有以下默认文件夹：图片、我的照片、音乐、声音、我的录像、视频、我的录音、电子书和 JAVA。对存储卡中的各种文件操作与手机用户内存中的相应文件相同。

注意：只有保存在相应默认文件夹中的文件才可以正常查看。手机不支持查看用户自建的文件夹。

图片 (Pictures)

存储卡的图片文件夹存放的是您下载并存储的图片，您可在此窗口查看图片的效果。

注意：插入存储卡后，电脑显示的该文件夹名称为 Pictures。文件夹允许显示的录音格式为 jpeg,gif,bmp,png,wbmp。

我的照片(My photos)

我的照片中存放的是您拍摄的照片，并将其存储位置设为存储卡后的存储文件夹，您可在此窗口查看所拍照片的效果。

注意：插入存储卡后，电脑显示的该文件夹名称为 My photos。文件夹允许显示的照片格式为 jpeg。

音乐(music)

存储卡的音乐文件夹存储的是您下载并保存的音乐。在音乐列表界面，选择列表中

的音乐，进入音频播放器播放音乐。

注意：插入存储卡后，电脑显示的该文件夹名称为 music。文件夹允许显示的音乐格式为 AAC 和 MP3。

声音(Sounds)

存储卡的声音文件夹中存放的是下载的声音。

注意：插入存储卡后，电脑显示的该文件夹名称为 Sounds。文件夹允许显示的声音格式为 AMR、MIDI。

我的录像(My movies)

存储卡的我的录像文件夹中存放的是您拍摄的录像，并将其存储位置设为存储卡后的存储文件夹。选择列表中录像查看录像的效果。

注意：插入存储卡后，电脑显示的该文件夹名称为 My movies。文件夹允许显示的录像格式为 3gp。

视频(Videos)

存储卡的下载文件夹中存放的是您下载并保存的视频。

注意：插入存储卡后，电脑显示的该文件夹名称为 Videos。文件夹允许显示的视频格式为 MP4 和 3gp。

我的录音(My recorder)

存储卡的我的录音文件夹中存放的是您录制并保存的录音。

注意：插入存储卡后，电脑显示的该文件夹名称为 My recorder。文件夹允许显示的录音格式为 AMR。

电子书(Ebook)

电子书中储的是您保存的电子书文件。

注意：插入存储卡后，电脑显示的该文件夹名称为 Ebook。文件夹允许显示的电子书格式为 TXT。

JAVA

java 中保存从网上、彩信中得到的 java 文件。

注意：插入存储卡后，电脑显示的该文件夹名称为 JAVA。文件夹允许显示的 java 格式为 JAR。

文件搜索

在搜索栏中输入关键字后，可以在我的收藏内进行文件搜索，也可以使用导航键选择搜索信息、通信录、通话记录进行搜索。

内存状态

查询手机系统内存、手机用户内存和存储卡的使用空间和剩余空间。

格式化

格式化手机和存储卡。格式化后存储卡和手机中的文件将丢失。

手机用户内存：格式化手机用户内存。

存储卡：格式化存储卡。也可通过 PC 端格式化存储卡，使用 PC 端格式化时，文件系统只能选 FAT16 格式，使用其它格式存储卡可能会出现异常。

注意：当 PC 端上不存在 FAT16 格式时，请不要使用 PC 端格式化存储卡。

通信录

本章详述了通信录各种功能。在主菜单中，点按通信录图标，进入通信录，包括以下三个模块：所有联系人、重要联系人、群组列表。

所有联系人

按选项键进入更多操作界面，包括以下操作：查看、新建、查找、呼叫、发送信息、多选删除、多选复制、多选移动、号簿更新、网络查询、联系人管理。

查看

进入查看后可以看到该号码的详细信息。

新建

选择新建菜单项，选择新建号码存储位置：SIM 卡或手机。

当存储类型选择为手机时，在新建记录窗口，可以选择群组，输入姓名、移动电话 1、移动电话 2、住宅号码、办公号码、铃音、公司、部门、职务、传真、地址、生日、电子邮件、备注和大头贴。

选择存储类型为 SIM 卡，可以存储姓名、号码。

查找

选择查找菜单项，您可以根据姓名、号码查找所需的电话记录。

呼叫

选择呼叫，可以进行语音呼叫、视频呼叫、IP 呼叫。

在查看联系人详情时，可以点击确定键，进入更多操作界面，可进行编辑、语音呼叫、视频呼叫、IP 呼叫、发送短信、发送彩信、发送邮件、发送名片、复制当前、移动当前、删除当前等操作。

发送信息

选择发送信息，可以向此联系人进行发送短信、发送彩信、发送邮件或发送名片等操作。

多选删除

有选择地删除多条记录。按“*”键，可以一次性全部选择所有记录。在多选删除时，支持直接输入电话号码查询。

多选复制

多选复制是为了实现手机和 SIM/USIM 卡之间复制通信录条目。公司、部门、职务、传真、地址、生日、电子邮件、备注、铃音和大头贴不能复制。

选择复制方向，允许选择从手机 和从 SIM 卡。

从手机：将多个手机记录复制到 SIM 卡中。
从 SIM 卡：将多个 SIM 卡记录复制到手机中。
如在复制过程中出现空间不够的情况，将会给出相应提示。

多选移动：

多选复制是为了实现手机和 SIM/USIM 卡之间移动通信录条目。

选择移动方向，允许选择从手机 和从 SIM 卡。

号簿更新

号簿更新是中国移动提供的一项增值业务。通过号簿更新，可以将您手机上的通信录与网络服务器进行同步。

注意：号簿更新业务需要开通才可以使⽤，具体操作请咨询服务提供商。

网络查询

选择网络查询后，将直接连入中国移动通信网页，在线存储联系人号码。

联系人管理

显示联系人列表：可以选择通信录显示的联系人列表，有三种类型可以选择，仅显示手机联系人列表、仅显示 SIM 卡联系人列表、显示手机和 SIM 卡联系人列表。

保存位置：有手动选择、手机、SIM 卡三个选项。

存储卡备份和恢复：可以将手机内的联系人导入存储卡中，也可以将存储卡中的联系人导入手机。

本机号码：显示本机号码。

存储状况：显示手机和 SIM 卡的存储的空间状况。

重要联系人

进入选项，包括以下操作：语音呼叫、

视频呼叫、IP 呼叫、发送短信、发送彩信、添加联系人、从群组中删除。

群组列表

在群组列表可编辑群组名称、群组图标、铃音等操作。

对于默认组，只可以设置群组图标。对于其他分组，可进行以下操作：

群组名称：更改群组的名称。

群组图标：更改群组的图标；更改后，在联系人列表中，所有该组联系人都会显示这个图标。

铃音：设置此群组联系人的来电铃音。

选择某一群组后，进入联系人列表窗口，如未进行过设置，则显示“没有相关记录”。按选项键激活菜单，可对选中联系人进行语音呼叫、视频呼叫、IP 呼叫、发送短信、发送彩信等操作。

从群组删除：从组中删除联系人；从组中删除的联系人会回到默认组中。

互联网

本手机具有无线上网功能，使您与整个世界时刻保持着更紧密的联系，为您访问网络提供了更多的便利。

要使用WWW访问网页，您需要：

请向您的网络运营商和为您提供所需服务的运营商咨询是否提供了此类服务，以及价格方面的信息。运营商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

在您的话机上进行正确的浏览器设置。

使用WWW浏览器访问网页，进行相关操作。

注意：

用 GPRS/EDGE 或 TD-SCDMA/HSDPA 方式访问网页，取决于网络商是否提供此功能，以及您是否开通了此功能。

网页界面浏览器菜单

在浏览网页时，按菜单键，可进入主菜

单进行**最小化**、**主界面**、**书签**、**历史记录**、**下载**、**保存网页内容**、**编辑**和**设置**等操作。

最小化

您可以把浏览器最小化到后台运行。

主界面

您可以切换至主界面。

书签

您可以浏览书签内保存的网址。

在书签列表界面，按**选项键**可执行**添加书签**、**编辑书签**、**删除书签**、**移动书签**、**添加书签目录**等操作。选择书签，可以直接转到书签指向的 URL。

历史记录

查看曾经登录过的网页地址，按**选项键**，可进行浏览、删除和删除全部等操作。

下载

您可以后台下载你所需要的文件。在下载界面，您可以看到当前正在下载的文件的位置以及下载进度。

保存网页内容

您可以保存当前浏览的网页中的图片以及背景音乐。在浏览过程中选中您想要保存的图片，进入主菜单中点按保存网页内容，然后选择图片，您就可以轻松的把图片保存到我的收藏中。

注意：只有在当前网页中存在背景音乐时才有保存背景音乐选项，具体方法与保存图片一致。

编辑

可以利用关键字查找页面所需的信息。

设置

进入设置窗口，可以进行浏览模式、搜索引擎设置、显示设置、网络设置、下载设置和浏览器参数设置等操作。

主页界面浏览器菜单

进入互联网，点按**菜单键**，可进行**最小化、网页界面、书签、历史记录、下载、设置和退出**等操作。

具体操作同**网页界面浏览器菜单**。

工具

电子书

可以查看手机用户内存或者存储卡相应文件夹中的TXT格式的电子书。支持在阅读电子书过程中设置书签。

备忘录

备忘录用于进行简单的记述和备忘。备忘录最多可以记述**50**条记事项，输入**1024**个字符（**512**个汉字）在记事项列表窗口，选择记事项可以进行编辑；激活选项键，可进行发送短信、编辑事项、清空等操作。

计算器

计算器可以执行加减乘除四则运算。进入计算器界面后，用户可以直接输入数字开始计算，输入的数字及字符均显示在编辑窗口中。

货币兑换

您可以利用此功能将一定数量的货币转换为其它多个不同国家或地区的等价货币。

单位换算

单位换算主要是为了方便您进行单位换算。进入单位换算窗口，选择要设置的内容，按选择键，进入编辑窗口，系统将自动换算出结果。

来电归属地

查询电话号码的归属地，支持查询固定电话号码和手机号码。

注意：号码归属地查询结果可能存在偏差，本机来电归属地查询结果仅供参考使用。由于各运营商不断推出新的手机号段，有些电话号码本机可能无法查询。

数据连接

USB 模式

U 盘模式：若启用 USB 模式，则手机可作为

U 盘使用。但启动 U 盘模式后，数据同步及调制解调器功能无效。

Modem 模式：启用 Modem 模式，则系统可做为数据同步、调制解调器使用。

注意：使用 Modem 模式需安装驱动。未安装驱动的 PC 机，只能切换到 U 盘模式使用 U 盘功能，Modem 模式不能使用。

PC 工具

本款手机可以通过 USB 数据线与 PC 机连接的方式，供用户对手机电话本和短信进行管理，以及实现拨号上网功能。使用之前需要在 PC 机中安装 PC 助手软件，PC 助手软件附在随机的光盘中。本款手机支持 WindowsXP 和 Windows2000 操作系统。

使用 PC 工具对电话本和短信进行管理时，需要将 USB 模式设置为 Modem 模式，同时选择 PC 工具菜单，并且手机一直保持在 PC 工具界面，然后插入数据线与 PC 机

相连。连接成功后，即可以对电话本和短信进行操作。

使用拨号上网功能时，必须退出 PC 工具界面。

具体操作方法请参考PC工具的帮助文件。

客户服务

心机服务指南

酷派 F61 售后服务电话为：0755-83300198，

网站网址为：<http://www.coolpad.cn>

电子渠道 e100

10086 热线

选择后直接拨打10086。

短信营业厅

选择后直接发送短信内容“10086”到10086。

关于 e100

e100是中国移动为客户提供的一站式电子自助服务，主要包括网上营业厅、10086 热线、短信营业厅、掌上营业厅和自助终端等服务渠道。

客户经理

设置客户经理的联系电话，一旦设置完成，则直接呼叫所设置的号码。

我的梦网

为您提供查询、退订已订购各类移动梦网业务。选择选项键可看到如下菜单：

移动梦网

开启浏览器，打开中国移动梦网主页的 Wap 链接。

梦网短信

1. 查询或退订已订购的某SP短信业务，请发0000到该SP服务代码。

2. 退订所有已订购的某SP短信业务，请发00000到该SP服务代码。

梦网彩信

查询或退订已订购的某SP彩信业务，请发短信CX0000到该SP服务代码

软件更新服务

可查看当前软件信息和进行软件更新。

客户服务设置

选择客户服务设置，可执行如下操作：

客户服务热线：内置号码为10086，此设置不能为空，即进入此菜单除非不修改参数，否则必须进行号码设置并保存。

客户经理号码：可设置客户经理姓名和号码。

游戏

内置了两款游戏，分别是推箱子和泡泡龙。

日历

功能简介

日历包含以下功能：日程表、阳历查询、节气查询和节日查询。

在日历中，可查阅当前月的日程信息。有日程安排的日期用红色框框住，选择日期可以查看当天日程信息，您可以对日程信息进行编辑或者通过短信发送等操作。

日历

进入日历后，显示当前日期的月历，在屏幕上方注明了正在显示日历的公历年和月份，屏幕下方显示阳历信息。如已设置日程项，该日期底色显示橙色。

日程表

在日历界面，按选项键，选择日程表，菜单内容包括：输入日期、新建、日程列表和容量查询。

输入日期：您可以通过该功能输入任何一天（在有效的时间范围内），按确认键，焦点直接跳转到输入的日期。

新建：添加日程项时，需要输入与该事件相关的信息，然后设置提醒日期和提醒时间。按保存设置。

日程列表：查看所有的日程项。按选项键激活菜单，可进行新建和删除操作。

容量查询：查看日程项的已用和可用条数。最多可以存储60条日程记录。按返回后返回日程列表窗口。

阳历查询

查询指定日期的阳历信息。

节气查询

查询中国24节气。

节日查询

查询元旦、春节等节日信息。

时钟

闹钟

本款手机有五个闹钟。五个闹钟的功能与使用方法完全一样，您可以分别设置为开或关。

闹钟设置

用户选择一个闹钟，进入该闹钟的状态显示中，您可查看闹钟的具体设置。

名称：可对闹钟重新命名为自己喜欢的名字；

状态：选择闹钟的状态:开/关。

时间：进入时间设定窗口，可设定所需闹钟时间。

提示音：设置闹钟响闹的铃音；

周期：可以选择四种不同的周期类型：

一次：闹钟设定后只起一次作用。然后进入关闭状态；

每天：闹钟设定后，每天相同时刻都会响闹；

周一至周五：闹钟设定后，从周一到周五都会响闹；

任选：设置在一周中的某天响闹，可以多选。

重复提醒：设定重复提醒的开启和关闭。开启重复提醒功能后，当闹钟到达时，如果您不进行“关闭”操作，则过约定时间后，会再次提醒。

闹钟响闹

当到达响闹时间时，手机播放闹钟提示音(如果设置允许播放)并在屏幕显示时间到的提示画面。

如手机处于关机状态，闹钟仍会工作，按侧方向键可关闭闹钟提示音。按挂断键可关闭闹钟提示界面和提示音，弹出开机确认窗口，可以选择是否开机。

注意：调整手机日期和时间后，响闹仍会按原设定时间进行。您可根据改变后的手机日期和时间，重新确定下一次的响闹日期及时间。

世界时钟

世界时钟为那些奔波于世界各地的人提供了极大的方便。进入世界时钟界面，用上、下方向键向西、东移动时区指示线，下部的指示线会相应移动。当移动指示线时，该时区内著名的城市名称会显示出来。此时激活设置键，将所选城市的时间设为当前本地的时间，手机会提示：“时区已设置！”。

倒计时

倒计时功能主要用于定时提醒功能。

秒表

选择秒表后，手机屏幕显示秒表界面。

起始时间为00:00.0，按开始键图标后开始计时。在计时过程中，按计时键，秒表可连续进行6次计时；按停止键停止计时，清零后再次点按开始键，重新开始计时；按返回，将退出秒表窗口。

技术数据

基本规格		
尺 寸	114.5 mm×50 mm×12.9mm	
样 式	直板式	
天 线	内置	
话机卡	小型插入卡	
网络模式	TD-SCDMA/HSDPA； GSM/GPRS/EDGE 双模单待	
存储器	128MB NAND+64MB RAM	
摄像头	后：130 万成像；前：30 万成像	
接 口	I/O 接口(数据/充电/耳机接口)	
屏幕参数		
类 型	尺 寸	分辨率
QVGA	2.4 寸	240×320
配件情况		
电 池	电池名称	聚合物锂离子充电电池
	额定容量	1000 mAh
	标称电压	3.7V

配件清单

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	主机体	1	6	用户使用说明书	1
2	旅行充电器	1	7	随机光盘	1
3	充电数据线	1	8	保修卡	1
4	电池	1	9	合格证	1
5	立体声耳机	1			

提示：配件清单中的物品以最终销售为准，详情请咨询经销商。

有毒有害物质或元素声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB 板及附件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						
 本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。						

全国网络服务通讯录

省份	行政地市	网点名称	营业地址	联系电话		网点性质
				区号	服务热线	
安徽	安庆	安庆市迎江区安联手机维修部	安庆市龙山路 126 号	0556	5570597	社会渠道
安徽	安庆	安庆市迎江区环邮通信器材经营部	安徽省安庆市龙山路 122 号	0556	5523456	社会渠道
安徽	蚌埠	蚌埠长城通信科技有限责任公司	蚌埠市中荣街 147 号	0552	2056256	社会渠道
安徽	亳州	亳州市同方通讯	安徽亳州市淮陵路 168 号	0558	5558286	社会渠道
安徽	池州	池州家盛电子技术服务中心	池州市长江中路恒基文化街商业街 A 栋 202 室	0566	2044441	社会渠道
安徽	阜阳	阜阳市昌隆通讯器材经营部	阜阳市胜利北路 71 号教育局家属楼一楼	0558	2264777	社会渠道
安徽	阜阳	阜阳翼通通讯器材有限公司	安徽省阜阳市胜利北路电信公司一楼	0558	2236189	社会渠道
安徽	合肥	合肥天达通通讯器材维修有限公司	合肥市宿州路 6 号国轩大厦 1603 室	0551	2659969	社会渠道
安徽	淮南	淮南市宇捷通讯科贸有限公司	淮南市田区朝阳西路盛元宾馆西 30 米三星专营店	0554	6650078	社会渠道
安徽	黄山	黄山市屯溪天诚通讯器材经营部	安徽黄山市屯溪区宇龙商贸城 15 栋 1 楼 106 室	0559	2538161	社会渠道
安徽	黄山	黄山快捷通讯器材服务有限责任公司	安徽黄山市屯溪区延安路 84 号天翼时代广场		13305599133	社会渠道
安徽	六安	六安市保立信通讯有限责任公司	六安市梅山中路 45 号	0564	3321505 3337505	社会渠道
安徽	马鞍山	马鞍山大成通讯维修店	马鞍山湖东路电信二楼 (191 号)	0555	2381558	社会渠道
安徽	宿州	宿州市远东通讯器材有限公司	宿州市胜利路 367 号	0557	3059130	社会渠道
安徽	铜陵	铜陵市时代通讯器材经营部	铜陵市长江中路 308 号电信世界 2 楼 1-2 号	0562	2838885	社会渠道
安徽	铜陵	铜陵市众惠通讯设备经营部	铜陵市长江中路 308 号电信世界 2 楼	0562	2839639	社会渠道
安徽	芜湖	芜湖市海盛手机售后维修部	芜湖市北京西路 31 号	0553	3811330	社会渠道
北京	北京	北京京诚鸿波电子技术有限公司	北京市东城区朝阳门内大街 265 号二层	010	84018104	社会渠道
北京	北京	北京银峰联信通讯器材有限责任公司	北京市海淀区公主坟二屋坟 2 号 6 号楼	010	87673835	社会渠道
北京	北京	北京众弘新世纪商贸有限公司	北京市西城区西单丰胡同 31 号中水大厦 106 室	010	66017866	社会渠道
北京	北京	北京易立华科技有限公司	北京市海淀区学院路 40 号大唐电信西掌心服务	010	62304688	社会渠道

北京	北京	北京博海宇通商贸有限公司	北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际中心 2 号底商二层	010	58797299	社会渠道
北京	北京	北京四联锐博电子技术服务有限公司	北京市海淀区中关村南大街甲 10 号银海大厦北区 312 室	010	68944543	社会渠道
北京	北京	天朗互联(北京)科技发展有限公司	北京海淀区复兴路 20 号	010	68168685	社会渠道
北京	北京	中国移动通信集团北京有限公司	北京市海淀区丹棱街 16 号	010	82605302	移动指定 (运营 G 网)
北京	北京	北京考利特电器设备有限责任公司	北京市房山区良乡西潞北大街 81 号	010	69376677	社会渠道
福建	福州	福州星源通讯技术有限公司	福州五一中路 1 9 9 号文艺大厦一层	0591	83345969 83305916	社会渠道
福建	福州	鼓楼区先先通讯器材商店	福州市鼓楼区古田支路 176 号中城都市花园 8 号楼 15 号店面		13358231001	社会渠道
福建	龙岩	龙岩市万通电讯科技有限公司	龙岩市新罗区登高西路人民医院 8 号楼一层 4-5 号店	0597	2285665	社会渠道
福建	南平	南平市中讯通信器材服务有限公司	南平市解放路 106 号	0599	8608881	社会渠道
福建	泉州	泉州市德顺通讯设备有限公司	泉州市鲤城龙宫 11 楼 2-7 号	0595	22187503	社会渠道
福建	厦门	厦门纵横集团通信服务有限公司	厦门江头电信大楼 3 楼小灵通维修部	0592	5133000	社会渠道
甘肃	定西	定西市安定区还好通讯店	定西市中华路市委旁	0932	8227199	社会渠道
甘肃	嘉峪关	嘉峪关市星球通讯	嘉峪关市迎宾路站前市场西 07 号	0937	5960278	社会渠道
甘肃	金昌	建设路恒盛通讯	金昌市建设路联通大厅		13195999899	社会渠道
甘肃	酒泉	嘉峪关市星球手机维修店	酒泉市肃州区南大街 49 号	0937	5960278	社会渠道
甘肃	酒泉	肃州区灵信通讯维修部	酒泉南转盘电信局维修中心解放路 2 号	0937	2618989	社会渠道
甘肃	兰州	兰州兴吉力商贸有限公司	甘肃省兰州市城关区新武都路华亭街 2 号	0931	8885599 8722869	社会渠道
甘肃	兰州	兰州泽众益电信终端销售维修有限公司	甘肃省兰州市城关区新武都路 25 号	0931	8880251	社会渠道
甘肃	平凉	平凉市崆峒区华泰通讯器材经销部	平凉市崆峒区王府井小区 14 号	0933	3996506 8222381	社会渠道
甘肃	庆阳	庆阳市西峰区小灵通超市	庆阳市西峰区炮台巷 1 号	0934	8212699	社会渠道

甘肃	武威	武威市凉州区万讯达手机维修部	武威市北大街	0935	5961110	社会渠道
甘肃	张掖	张掖市恒远通信设备有限责任公司	张掖市甘州区西大街自由巷中段	0936	8259911	社会渠道
广东	潮州	潮州市荣通科技有限公司	潮州市枫春路电信枫春营业厅隔壁	0768	2270888	社会渠道
广东	东莞	东莞市莞城广太手机维修服务部	东莞市东城大道 123 号聚福豪苑 30 号铺	0769	22302086	社会渠道
广东	佛山	广州百司达通讯科技有限公司佛山分公司	广东省佛山市禅城区亲仁路 22 号十七座首层 P1 号	0757	82621062	社会渠道
广东	佛山	佛山通成达网络服务有限公司	佛山市南海区桂城南三路 14 号	0757	86398823	社会渠道
广东	佛山	佛山市顺德区森源通讯有限公司	佛山市顺德区大良文秀路人寿里 6-10 座附凤街 2 号	0757	23234567	社会渠道
广东	广州	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司	广州市天河区黄埔大道西 259 号 103 房	020	87594736	社会渠道
广东	广州	广州百司达通讯科技有限公司	广州市天河区黄埔大道西路 123 号首层	020	85593908 85598119	社会渠道
广东	广州	广州市泽讯通信设备有限公司	广州市番禺区光明南路 163 号置业华逸大厦东铺	020	84817199 84701108	社会渠道
广东	河源	河源市源城区光联通信设备维修中心	河源市兴源路 68 号	0762	3225955	社会渠道
广东	河源	河源市天马通讯	河源市新市区文明路 3 号	0762	3861122	社会渠道
广东	惠州	惠州市万星科技有限公司	惠州市下埔大道 15 号新银广场二栋一楼	0752	2111000	社会渠道
广东	惠州	惠州誉讯通信服务有限公司	惠州市下角东路 3 号	0752	2358958	社会渠道
广东	揭阳	揭阳市佳联通讯有限公司	揭阳市佳联通讯有限公司	0663	8617188	社会渠道
广东	茂名	茂名恒泰盛大通讯科技有限公司	广东省茂名市高凉中路 6 号中海大厦 1602	0668	3331168	社会渠道
广东	茂名	茂名华茂通讯设备维修服务部	茂名市光华北路 16 号电信		13326571568	社会渠道
广东	梅州	梅州市益民电器发展有限公司	梅州市江南路 77 号	0753	2279218	社会渠道
广东	清远	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司清远分公司	清远市清城区曙光二路 8 号首层	0763	3829411	社会渠道
广东	汕尾	汕尾市佳真通信设备有限公司	汕尾市城区内路 177 号	0660	3264002	社会渠道
广东	韶关	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司韶关分公司	韶关市风采路 100 号政法大厦 3 号	0751	8891444	社会渠道
广东	深圳	深圳市天音科技发展有限公司第一分公	深圳市华强北赛格科技园 2 栋西 4 楼 423 室	0755	83763170	社会渠道

		司				
广东	深圳	深圳市三瑞兴业科技有限公司	深圳市福田区华强北路康乐大厦六楼 653	0755	88862155	社会渠道
广东	深圳	深圳市天音科技发展有限公司	深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步工业厂房 405 栋第三层	0755	82513200	移动指定 (运营商 G 网)
广东	阳江	阳江市域通电器有限公司	广东省阳江市石湾南路 71 号	0662	3359666	社会渠道
广东	湛江	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司湛江分公司	广东省湛江市霞山区人民大道南 25 号一楼 1、2 间	0759	2210866	社会渠道
广东	湛江	湛江市炜龙数据通信有限公司	湛江市霞山区海昌路 5 号电信海昌服务厅	0759	2636436 2263803	社会渠道
广东	湛江	湛江锦华数码通讯有限公司	湛江市霞山区人民大道南 52 号国贸新天地数码港一楼 锦华连锁	0759	2609222	社会渠道
广东	肇庆	肇庆市盛峰通信器材有限公司	肇庆市文明路文轩居九栋首层第六卡	0758	2285558	社会渠道
广东	中山	中山市东区奥通通讯商行	中山市东区银通街 9 号	0760	88228228	社会渠道
广东	珠海	珠海市思博通信设备有限公司	珠海市香洲区柠溪路 211 号 (柠溪邮局正对面)	0756	3208181	社会渠道
广西	百色	广西新乾宇通讯科技有限公司百色分公司	广西省百色市星兴路星兴通讯广场一楼	0776	2839758	社会渠道
广西	北海	广西新乾宇通讯科技有限公司北海分公司	北海市四川路 58 号电信大楼侧门	0779	3086050	社会渠道
广西	桂林	广西新乾宇通讯科技有限公司桂林分公司	广西省桂林市中山中路 24 号杉湖大酒店一楼		13877700055	社会渠道
广西	桂林	桂林市网艺通信器材经营部	广西桂林市中山路置业广场 358 号	0773	2866629	社会渠道
广西	桂林	柳州市国讯通讯器材维修部	桂林市正阳路 (步行街) 16 号	0773	2881328	社会渠道
广西	南宁	广西新乾宇通讯科技有限公司	广西省南宁市民主路 8 号都市物语一单元 712 号	0771	5656146 5656147	社会渠道
广西	梧州	梧州市金世纪通讯器材有限公司	梧州市西江二路 2 号地层铺位	0774	2038800	社会渠道
广西	玉林	广西新乾宇通讯科技有限公司玉林分公司	广西省玉林市人民中路 737 号对安大厦一楼		13877573666	社会渠道
贵州	安顺	安顺市西秀区金威科技有限公司	安顺市西秀区新大十字		13308532337	社会渠道

贵州	毕节	四川省通信产业服务有限公司南充市分公司	毕节市威宁路3号	0857	8235544	社会渠道
贵州	都匀	都匀佰泰通讯有限公司	都匀市文峰路1号门面	0854	8247007	社会渠道
贵州	贵阳	成都中邮高讯科技发展有限公司贵阳分公司	贵阳市中华南路91号万国大厦二楼	0851	5833852	社会渠道
贵州	凯里	凯里市大十字鑫丰通讯器材经营部	凯里市大十字中博步行街A栋二楼7号门面	0855	8268711	社会渠道
贵州	六盘水	益铭维修部	贵州六盘水市水西路11号	0858	8223379	社会渠道
贵州	兴义	兴义市浩瀚通讯部	兴义市幸福路3号	0859	3220123	社会渠道
海南	海口市	海南宏邦通信工程有限公司	海口市西沙路28号侨企大厦C座104铺面	0898	66660099	社会渠道
河北	保定	保定市通联通讯技术有限公司	河北省保定市裕华西路584号(保定宾馆对面)	0312	7910200	社会渠道
河北	保定	保定市亚太通讯器材有限公司	保定市裕华西路6号体育场西配楼1楼	0312	2017666	社会渠道
河北	沧州	沧州市运西杨师傅手机维修部	河北沧州市西环中街新闻大厦一楼	0317	2104975	社会渠道
河北	承德	承德通联通讯设备有限公司	河北省承德市长安小区15-4底商	0314	2020088	社会渠道
河北	邯郸	邯郸市金朗爱力贸易有限公司爱力分公司	邯郸市陵园路115号	0310	3158886	社会渠道
河北	廊坊	河北永通电子科技有限公司	廊坊市银河北路38号永通通信城二层	0316	2138005	社会渠道
河北	秦皇岛	秦皇岛华银商贸有限公司	秦皇岛民族南路81号	0335	7926555	社会渠道
河北	石家庄	石家庄容大志远商贸有限公司	石家庄长安区和平安路336-2号广安大街时代方舟A1-802室	0311	85379757	社会渠道
河北	石家庄	石家庄市东源通讯器材维修中心	石家庄市长安区跃进路79号手机通讯广场F座108号二楼	0311	86680616	社会渠道
河北	石家庄	河北恒信移动商务股份有限公司	石家庄市东大街9号凯旋金悦大酒店一楼南侧	0311	86130088(966966)	移动指定(第三方网点)
河北	石家庄	石家庄市天宇亿通通讯有限公司	石家庄市西大街90号	0311	86683447	社会渠道
河北	石家庄	河北天健易和通讯科技有限公司	河北石家庄市中山东路269号东尚购物广场负一	0311	85111899	社会渠道
河北	唐山	唐山华耀通讯器材有限公司	唐山市路北区裕华道祥富里802-5-202	0315	2161886	社会渠道
河北	邢台	邢台市华业远通电讯技术有限公司	邢台市桥东区中兴东大街155号	0319	3862189	社会渠道
河北	张家口	张家口金宏景通讯技术有限公司	张家口市桥东宝善街少年宫底商	0313	2020012	社会渠道

河南	鹤壁市	新乡新峰星电讯有限公司鹤壁维修中心	鹤壁市春雷路 30 号联通公司对面(三星服务中心)	0392	2101152	社会渠道
河南	济源	济源市大力通讯维修行	济源市周园路与汤帝路交叉口东北角	0391	2065650	社会渠道
河南	焦作市	焦作讯捷电子电器维修站	焦作市解放中路 23 号	0391	2907219	社会渠道
河南	洛阳市	洛阳胜天商贸有限公司	洛阳市西工区金谷园路 151 号(119-123-层)		13343881001	社会渠道
河南	漯河市	漯河市开明通讯器材有限公司	河南省漯河市人民西路中国网通对面	0395	2196777	社会渠道
河南	南阳市	南阳市车站路信联通讯维修部	河南省南阳市车站北路 58 号工贸宾馆一楼 06 号	0377	63061001	社会渠道
河南	平顶山	平顶山市新华区开源吉通讯商行	平顶山市中兴路北段金三角商务中心 8 楼 805 室	0375	7296662	社会渠道
河南	濮阳市	濮阳市华讯通讯技术有限公司	河南省濮阳市胜利西路 18 号	0393	4410728	社会渠道
河南	三门峡	三门峡市湖滨区宏建通讯器材维修部	三门峡市上阳路中段宏建通讯维修部	0398	2825200	社会渠道
河南	商丘市	商丘市新锐通信器材销售有限公司	河南省商丘市民主中路金地广场 3 号	0370	2282867	社会渠道
河南	新乡市	新乡市三联科技有限公司	河南省新乡市平原路 193 号	0373	3052869	社会渠道
河南	信阳市	信阳市浉河区神鸽通信部	信阳市浉河区北京大街与申碑路交叉口中神鸽通信部	0376	6260986	社会渠道
河南	许昌市	许昌魏都敬宇通讯器材维修部	河南省许昌市七一路移动通讯城 B51 号	0374	2622559	社会渠道
河南	郑州市	郑州市思域商贸有限公司	郑州市管城区东大街 272 号	0371	66305669	社会渠道
河南	周口	周口越众通讯	周口市市中商商贸城女人街物业楼下	0394	8668659	社会渠道
河南	驻马店	驻马店市驿城区大梁通讯器材门市部	驻马店市乐山路与中华路交叉口西 20 米路南	0396	3310888	社会渠道
黑龙江	大庆	大庆市萨尔图区雨智手机店	黑龙江大庆市萨尔图区会站大街 45 号	0459	6316999	社会渠道
黑龙江	哈尔滨	哈尔滨市南岗区通全球通讯商行	哈尔滨市南岗区阿什河街 8 号	0451	53675277	社会渠道
黑龙江	哈尔滨	哈尔滨中邮时代电讯科技有限公司维修分公司	哈尔滨南岗区果戈里大街 330 号	0451	87650143	社会渠道
黑龙江	鹤岗	鹤岗市坤宇通讯器材有限公司	黑龙江鹤岗市工农区电信路网通大厦 2 楼小灵通售后	0468	3455717	社会渠道
黑龙江	黑河	黑河市怡亨通讯器材行	黑龙江黑河市兴安街 207 号	0456	8282777	社会渠道
黑龙江	七台河	七台河市桃山区嘉信手机售后服务中心	黑龙江七台河市山湖路 41 号		13069854046	社会渠道
黑龙江	齐齐哈尔	龙沙区天地诚通讯商店	齐齐哈尔市龙门数码科技广场三楼	0452	2382388	社会渠道
黑龙江	双鸭山	双鸭山市宏江通讯器材维修中心	双鸭山市尖山区新兴大街广播电视局一楼	0469	4244234	社会渠道

黑龙江	绥化	绥化市捷讯通信科技有限公司	黑龙江绥化市北林区北二东路建工局西侧	0455	8263888	社会渠道
黑龙江	伊春	伊春市伊春区伊加伊电子维修中心	伊春市普新街门市房 5 号		13329384599	社会渠道
湖北	大冶	大冶市科联通讯器材经营部	大冶市城关大冶大道 44 号	0714	8731018	社会渠道
湖北	恩施	恩施华联通信器材有限公司	恩施市国泰大厦 B 座 328 号	0718	8251589	社会渠道
湖北	黄冈	黄冈市黄州中国电信数码港合作营业厅	黄冈市黄州八一路 68 号	0713	8666056	社会渠道
湖北	黄石	黄石诚壹通信有限公司	黄石市天津路 19 号	0714	3951859	社会渠道
湖北	荆门	荆门市东宝区天旭通讯器材经营部	荆门市长宁大道 16 号	0724	2336226 13385245131	社会渠道
湖北	荆州	荆州市新联通讯有限公司	荆州市沙市区江汉南路 116 号	0716	8124118 15607211143	社会渠道
湖北	潜江	湖北联信工贸有限公司	潜江市三江开发区	0728	6299366	社会渠道
湖北	十堰	十堰市宏旭通讯器材经营部	十堰市邮电街 14 号	0719	8656859	社会渠道
湖北	随州	随州市曾都区精英通讯维修部	随州市解放路曾都电影院东侧 9 号门	0722	3229944	社会渠道
湖北	武汉	武汉鑫霞光通信器材有限公司	武汉市武昌区中南路 80 号中南大厦 9 楼 908 室	027	87814810	社会渠道
湖北	武汉	鄂州市江碧路有为通信售后服务中心	鄂州市江碧路 50 号（老邮局）	0711	3256908	社会渠道
湖北	武汉	武汉市斯克尔通信设备服务有限公司	武汉中山大道 707 号三楼数码港酷派客服	027	82843911	社会渠道
湖北	仙桃	仙桃市大业通信器材有限公司	仙桃市海阳大道 24 号	0728	3204666	社会渠道
湖北	咸宁	中科电信终端销售维修中心	湖北省咸宁市温泉路 37 号电信大楼	0715	8251444	社会渠道
湖北	襄樊	襄樊市樊城精英电讯经营部	湖北省襄樊市樊城长虹路特 88 号中国电信大楼一楼	0710	3211376	社会渠道
湖北	襄樊	襄樊市仕豪通讯发展有限公司	襄樊市长虹路 148 号	0710	3226696	社会渠道
湖北	孝感	孝感市传名通讯有限责任公司	孝感市园北路 50 号环亚美容院旁边	0712	2821387 2679742	社会渠道
湖北	宜昌	宜昌市名红手机维修服务部	宜昌市东山大道 120 号合美通讯广场	0717	6448618	社会渠道
湖南	长沙	长沙市芙蓉区蓝捷通讯器材经营部	湖南省长沙市宝南街华侨通讯城 1 号	0731	84411442	社会渠道
湖南	长沙	长沙市雨花区汉一通讯维修部	长沙市韶山北路 417 号	0731	85561559	社会渠道
湖南	常德	常德市武陵区华域通讯器材经营部	湖南省常德市武陵区朗州南路盐业公司 10 号门面	0736	7222665	社会渠道

湖南	郴州	郴州市创佳通讯有限公司	湖南省郴州市人民东路华盛手机城 B 栋 9 号	0735	8887272 7498022	社会渠道
湖南	衡阳	衡阳市雁峰万通通信行	湖南省衡阳市解放路 107 号	0734	8245130	社会渠道
湖南	怀化	怀化恒讯通讯器材有限公司	湖南省怀化市新街 9 号	0745	2239101	社会渠道
湖南	吉首	湘西自治州瑞科商贸有限责任公司	吉首市团结西路 3 号电信营业厅	0743	8237601	社会渠道
湖南	娄底	娄底市娄星区新润通通信行	娄底市娄星区清泉大酒店	0738	6687059	社会渠道
湖南	邵阳	邵阳市双清区星数码通讯	邵阳市五一南路 198 号	0739	5227118	社会渠道
湖南	湘潭	湘潭市今科通讯设备有限公司	湘潭市建设北路 1 号中国电信售后服务中心	0731	58224449	社会渠道
湖南	益阳	朝阳新彩虹移动通讯设备维修中心	益阳市桃红仑西路 581 号门面(益阳电信手机维修中心)	0737	4212380	社会渠道
湖南	岳阳	岳阳市开发区兴立信通讯	岳阳市站前西路君山老干所 11 号门面	0730	8287000	社会渠道
湖南	张家界	张家界市永定区海晨商贸	湖南省张家界市大桥路 2 号	0744	8366899	社会渠道
湖南	株洲	株洲龙腾通讯技术服务有限公司	株洲市七一路口中旺锦安城 A 座 1011	0731	28216988 28251878	社会渠道
吉林	白城	白城市嘉诚通讯手机维修中心	白城市明仁南街 16 号	0436	3230777 2973916	社会渠道
吉林	白山	白山市八道江区风云通讯店	白山市八道江区器材商城	0439	3256767	社会渠道
吉林	长春	吉林省吉讯通信服务有限公司	吉林省长春市北京大街 1080 号	0431	82710222	社会渠道
吉林	长春	吉林省恒达通信有限公司	吉林省长春市西安大路 336 号安华通信商城 4 楼 S003	0431	88981152	社会渠道
吉林	长春	长春天天手机集团有限公司	长春市人民大街 68 号	0431	88937668	社会渠道
吉林	吉林	吉林市船营区天威通讯器材经销店	吉林省吉林市光华路 7 号综合楼 7-24 号	0432	62498101	社会渠道
吉林	辽源	辽源市恒达通信器材有限公司	辽源龙山区西宁街道办事处处西宁大路 109 号	0437	3272000	社会渠道
吉林	四平	四平市铁西区朗讯电子科技发展有限公司	吉林省四平市公园北街七道街交汇处东南侧	0434	3228511	社会渠道
吉林	松原	前郭县前郭镇永嘉通讯	吉林省松原市源江路邮局对面永嘉通讯	0438	6162333	社会渠道
吉林	通化	通化市山城通讯器材有限公司	吉林省通化市新华大街 628 号	0435	3258066	社会渠道
吉林	延边	延边长虹通讯器材有限公司	延吉市光明街 51 号	0433	2915959	社会渠道
江苏	常州	南京力行通信设备有限公司常州第二分	常州市南大街莱蒙通讯广场 10 号二楼手机维修	0519	82060036	移动指定(社

		公司	工厂			会渠道)
江苏	连云港	连云港市迅捷通讯器材销售有限公司	江苏省连云港市新浦区海连东路 6 号	0518	85812233	社会渠道
江苏	南京	南京卡西特蒙贸易有限责任公司	南京市汉中路 6 号国药大厦 818 室		18951915191	社会渠道
江苏	南京	上海捷鹏通讯设备有限公司南京分公司	江苏省南京市玄武区龙蟠中路 84 号	025	84829698	社会渠道
江苏	南京	中移鼎讯通信股份有限公司江苏分公司	南京市龙蟠中路 85 号中国移动厅	025	83348822	移动指定
江苏	南京	江苏蜂星电讯有限公司	南京市雨花台区花神大道一号华博大厦一楼	025	52883817	移动指定 (社会渠道)
江苏	南京	南京凌玖通数码科技有限公司	南京市玄武区鱼市街 57 号 411 室	025	83229860	社会渠道
江苏	苏州	南京海傲通讯电子有限公司苏州分公司	苏州市富仁坊 68 号 603C 室	0512	65815139	社会渠道
江苏	苏州	苏州力行通信设备有限公司	苏州市石路 29 号 8 单元 617 室	0512	67203868	移动指定 (社会渠道)
江苏	苏州	昆山市玉山镇中联鼎讯手机维修中心	昆山市朝阳西路 236-2 号	0512	57927397	社会渠道
江苏	泰州	泰州市海陵区中电通讯器材有限公司	泰州市东进路 193 号	0523	86238130	社会渠道
江苏	无锡	南京海傲通讯电子有限公司无锡分公司	无锡市南长区五爱路 18 号 4 楼 402 室	0510	82714818	社会渠道
江苏	徐州	徐州市万信通讯器材有限公司	徐州淮海东路移动手机城二楼	0516	83610000	社会渠道
江苏	扬州	扬州市广陵区讯展手机维修中心	扬州四望亭路 51 号摩尔曼尼大厦 401 室	0514	87336589	社会渠道
江苏	扬州	扬州信发科技有限公司	扬州市文昌西路 139 号	0514	87877000	社会渠道
江西	抚州	抚州市华兴通信设备有限公司	江西省抚州市赣东大道 761 号	0794	8218886	社会渠道
江西	赣州	赣州市章贡区天锐通讯器材设备经营部	赣州市环城路 16 号 5 间	0797	8233999	社会渠道
江西	吉安	吉安市吉州区华辰科技有限责任公司	吉安市吉州区鹭洲东路 22 号 (天翼服务中心)	0796	8215228	社会渠道
江西	九江	九江市九天通信技术有限公司	九江市浔阳区交通路 12 号	0792	8138855	社会渠道
江西	南昌	南昌踏浪技术服务有限公司	江西省南昌市广场东路 188 号	0791	6217989	社会渠道
江西	萍乡	萍乡电信终端维护部	萍乡市跃进中路 216 号	0799	6889028	社会渠道
江西	新余	新余广电手机专业维修中心	江西新余市抱石大道 20 号	0790	6221677	社会渠道
江西	宜春	宜春市浩宇通讯器材经营部	宜春市袁山大道 398 号	0795	3578881	社会渠道
辽宁	本溪	本溪市天众通讯设备服务中心	本溪市平山市府路 18 号	0414	2829000	社会渠道
辽宁	朝阳	朝阳市捷通小灵通客户服务中心	朝阳市双塔区朝阳大街二段 41 号	0421	2880555	社会渠道
辽宁	大连	大连邮联通讯电子交易中心	大连市中山区青泥街 40 号中山大苏宁电器二楼	0411	82691559	社会渠道

					82691589	
辽宁	大连	大连广联通讯器材有限公司	辽宁大连市沙河口区解放广场西安路永平街 227 号	0411	84607766	社会渠道
辽宁	丹东	丹东通达数码器材销售有限公司	丹东市振兴区五经街 17 号		13842528800	社会渠道
辽宁	阜新	阜新博麒电信商务有限责任公司	阜新市海州区解放大街 39 号	0418	3319488	社会渠道
辽宁	葫芦岛	葫芦岛市爱博电信维修有限公司	葫芦岛市连山区渤海街群英路德盛园 7-8 号	0429	2188666-3333	社会渠道
辽宁	葫芦岛	葫芦岛市金海通讯器材有限公司	葫芦岛市连山区步行街 6 号	0429	2130040	社会渠道
辽宁	沈阳	沈阳天众通讯设备有限公司	沈阳市沈河区小北街 128 号	024	88531366	社会渠道
辽宁	沈阳	沈阳金融商贸开发区祥润手机维修中心	沈阳市沈河区小北关街 80 号	024	88517551	社会渠道
内蒙古	包头	包头市昆区旭日通讯器材经销部	包头市昆区钢铁大街民主大楼街西侧 56-1 联通（电信）营业厅一楼	0472	6963366	社会渠道
内蒙古	赤峰	赤峰海龙商贸有限公司	内蒙古赤峰市哈达西街白马广场西 50 米	0476	8346314	社会渠道
内蒙古	鄂尔多斯	内蒙古太极网络科技有限公司鄂尔多斯分公司	鄂尔多斯新华书店一楼太极公司	0477	3980398	社会渠道
内蒙古	呼和浩特	内蒙古太极网络科技有限公司	呼和浩特市新城区中山东路诚信数码大厦 11 楼	0471	6261270 6285618	社会渠道
内蒙古	呼和浩特	内蒙古蓝海实业有限公司	呼和浩特市中山路 7 号诚信数码大厦一层（蓝海电讯）	0471	6915888	社会渠道
内蒙古	呼和浩特	中移鼎讯通信股份有限公司内蒙古移动电话客户服务中心	内蒙古呼和浩特新城区呼伦南路 5 号	0471	6913033	移动指定（运营商）
内蒙古	呼伦贝尔	呼伦贝尔中邮普泰通信器材有限责任公司	呼伦贝尔中邮普泰通信器材有限责任公司	0470	8334555	社会渠道
内蒙古	乌海	乌海市万顺通讯服务有限责任公司阿拉善分公司	巴彦浩特镇工业路特南路 18 号		13354834477	社会渠道
内蒙古	乌海	乌海市万顺通讯服务有限责任公司	乌海市海勃湾区祗华西街 21 号	0473	2011133	社会渠道
内蒙古	乌兰察布	乌兰察布市集宁艺通商贸有限公司	内蒙古乌兰察布集宁区光明街 9 号	0474	8207887	社会渠道
内蒙古	锡林浩特	锡林浩特市万通通讯城	锡林浩特市交通大厦西 100 米妇幼对面	0479	8278555	社会渠道

宁夏	银川	银川市天和普泰商贸有限公司	宁夏回族自治区银川市中山北街50号(雪花大酒店向北100米)	0951	6027921	社会渠道
宁夏	银川	宁夏电信实业有限责任公司	银川市中山南街11号	0951	5068126	社会渠道
青海	格尔木	格尔木三创电子科技有限公司	青海省格尔木市八一路红伟商场一楼	0979	7238732	社会渠道
青海	海东	鑫艺通讯	海东平安镇平安大道电信局一楼		13369724572	社会渠道
青海	海南	鑫艺通讯	海南州共和县恰卜恰镇团结南路40号		13369744576	社会渠道
青海	西宁	西宁零点手机维修有限公司	西宁市城中区西大街1号	0971	8234999	社会渠道
青海	西宁	西宁市城中区闽西手机维修中心	青海省西宁市西关大街25号(送变电大厦一楼)	0971	8177111	社会渠道
山东	滨州	滨州市滨城区中科电讯技术服务中心	滨州市渤海七路渤海国际广场A2-B22	0543	13371309000 3999165	社会渠道
山东	东营	东营鑫联商贸有限公司	山东省东营市西三路21号	0546	8797158	社会渠道
山东	菏泽	菏泽市百事通通讯器材有限公司	菏泽市青年路1066号	0530	3965288	社会渠道
山东	济南	济南新宇航科技发展有限公司	济南市泉城路万达广场一楼16-C	0531	55508558	社会渠道
山东	济宁	济南新宇航科技发展有限公司济宁分公司	山东济宁市任城路37号	0537	2402777	社会渠道
山东	莱芜	山东省莱芜市海溶普天商贸有限公司	山东莱芜市文化南路金莱广场C60商铺	0634	6229797	社会渠道
山东	临沂	临沂市石佳手机维修部	临沂市兰田步行街华人街二楼23号	0539	8212766	社会渠道
山东	青岛	青岛麒龙科技发展有限公司	青岛市市南区宁夏路249号	0532	82090532	社会渠道
山东	日照	日照恒远通信器材维修服务中心	日照市正阳路54号	0633	8233019	社会渠道
山东	威海	威海市环翠区快速通信服务中心	威海市新威路40号	0631	5230900	社会渠道
山东	潍坊	潍坊恒信通讯器材维修服务有限公司	潍坊市奎文区四平路电子街11号	0536	8234999	社会渠道
山东	烟台	烟台欧玛克电子有限公司	烟台市解放路29号	0535	6216666	社会渠道
山东	枣庄	济南中岩通信器材有限公司枣庄分公司	枣庄市解放北路103号	0632	5118161	社会渠道
山东	淄博	淄博鑫联通信科技有限公司张店维修服务分公司	山东淄博市张店区共青团东路7号	0533	2158717	社会渠道
山西	大同	大同市城区茂达通讯器材维修部	大同市城区新建南路和平里3号	0352	2034928	社会渠道
山西	大同	长治市晨辉商贸有限公司	长治市紫金花园5号楼35号商业用房	0355	2022322	社会渠道
山西	大同	大同市凯特通讯技术服务有限责任公司	大同市新建南路和平里4号楼	0352	2015520-0	社会渠道

山西	晋城	晋城市高远信息产业有限公司	晋城市凤台西街 18 号	0356	3052244	社会渠道
山西	晋中	晋中市百信达科贸有限公司	晋中市榆次区北山路东	0354	3032221	社会渠道
山西	临汾	临汾市尧都区煜顺通讯器材经销部	临汾市平阳中街 8 号	0357	2011778	社会渠道
山西	吕梁	吕梁嘉通通讯营销部	吕梁市建设北街 128 号		13133247047	社会渠道
山西	朔州	朔州市朔城区日升昌通讯器材经销部	朔城区开发南路渤海湾宾馆南		13363494999	社会渠道
山西	朔州	阳泉市吉安通讯器材商贸有限公司	阳泉市北大街 8 号	0353	2398816	社会渠道
山西	太原	大同市蜂星通信设备有限责任公司	太原市后铁匠巷 50 号酷派 4S 店		18903517477	社会渠道
山西	太原	山西铭兰科技有限公司	山西省太原市迎泽大街 228 号红三角通讯广场三层	0351	4121125 8855977	社会渠道
山西	太原	山西移动通信公司终端维修中心	山西省太原市青年路 151 号	0351	4171139	移动指定 (运营商 G 网)
山西	运城	运城市盐湖区北城长远通讯行	运城市工农西街一号	0359	8655344	社会渠道
山西	运城	中国电子器材总公司山西分公司运城网点	运城市解放北路 235 号联通手机广场二楼	0359	8655344	社会渠道
山西	运城	运城市森宝通讯器材有限公司	运城市解放南路 40 号	0359	8663511	社会渠道
陕西	安康	安康市汉滨区瑞成通讯	安康市汉滨区兴安中路 45 号 (瑞成通讯)	0915	3207176	社会渠道
陕西	宝鸡	宝鸡市迅科通信设备有限公司	宝鸡市经二路 161 号保险大厦	0917	3251836	社会渠道
陕西	宝鸡	宝鸡市渭滨区吉峰通讯器材商行	宝鸡市体育路 1# (建设银行南隔壁)	0917	3209885	社会渠道
陕西	汉中	汉中博通商贸有限公司	陕西省汉中市市人民路保险公司一楼	0916	2245707	社会渠道
陕西	商洛	商洛市商州区环信商城	陕西省商洛市北新街 106 号	0914	2326618	社会渠道
陕西	铜川	铜川市恒远综合商行	铜川市红旗街 62 号	0919	2151688	社会渠道
陕西	西安	西安中邮普泰移动通信设备有限公司维修部	西安市新城区西新街 3 号	029	86691113-8002	社会渠道
陕西	咸阳	咸阳恒升电子有限公司	陕西省咸阳市新华大厦 1 楼 (电梯口)	029	33285980	社会渠道
陕西	咸阳	咸阳鑫瑞商贸有限公司	咸阳市人民中路中宏时代广场 C-2-3	029	33285667	社会渠道
陕西	榆林	榆林市榆阳区华信通商贸有限公司	榆林市榆阳区新建南路贾盘石下巷	0912	3261961	社会渠道
陕西	榆林	隆沣网络产品经销部	榆林市榆阳区曹辣肉中巷轻工局南楼二单元 101 号	0912	3232582	社会渠道

上海	上海	上海永策商贸有限公司	上海市长宁区长宁路 691 号	021	52378668	社会渠道
上海	上海	上海捷鹏通讯设备有限公司	上海市东方路 573 弄 9 号	021	58882517	社会渠道
上海	上海	上海磐芸通信设备有限公司	上海市四川北路 1761 号三楼	021	56968620	社会渠道
上海	上海	中联手机维修服务社	上海市宝山区水产路 511 号	021	56576099	社会渠道
上海	上海	上海刚华通讯设备有限公司	上海南汇区惠南镇东门大街 311 号 2 楼	021	68001818	社会渠道
上海	上海	中国移动通信集团上海有限公司	上海市静安区南京西路 932 号	021	62719093	移动指定 (运营商 G 网)
上海	上海	上海拓成电子有限公司	上海市嘉定区博乐南路 158 号泰宸商务楼 809	021	69526662	社会渠道
上海	上海	上海胜速通信器材有限公司	上海市青浦区商城街 55-59 号	021	59733607	社会渠道
上海	上海	上海振渠腾通信科技发展有限公司	上海市松江区乐都路 339 号		13661988128	社会渠道
四川	巴中	巴中市龙翔手机维修中心	巴中市江北大道中段 146 号	0827	3130888	社会渠道
四川	成都	成都百立通科贸有限公司	成都市太升南路 222 号赛格广场三楼 A 区 302	028	86753348	社会渠道
四川	成都	成都朗捷通讯技术有限公司	成都市提督街 67 号讯捷文化宫店	028	86789988	移动指定 (运营商)
四川	成都	成都新亚通讯技术服务维修服务有限公司	成都市提督街 58 号锦阳商厦二楼	028	82910301	移动指定 (运营商 G 网)
四川	成都	成都量通电子有限公司	成都市提督街 58 号锦阳数码通信城三楼酷派售后服务中心 (太升南路文化宫对面)	028	86622702	社会渠道
四川	成都	成都龙翔通讯有限责任公司	成都市太升南路 222 号赛格广场 4 楼	028	86530966	社会渠道
四川	达州	宏基通信器材商行	四川省达州市大西街金帝阳光 8 号门市	0818	2137939	社会渠道
四川	德阳	德阳金力科技有限公司	德阳市区泰山北路一段 22 号	0838	2305158	社会渠道
四川	广安	广安移信通科技维修有限公司	广安市广宁南路 1 号		18908287888	社会渠道
四川	广元	广元市城区四喜通讯营业部	广元市小西街 6 号	0839	5101005	社会渠道
四川	乐山	乐山市中心城区创联通讯器材经营部	四川乐山市人民南路 338 号	0833	2123528	社会渠道
四川	泸州	泸州信联科技有限公司	泸州市江阳区正兴隆街 14 幢 3 号	0830	2833366	社会渠道
四川	绵阳	成都中百移动通信设备有限公司绵阳分公司	绵阳市富乐路 15 号	0816	2230576	社会渠道
四川	绵阳	绵阳城区安信龙数码服务中心	绵阳市临园路东段 49 号	0816	7011884	社会渠道

四川	内江	内江市雨捷通讯技术有限公司	四川省内江市中区小东街 24 号	0832	2065396	社会渠道
四川	南充	成都市远纬通讯器材有限责任公司南充分公司	南充市顺庆区人民中路合众街 13 号	0817	2228783	社会渠道
四川	攀枝花	攀枝花市黑马商贸有限责任公司	四川省攀枝花市东区炳草岗东方巴黎 29 号	0812	3359595 3348528	社会渠道
四川	西昌	西昌嘉仕森通讯有限公司	四川省西昌市胜利路 9 号	0834	3220833	社会渠道
四川	雅安	雅安市秦川通讯有限责任公司	雅安市少年宫路 40 号	0835	2239881	社会渠道
四川	宜宾	宜宾市翠屏区通发通讯器材经营部	宜宾市自强里 17 号	0831	5160365	社会渠道
四川	自贡	自贡宏宇电信有限公司	自贡市自流井区檀木林街	0813	2203555	社会渠道
天津	天津	天津市宜通通讯器材维修有限公司	天津市和平区荣安大街新文化花园新秀居底商 118 号	022	27317725	社会渠道
天津	天津	友格（天津）通讯科技有限公司	天津市南开区长江道 47 号（天荣公寓底商）	022	27375825	社会渠道
天津	天津	深圳市天音科技发展有限公司天津分公司	天津市和平区南京路 235 号 1 楼营业厅内	022	81987709	移动指定
天津	天津	天津市鸿讯通商贸有限公司	天津市和平区南京路 235 号河川大厦二楼	022	27217035	社会渠道
新疆	阿克苏	阿克苏众友通讯设备有限责任公司	新疆阿克苏北大街 1 号新世纪购物中心 B 座二楼 7 号厅	0997	2129435	社会渠道
新疆	博乐	博乐市普瑞达商贸有限责任公司	博乐市青得里大街 166 号	0909	2234889	社会渠道
新疆	昌吉	昌吉市佳音通讯店	新疆昌吉市昌吉商场负一楼	0994	2350798	社会渠道
新疆	奎屯	奎屯北方伟业通讯器材服务中心	奎屯市团结东街三洋通讯市场 1-102 号	0992	3244556	社会渠道
新疆	乌鲁木齐	乌鲁木齐众和伟业通讯有限公司	新疆乌鲁木齐山西庙巷 122 号	0991	2823588	社会渠道
新疆	乌鲁木齐	乌鲁木齐市联亿电子有限公司	乌市中山路 98 号	0991	2322110	社会渠道
新疆	乌鲁木齐	新疆众信实业有限公司	新疆乌鲁木齐市中山路 335 号中泉广场二楼维修中心	0991	2329626	移动指定
新疆	伊犁	伊宁市浔江通讯	新疆伊宁市解放路温州大酒店地下厅领航通讯城	0999	8097468	社会渠道
云南	保山	隆阳区惠成通讯器材经营部	云南保山市上巷街 1 号	0875	2121211	社会渠道
云南	楚雄	楚雄市鹿城飞翔通讯器材经营部	楚雄市鹿城镇龙泉路 51 号	0878	3116908	社会渠道

云南	楚雄	楚雄市鹿城天和手机维修服务部	楚雄市鹿城东路 133 号	0878	6118263	社会渠道
云南	楚雄	楚雄市鹿城恒讯手机店	楚雄市龙泉路州宾馆右侧 96 号	0878	3116908	社会渠道
云南	大理	大理市云邮通信终端产品销售维修中心	大理市云邮通信终端产品销售中心	0872	2198296	社会渠道
云南	德宏	潞西市芒市联友通讯器材商行	潞西市芒市目瑙纵歌路 19 号（原为民路）	0692	8880222	社会渠道
云南	红河	个旧市永发通信设备维修部	个旧市金辉商住楼 3 幢 1 单元 302 号	0873	2131196	社会渠道
云南	景洪市	吉信通讯器材经营部	云南景洪市北路 2 号	0691	2124501	社会渠道
云南	昆明	成都中邮高讯科技发展有限公司昆明分公司	昆明市北京路 447 号新和汇通讯商场二楼	0871	3144557	社会渠道
云南	昆明	昆明市五华区鸿维手机维修服务部	昆明市东风西路 66 号 A 栋 2 楼	0871	5369829	社会渠道
云南	临沧	临沧市临翔区华杰手机销售部	临翔区南增街 134 号	0883	6761999	社会渠道
云南	普洱	普洱市思茅区世峰通讯经营部	普洱市月光路 1 号	0879	2162217	社会渠道
云南	文山	文山县飞翔通信器材商行	文山县东风路七花大厦南楼 46 号	0876	2140686	社会渠道
云南	玉溪	红塔区同鑫通讯产品店	玉溪市红塔区人民路 7-11 号	0877	2014833 6108108	社会渠道
云南	玉溪	红塔区苏达波导手机维修店	玉溪市上村街中段波导客服中心	0877	8895113	社会渠道
浙江	杭州	杭州科泰通信技术服务有限公司	杭州市延安路 501 号	0571	88392771	社会渠道
浙江	杭州	杭州凯瑞通讯有限公司	浙江省杭州市建国北路 15 号	0571	87047595 87293671	社会渠道
浙江	杭州	杭州川海通信科技有限公司	西湖区文三路 259 号昌地火炬大厦 B 幢 2 楼 13-16 室	0571	56763624	社会渠道
浙江	杭州	浙江省邮电器材公司技术服务中心	杭州市河东路 215 号	0571	88064420	社会渠道
浙江	湖州	湖州吴兴绿苑手机维修服务中心	浙江湖州富城商厦步行街 36-42 号		13157274501	社会渠道
浙江	嘉兴	嘉兴市诚信通讯有限公司	浙江嘉兴建国中路中兴广场三号楼三楼		13356040000	社会渠道
浙江	嘉兴	嘉兴市南湖区城东凯锐手机维修部	嘉兴市建国路中兴广场 3 号楼二楼	0573	82050906	社会渠道
浙江	丽水	杭州科泰通信技术服务有限公司丽水分公司	浙江省丽水市大洋路 489 号联通二楼维修部		13004691133	社会渠道
浙江	宁波	杭州科泰通信技术服务有限公司宁波分公司	浙江宁波市彩虹北路 1 号联通百丈营业厅 1 楼		13003790345	社会渠道

浙江	宁波	宁波市海曙兆维通讯器材商行	宁波市解放北路 180 号	0574	87285757	社会渠道
浙江	绍兴	绍兴市天丰数码通讯技术有限公司	绍兴市东街四马路 9 号	0575	85114877	社会渠道
浙江	绍兴	绍兴市越城银联手机维修店	绍兴市桥南马路 11 号	0575	85143799	社会渠道
浙江	台州	台州市路桥区宁峰通信技术有限公司	台州市路桥区东路桥大道 107-109 号	0576	82454998	社会渠道
浙江	温州	温州市鹿城区大南凯瑞通讯商店	温州市人民东路中侨大楼 C 幢 110-4 号	0577	88853718	社会渠道
浙江	温州	杭州科泰通信技术服务有限公司温州分公司	浙江温州车站大道大诚商厦联通营业厅二层 202 号		13004701933	社会渠道
浙江	温州	温州电脑市场兆晶通讯设备商行	温州人民路中侨大楼一楼 C 栋 110-4	0577	88853168	社会渠道
浙江	舟山	定海解放诚信通讯器材维修部	舟山市定海人民南路 10 号电信终端维修中心	0580	2020009	社会渠道
重庆	万州区	重庆华高威科技有限责任公司	重庆市万州区太白路 145 号	023	58150108	社会渠道
重庆	永川	永川市光阳通讯器材维修服务部	永川市渝西大道西段 9 号	023	85357711	社会渠道
重庆	重庆	重庆鹏凯科技有限公司	重庆市歇台子科园六路西侧 6 号	023	68721023-806	社会渠道
重庆	重庆	重庆市巴南区灵韵通讯器材经营部	重庆市巴南区李家沱正街 183 号	023	62851288	社会渠道
重庆	重庆	重庆西维电子科技有限公司	重庆市渝中区邹容路 139 号银座广场二楼(地址一: 解放碑店)	023	63106873	社会渠道
重庆	重庆	重庆西维电子科技有限公司(江北)	重庆市江北区建新北路 25 号泰兴 E 世界一层 T13 号(地址二: 西维江北泰兴店)	023	89001208	社会渠道
重庆	重庆	重庆西维电子科技有限公司(歇台子形象店)	重庆市渝州路 164 号格林酒店豪泰店 4 门市(地址三: 重庆酷派形象店)	023	63837116	社会渠道
重庆	重庆	中移鼎讯通信股份有限公司重庆分公司	重庆市沙坪坝区天陈路 15 号丽苑移动商城		13594241166	移动指定(运营商)

提示: 网点信息以实际调整为准, 如果没有查到当地网点信息或信息有误请致电 0755-83300198 进行核实。

“酷派客户关怀短信注册功能”说明

尊敬的客户：

为了给您提供更方便的售后服务保障，在您购买酷派手机首次使用时，手机会自动发送一条注册短信，将手机设备号码发送到酷派指定服务器。酷派将根据收到的设备号码，作为提供售后服务的参考信息。注册短信仅有效发送一次，短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。发送此注册短信需要您支付由您所入网运营商直接收取的一条普通短信的费用，此费用属于您购买酷派手机所支付成本的一部分，在此非常感谢您对酷派手机防伪工作的支持。

您的酷派手机设备信息将仅用于为您提供的售后服务，不会用于其它商业用途。如果您不需要酷派客户关怀短信注册功能，请联系当地酷派客户服务中心关闭该功能。