





FALCON

QUICK START GUIDE





MOUSE BUTTONS

A : Left Mouse Button

B : Right Mouse Button

C : Scroll Wheel

D: DPI Shift

E : Mouse Button 5

F : Mouse Button 6

DPI STAGES

Press Mouse Button D (DPI Shift)

DPI STAGE	LIGHT INDICATOR (Blink)
400	Red
800	Green
1000 (Default)	Blue
1200	Yellow


1600	Purple
2000	Orange
2400	Light Blue
3200	White

RGB ILLUMINATIONS

PRESS Mouse Button C+ F

RGB EFFECTS			
	Wave		Static (Multi-Color)
	Static		Breathing
	Aurora		Blink
			OFF

**For full use and customizations of the product, please refer www.devo.net/dpc to download the latest version of DREVO POWER CONSOLE(DPC) software.



鼠标按键

A：鼠标左键

B：鼠标右键

C：滚轮

D：灵敏度按键

E：鼠标按键5

F：鼠标按键6

灵敏度等级

按压鼠标按键D（灵敏度按键）

灵敏度等级	灯光指示（闪烁）
400	红色
800	绿色
1000 (Default)	蓝色


1200	黄色
1600	紫色
2000	橙色
2400	浅蓝色
3200	白色

RGB背光

同时按鼠标按键C+F

RGB灯效			
	混彩流光		混彩常亮
	单色常亮		呼吸
	单色常亮		闪烁
	霓虹		关闭

**为了充分使用产品以及其自定义功能，请访问www.drevo.net/dpc 下载DREVO POWER CONSOLE(DPC) 软件。



BOUTONS DE LA SOURIS

A : Bouton gauche de la souris

B : Bouton droit de la souris

C : Molette de défilement

D : Bouton de sensibilité

E : Bouton de la souris 5

F : Bouton de la souris 6

NIVEAUX DE DPI

Appuyer sur le bouton de la souris D (bouton de sensibilité)

NIVEAU DE DPI	INDICATEUR LUMINEUX (Clignotement)
400	Rouge
800	Vert
1000 (Default)	Bleu
1200	Jaune


1600	Violet
2000	Orange
2400	Bleu clair
3200	Blanc

ÉCLAIRAGES RGB

Appuyer sur les boutons de la souris C+F

EFFETS RGB			
	Statique		Statique (multicolore)
	Vague		Respiration
	Statique		Clignotement
	Aurore		Arrêt

**Pour des conseils d'utilisation et des personnalisations complètes du produit, veuillez consulter www.drevo.net/dpc afin de télécharger la dernière version du logiciel DREVO POWER CONSOLE(DPC).



MAUSTASTEN

A : Linke Maustaste

B : Rechte Maustaste

C : Scrollrad

D : Empfindlichkeitstaste

E : Maustaste 5

F : Maustaste 6

DPI-STUFEN

Drücken Sie die Maustaste D (Empfindlichkeitstaste)

DPI-STUFE	LICHTANZEIGE (Blinkt)
400	Rot
800	Grün
1000 (Default)	Blau
1200	Gelb


1600	Lila
2000	Orange
2400	Hellblau
3200	Weiß

RGB-BELEUCHTUNGEN

DRÜCKEN SIE die Maustaste C + F

RGB-EFFEKTE			
			Statisch (mehrfarbig)
	Wellen		Atmend
	Statisch		Blinken
	Aurora		AUS

** Für die volle Nutzung und alle Anpassungen des Produkts, können Sie unter www.drevo.net/dpc die neueste Version der DREVO POWER CONSOLE (DPC) -Software herunterladen.



MOUSE BUTTONS

A : Tasto Sinistro del Mouse

B : Tasto Destro del Mouse

C : Rotellina di scorrimento

D: Tasto per la Sensibilità

E : Tasto 5 del Mouse

F : Tasto 6 del Mouse

LIVELLI DI DPI

Premi il tasto D del Mouse (Tasto per la Sensibilità)

LIVELLO DPI	INDICATORE LUMINOSO (Lampeggiante)
400	Rosso
800	Verde
1000 (Default)	Blu
1200	Giallo


1600	Viola
2000	Arancione
2400	Blu Chiaro
3200	Bianco

ILLUMINAZIONE RGB

PREMI Il tasto C del Mouse + F

EFFETTI RGB			
			Statico (Multi-Colore)
	Onda		Respiro
	Statico		Lampeggio
	Aurora		OFF

** Per il completo utilizzo e personalizzazione del prodotto, si prega di far riferimento al link www.drevo.net/dpc per scaricare l'ultima versione del software DREVO POWER CONSOLE (DPC).



BOTONES DEL RATÓN

A : Botón izquierdo del ratón

B : Botón derecho del ratón

C : Rueda de desplazamiento

D : Botón de sensibilidad

E : Botón del ratón 5

F : Botón del ratón 6

ETAPAS DE DPI (puntos por pulgadas)

Pulse el botón del ratón D (Botón de sensibilidad)

ETAPA DE DPI	INDICADOR DE LUZ (Parpadeo)
400	Rojo
800	Verde
1000 (por defecto)	Azul
1200	Amarillo


1600	Púrpura
2000	Naranja
2400	Azul claro
3200	Blanco

RETROILUMINACIONES RGB

PULSE el botón del ratón C + F

EFECTOS DEL RGB			
			Estático (multicolor)
	Onda		Respiración
	Estático		Parpadeo
	Aurora		APAGADO

******Para el uso completo y las personalizaciones del producto, consulte la página www.drevo.net/dpc para descargar la última versión del software DREVO POWER CONSOLE (DPC).



マウスボタン

A : 左マウスボタン

B : 右マウスボタン

C : スクロールホイール

D : 感度ボタン

E : マウスボタン5

F : マウスボタン6

DPIステージ

マウスボタンD(感度ボタン)を押します

DPIステージ	光インジケータ(点滅)
400	レッド
800	グリーン
1000 (デフォルト)	ブルー
1200	イエロー

1600	パープル
2000	オレンジ
2400	ライトブルー
3200	ホワイト

RGBイルミネーション

マウスボタンC+Fを押します

RGBエフェクト			静的(マルチカラー)
	ウェーブ		呼吸
	静的		点滅
	オーロラ		オフ

**製品を完全に使用してカスタマイズするには、www.drevo.net/dpcから最新バージョンのDREVO POWER CONSOLE (DPC) ソフトウェアをダウンロードしてください。

PLUG AND PLAY

PC/MAC



TROUBLESHOOTING

1. Please plug the mouse to another USB port of the PC/laptop.
2. Please find another PC/laptop to verify if possible.
3. Upgrade the firmware to the latest version.

CONTACT

Before contacting us, please prepare the following information:

1. Item model and serial number
2. Operate system info

Official website: www.drevo.net

Twitter: @DREVO_US

Facebook: @drevo.net

E-mail: support@drevo.net

GENERAL USER INFO

We reserve the right to make technical modifications which serve the development of the product.

Please be noted that improper use and storage can leads to faults and damage to the product.

Unauthorized modifications and repairs done to the product will void the warranty.

TECHNICAL SUPPORT

1-Year limited manufacturer's warranty

Free life-time customer support

For more information about the warranty please check:
www.drevo.net/page/warranty.