


# Mercedes Benz Unimog

## Manual del usuario



- Edad: 37 – 96 meses
- Peso máximo: 30 kilos
- Este producto contiene partes pequeñas que deben ser ensambladas solo por un adulto.
- Asegúrese de cargar la batería por 8h horas antes del primer uso.



**El vehículo debe ser ensamblado por un adulto que ha leído y comprendido las instrucciones de este manual. Guarde las instrucciones para futuras referencias.**

**PRODUCTO OFICIAL CON LICENCIA****1****LICENCIA**

Mercedes-Benz”, ,  y el diseño del producto adjunto están sujetos a protección de propiedad intelectual propiedad de Daimler AG.

Son utilizados por Pinghu City Xiao Ming Xing Children's Products Co., Ltd. bajo licencia.

**PERFIL COMPAÑÍA**

Pinghu City Julong Children’s Commodity Factory es una fábrica de productos para niños que integra Investigación & Desarrollo, ingeniería, producción, control de calidad y ventas. Los productos principales son autos eléctricos y bicicletas para niños y otros productos. La compañía tiene varias líneas de producción profesional, con una producción anual que alcanza los cientos miles de vehículos.

La compañía tiene un equipo profesional de ingeniería de Investigación & Desarrollo, el cual ha estado trabajando por muchos años, con completos equipos de prueba para asegurar la calidad de los productos fabricados por la compañía, los que cumplen completamente con los requerimientos de las normas nacionales.

**ESPECIFICACIONES**


Modelo Batería:	12V7Ah (o 12V10Ah o 12V14Ah)
Peso máximo:	30 kilos
Velocidad:	3-5 km/h
Cargador:	DC 12V1000mA
Edad:	37-96 meses
Tamaño Vehículo:	1080x800x880 mm
Tiempo Normal de Carga:	8-12 horas
Fusible:	WHPTC
Motor:	Motor de Dirección: 12V380#6600 Motor Conducción: 12V 390#16000

**MANTENCIÓN****2**

- Después del uso del producto, regularmente debe revisar (se sugiere una vez cada dos semanas) los elementos principales, incluida la batería, dispositivo de carga, cables, revestimiento exterior, cambiador de circuito y válvula de cambio. Se debe revisar si las abrazaderas están sueltas. En caso de daños, se debe detener el uso del producto hasta que este solucionado.
- El vehículo debe limpiarse con un paño de algodón húmedo (sin gotas de agua). También se puede utilizar limpiador de muebles sin cera para mantener la superficie brillante y limpia. No utilice disolventes químicos para limpiar las partes plásticas del juguete para evitar que estas se disuelvan. El auto no puede ser limpiado con agua y jabón, ya que el agua dañará el motor y la batería, provocando cortocircuito del sistema eléctrico.
- Después de usarlo por un periodo de tiempo, favor lubrique las piezas de hierro para evitar la corrosión. El auto debe permanecer lejos de altas temperaturas y humedad, ya que las partes plásticas podrían derretirse. Cuando cargue, favor manténgase alejado de materiales inflamables para evitar fuego.
- Al detener el uso por un largo periodo de tiempo, favor corte el poder. Todos los cambiadores de circuito deben estar en "OFF" o "STOP". La estructura y sistema de cables no pueden ser alterados sin autorización. La mantención y reemplazo de las partes cruciales debe ser supervisado por profesionales.
- En áreas donde el suministro de energía es inestable, se recomienda instalar un regulador de energía para proteger la batería. Cuando se recarga no utilice cables no incluidos con el producto

## PARTES

3



N°	NOMBRE	N°	NOMBRE	N°	NOMBRE
1	Armazón	6	Asiento	11	Caja engranaje x2 (ox4)
2	Reflector Trasero	7	Parabrisas	12	Arandela
3	Defensa	8	Manubrio	13	Tuerca M10 x4
4	Respaldo asiento	9	Cubierta rueda x4	14	Amortiguador
5	Sujetador bajo asiento	10	Rueda x4	15	

## INSTRUCCIONES DE ARMADO

4

Asegúrese que todas las partes indicadas estén incluidas en la caja.

Recomendamos guardar el embalaje hasta que la unidad este completamente ensamblada, para asegurar que no se pierden piezas.

El armado del vehículo toma aproximadamente 30 minutos.

Armado debe ser realizado por un adulto.

ADVERTENCIA: Los niños pueden resultar lesionados por piezas pequeñas, bordes y puntas afiladas del vehículo desarmado o por elementos eléctricos.

ADVERTENCIA: RIESGO DE ASFIXIA- partes pequeñas. No apto para niños.


Herramientas requeridas

Destornillador Phillips (no incluido), Alicata (no incluido)

Llave Hexagonal (incluida), Llave Tubo (incluida)


Opcional: Caja de Cambios \*2 o Caja de Cambios \*4

### Instale los amortiguadores delanteros y el eje delantero



- Instale el armazón en una superficie plana antes de armar.
- Retire el tornillo y la tuerca de la parte inferior de los amortiguadores. Coloque la parte inferior amortiguadores en el conducto "U" del eje. Vuelva a colocar el tornillo en los amortiguadores ajuste la tuerca con la llave hexagonal.
- Repita al otro lado.
- El tubo cuadrado del eje debe coincidir con el conducto, mientras que el orificio debe coincidir con el eje de dirección. Atornille la parte superior de los amortiguadores en el armazón con tornillos 4\*12.
- Inserte arandela 10MM en el eje de dirección. Deslice el resorte en el conducto del eje de dirección

### Instale la caja de cambio delantera y la rueda delantera




- Inserte la caja de cambios en el eje delantero. Inserte el cableado de la caja de cambios en la interfaz de la caja de batería. (Nota: La caja de cambios está dividida en FL/FR). (Este paso es indicado para caja de cambios \*4)
- Deslice la rueda, arandela 10MM en el eje delantero, atornille la tuerca con la llave de tubo. (Nota: La protuberancia de la rueda debe coincidir debe coincidir con la caja de cambios).
- Coloque la tapa de la rueda en la rueda, presione firmemente hasta que encaje en su lugar.
- Repita al otro lado.

## INSTRUCCIONES DE ARMADO


5

### Instale amortiguadores traseros




- Retire el tornillo y la tuerca de la parte inferior de los amortiguadores. Coloque la parte inferior amortiguadores en el conducto "U" del eje.
- Vuelva a colocar el tornillo en los amortiguadores ajuste la tuerca con la llave hexagonal.
- Repita al otro lado.

### Instale las ruedas traseras



- Inserte el eje trasero en el orificio del soporte posterior.
- Inserte arandela 12MM , caja de cambios, rueda, arandela 10MM, tuerca en el eje trasero. ((Nota: La caja de cambios está dividida en FL/FR. La protuberancia de la rueda debe coincidir debe coincidir con la caja de cambios).
- Repita al otro lado.
- Coloque la tapa de la rueda en la rueda, presione firmemente hasta que encaje en su lugar.
- Repita al otro lado.

### Instale el sujetador bajo el asiento



- Coloque la parte inferior del sujetador bajo el asiento en el armazón del auto, presione hacia abajo.
- Atornille ambos lados del sujetador con tornillos 4\*12 MM.

## INSTRUCCIONES DE ARMADO

6

### Instale la defensa




- Coloque la defensa en las ranuras del armazón, presione hasta que encaje en su lugar.
- Atornille ambos lados de la defensa en el armazón del vehículo con tornillos 4\*12MM.

### Instale el asiento



- Nota: Conecte la interfaz de los cables de la caja de cambios antes de instalar el asiento. La interfaz NO está dividida en L/R.
- Atornille el cinturón de seguridad en el medio del sujetador bajo el asiento con tornillos 4\*12MM.
- Inserte el respaldo del asiento en las ranuras del armazón, presione firmemente hasta que encaje en su lugar.
- Deslice el asiento en el conducto del respaldo del asiento. Atornille el asiento en el sujetador bajo el asiento con tornillos 4\*12MM

### Instalación reflectores traseros




- Conecte la interfaz del reflector al conector en la parte trasera.
- Inserte las barras en el soporte del reflector, presione firmemente hasta que encaje en su lugar. (Figura 1).
- Coloque toda la barra trasera en las ranuras del armazón del vehículo, presione firmemente hasta que encaje en su lugar. (Figura 2). (Nota: Tenga cuidado con el cable de luz).
- Conecte la interfaz del cable de luz en el conector bajo el armazón del auto.

## INSTRUCCIONES DE ARMADO


7

Instale el manubrio




- Conecte la interfaz del manubrio a l conector de la base fija de la barra de dirección.
- Presione el conector enchufado y la interfaz en la base.
- Inserte el manubrio en la base fija de la barra de dirección, empuje hacia abajo el manubrio hasta que haga click y se fije en su lugar.

Instale el parabrisas



- Posiciones el parabrisas en las ranuras del armazón. Con suavidad presiones hasta que haga click y se fije en su lugar.


Conecte el poder



- Abra el capo, enchufe la interfaz de la batería al conector. (Figura 1).
- Cierre el capo, atornille al armazón con tornillos 4+12MM (Figura 2)

## FUNCIÓN MANUAL

8



### ADVERTENCIA

Asegúrese que el vehículo este totalmente detenido antes de cambiar la marcha adelante/reversa para evitar daños en la caja de cambios.

### Instrucciones de Uso

Encendido: Presione el botón de encendido para prender el vehículo.

Presione el botón de encendido nuevamente para apagar el vehículo.

Pedal: Presione el pedal para avanzar. Libere el pedal para detenerse.

Adelante/Reversa: Presione el botón D para moverse hacia adelante. Presione el botón a R para ir en reversa. Presione P para detenerse.

Izquierda/Derecha: Utilice el manubrio para girar hacia la derecha o izquierda.

Botón Luces: Presione el botón de luces para apagarlas o encenderlas.

Bocina: Presione el botón de la derecha para hacerla sonar.

Música: Presione el botón de la izquierda para cambiar entre los canales de música.

Botón 2/4W: Presione el botón para cambiar la tracción de dos ruedas a todas las ruedas. (Este botón solo está disponible en tracción total)

**FUNCIÓN MANUAL****9**

Utilice el Control Remoto 2.4 G

Instale o cambie las baterías: Presione hacia abajo la tapa ubicada en el control remoto para abrirla.

Instale dos baterías AAA en la polaridad correcta (+,-) cierre la cubierta.


Primer uso: Empareje el Vehículo con el Control Remoto.

Mantenga presionadas los Botones de Avance y Retroceso por 3 segundos.

El indicador de luz parpadea. Encienda el vehículo. El indicador de velocidad se iluminará. Emparejamiento correcto.

Si empareja de manera errónea, el indicador de velocidad no se encenderá, apague el auto y repita los pasos.

El vehículo debe estar emparejado al reemplazar las baterías antes de usarlo.

**Uso general**

Botón S: Botón de velocidad – Selecciona 3 velocidad diferentes.

Baja Velocidad – Indicador de Velocidad 1 luz LED

Media Velocidad – Indicador de Velocidad 2 luz LED

Alta Velocidad – Indicador de Velocidad 3 luz LED

Consejos: Cada velocidad elegida tienen un inicio lento.

Botón P: Detiene el vehículo – Indicador de Velocidad parpadea.

Adelante: Mueve el vehículo hacia adelante.

Reversa: Mueve el vehículo hacia atrás.

Izquierda: Mueve el vehículo hacia la dirección izquierda.

Derecha: Mueve el vehículo hacia la dirección derecha.

## FUNCIÓN MANUAL

10

### Precauciones:

- El control remoto solo funciona en un rango de 15m del vehículo.
- El control remoto solo debe ser usado por un adulto. Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Lea cuidadosamente el manual antes de usar. Adultos deben estar familiarizados con la operación antes que los niños utilicen el vehículo.
- El control remoto tiene configuración de ahorro de energía. Cuando no se usa, este se apagará después de 15 segundos.
- NUNCA utilice en o cerca de carreteras, agua, terrenos empinados. Utilice en terrenos lisos.
- Mantenga el control remoto lejos del agua u otros líquidos, ya que podría dañarse.
- No reutilice baterías. Cambie ambas baterías al mismo tiempo.
- Asegúrese que las baterías estén bien instaladas antes de encender.
- Retire las baterías del control durante periodos largos de inactividad.
- Las baterías deben ser reemplazadas cuando el control remoto funcione a menos de 3 m del vehículo.



Presione el botón en el manubrio, hará un sonido o reproducirá música.

## FUNCIÓN MANUAL

11

1. Apague el poder cuando se agote la batería.
2. Tome la manilla que esta en el medio de la parte trasera, levante el vehículo en 45 grados y arrastre.
3. Cuando arrastre el vehículo que no esté con niños.
4. Solo debe ser realizado por un adulto.

