

时光驹电动车（速风）使用说明书

2018年9月更新



使用须知


请您仔细阅读本产品说明书，并安全驾驶时光驹电动车（速风）。

为了您和他人的安全，请自觉遵守城市交通法规，不准带人，拒绝逆行闯红灯等行为，避免在骑行中使用手机。

请避免使用第三方配件，避免擅自拆解、破解和改装时光驹电动车（速风），由此造成的损失将由您承担，并且您会失去我们的“无忧服务”保障。


电动车各部件示意图

钥匙孔锁位介绍



- 1、锁车：左旋至底后，车辆锁定，钥匙可拔出
- 2、关电源：车辆处于断电停车状态
- 3、开电源：车辆处于通电启动状态


遥控器操作介绍



- 1、锁车：
 - 防盗设定（电门锁关闭时）：短按一下，喇叭Bi一声，系统进入省电防盗警戒状态。
 - 防抢设定（龙头锁打开或行驶中）：长按2秒系统立即进入防抢状态。
- 2、解锁：
 - 解除警戒或警报时：短按一下，解除警戒，喇叭鸣两下，表示系统已退出防盗状态。
 - 遥控熄火（遥控启动行驶时）：短按一下，喇叭鸣两下，机车马上断电，停止运转。
- 3、启动：
 - 遥控启动（电门锁关闭时）：连按两下启动键，喇叭Bi一声表示操作成功机车会一直运转，可做免钥驾驶。
- 4、寻车铃：

寻车（电门锁关闭时）：按一下，喇叭会Bi-Bi鸣叫5声，提示机车位置。


仪表盘指示灯说明




- 1、左转向：左转弯灯亮起
- 2、速度（骑行时）：显示实时速度
- 3、远光提示灯：远光灯亮起
- 4、右转提示灯：右转弯灯亮起
- 5、电压：显示实时电压
- 6、档位：骑行模式，默认2档
- 7、电池电量：显示实时电量
- 8、行驶时长：本次的行驶时长（分钟）
- 9、公里数：本次的行驶距离（公里数）

组合开关功能示意

左手组合开关



右手组合开关



部件说明



电池使用

时光驹为您提供“萌狮换电”用电方案，您可以通过手机APP或微信小程序自助预约、更换充好电的电动车电池。

初次认证

请致电客服：400-029-0929，预约升级您的电动车。

预约成功后，请携带您本人有效身份证原件，在约定时间，到约定地点升级车辆。

电池使用环境

请您在-10℃~45℃使用电池

请避免让电池进水、饮料及腐蚀性液体

请避免让电池靠近热源、明火、易燃易爆气体（液体）

请避免金属异物进入电池箱

日常换电步骤

电柜取换电池



- 1、打开微信小程序，扫码登录
- 2、仓门打开,将没电电池放入电柜仓内
- 3、放入电池，关闭仓门后，将会弹出新电池仓门
- 4、新电池仓门打开，将电池取出
- 5、电池取出后，记得关闭仓门

时光驹骑士版



随时随地查看车况信息

全天候定位车辆/车辆防盗报警/远程车况管理/您身边的服务中心
请您用手机扫描上方二维码，按照提示安装时光驹骑士版

日常保养维护

为了让您的时光驹（速风）在日常使用过程中，保持良好的工作状态，我们建议您定期对车辆进行检查保养。如果您的车辆长期停止使用，也请您进行定期检查。

定期保养检查

时光驹运维部门将为您提供“无忧服务”，让速风保持在最佳工作状态。我们推荐，您在租用时光驹电动车速风1个月后进行首次维修保养，之后每2-3个月进行定期保养检查。

申请方式：

打开手机APP“时光驹骑士版”，点击“预约-道路救援”，可选择2小时后时间，维修地点以及维修项目。运维人员将在预定的时间里，到达指定现场并完成维修，通过运维端APP将本次维修的内容与费用发送给您，在APP中支付即可。

定期保养检查项目

保养项目	保养目的
刹车	检测刹车性能，防止上路出现刹车失灵造成交通事故
轮胎	检测轮胎受损情况及胎压，防止行驶过程中爆胎或耗电过度
轮毂	检测轮毂强度，对轴承进行除污，防止轮毂开裂，卡涩
减震	检测前后减震使用情况，储物润滑，防止减震卡涩
电门锁、转把	检测电门锁和转把，防止不灵活，或偶尔失灵故障
线路	检测线路接头是否松动或结缘破损，防止线路故障
螺丝	检测关键部位螺丝是否牢固，防止松动脱落
润滑	检测前轮轴、刹车等是否需要添加润滑剂
清洁	进行表面的除尘清洁工作

整车保管方法

- 1.请将时光驹电动车（速风）存放于平坦稳固、通风良好、干燥的位置。
- 2.请避免车辆日晒雨淋，防止零部件损坏或老化。
- 3.请您用自来水配合中性洗涤剂擦洗车身。

无忧服务及保修范围

无忧服务

- 丢车保障：车辆被盗，24小时内未找回车辆，免费为骑手提供备用车辆。
- 道路救援：为您提供24小时紧急道路救援服务。
- 上门维修：所有故障维修，我们都提供上门服务。
- 定期保养：我们对车辆定期进行维护保养。

温馨提示

在您合理使用时光驹电动车（速风）的过程中遇到的车辆故障以及日常使用中易损耗零件的维修更换（如补胎、更换刹车片），时光驹为您提供免费维修、保养服务（详见免费维修项目及零件价目表）。

非保修政策

以下情况不属于保修服务范围，我们会为您提供付费维修及相关服务。

免费维修项目

撑子维修	遥控器维修
车头维修	座桶维修
电瓶维修	车辆清洗
车辆保养	轴承维修
弹簧维修	线路维修
开关维修	车锁维修
车架维修	车轮维修
刹车维修	硬件维修
减震维修	电子器件维修
仪表维修	后视镜维修
灯具维修	无烤漆塑件维修
塑件维修	车轮维修
无法启动	刹车维修
交通事故	充电器维修

零部件价目表

《速风零件价目表》

小面板	¥20
面板	¥35
前轮泥板	¥45
左装饰板	¥45
右装饰板	¥45
号码盖	¥5
挂钩	¥5
下联板装饰件	¥10
脚踏板	¥45
电瓶盖	¥10
杂物箱前罩	¥25
控制器盖板	¥15
后轮泥板	¥20
左前车架护套	¥5
右前车架护套	¥5
前大灯总成	¥65
前左转向灯	¥10
前右转向灯	¥10
后尾灯	¥35
后左转向灯	¥12
后右转向灯	¥12
平叉护板	¥30
全车拉线	¥20
轮胎	¥80
电缆	¥100
转把	¥20
闪光器	¥15
后视镜	¥25

仪表	¥75
电机	¥400
控制器	¥180
座垫总成	¥80
组合开关	¥30
套锁	¥35
前减震	¥130
后减震	¥100
钢碗	¥30
后大货架	¥95
前轮含鼓盖	¥100
车架	¥550
双撑	¥35
单撑	¥15
后平叉	¥60
面板支架	¥20
后尾灯支架	¥30
后轮泥板支架	¥15
方向把	¥35
方向柱	¥80
坐垫锁板	¥30
防盗器	¥45
中轴组件	¥80
手机支架	¥30
工具箱	¥35
遥控器	¥45
充电器	¥60
鞍座	¥50

