




# 本说明书介绍如何使用梅赛德斯-奔驰车载电话系统提供的蓝牙®外部配对功能连接移动电话。

为确保用户移动电话和梅赛德斯-奔驰车载免提系统之间的连接能够成功进行，移动电话上的蓝牙®必须处于打开状态。同时也需确保阅读移动电话相关操作和配对说明。请按照如下步骤通过蓝牙®将小米 5 连接到梅赛德斯-奔驰车载免提系统。

## 步骤 1

点按中央控制面板上的“TEL”按钮或者选择“电话”选项，进入梅赛德斯-奔驰车载免提系统的电话界面。




## 步骤 2

选择位于屏幕下方的“连接装置”。



## 步骤 3

选择“从电话连接”。





#### 步骤 4

在梅赛德斯-奔驰车载免提系统上显示“外部蓝牙连接准备就绪”，这时系统可以进行蓝牙连接。



#### 步骤 5(在小米 5 操作)

从移动电话主界面：

1. 按下“设置”
2. 选择蓝牙®
3. 选择蓝牙®打开选项
4. 选择“扫描”或者“刷新”
5. 在扫描到的可用蓝牙®设备列表中选择“MB Bluetooth”。


#### 步骤 6

选择“是”确认对小米 5 的授权。移动电话的名字会显示在车载系统上，例如“我的手机”。



#### 步骤 7

配对过程中会自动生成一个 6 位数的密码，显示在车载系统和移动电话的屏幕上，核实车载系统和移动电话上显示的密码是否一致。



#### 步骤 8 (在小米 5 操作)

移动电话会出现一个弹出窗口“蓝牙配对请求：确认密码为 #### 以与 MB Bluetooth 配对”

如果车载系统和小米 5 上的配对密码一致，请选择“配对”或者“确定”。



### 步骤 9

在移动电话和车载系统上核实密码以后，移动电话开始被授权。



### 步骤 10(在小米 5 操作)

如果授权成功，在移动电话上蓝牙®界面会显示“MB Bluetooth”并且状态为“已连接”。

如果此时出现一个弹出窗口“允许访问联系人和手机记录：MB Bluetooth 正在请求访问您联系人和通话记录的许可。是否允许？”选择“允许”或者“是”。

如果此时出现一个弹出窗口“允许访问信息记录：记录 MB Bluetooth 正在请求访问您短信和邮件。是否允许？”选择“允许”或者“是”。

### 步骤 11

移动电话和梅赛德斯-奔驰车载免提系统通过蓝牙®成功连接后，移动电话的名字显示在屏幕下方，例如“我的手机”。

