

# 快速安装指南

## 红外无线网络摄像机



请务必扫描上方二维码下载  
最新“TP-LINK安防”APP!

### 声明

Copyright©2017 普联技术有限公司  
版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK®为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。


本手册所提到的产品规格、图片和资讯等仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

**TP-LINK®**


普联技术有限公司  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层  
公司网址：<http://www.tp-link.com.cn>  
7103502185 REV1.0.1

### 物品清单



### 产品外观




#### 指示灯闪烁规则


|         |                  |
|---------|------------------|
| 红灯常亮    | 设备正在启动           |
| 红绿灯交替闪烁 | 设备启动完成，等待配置Wi-Fi |
| 绿灯慢闪    | 设备正在连接Wi-Fi      |
| 绿灯常亮    | 设备已连接Wi-Fi       |
| 绿灯快速闪烁  | 设备正在升级           |
| 红灯快速闪烁  | 设备正在恢复出厂设置       |

### 连接设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK安防”APP，根据APP提示，完成用户注册。将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源，再按照配置设备设置摄像机。



\*请务必APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。



#### 设备上电说明


将设备接通电源，指示灯亮起红灯时表示设备正在启动，持续时间约45秒。  
当指示灯不停地红绿交替闪烁时，表示设备启动完成，等待配置Wi-Fi。

## 配置设备

1. 登录“TP-LINK安防”APP(也可以选择“本地模式”，但本地模式不支持远程预览、回放功能)。



2. 点击“添加设备”。



3. 选择“无线网络摄像机”，点击“有二维码”。



4. 扫描摄像机机身上二维码，添加设备。




5. 选择摄像机需要连接的Wi-Fi网络，(本摄像机暂不支持5G网络)。



6. 配置摄像机Wi-Fi及添加摄像机需要一定时间，请耐心等待。



7. 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。




说明：如果需更改设备连接的Wi-Fi网络，请长按设备RESET按键恢复出厂后重新配置。

## 安装设备

本产品可直接放置于桌面，也可吊顶安装，本手册介绍吊顶安装方法。参照下图示意，将螺钉定位孔标贴粘贴于天花板，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，最后以自攻螺钉固定上墙支架位置。扭转机身，可以对设备进行角度的调节。

安装完设备后，再给设备连接电源，设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络，待设备绿灯常亮，即可正常使用。



### 注意：

- 安装摄像机的天花板需要至少能承受726g重量的物品。
- 机身可水平旋转316度，垂直旋转110度。

## 有毒有害物质含量声明

| 部件名称     | 有毒有害物质或元素      |                |                |                    |               |                 |
|----------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------|
|          | 铅(Pb)<br>及其化合物 | 汞(Hg)<br>及其化合物 | 镉(Cd)<br>及其化合物 | 六价铬(Cr(VI))<br>化合物 | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| PCB      | ○              | ○              | ○              | ○                  | ○             | ○               |
| PCBA焊点   | ×              | ○              | ○              | ○                  | ○             | ○               |
| 元器件（含模块） | ×              | ○              | ○              | ○                  | ○             | ○               |
| 金属结构件    | ○              | ○              | ○              | ○                  | ○             | ○               |
| 塑胶结构件    | ○              | ○              | ○              | ○                  | ○             | ○               |
| 纸质配件     | ○              | ○              | ○              | ○                  | ○             | ○               |
| 玻璃       | ○              | ○              | ○              | ○                  | ○             | ○               |
| 光盘       | ○              | ○              | ○              | ○                  | ○             | ○               |
| 线缆       | ○              | ○              | ○              | ○                  | ○             | ○               |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。)



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

## 产品保修卡

一、下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 已经超出保换、保修期限；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致产品损坏，如对准强光聚焦、输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、TP-LINK产品售后服务承诺对照表：

| 产品类型  | 承诺政策 | 服务方式 |
|-------|------|------|
| 网络摄像机 | 一年保修 | 客户送修 |

特别说明：

- 保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

三、技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8830-630，以确认产品故障。您也可以发送邮件至fae@tp-link.com.cn寻求技术支持。同时我们会在第一时间内将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：[www.tp-link.com.cn](http://www.tp-link.com.cn)，方便您免费下载。

四、在国家法律法规的范围内，本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司。

## 用户存根

为了维护您的权益，请您认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证：

| 经销商信息 | 产品型号 | 经销商名称  |
|-------|------|--------|
|       | 序列号  |        |
| 用户信息  | 用户姓名 | 联系电话   |
|       | 通讯地址 | E-mail |

## TP-LINK 客户服务

技术支持热线：400-8830-630

E-mail：fae@tp-link.com.cn

服务地址：深圳市光明新区普联科技园二期

普联技术有限公司（客服部）

邮 编：518107

产品合格证

已检验