


移动党支部

安装说明书



目录

一、装箱清单	1
二、箱内产品示意图.....	2
三、箱内放置图	3
四、安装说明	4
4.1 部件安装	4
4.1.1 幕布安装	4
4.1.2 便携三脚架安装.....	5
4.1.3 投影仪安装	5
4.1.4 投影仪连接电源.....	6
4.2 供电	7
4.3 开机	7
4.3.1 投影仪	7
五、全国服务热线	9
5.1 全国服务热线	9

一、装箱清单

层数	序号	品名	数量
第一层	1	投影仪	1
	2	投影仪遥控器(含 2 节 7 号电池)	1
	3	麦克风(含 2 节 5 号电池)	1
	4	移动党支部安装说明书	1
第二层	5	电源适配器(投影仪用)	1
	6	便携三脚架	1
	7	投影幕布（选配）	1

二、箱内产品示意图



① 投影仪



② 遥控器



③ 麦克风



④ 电源适配器




⑤ 便携式三脚架



⑥ 投影幕布（选配）

三、箱内放置图

第一层（图）



第二层（图）



四、安装说明

4.1 部件安装

4.1.1 幕布安装

取出幕布，展开支架，支架要完全展开并水平稳固放在地板。幕布完全展开后，水平挂在支架上，将幕布与下方放置在支架扣勾里。如下图所示：



4.1.2 便携三脚架安装

可旋式手柄

调节仰角角度

中轴支撑锁

脚架展开范围松紧调整

中轴升降调节

中轴螺丝调松后
可转动摇把升高中轴



取出三角架，从下往上拨开宽扳扣关节第一第二节，将第一第二节支架完全拉开，之后将三脚架水平稳固放置在地板或其他水平面。

4.1.3 投影仪安装

将支架云台锁附到投影仪①底部面板（图 1）。将三脚架⑤的顶端云台锁扣拨开（图 2），把云台斜放进三脚架顶端（图 3），按下云台使之与三脚架顶端完全合上后放开云台锁扣（图 4）。



图 1



图 2



图 3



图 4

安装后效果如图：



4.1.4 投影仪连接电源

将电源适配器③输出口插入投影仪电源输入接口。如下图所示：



4.2 供电

本产品提供一组电源适配器：

电源适配器③：用于投影仪①的供电。

使用充电时请注意：

1. 当机器充电时，尽量放置在平坦开阔的位置，不能放置在箱子内直接充电，避免散热不足而造成安全隐患。
2. 充电时应避免靠近火源，请注意周围环境，避免造成危险。

4.3 开机

4.3.1 投影仪

内置电源指示灯，显示剩余电量。




投影仪功能键：



开机：长按电源键 3 秒开机；关机：短按电源键，弹出关机确认对话框，再次短按即进行关机。



长按为矩形矫正（根据画面提示语操作，如下图所示）；短按为自动对焦。



温馨提示：

- 1、当出现画面不清晰时，可以短按校准键，对画面进行清晰度校准。
- 2、当移动幕布或者变换投影墙面时，需要对画面重新矩形校准。



音量键减，按下减小音量。



音量键加，按下加大音量。

五、全国服务热线

5.1 全国服务热线



400-8888-926

V1.0

党建引领方向 创新驱动发展



扫码关注

万利达科技有限公司

官网:<http://www.malataai.com>