


**baby**  
way

MANUAL DE USO  
MODELO BW-808



## SILLA DE COMER BW-808

**Edad Recomendada:**  
6-36 meses

**Peso Recomendado:**  
9 a 14 kg.

Las imágenes de este manual son ilustrativas, pueden variar en accesorios, colores y estampados.

## Contenidos

Bienvenida .....	2
Advertencias .....	4
Partes de la Silla .....	5
Armado .....	6
Armado y Montaje .....	8
Cuidado y mantención.....	11
Garantía.....	13
Póliza de Garantía.....	15



**MANUAL DE INSTRUCCIONES**  
**Silla de Comer BW-808**

Gracias por preferir a Baby Way®. Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar la silla de comer. Si usted tiene alguna duda sobre el uso de este asiento para niños, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Esta silla ha sido diseñada cuidadosamente para que su bebé este seguro. Es adaptable a cualquier silla, gracias a su set de cintas regulables. Plegable, compacta y liviana. Base antideslizante. Cuenta con tres posiciones de altura, bandeja removible, apoyabrazos envolvente, además incluye un cinturón de seguridad de 3 puntas.

Esta silla de comer se pliega de forma compacta para un cómodo almacenaje.

Se recomienda su uso para niños de 6 a 36 meses.

Para garantizar un uso seguro y sin problemas , favor lea atentamente este manual de instrucciones.

## ADVERTENCIAS

- No utilice la silla hasta que el niño se pueda sentar sin ayuda.
- El niño siempre debe estar bajo la supervisión de un adulto.
- Asegúrese que el niño tenga el arnés de seguridad bien ajustado.
- No utilice la silla si es que tiene alguna pieza rota o faltante.
- No coloque la silla cerca de fuentes de calor, como estufas o cualquier otro artefacto que pueda causar daño al niño.
- No mueva la silla con el niño sentado en ella.
- Utilice la silla únicamente en una superficie plana y estable. Cuando utilice la silla en una mesa , asegúrese de que su hijo no pueda empujar contra la mesa o cualquier otra superficie, ya que esto podría hacer inclinar a la silla de comer.
- Asegúrese que su hijo no se encuentre cerca de Ud. Cuando este haciendo algún ajuste a la silla.
- No utilice la silla cerca de escaleras o bajadas.
- Cuando no esté usando la silla guárdela en un lugar seguro, donde el niño no pueda jugar con ella.

### **GARANTÍA DE 3 MESES**

Este producto cuenta con una garantía de 3 meses en caso de cualquier falla o mal funcionamiento que sea atribuible al fabricante. Se excluyen de esta garantía, fallas ocasionadas por el mal uso que los consumidores den al producto. Recuerde conservar su boleta o póliza de garantía timbrada.

## PARTES DE LA SILLA

ARMAZÓN DEL ASIENTO



SET DE CINTAS REGULABLES



BOLSA DE TRASLADO




TAPIZ ACOLCHADO



## Armado



**PASO 1:** Levante el respaldo completo (fig 1). Cuando se alcanza la posición correcta del respaldo, se oirá un “clic” (Fig. 1a). Para completar la operación, tire hacia abajo la palanca para fijar el segundo cierre.



**PASO 2:** Para ajustar la altura de la silla de comer, pulsar los dos botones rojos de los lados, y empuje hacia abajo el pie de apoyo para ajustar a diferentes alturas (fig. 2).

**IMPORTANTE:** Asegúrese de que los botones rojos hayan saltado y la silla esté trabada antes de usar.

Fig. 3a



Fig. 3b



Fig. 3c



**PASO 3:** Inserte la correa de la entrepierna a través de la ranura “2” del asiento (fig. 3). Cuando utilice la silla, siempre use correa de la cintura a través de la correa de la entrepierna y la cerradura (fig. 3c).




Fig. 4a



Fig. 4b

**PASO 4:** Pase la correa por los pasadores plásticos de la correa que está en el respaldo.

## Armado y Montaje



**PASO 5:** Baje el respaldo y pliegue la silla de comer (fig. 5). Pasar el cinturón "E" de derecha a izquierda como muestran las fig 5a y 5b. Siga la secuencia de la fig 5c a la figura 5f para fijar el cinturón "E". Repitiendo el proceso en ambos lados.

**PASO 6:** Busque una silla de mayor tamaño para colocar la silla de comer y asegúrela en el centro de esta. El tamaño aproximado es de (30 cm de ancho x 31 cm largo)



## Armado y Montaje

Fig. 7a



Fig. 7b



**PASO 7:** Ubique la silla de comer en la posición adecuada y asegúrela usando el cinturón “E”. Esta correa debe dar la vuelta por debajo de la silla. Cierre la hebilla (fig 7a) y ajuste la correa tirando del extremo (fig 7b).

Fig. 8a



Fig. 8b



**PASO 8:** Use la correa “D” del respaldo del producto para fijarla al respaldo de la silla (fig8a). Tire del extremo de la correa para ajustarla bien (fig.8b).

**ADVERTENCIA:** Antes de usar el producto, asegúrese que esté bien asegurado a la silla.

Fig.9a



Fig.9b



**PASO 9 (Opcional):** Inserte el gancho plástico que trae la bandeja en ambos lados de las manillas “3” (fig.9a). Gire la bandeja en 180º e insertela. (fig 9b).

## Armado y Montaje



**PASO 10 (Plegado):** Suelte el cinturón de seguridad . Levante la palanca hacia arriba y al mismo tiempo empujar hacia abajo la parte trasera en la posición cerrada (figura 10a). Presione simultáneamente los dos botones “A” que están debajo del apoya brazos y bajar el respaldo al mismo tiempo (figura 10b).

El producto ahora se puede llevar en el área de la manilla “H” para facilitar el transporte (fig 1b).

## Cuidado y Mantencion

La exposición prolongada al sol y el lavado inadecuado puede causar que los colores cambien. Evite la exposición. Seque todas las partes metálicas en caso de que se mojen o humedezcan.

Nunca deje el producto cerca de cualquier fuente de calor (calefacción eléctrica o de gas) para evitar el peligro de incendio.

Limpie el producto con un paño húmedo o una esponja y detergente suave. No utilice productos abrasivos.

### **GARANTÍA DE 3 MESES**

Este producto cuenta con una garantía de 3 meses en caso de cualquier falla o mal funcionamiento que sea atribuible al fabricante. Se excluyen de esta garantía, fallas ocasionadas por el mal uso que los consumidores den al producto. Recuerde conservar su boleta o póliza de garantía timbrada.



## Póliza de Garantía Baby Way

Este producto cuenta con una garantía de 3 meses, en el caso de cualquier falla o mal funcionamiento, que sea atribuible al fabricante. Se excluye de esta garantía, fallas ocasionados por el mal uso de los consumidores.

En el caso de ser requerida por usted, esta deberá ser presentada timbrada y fechada por su vendedor. En caso contrario deberá presentarla junto a su boleta o factura.

Fecha de Compra

Modelo del Producto

Timbre vendedor

### **IMPORTANTE:**

Frente a cualquier problema con su producto, favor contáctenos directamente en [www.babyway.cl](http://www.babyway.cl)

Nota: Favor recortar esta póliza, en el caso de ser presentada en el futuro.





Ingresa a nuestra página y conoce toda la línea  
de productos Baby Way®

**[www.babyway.cl](http://www.babyway.cl)**

Sillas de seguridad para auto, sillas de comer,  
andadores, coches, cunas, accesorios  
y mucho más.

**¡Oportunidades únicas!**

Despachos a todo Chile.



Producto fabricado en China  
Importado por Comercial Atlantic S.A.  
RUT: 76.605.110-3  
Dirección: Avenida El Roble #0615  
Módulo 1, Valle Grande, Lampa.  
Santiago de Chile.

#### **IMPORTANTE**

**Ante cualquier eventualidad o consulta,  
favor contacte a nuestro  
Departamento de Servicio al Cliente:**  
E-mail: [postventa@catlantic.cl](mailto:postventa@catlantic.cl)  
Sitio web: [www.babyway.cl](http://www.babyway.cl)

**MANUAL DE USO  
BW-808**

