 **drop**  
desde 2003

**MANUAL DO PROPRIETÁRIO**

# SPIN KIDS



v.04

**05+**  
**ANOS**

## ESPECIFICAÇÕES

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Motor:              | elétrico 12 volts        |
| Potência:           | 100 watts                |
| Velocidade máxima:  | 10 km/h                  |
| Autonomia:          | até 90 min               |
| Tempo de recarga:   | 06 ~ 08 hs               |
| Bateria:            | Lítio, 12v / 12ah / 01pç |
| Carregador:         | Bivolt, 14v / 2,0ah      |
| Transmissão:        | Corrente                 |
| Tração:             | 3x1, Dianteira           |
| Carga máxima:       | 50 kg                    |
| Altura do assento:  | 16 cm                    |
| Peso:               | 12,5 kg                  |
| Aro:                | 4"                       |
| Pneu:               | 200 x 50 mm              |
| Freio:              | Tambor, 01 Dianteiro     |
| Dimensões:          | 95 x 60 x 60 cm          |
| Dimensões da caixa: | 69 x 57 x 22 cm          |



**ATENÇÃO:**

NÃO EXCEDER O LIMITE DE CARGA DE **50 KG**  
NÃO APROPRIADO PARA USO ADULTO

## PROTEÇÃO IP


Este produto eletrônico é resistente a SÓLIDOS e LÍQUIDOS de acordo com a Norma Internacional IEC 60529, no grau **IP-55**:

- Proteção contra poeira, porém não totalmente a prova de poeira.
- Protegido contra chuva e jatos de água, porém não a prova de jatos potentes de água ou imersão total.

## ACOMPANHA O PRODUTO




Chaves de ignição  
(02 pçs)



Carregador bi-volt





Manual do Proprietário



Certificado de Garantia

## CONHEÇA SEU VEÍCULO

- 1- Ignição
- 2- Painel de Carga da Bateria
- 3- Acelerador
- 4- Seletor de Velocidade
- 5- Recarga Bateria



## MONTAGEM



## RECARGA DA BATERIA

- 1) Certifique-se que o equipamento esteja desligado.
- 2) Conecte o carregador no equipamento e na rede elétrica.

| LUZ DO CARREGADOR |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| LUZ VERMELHA      | Recarga da Bateria em Andamento                                    |
| LUZ VERDE         | Recarga da Bateria Concluída OU Carregador Desconectado do Veículo |
| LUZ APAGADA       | Carregador Desconectado da Rede Elétrica                           |

## COMO PILOTAR

- 1- Selecione um dos dois níveis de velocidade (ver “Seletor de Velocidade” em “Conheça Seu Veículo”)
- 2- Gire a Chave de Ignição
- 3- Verifique a Carga da Bateria no Painel
- 4- Acione o Acelerador no punho direito ou Freio na mão esquerda



**MANTENHA SEMPRE OS DOIS PÉS NOS PEDAIS ENQUANTO O EQUIPAMENTO ESTIVER EM MOVIMENTO.**

## CUIDADOS ESPECIAIS

### SEGURANÇA:

- 1) Utilize acessórios de segurança, especialmente capacete, e os pés calçados.
- 2) Evite terrenos escorregadios.

### USO:

- 3) Ao colocar o veículo em movimento, vá em direção a inclinação descendente para preservar o motor.
- 4) Evite terrenos irregulares, desníveis, degraus e saltar obstáculos.

### BATERIA:

- 5) Evite descarga profunda da bateria. Inicie a recarga antes de esgotar toda carga da bateria.
- 6) A bateria é composta por material inflamável e explosivo. Jamais exponha a bateria à chama, altas temperaturas ou ambiente corrosivo.
- 7) Em caso de desuso por período prolongado, faça uma recarga periódica da bateria.

### PROTEÇÃO SÓLIDOS:

- 8) Evite circular sobre terra, grama e, principalmente, sobre areia.

### PROTEÇÃO LÍQUIDOS:

- 9) Jamais aplique jato potente de água ou submeta o veículo à imersão total.
- 10) Jamais coloque o veículo em contato com água do mar.

### LIMPEZA:

- 11) Faça a limpeza periódica com pano úmido e jamais aplique jato de água com alta pressão.

### ARMAZENAMENTO:

- 12) Dê preferência por ambientes secos e arejados.
- 13) Sob efeito de maresia, limpe todo o veículo com pano, aplique spray lubrificante e armazene vedado em caixa ou bolsa.

## MANUTENÇÃO

### ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

A Drop dispõe de oficina credenciada em todas as cidades do Brasil a partir de 150mil habitantes (Obs: Metrôpoles poderão ter uma mesma oficina servindo diversos Municípios).

Consulte a oficina credenciada mais próxima diretamente com a Drop através dos diversos canais de atendimento disponíveis no site **www.drop.com.br**

A utilização de peças não originais ou mão-de-obra não autorizada pela Drop acarretará na perda da Garantia de Fábrica.

## GARANTIA DE FÁBRICA

### COBERTURA:

- Somente para defeitos de funcionamento em condições normais de uso.
- Prazo de 90 dias à partir da data da emissão da Nota Fiscal

### ITENS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- Peças que sofrem desgaste natural, como pneus, correia de transmissão, pinhão, coroa, freio e cabo, lâmpada, rolamento e adesivos;
- Descoloração, manchas, ferrugem, corrosão ou qualquer alteração nas superfícies pintadas ou cromadas;
- Bateria sem capacidade de recarga em qualquer período de sua vida útil estimada.

### GARANTIA ESTENDIDA GRÁTIS

Obtenha gratuitamente a extensão da garantia diretamente com a fábrica.

- 1) Cadastre-se no site (prazo: 10 dias)
- 2) Realize o TREINAMENTO TÉCNICO
- 3) GANHOU!



**ATENÇÃO: NA FALTA DO TREINAMENTO TÉCNICO ON-LINE, A GARANTIA DE FÁBRICA SERÁ DE 03 MESES.**

