



Uso unidad multimedia NEW X35

CONTENIDOS




I - Especificaciones.

II - Funciones y configuraciones.

1. Radio FM/AM
2. Función USB
3. Función bluetooth
4. Mandos del volante
5. Panel multimedia, control de ventilación y funciones A/C
6. Ajustes sonido, EQ, display, fecha/hora, lenguaje
7. Sistema asistencia de estacionamiento(PAS) y cámara de retroceso
8. Funciones no compatibles

ESPECIFICACIONES



Sistema de audio / video y pantalla táctil


- Pantalla táctil de 8"
- Radio (FM/AM)
- USB
- Conexión al teléfono vía bluetooth (marcación táctil, responder y colgar llamadas)
- Audio o música vía bluetooth
- 4 altavoces (2 Frontales y 2 traseros) más 2 tweeters delanteros

FUNCIONES Y CONFIGURACIONES



1. Funciones Radio FM/AM:

Presionar el ícono radio y desplegándose frecuencia FM o AM, según la preferencia del usuario.




FUNCIONES Y CONFIGURACIONES



Funciones Radio FM:

Tiene selector de búsqueda emisoras prefijadas (< >) y selector manual (ambos *touch*). Además un botón selector de búsqueda automática de emisoras. También puedes guardar tus emisoras favoritas presionando el ícono con forma de corazón (*favorites*).





FUNCIONES Y CONFIGURACIONES



Funciones Radio AM:

Al igual que lo anterior, tiene selector de búsqueda de emisoras prefijadas (< >) y selector manual (ambos *touch*). Además un botón selector de búsqueda automática de emisoras. También puedes guardar tus emisoras favoritas presionando el ícono con forma de corazón (*favorites*).




Nota: Se recomienda usar selector manual cuando busque emisoras AM.

FUNCIONES Y CONFIGURACIONES



Función USB:

Puedes seleccionar directo en el menú principal presionando el ícono "Music" o en el sub menú "Radio".




FUNCIONES Y CONFIGURACIONES



Función USB:

En el modo USB, puede abrir archivos de audio, imágenes y videos a través de un *pendrive* de máximo 32G.




FUNCIONES Y CONFIGURACIONES



Función USB:

Selección video.





FUNCIONES Y CONFIGURACIONES



Función USB:

Selección audio o música.



Nota: se repite el mismo proceso para abrir archivos de imagen.

FUNCIONES Y CONFIGURACIONES



Zona conexión USB.

- Puerto 1: Conexión archivos multimedia
- Puerto 2: Conexión archivos multimedia y carga para dispositivo celular.
- Compatible con formatos de audio MP3, videos MP4 e imágenes JPG, GIF, TIFF, PNG, BPM.




Nota: es posible que otro tipo de formatos **no sean reproducibles**.

FUNCIONES Y CONFIGURACIONES



Función *bluetooth*:

Funciones de *bluetooth* para compartir audio y música, además de contestar o colgar llamadas, marcado de numeración táctil en pantalla o marcación rápida (compartiendo contactos). Para conectarse al *bluetooth*, se debe acceder en Settings (ícono de herramientas).





FUNCIONES Y CONFIGURACIONES



Función *bluetooth*:

Luego de haber presionado Settings, abre un sub menú *bluetooth*: Seguir los pasos para conexión *bluetooth* a teléfono móvil.





FUNCIONES Y CONFIGURACIONES



Función *bluetooth*:

Presione ícono buscar dispositivos.




FUNCIONES Y CONFIGURACIONES



Función *bluetooth*:

Paso final, vincular y aceptar solicitud de vinculación *bluetooth* en el dispositivo móvil.






Nota: es importante dar permiso y accesos, por ejemplo: agenda contactos.

FUNCIONES Y CONFIGURACIONES



Funciones disponibles vía *bluetooth*.

Reproduce archivos de audio, disponible teclado en pantalla, radio, marcación rápida (compartir contactos) o ver llamada en curso, entre otras.



Mandos al volante:

Los mandos al volante permiten acceder a contestar o colgar llamadas, subir o bajar volumen, además de permitir la selección de funciones SRC (radio, USB o *bluetooth*), silencio o "*mute*".



FUNCIONES Y CONFIGURACIONES



Panel de control de sistema entretenimiento:



Apaga la pantalla (modo *standby*). Presionando el botón por 4 segundos, la radio se apaga.



Retorna modo anterior o regresa.



Inicio o menú (pantalla principal).



Bajar / subir volumen y silencio (*mute audio*).



FUNCIONES Y CONFIGURACIONES



Control del sistema de ventilación y aire acondicionado:

Todos los mandos de control de ventilación y aire acondicionado son accesibles también de modo táctil directo en pantalla.






FUNCIONES Y CONFIGURACIONES



Ajuste sonido:

Presionar *settings*, sub menú *Sound*, ahí dispone de ajustes de sonido, modos de EQ, ajuste de salidas frontales o traseras, entre otros.





FUNCIONES Y CONFIGURACIONES



Ajuste *display*:

Presionar *settings*, sub menú *Display*, ahí dispone de ajustes de brillo de pantalla o restaurar valores de fábrica, entre otros.





FUNCIONES Y CONFIGURACIONES



Ajuste de fecha y hora (*Date & Time*):

Presionar *Settings*, sub menú *Date & Time* y ahí ajustar hora, fecha, formato de hora, etc.





Nota: Para el ajuste de hora es necesario desactivar la **selección automática**, "*Set automatically*"

FUNCIONES Y CONFIGURACIONES



Ajuste lenguaje:

Presionar *Settings*, sub menú *System Settings*, ahí seleccione idioma Inglés.




FUNCIONES Y CONFIGURACIONES



Sistema asistencia de estacionamiento PAS y cámara de retroceso

La versión *Luxury*, cuenta con sistema PAS (*Parking assistant system*) que incluye alerta sonora y además cámara de retroceso.



FUNCIONES Y CONFIGURACIONES



Sistema PAS:

La versión *Elite*, solo cuenta con sistema PAS (alerta sonora).



FUNCIONES Y CONFIGURACIONES




Funciones no compatibles:

Hay funciones del sistema que NO son compatibles con nuestra región, éstas son:

Funciones




Baidu Carlife



Online App



Los iconos en la pantalla son:





[**www.baic.cl**](http://www.baic.cl)