


零件清单与分解图

用于椭圆机/健身车的数字电视

R0515A

索引号	数量	说明
1	1	数字电视
2	1	安装支架
3	1	安装支架盖
4	1	遥控器
5	1	控制器
6	4	M8 垫圈
7	4	M8 x 15mm 螺丝
8	4	M4 x 12mm 螺丝
9	2	M5 x 12mm 螺丝
10	1	电源适配器/电源线
11	1	电视电源线
12	1	电视同轴电缆
*	-	用户手册




注意：零件规格若有变化，恕不另行通知。要了解订购替换零件的信息，请参阅本手册封底。*图中未显示这些零件。

用于跑步机的数字电视

R0515A

索引号	数量	说明
1	1	数字电视
2	1	安装支架
3	1	安装支架盖
4	1	遥控器
5	1	控制器
6	2	M8 x 20mm 螺丝
7	2	M8 x 50mm 螺丝
8	4	M8 弹簧垫圈
9	4	M4 x 10mm 螺丝
10	2	M5 x 15mm 螺丝
11	1	电源适配器/电源线
12	1	电视电源线
13	1	电视同轴电缆
14	2	M4 x 20mm 螺丝
15	1	缓冲垫
*	-	用户手册



注意：零件规格若有变化，恕不另行通知。要了解订购替换零件的信息，请参阅本手册封底。*图中未显示这些零件。