

EDDI KIDS 小象桌使用说明书
EDDI KIDS 小象桌使用說明書

ELEPHANT DESK

USER GUIDE

iloom





陪伴孩子玩耍和学习的小象

陪伴孩子玩耍和學習的小象



圓圓滾滾, 安全放心的家具

在小象桌的陪伴下, 让心灵变得温润善良,
细心顾及孩子的安全, 把棱角打磨成圆形。

照顾孩子活动的栅栏式书桌

防止小玩具或蜡笔等儿童物品在活动过程中掉到地板上的书桌。
围绕桌板的面变成了亲切的篱笆。

陪伴孩子成长的定制式高度调节桌

可根据孩子的成长调节两种高度, 长时间保持孩子的正确姿势。

圓圓滾滾, 安全放心的家具

在小象桌的陪伴下, 讓心靈變得溫潤善良,
細心顧及孩子的安全, 把棱角打磨成圓形。

照顧孩子活動的柵欄式書桌

防止小玩具或蠟筆等兒童物品在活動過程中掉到地板上的書桌。
圍繞桌板的面變成了親切的籬笆。

陪伴孩子成長的定制式高度調節桌

可根據孩子的成長調節兩種高度, 長時間保持孩子的正確姿勢。

可根据孩子的成长
调节两种高度的大象书桌

可根據孩子的成長
調節兩種高度的大象書桌

LEVEL 1.



椅子	Aco	椅子	Aco
建议使用年龄	0~1岁	建議使用年齡	0~1岁

* 建议使用年龄根据孩子的成长情况而异。
* 建議使用年齡根據孩子的成長情況而異。

LEVEL 2.



椅子	Atti-i, Wing(Low height)	椅子	Atti-i, Wing(Low height)
建议使用年龄	2~4岁	建議使用年齡	2~4岁

组装时注意事项
組裝時注意事項


1. 组装前必须详读组装说明书。
2. 打开盒子包装, 再次检查配件是否齐全。
3. 放在盒子或桌子等上组装, 以免产品损坏。
4. 产品很重, 组装时应小心避免受伤。
5. 组装结束后, 取出所有销钉后, 销毁盒子。
6. 根据产品型号的不同, 可能与图片有所差异。
7. 对于用户组装时的不注意引起的产品瑕疵及用户自身伤害, 我公司概不负责。

1. 組裝前必須詳讀組裝說明書。
2. 打開盒子包裝, 再次檢查配件是否齊全。
3. 放在盒子或桌子等上組裝, 以免產品損壞。
4. 產品很重, 組裝時應小心避免受傷。
5. 組裝結束後, 取出所有銷釘後, 銷毀盒子。
6. 根據產品型號的不同, 可能與圖片有所差異。
7. 對於用戶組裝時的不注意引起的產品瑕疵及用戶自身傷害, 我公司概不負責。


准备
準備

- * 组装前注意事项: 此商品组装后将不能退货, 敬请留意。
- * 組裝前注意事項: 此商品組裝後將不能退貨, 敬請留意。
- * 所需工具: 十字花螺丝刀或电钻
- * 所需工具: 十字花螺絲刀或電鑽

木材类
木材類



A
顶板 1ea
頂板 1ea




B
带子 1ea
帶子 1ea




C-1(Left)
上方侧板 2ea
上方側板 2ea

C-2(Right)




D-1(Left)
下方侧板 2ea
下方側板 2ea

D-2(Right)



E
背板 1ea
背板 1ea



F
下方挡板 2ea
下方擋板 2ea

辅料类
輔料類



V
螺栓 4ea
螺栓 4ea



R
螺丝垫圈 4ea
螺絲墊圈 4ea



G-1
滑翔机 1 2ea
滑翔機 1 2ea



G-2
滑翔机 2 2ea
滑翔機 2 2ea



螺丝刀
螺絲刀

另行准备
另行準備


书桌组装说明书

書桌裝配說明書

01.

放下帶子。


放下帶子。



02.

用十字花螺丝刀将顶板组装在带子上。


用十字花螺絲刀將頂板組裝在帶子上。



03.

用十字花螺丝刀组装上方侧板。


用十字花螺絲刀組裝上方側板。



04.

书桌顶部组装完毕，先暂时放在一旁。


書桌頂部組裝完畢，先暫時放在一旁。



05.

用十字花螺丝刀组装下方侧板。


用十字花螺丝刀组装下方侧板。



06.

用十字花螺丝刀组装下方侧板。


用十字花螺丝刀组装下方侧板。



07.

把滑翔机G-1组装在下方侧板上后把滑翔机G-2组装在背板上。

把滑翔机G-1组装在下方侧板上后把滑翔机G-2组装在背板上。



08.

书桌底部组装完毕。


书桌底部组装完毕。

BOTTOM




09.

把4个螺丝垫圈拧入上方侧板。
把4个螺丝垫圈拧入上方侧板。




11.

用十字花螺丝刀将螺丝组装在下方侧板上。
用十字花螺丝刀将螺丝组装在下方侧板上。



10.

将书桌顶部放在底部上。
將書桌頂部放在底部上。



12.

组装完毕。
組裝完畢。




书桌高度的更改方法

書桌高度的更改方法

01.

用十字花螺丝刀从下方侧板上取下螺栓。


用十字花螺絲刀從下方側板上取下螺栓。



02.

旋转取出上方侧板上的4个螺丝垫圈。


旋轉取出上方側板上的4個螺絲墊圈。



03.

将取出的4个螺丝垫圈拧入下方。


將取出的4個螺絲墊圈擰入下方。



04.

将书桌顶部放在底部上。用十字花螺丝刀把螺栓组装在下方侧板上。

將書桌頂部放在底部上。用十字花螺絲刀把螺栓組裝在下方側板上。



THANK YOU

谢谢您购买iloom的产品。

使用前, 请务必阅读, 并保存于容易找到的地方。

謝謝您購買iloom的產品。

使用前, 請務必閱讀, 並保存於容易找到的地方。

FURSYS GROUP

iloom

www.iloom.com