

CONSPIT GT-lite

GT坐姿模拟赛车支架



快速指南

产品免责声明

我们特此提醒您注意：

使用本产品前请确保您已认真阅读并充分理解本产品免责声明及以下所有产品安全提示及操作规范。在中华人民共和国法律允许的范围内，恩速(上海)电子科技有限公司对因您未遵循以下任何安全提示或操作规范使用本产品所造成的一切人身伤害和/或财产损失不承担责任。

如您对本声明或以下产品安全提示及操作规范有任何疑问，您可通过

support@conspit.com咨询。阅读本声明及以下产品安全提示及操作规范的过程中，如果您不同意其中的任何内容，您应该立即停止使用本产品。如果您开始使用本产品，您的使用行为将被视为对本声明及以下产品安全提示及操作规范全部内容的认可。

- 搬运及安装过程中的安全讯息

- 产品及零部件有一定的重量，**请确保您或安装及使用者有足够搬起重物的能力**，搬运零件及安装产品时请量力而行，我们建议至少由两人共同完成搬运及安装工作。
- 产品为全金属材质并具有个别相对尖锐的边缘，**在零件搬运及安装过程中有发生磕碰伤害的可能**，请勿在安装及使用时穿着拖鞋、短裤等裸露皮肤较多的着装。
- 零部件表面较为光滑，在取放及挪动时务必确保物品已被您妥善拿起，**部件脱手掉落可能造成财产损失甚至人身伤害**。

- 务必在安全的情况下使用本产品

请确保使用者有自行活动能力及清醒的意识，请勿在生病、疲劳、受酒精/药物影响下使用本产品。

- 确定本产品已经安装妥当


本产品需要您完成部分安装工作，**须确保支架任何部分都已被妥善安装牢固**。确保您在安装过程中遵循产品手册上的步骤及指示，在没有正确牢固地进行安装的情况下使用可能会造成以下结果：部分紧固件脱落造成磕碰伤害；零件脱落飞出伤及自己或他人。

- 产品放置的安全信息

- **请勿在该产品四周50公分(厘米)范围内堆放杂物**，使用时在产品周围留出足够您从容使用及离开设备的空间。

- 游玩时的安全信息
 - 请勿携带锐利物品(如钥匙、螺丝刀、美工刀等)进行驾驶活动,否则可能造成严重的人身伤害。
 - 避免他人进入使用者的操作区域内。
 - 避免过度用力使用。本产品在设计及生产过程中,已使用了较大的结构强度与安全裕度来防止零部件脱落/失效,然而,不适当的、超过正常使用情况范围的施力仍可能导致部件损坏,从而带来潜在的安全风险。
- 正常使用情况下可能引起危险的情况包括但不限于:
 - 他人,或宠物将身体部位靠近使用者的操作区域
 - 电子设备的连接线靠近踏板、方向盘等活动部件的工作区域
 - 使用者用力踩踏踏板时施力脚从踏板面滑出
 - 着装不能妥善覆盖膝盖、手臂、脚部、腿部等部位的皮肤
- 遵循所有安全提示及操作规范
 - **避免长时间使用本产品**——长时间连续使用可能会造成疲劳、肌肉疼痛或其他负面影响,我们建议本产品单次使用时间为2小时,每日最长使用时间建议不超过6小时
 - **禁止12岁以下儿童独立使用**——本产品并非针对儿童使用所设计,儿童使用本产品须在其监护人的监护下使用
- 有故障和损坏的产品
 - 如果产品损坏或无法正常使用,请立即停止使用并咨询CONSPIT售后客服,继续使用可能会导致产品进一步损坏
 - 请勿擅自对本产品或其配件进行维修
- 常规预防措施
 - 请妥善保管、保护本产品及其配件
 - **请勿将本产品浸泡于液体中**
 - **请勿在任何存在易燃物的环境中使用本产品**
 - 在有灰尘或脏污的地点使用本产品可能会引起本产品损坏
 - **请勿将本产品(及其部件)摔落或使其收到物理撞击**

CONSPIT GT style 系列是针对 GT 赛车以及高端运动车型坐姿所设计的模拟赛车支架,拥有合理且舒适的人机总布置,并为玩家预留了灵活的调节空间以满足个人偏好。



GT-lite支架采用新型分解式结构设计,请先确认配件清单中全部零件再开始安装,并跟随手册步骤完成并调试好您的模拟驾驶坐姿。

安装过程大约需要20-40分钟

配件清单(未安装版本)



M6*12mm
圆头内六角螺栓 (26 颗)



M8法兰螺母 (26 个)



M8尼龙防松螺母 (6 个)



M8*16mm
杯头内六角螺栓 (26 颗)



M8 垫片 (5 个)



M8*16mm
圆头内六角螺栓 (5 颗)
(安装座椅滑轨使用)



M8*100mm
半牙螺栓 (5 颗)



13号开口扳手



手套 (1 副)




地毯 (1 张)



内六角扳手6.0
内六角扳手5.0
内六角扳手4.0
内六角扳手2.5
内六角扳手2.0

***安全提示:**含有较重金属部件, 部分零件有锐利边缘
在搬运及安装过程中务必注意防护


A×2




B×2




C×2




D×1




E×2




F×2




G×1



H×1



I×1



***安全提示:含有较重金属部件,部分零件有锐利边缘
在搬运及安装过程中务必注意防护**

配件清单(预安装版本)

* 如果您的GT-lite为预安装版本，请跳至第13页继续参阅



M6*12mm
圆头内六角螺栓 (6 颗)



M8法兰螺母 (22 个)



M8 垫片 (5 个)



M8*16mm
圆头内六角螺栓 (5 颗)
(安装座椅滑轨使用)



M8*16mm
杯头内六角螺栓 (18 颗)




13号开口扳手



手套
(1 副)



内六角扳手6.0
内六角扳手5.0
内六角扳手4.0
内六角扳手2.5
内六角扳手2.0



地毯 (1 张)



预安装底座



本步骤需要用到的配件：

M6*12mm 圆头内六角螺栓 (12 颗)

M8*16mm 杯头内六角螺栓 (4 颗)

M8 法兰螺母 (4 颗)






A×2


B×2

C×2

D×1




1




***以上8颗螺丝先不要拧紧,便于接下来的安装**

2

此位置为推荐位置,可依据您的偏好调整
该 L型板后方安装位置,以改变座椅的角度。



3



M6*12mm 圆头内六角螺栓 (4 颗)

***在继续进行下一步骤前, 请紧固好座椅底座的所有螺栓**

02 安装基座支柱及踏板侧板

本步骤需要用到的配件：


M8*100mm 半牙螺栓 (4 颗)

M8 尼龙防松螺母 (6 颗)

M8*16mm 杯头内六角螺栓 (2 颗)




E×2



E_L

E_R

F×2





F_L

F_R

***安装时需保证两侧高度一致**

此位置为推荐位置,可依据您的偏好调整
支柱的固定孔位置,以改变基座的高度。



03 安装踏板底板


本步骤需要用到的配件：

M8*16mm 杯头内六角螺栓 (4 颗)


M8 法兰螺母 (4 颗)



G×1




由于不同品牌踏板的踏板面角度存在差异,我们建议您在安装下图所示螺丝之前,先将您的踏板安装在踏板底板上,以便于进行坐姿调试。




M8*16mm 杯头内六角螺栓 (4 颗)

M8 法兰螺母 (4 颗)

* 踏板面安装方向示意图



04 安装方向盘基座底板（预安装版本从此开始参阅）



本步骤需要用到的配件：

M6*12mm 圆头内六角螺栓 (8 颗)




M8*16mm 杯头内六角螺栓 (4 颗)




M8 法兰螺母 (4 颗)



H×1



I×1





请依照您的基座制造商提供的说明安装相应规格的螺栓
(GT-lite 配套提供 M6*12mm 圆头内六角螺栓4颗)

1

支持设备：

Fanatec: Clubsport V1, Clubsport V2, Clubsport V2.5, CSL, CSL ELITE, DD1, DD2

Thrustmaster: T300, T500 RS, TS-PC Racer, TX-XW Racer, TMX Force Feedback, T-GT


SIMAGIC: M10, ALPHA, ALPHA MINI

Logitech: Driving Force GT, G920, G25, G27, G29, G923

Moza: 全系列


Simucube: 需转接支架

2



M6*12mm 圆头内六角螺栓 (4 颗)

3




M8*16 杯头内六角螺栓 (4 颗)


M8 法兰螺母 (4 颗)

座椅角度调节




方向盘位置调节






踏板角度调节



A. 较平的角度 (-12°— 5°) 适用于踏板面较为竖直的踏板组产品
(如CONSPIT CGP/ CPP系列)




B. 较大的角度 (10°— 45°) 适用于踏板面较为倾斜的踏板组产品

05 安装多工况动态震动反馈套件



M3*8mm
圆头内六角螺栓 (2 颗)




USB连接线




DC 12V 电源适配器

***供选装M-DVF套件的用户参阅**



1

连接震动器与档位调节旋钮



2

固定控制板, 并将档位调节旋钮连接至控制板



3

按照控制板上方图示连接好电源, 并通过USB数据线连接至电脑



连接电脑

DC 12V 电源


06 安装座椅

本步骤需要用到的配件:

J×1

M8*16mm 圆头内六角螺栓 (4 颗)


M8 法兰螺母 (4 颗)



1


拉起座椅下方拉杆解锁滑轨
将套在内侧的滑轨以图示方式拉出

*确保两边滑轨伸出长度一致




2

将座椅滑轨尾端固定至支架




3

拉起座椅滑轨拉杆，将座椅移至最后



4

将座椅滑轨前端固定在支架上




安装显示器支架（需另外购买）




本步骤需要用到的配件：

M8*16mm 黑色杯头螺栓 (4 颗)	M8*30mm 黑色杯头螺栓 (3 颗)	M6 法兰螺母 (1 颗)
		
M6*12mm 白色圆头螺栓 (12 颗)	M4*12mm 黑色杯头螺栓 (4 颗)	M8 法兰螺母 (3 颗)
		


K×1



L×1



M×1




N×1




1

M8*16mm
黑色杯头螺栓 (4 颗)



2


M6*12mm 白色圆头螺栓 (2 颗)



3

M8*30mm 黑色杯头螺栓 (2 颗)

* 此处螺栓先不要拧紧
以便后续安装




M8 法兰螺母 (2 颗)

4

M8 法兰螺母 (1 颗)

M8*30mm 黑色杯头螺栓 (1 颗)




5

M6法兰螺母



* 显示器支架加固杆, 如果显示器重量较大 (如49寸带鱼屏) 可选装


M6*12mm 白色圆头螺栓 (3 颗)




6

M6*12mm 白色圆头螺栓 (4 颗)


俯仰角度调节



7




安装水杯架、手刹及排挡支架（需另外购买）




M8*55mm 黑色杯头螺栓 (3 颗)




M6*12mm 白色圆头螺栓 (5 颗)



O*1




P*1




Q*1


1




2




3




安装鼠标托（需另外购买）



M6*12mm 白色圆头螺栓 (4 颗)




R*1



S*1


1




M6*12mm 白色圆头螺栓 (2 颗)

2

M6*12mm 白色圆头螺栓 (2 颗)



安装键盘托（需另外购买）




M8*45mm 黑色杯头螺栓 (1 颗)




M6*12mm 白色圆头螺栓 (2 颗)




M8 尼龙防松螺母 (1 颗) ABS 隔离柱及尼龙垫片




1



2



垫片及隔离柱安装示意



CONSPIT