

ELITE AC Guía de instalación

Gracias por elegir nuestro ventilador de techo Elite AC Series.

Le recomendamos encarecidamente que lea atentamente este manual antes de la instalación.

Parámetros de los modelos (sólo ventilador):-

MEF133WW	1220mm 3 aspas blancas
MEF133WO	1220mm 3 aspas madera clara con motor blanco



Parámetros de los modelos (ventilador y luz LED):


MEF1333WW	1220mm 3 aspas blancas
MEF1333WO	1220mm 3 aspas madera clara con motor blanco

Lista de piezas:


Qty 1x Motor	Qty 1x Manual de instrucciones	Qty 1x Tornillos	Qty 1x Kit de balanceo
Qty 1x soporte para colgar	1x Kit de mando	Qty 3x Aspas	

Aplicación


Superficie plana / Techo




Techo inclinado hasta 15°



Techo ondulado




Techo Apex




Cómo montar

Fg.1




Fije el soporte de suspensión a la viga del techo o a un trozo de madera adecuado insertado entre las vigas del techo utilizando los dos tornillos largos suministrados con el paquete. (Véase Fg.1)

Fg.2




Coloque la junta circular antichoque encima del soporte colgante. Alinee el soporte y atornillelo firmemente al techo. (Véase Fg.2)

Fg.3



Coloque el ventilador en el soporte de suspensión y alinee la ranura de la junta esférica con el soporte de suspensión, tal como se ilustra.

Fg.4




Una vez finalizado el cableado, fije la capota al soporte de suspensión empujando hacia arriba y girando en sentido antihorario. Apriete los tornillos y asegúrese de que la capota no toca la rótula. (Véase Fg.4)

ADVERTENCIA La instalación DEBE realizarla un electricista cualificado y autorizado.

Cómo instalar las palas

Fg.5




El tornillo instalado en la carcasa superior debe alinearse en el hueco como se muestra. (Véase Fg.5)

Retire el tornillo de la carcasa inferior. Alinee los orificios de las palas con los orificios de la parte inferior del motor. Apriete la cuchilla con los tornillos suministrados. Repita el mismo paso hasta que todas las aspas estén instaladas.

Nota: Asegúrese de que las aspas no se dañen o doblen durante el proceso de instalación mientras el ventilador está en el suelo, esto afectará al rendimiento y equilibrio del ventilador y NO está cubierto por la garantía.

Cómo instalar/desinstalar la cubierta


Fg.6 Modelo mostrado con luz



Para instalar: Retire el tornillo de la placa de conexión. Enchufe el cable en el orificio de montaje del kit de luces. Alinee la rosca con la placa de conexión antes de apretar el tornillo.

Para desmontar: Gire en sentido antihorario.

Fg.7 Modelo mostrado sólo ventilador




Para instalar: Alinee la placa frontal con el hueco de la aspa antes de presionar.

Para desmontar: Girar en sentido antihorario.

CCT (temperatura de cambio de color)

Fg.8



Elija la temperatura de color pulsando el interruptor del LED (véase Fg.10)

C = 5000K blanco frío

N = 4000K blanco neutro

W = 3000K blanco cálido

ADVERTENCIA La instalación DEBE realizarla un electricista cualificado y autorizado.

Dimming

El ventilador de techo Elite cuenta con un módulo de luz LED de regulación inteligente de 3 pasos que no requiere un mando a distancia regulable ni un regulador de pared. Sólo requiere un kit de control remoto de encendido/apagado normal (MPREMS) o un interruptor de pared de luz normal. (Se suministra en el kit de mando a distancia).

Encienda el interruptor y la luz se encenderá. Encienda y apague el interruptor antes de que transcurra 1 segundo y la luz se atenuará hasta aproximadamente el 50%. Vuelva a pulsar el interruptor de encendido/apagado y la potencia luminosa se atenuará hasta aproximadamente el 15%. El kit de luz no tiene función de memoria, se encenderá inicialmente al 100%.

Instrucciones y funciones del transmisor



Ajuste del código en el transmisor

1. Retire la tapa de la batería
2. Deslice los interruptores de código a la posición ON/OFF de su elección
3. Instale la pila (suministrada)


Código de configuración en el receptor:-

1. Interruptores de código deslizantes en el receptor en la misma posición ajustada en el transmisor

NB: Los mandos a distancia Martec - MPREMS (como se ilustra a la izquierda)




Instalación del mando a distancia del receptor




ADVERTENCIA La instalación DEBE realizarla un electricista cualificado y autorizado.

Conexiones de cables


NB: Mando de pared con luz



NB: Mando de pared sin luz



NB: Mando a distancia con o sin luz



6* Year Warranty

Visite nuestro sitio web para más detalles <https://www.martecaustralia.com.au/warranty-statement/>



Aviso

- La instalación de los ventiladores DEBE seguir las normas SAA y CE y cumplir la normativa de las autoridades locales.
- La instalación DEBE ser realizada por un electricista cualificado y autorizado.
- El ventilador y la luz DEBEN estar conectados a tierra.
- El soporte DEBE estar firmemente sujeto a una estructura plana y sólida o a un marco de madera.
- NO mezcle las aspas de un modelo con las de otro, todas las aspas DEBEN ser sustituidas si están dañadas.
- La garantía quedará ANULADA si el producto no se instala de acuerdo con esta guía de instalación.

ELITE AC Series Installation Guide

Thanks for choosing our Elite AC Series ceiling fan.

We strongly recommend that you read this manual carefully before installation.



Models Parameters (Fan Only):-

MEF133MM	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Matt Black
MEF133WW	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Matt White
MEF133WO	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Matt White/Oak
MEF133MB	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Matt Black/Bamboo
MEF133BB	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Brushed Nickel/Bamboo
MEF133OM	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Old Bronze/Merbau
MEF133BS	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Brushed Nickel/Silver

Models Parameters (Fan and LED Light):-


MEF1333MM	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Matt Black with 24W Tricolour LED Light
MEF1333WW	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Matt White with 24W Tricolour LED Light
MEF1333WO	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Matt White/Oak with 24W Tricolour LED Light
MEF1333MB	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Matt Black/Bamboo with 24W Tricolour LED Light
MEF1333BB	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Brushed Nickel/Bamboo with 24W Tricolour LED Light
MEF1333OM	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Old Bronze/Merbau with 24W Tricolour LED Light
MEF1333BS	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Brushed Nickel/Silver with 24W Tricolour LED Light

Part List:


Qty 1x motor assembly	Qty 1x instruction manual	Qty 1x screw kit	Qty 1x balancing kit
Qty 1x hanging bracket	Qty 1x wall control kit	Qty 3x blades	

Application


Flat Surface / Ceiling




Slope Ceiling up to 15°



Corrugated Ceiling




Apex Ceiling




How to Assemble

Fg.1




Secure the hanger bracket to ceiling beam or a suitable piece of timber inserted between the ceiling beams using the two long screws supplied with the package. (See Fg.1)

Fg.2




Place circular shockproof gasket above the hanger bracket. Align the bracket and screw the hanger bracket to the ceiling tightly. (See Fg.2)

Fg.3



Place fan into hanger bracket and align Ball Joint Slot with hanger bracket as illustrated. (See Fg.3)

Fg.4




After wiring is completed, attach the canopy to the hanger bracket by pushing upwards and twisting anti-clockwise. Tighten screws and ensure canopy is not touching the ball joint. (See Fg.4)

WARNING Installation MUST carry out by a qualified and licensed electrician.

How to Install Blades

Fg.5




The screw installed on the upper housing must align at the gap as shown. (See Fg.5)

Remove the screw at the lower housing. Align holes on the blades with holes at the bottom of the motor. Tighten the blade using screws provided. Repeat the same step until all blades are installed.

NB: Ensure the blades do not get damaged or bent during the installation process while the fan maybe on the ground, this will affect the performance and balance of the fan and this is NOT covered under warranty.

How to Install / Remove the Cover


Fg.6 Model shown with light



To install: Remove the screw from the connecting plate. Plug the wire into the light kit mounting hole. Align the thread with connecting plate before tighten the screw.

To remove: Turn anti-clockwise.

Fg.7 Model shown fan only




To install: Align face plate with the blade gap before pressing.

To remove: Turn anti-clockwise.

CCT (Colour Changeable Temperature)

Fg.8



Choose colour temperature by flicking the switch in the LED (See Fg.10)

C = 5000K cool white

N = 4000K neutral white

W = 3000K warm white

WARNING Installation MUST carry out by a qualified and licensed electrician.

Dimming

The Elite ceiling fan has a smart 3 step dimming LED light module which doesn't require a dimmable remote control or a wall dimmer. It only requires a normal on/off remote kit (MPREMS) or a normal light wall switch. (Supplied in remote control kit). Turn the switch on and the light will turn on. Click the switch on/off within 1 second and the light output will dim down to approx. 50%. Click the switch on/off again and the light output will dim down to approximately 15%. The light kit has no memory function, It will turn on 100% initially.

Instructions and Functions of Transmitter



Setting the code on transmitter

1. Remove battery cover
2. Slide code switches to your choice of ON/OFF position
3. Install battery (supplied)


Setting code on receiver:-

1. Slide code switches on the receiver in the same position set on the transmitter

NB: Martec Remotes - MPREMS (as illustrated on the left), MPLCDS and MAPP are sold separately.




Installing Receiver Remote Control



WARNING Installation MUST carry out by a qualified and licensed electrician.

Wire Connections



6* Year Warranty

Visit our website for details <https://www.martecaustralia.com.au/warranty-statement/>



WARNING

- Installation of fans **MUST** follow SAA standards and meet local authority regulations.
- Installation **MUST** be carried out by a qualified and licensed electrician.
- Fan and light **MUST** be earthed.
- Bracket **MUST** be firmly attached to a flat solid structure or timber frame.
- **DO NOT** mix blades from one model to another, all blades **MUST** be replaced if damaged.
- The warranty is **VOID** if product is not installed according to this installation guide.