

# MANUAL

## YAESU

### REMOTE CONTROL

#### HRS-2



## **ATENÇÃO:**

**Verifique no manual do seu Yaesu se é compatível com este produto, se possui a conexão P2 no equipamento.**

## **Sobre o REMOTE CONTROL HRS-2.**

O controle remoto opcional HRS-2 pode ser usado para controlar a capacidade de memória de voz DVS-6 opcional para os modos SSB / AM / FM; o manipulador de memória do concurso para o modo CW; e a memória de texto para os modos RTTY / DATA.

Algumas capacidades específicas do FH-2 são:

- Nos modos SSB / AM / FM, cinco canais de armazenamento e reprodução de memória de voz (20 segundos cada), usando sua própria voz para gravação.
- No modo CW, o FH-2 fornece armazenamento e rechamada de mensagens CW para CQ repetitivo e disputa transmissões automáticas de números.
- No modo RTTY / DATA, o FH-2 fornece armazenamento e rechamada de mensagens TEXTO para transmissões repetitivas de CQ.

## Como utilizar

### 1 - Botões [1], [2], [3], [4], [5]

Esses botões funcionam como a memória de voz e a tecla de seleção de memória de mensagens CW.

No caso da memória de voz, até 20 segundos de áudio podem ser armazenados em cada canal.

Para mensagens CW e mensagens de texto CW, até 50 caracteres (exemplo “CONCURSO”) podem ser armazenados em cada canal.

### 2 – Botões [<], [>], [^], [v]

Normalmente, esses botões são usados para sintonizar a frequência de VFO. Pressione os botões [^] / [v] para mudar a frequência nos mesmos incrementos do microfone [UP] / {DWN}. Pressione os botões [<] / [>] para alterar a frequência em incrementos de 100 kHz.

Ao programar o Contest Memory Keyer, esses botões são usados para mover o cursor e selecionar os caracteres do texto.

### 3 – Botão [P / B]

Este botão pode ser usado para inserir um espaço na posição onde o cursor está piscando.

### 4 – Botão [MEM]

Pressione este botão para armazenar uma memória de voz ou uma memória do manipulador de concursos.

### 5 – Botão [DEC]

Ao utilizar a capacidade de número de contestação sequencial do Contest Keyer, pressione este botão para diminuir (diminuir) o número do concurso atual em um dígito.

## **GARANTIA.**

- Todos os equipamentos HRS possuem garantia de 1 ano contra falhas de fabricação.
- Frete em garantia por conta do fabricante, constatado mau uso será cobrado os fretes e componentes.
- A data inicia da garantia se dá 10 dias após a compra do equipamento, valendo por 1 ano.
- Após a confirmação de recebimento do produto informado pelos correios, o cliente tem até 10 dias para desfazer a compra e ser reembolsado após chegada do equipamento na HRS e feito os testes de funcionamento do mesmo.

## **REVENDEDOR AUTORIZADO:**



<http://www.antenakit.com.br>

**Rodrigo – 47 99985 0155**

**pp5bt@hotmail.com**