

# Dell Precision Tower 5810/7810/7910 e Rack 7910

## Guia de Configuração das placas PCIe host Dual/Quad

### Instalando as placas host Dual/Quad

Esta seção descreve de forma resumida como instalar as placas host Dual/Quad em um Dell Precision Tower 5810, 7810, 7910 e Rack 7910.

1. Se você tiver adquirido um kit de instalação pelo cliente, instale a placa host em seu computador Dell Precision.

 **NOTA:** O kit de instalação de cliente adquirido será fornecido com as placas host.

2. Para obter instruções sobre como instalar a placa host e conectar o cabo de dois fios (contido no kit), consulte o Manual do Proprietário do computador no [www.dell.com/manuals](http://www.dell.com/manuals).

 **NOTA:** Para efetuar o download dos drivers para a instalação, acesse o site [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

### Como encontrar mais informações e recursos

Consulte os documentos sobre segurança e normalização entregues com seu computador e também a página de conformidade normativa em [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) para obter mais informações sobre:

- Práticas de segurança recomendadas
- Certificação de normalização
- Ergonomia

Consulte [www.dell.com](http://www.dell.com) para obter informações adicionais sobre:

- Garantia
- Termos e condições (apenas para os EUA.)
- Contrato de licença para o usuário final

Informações adicionais sobre o produto estão disponíveis em [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)

**Copyright © 2014 Dell Inc. Todos os direitos reservados.** Esse produto é protegido por leis de direitos autorais e de propriedade intelectual dos EUA e internacionais. Dell™ e o logotipo Dell são marcas comerciais da Dell Inc. nos Estados Unidos e/ou em outras jurisdições. Todas as outras marcas e os nomes aqui mencionados podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas.

