

# Inspiron 11 3000

## 设置和规格

计算机型号: Inspiron 11-3179  
管制型号: P25T  
管制类型: P25T002



# 注、小心和警告

---



**注:**“注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。



**小心:**“小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。



**警告:**“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

---

**版权所有 © 2016 Dell Inc. 保留所有权利。**本产品受美国、国际版权和知识产权法律保护。Dell 和 Dell 徽标是 Dell Inc. 在美国和/或其他管辖区域的商标。所有此处提及的其他商标和名称可能是其各自所属公司的商标。

2016-07

Rev. A00

# 目录

设置您的计算机.....	5
<b>视图.....</b>	<b>8</b>
左.....	8
右.....	8
基座.....	9
显示器.....	10
模式.....	11
笔记本电脑.....	11
平板电脑.....	11
支架.....	12
帐篷式.....	12
<b>规格.....</b>	<b>13</b>
尺寸和重量.....	13
系统信息.....	13
内存.....	13
端口和接口.....	14
通信.....	14
视频.....	14
音频.....	14
存储时.....	15
介质卡读取器.....	15
显示器.....	15
键盘.....	16
摄像头.....	16
触摸板.....	16
电池.....	17
电源适配器.....	17
计算机环境.....	17

<b>键盘快捷方式.....</b>	<b>19</b>
<b>获取帮助和联系 Dell.....</b>	<b>20</b>
自助资源.....	20
联系 Dell.....	20

# 设置您的计算机


---

- 1 连接电源适配器，然后按下电源按钮。



2 首次开启您的计算机时，将会提示您完成以下步骤：


a) 启用安全保护和 Dell 更新。



b) 连接至无线网络。



c) 登录您的 Microsoft 帐户或创建一个新帐户。



### 3 查找您台式机上的 Dell 资源。



帮助和提示



我的 Dell




注册您的计算机

# 视图


---

## 左



- 1 电源适配器端口**  
连接电源适配器来为计算机提供电源和为电池充电。
- 2 HDMI 端口**  
连接电视或另一个支持 HDMI 输入的设备。提供视频和音频输出。
- 3 USB 3.0 端口**  
连接外围设备，例如存储设备、打印机等。提供的数据传输速率高达 5 Gbps。
- 4 microSD 卡插槽**  
从介质卡读取数据和将数据写入介质卡。

## 右



- 1 电源按钮**  
按下该按钮以开启计算机（如果它关闭或处于睡眠状态）。  
按下可使计算机进入睡眠状态（如果它处于开启状态）。  
按住 4 秒以强制关闭计算机。



注: 您可以在 Power Options (电源选项) 中自定义电源按钮行为。有关详细信息, 请参阅 *Me and My Dell (我和我的 Dell)*, 网址: [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)。

## 2 音量控制按钮

按下可增大或减小音量。

## 3 耳机端口

连接耳机、麦克风或头戴式耳机 (耳机和麦克风组合)。

## 4 USB 2.0 端口 (2 个)

连接外围设备, 例如存储设备、打印机等。提供的数据传输速率高达 480 Mbps。

## 5 安全缆线插槽

连接 Noble 安全缆线以防止他人擅自移动您的计算机。

# 底座



## 1 左键单击区域

按下相当于左键单击。


## 2 触摸板

通过在触摸板上移动手指来移动鼠标指针。点按以左键单击。

## 3 右键单击区域

按下相当于单击鼠标右键。

# 显示器



- 1 左侧麦克风**  
提供高质量数字声音输入以录制音频、语音呼叫等。
- 2 摄像头**  
可用于视频聊天、拍摄照片以及摄制视频。
- 3 摄像头状态指示灯**  
摄像头使用时亮起。
- 4 右侧麦克风**  
提供高质量数字声音输入以录制音频、语音呼叫等。

# 模式

## 笔记本电脑



## 平板电脑



支架



帐篷式



# 规格

---

## 尺寸和重量

高度	21.85 毫米 (0.86 英寸)
宽度	291.61 毫米 (11.48 英寸)
厚度	201.92 毫米 (7.95 英寸)
重量	1.35 千克 (2.98 磅)



**注:** 笔记本电脑的重量可能会根据订购的配置和制造偏差而异。

## 系统信息

---

### Inspiron 11-3179

---

处理器	<ul style="list-style-type: none"><li>第 7 代 Intel Core i5</li><li>第 7 代 Intel Core i7</li><li>第 7 代 Intel Core m3</li></ul>
芯片组	集成在处理器中

## 内存

Slot (插槽)	集成在处理器中
类型	DDR3L
速度	1600 MHz
支持的配置	4 GB

# 端口和接口

---

## 外部:

---

USB

- 一个 USB 3.0 端口
- 两个 USB 2.0 端口

音频/视频

- 一个 HDMI 端口
- 一个耳机（头戴式耳机和麦克风组合）端口

---

## 内部:

---

M.2

一个适用于 Wi-Fi 和 Bluetooth 组合插卡的 M.2 插槽

# 通信

无线

- Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- Miracast

# 视频

控制器

Intel HD Graphics 615

内存

共享系统内存

# 音频

控制器

Realtek ALC3246（支持 Waves MaxxAudio）

扬声器

两个

Output（输出）

- 平均 2 W

Microphone

音量控制

- 峰值 2.5 W

摄像头部件内置数字阵列麦克风

媒体控制快捷键和音量控制按钮

## 存储时

接口

硬盘驱动器

SATA 6 Gbps

- 一个 2.5 英寸驱动器
- 一个固态硬盘 (SSD)

## 介质卡读取器

类型

支持的插卡

一个 microSD 卡插槽

microSD

## 显示器

类型

分辨率 (最大值)

像素点距

刷新率

操作角度

控件

高度

宽度

对角线

11.6 英寸高清触摸屏

1366 x 768

0.2265 毫米

60 Hz

0 度 (闭合) 至 360 度

亮度可以使用快捷键控制

144 毫米 (5.67 英寸)

256.13 毫米 (10.08 英寸)

294.64 毫米 (11.60 英寸)

# 键盘

类型

快捷键

悬浮式键盘

键盘上的某些键上标有两个符号。这些键可用于键入备用字符或执行辅助功能。要键入备用字符，请按下 Shift 键和所需的键。要执行辅助功能，请按下 Fn 和所需的键。



**注:** 您可定义的快捷键的主要行为，方法是按下 Fn + Esc 键或在 System Setup（系统设置程序）中更改 Function Key Behavior（功能键行为）。

[键盘快捷方式](#)

# 摄像头

解决方案

- 照片：92 万像素
- 视频：30 fps（最大）时为 1280 x 720（高清）

对角线视角

74 度

# 触摸板

解决方案

- 水平：1940
- 垂直：1040

尺寸

- 宽度：100 毫米（3.94 英寸）
- 高度：55 毫米（2.16 英寸）

# 电池

类型	2 芯棱柱型电池 (32 WHr)
使用时间	电池的使用时间取决于使用条件。在某些特别耗电的情况下，电池的使用时间将明显缩短。
电池寿命 (大约)	300 个放电/充电周期
温度范围：运行	0 °C 至 35 °C (32° F 至 95° F)
温度范围：存储	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
币形电池	CR-2032
重量 (最大)	0.19 千克 (0.42 磅)
电压	7.6 VDC
计算机关机时的充电时间	大约 4 小时内
宽度	272.10 毫米 (10.71 英寸)
厚度	70.50 毫米 (2.78 英寸)
高度	6.82 毫米 (0.27 英寸)

# 电源适配器

类型	45 W	65 瓦
输入电压	100 VAC–240 VAC	
输入频率	50 Hz–60 Hz	
输入电流 (最大值)	1.30 A	1.70 A
输出电流 (持续)	2.31 A	3.34 A
额定输出电压	19.50 VDC	
温度范围：运行	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)	
温度范围：存储	-40 °C 至 70 °C (-40 °F 至 158 °F)	

# 计算机环境

气载污染物级别：G1，根据 ISA-S71.04-1985 定义

	运行时	存储
温度范围	0 °C 至 35 °C (32° F 至 95° F)	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
相对湿度 (最大值)	10% 至 90% (非冷凝)	0% 至 95% (无冷凝)
振动 (最大值) *	0.66 GRMS	1.30 GRMS
撞击 (最大值)	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
海拔高度 (最大值) :	-15.2 米至 3048 米 (-50 英尺至 10,000 英尺)	-15.2 米至 10,668 米 (-50 英尺至 35,000 英尺)

\* 使用模拟用户环境的随机振动频谱测量

† 硬盘驱动器处于使用状态时使用一个 2 ms 半正弦波脉冲测量。

‡ 硬盘驱动器磁头位于停止位置时使用一个 2 ms 半正弦波脉冲测量。

# 键盘快捷方式

图标	说明
	音频静音
	减小音量
	增加音量
	播放上一曲目/章节
	播放/暂停
	播放下一曲目/章节
	切换到外部显示器
	搜索
	降低亮度
	增加亮度
	Pause/Break 键
	切换 Fn 键锁定
	Sleep 键
	关闭/打开无线
	Scroll lock

# 获取帮助和联系 Dell

---

## 自助资源

使用这些自助资源，您可以获得有关 Dell 产品和服务的信息和帮助：

有关 Dell 产品和服务的信息

[www.dell.com](http://www.dell.com)

Windows 8.1 和 Windows 10

Dell 帮助和支持应用程序



Windows 10

开始使用应用程序



Windows 8.1

帮助 + 提示应用程序



访问 Windows 8、Windows 8.1 和 Windows 10 中的帮助

在 Windows 搜索中，输入**帮助和支持**，然后按 **Enter** 键。

在 Windows 7 中访问帮助

单击**开始** → **帮助和支持**。

操作系统的联机帮助

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)  
[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

故障排除信息、用户手册、设置说明、产品规格、技术帮助博客、驱动程序、软件更新等等

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

了解操作系统、设置和计算机的使用、数据备份、诊断等等。

请参阅 *Me and My Dell* (*我和我的 Dell*)，网址为 [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)。

## 联系 Dell

如果因为销售、技术支持或客户服务问题联络 Dell，请访问 [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)。



**注:** 可用性会因国家和地区以及产品的不同而有所差异，某些服务可能在您所在的国家/地区不可用。



**注:** 如果没有活动的 Internet 连接，您可以在购货发票、装箱单、帐单或 Dell 产品目录上查找联系信息。