

User Manual



保證書印製於說明書最後頁
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

健康美體帶 ME-P608T 機號

聲寶產品保證書

Sampo

姓名	男 女		出生日期				電話
住址	電子信箱						


購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話
------	---	---	---	-----	----	----

謝謝您的惠顧
為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>
登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保證書以享受權益。
※服務保證範圍
・天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗材不在保證範圍內
・除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內
※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

- ※注意事項
- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
 - 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書效力
 - 本產品售後服務委託誠實公司
 - ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費優待
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影〈音〉帶，天線...等）

聲寶國際

電壓	100-240V /50-60Hz	消耗功率	60W
機體淨重	2.4 kg	外型尺寸	W 305×D 194 ×H 236(mm)




目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 4 產品特點
- 5 使用方法
- 6 清潔與保養
- 7 緊急處理方法
- 8 關於售後服務



各部名稱

- ① 健康美體帶
- ② 散熱孔
- ③ 變壓器
- ④ 電源供應器
- ⑤ 延長腰帶
- ⑥ 控制器
- ⑦ 電源連接端子
- ⑧ 量尺
- ⑨ 提袋
- ⑩ 健康管理手冊



安全注意事項

- 請用交流電100-240V 7A(含)以上之插座。
- 請勿與其他電器製品同時共用一個插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 本機體、電源和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 本機不使用時，請將插頭拔起。
- 本產品僅供一般家庭使用，請勿做商業及其他用途。



安全注意事項

- 建議從低速按摩開始，然後再逐漸增加速度。
- 低速按摩可促進氣血流通，而高速按摩則專用於刺激較大的肌肉組織，例如背部和四頭肌。
- 建議振動帶在身體同一部位的使用時間最多為10分鐘。
- 如果溫度太高，感覺不適，應立即停止使用本產品。
- 不使用本產品時，請務必將插頭從插座上拔出。



產品特點

- 採用雙馬達結構設計，給您最有效的震動按摩力道。
- 手動及自動兩種模式設計可依個人不同需求予以選擇。
- 10分鐘自動定時功能設計。
- 線控遙控器，操作容易，使用更便利。
- 溫熱功能設計，讓功能選擇更多樣化。

遙控器符號說明

「⏻」：電源

「RHYTHMIC
MANUAL」：手動/自動模式


「+」：速度增加

「-」：速度減少

「}}}」：溫熱功能

使用方法

- 連接變壓器與電源供應器，並將變壓器插於電源插座上。
- 連接電源供應器和振動帶的電源連接端子。
- 把振動帶圍繞在想要按摩的身體部位，謹慎地扣緊並保持舒適。(如右列圖示)
- 按「⏻」按鈕，綠色和紅色指示燈開始閃亮，振動帶便可使用。
- 按模式選擇按鈕，綠色指示燈閃亮，振動帶進入自動模式。再按模式選擇按鈕，紅色指示燈閃亮，按摩將會轉到手動模式。
- 按「+」或「-」可依需求調整所需按摩的速度及強弱。
- 振動帶開啓時，按「🌊」選擇溫熱功能，再按一次鈕則會關閉溫熱功能。
- 按「⏻」按鈕，完全關閉本產品，所有的指示燈將會熄滅。



清潔與保養

- 請在清潔本產品之前，務必先從電源插座上拔出變壓器插頭
- 請勿在機體上使用苯、稀釋劑或其他具腐蝕性溶劑。
- 請使用濕布擦拭清潔本產品即可。
- 機體上方的空氣流通孔請保持清潔，避免有棉絨、綿絮及頭髮之類的東西，以免影響產品散熱功能。
- 本產品若長時間不使用時，建議您將振動帶的交流電源轉換器收藏在乾燥無塵之處並避免陽光照射。
- 請勿將本產品貯藏在高溫或火源附近。
- 請勿將本產品長時間放在太陽直射的地方。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

售後服務

關於售後服務

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。
- 若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情細詳細說明，客服中心會協助處理。
- 絕對不要自行拆開外殼自行修理。



進口商

公司：達韻有限公司

地址：台北縣中和市員山路66-4號

電話：2222-2425