

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer

HP8183

HP8182


HP8181

HP8180



ZH-TW 使用手冊

PHILIPS



繁體中文

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

1 重要事項

使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留說明以供日後參考。

- 警告：使用本產品時，請勿近水。
- 在浴室使用完本產品，請將插頭拔除，因為即使產品電源關閉，與水接觸還是可能發生危險。
- 警告：使用本產品時，切勿靠近浴缸、淋浴間、臉盆或其他盛水的容器。
- 請勿將金屬物品插入風口，以避免電擊。
- 不可阻塞風口。
- 在您連接電源之前，請確認本地的電壓與產品所標示的電源電壓相符。
- 請勿將本產品使用於非本手冊描述之目的。
- 請勿在假髮上使用本產品。
- 在無人看管的情況下，請將本產品的插頭拔除。
- 用完本產品後，請務必將插頭拔掉。
- 或非 Philips 建議之配件或零件，請勿使用其他製造商的任何配件或零件。如果您使用此類配件或零件，保固即失效。
- 請勿將電線纏繞在本產品上。
- 如果電線損壞，則必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，或是具備相同資格的技師更換，以免發生危險。
- 基於安全考慮，在缺乏監督及適當指示之下，本產品不適用於孩童及任何身體、知覺、或心理功能障礙者，或缺乏使用經驗及知識者。
- 請勿讓孩童使用本產品或當成玩具。
- 為了加強安全，建議在通向浴室的電流迴路上安裝 30 毫安培以下的漏電斷路器 (RCD)。請洽詢合格的水電技術人員。



- 本產品過熱時，會自動斷電。請將電器電源切斷並讓它冷卻數分鐘。在您重新開啟本產品前，請檢查進風柵口，確定沒有被毛絮或毛髮等阻塞。

電磁波 (EMF)

本產品符合電磁波 (EMF) 所有相關標準。只要妥善使用並依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有的科學研究資料，使用本產品並無安全顧慮。

環境保護

本產品使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站。此舉能為環保盡一份心力。



2 吹乾頭髮

- 1 將插頭接上電源插座。
 - 如需細部吹整，請將集中出風口 (②) 安裝在吹風機 (③) 上。
 - 僅限 HP4981/83：若要增加頭髮豐盈度，做出有彈性的捲髮造型，請將豐盈蓬鬆烘罩 (①) 安裝在吹風機 (③) 上。
 - 若要取下配件，請直接從吹風機拔下。
- 2 將風量開關 (⑨) 調至 I 溫和風量，或 II 強力風量，迅速吹乾頭髮。按下渦輪按鈕 (⑩)，以超強風量吹整。
- 3 將溫度開關 (⑧) 調至 ☼ 熱風、☽ 暖風或 ● 冷風。按下瞬間冷風按鈕 (⑪)，以冷風造型，讓造型更持久。
 - 僅限 HP8181/82/83：本產品具備負離子功能，可提供增色亮彩效果並減少毛躁。
 - ➡ 功能開啟時，可能會產生特殊氣味。這是正常現象，該氣味是由負離子所造成的。
 - ➡ 僅限 HP8181：負離子功能會在產品開啟時自動啟動。
 - ➡ 僅限 HP4982/83：若要開啟或關閉負離子功能，請將負離子滑動開關調至 I 或 O (⑦)。

↳ 如果該功能開啟，負離子指示燈 (④) 會亮起。

• 僅限 HP8182/83 (豐盈蓬鬆烘罩)：


- ↳ 若要在髮根增加髮量，請將梳齒放入您的秀髮中，然後以旋轉方式梳理。
- ↳ 若為長髮，請把蓬鬆烘罩上的頭髮分束，或用梳齒朝下方梳理頭髮。
- ↳ 若要固定捲髮或波浪造型，請握住蓬鬆烘罩，距離 10-15 公分，逐漸吹乾秀髮。

使用後：

- 1 關閉產品電源，並拔除插頭。
- 2 將本產品放在耐熱的平面上，直到冷卻為止。
- 3 請從產品上取下進風柵口 (⑤)，清除毛髮和灰塵。
 - ↳ 要取下進風柵口，請同時按下進風柵口兩邊的壓桿，從產品上拔下進風柵口。
 - ↳ 要重新裝上進風柵口，請同時按下進風柵口兩邊的壓桿，將進風柵口裝上本產品。
- 4 以濕布清潔本產品。
- 5 將產品置於安全乾燥處，避免沾染灰塵。您也可以使用吊環 (⑥) 掛置產品。

3 保證書與服務

若您需要相關資訊或有任何問題，請瀏覽 Philips 網站 www.philips.com，或連絡您當地的 Philips 客戶服務中心 (您可以在全球保證書上找到連絡電話)。若當地沒有顧客服務中心，請洽詢當地的 Philips 經銷商。



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20961



100% recycled paper
100% papier recyclé