

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


SAMPO

聲寶光觸媒清淨機
使用說明書

SK-YA14B

User Manual

電壓	殺菌燈消耗功率
110V 60Hz	30W
總消耗功率	淨重
105W	4.4kg
生產國別	毛重
中華民國	5.3kg
外型尺寸	包裝尺寸
L480x W165x H515mm	L538x W203x H570 mm




目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用說明
- 4 產品功能
- 5 殺菌除臭方法
- 6 使用安全說明
- 7 緊急處理方法
- 8 售後服務

各部名稱

- ❶ 操作面板
- ❷ 前板
- ❸ TiO₂燈管
- ❹ 牌子環
- ❺ 迴轉盤
- ❻ 電源線
- ❼ 後板
- ❽ 扇葉
- ❾ 後網



使用說明


使用說明

- 觸控式：指示燈顯示操作狀態及定時功能標示如下：

- 關：表示關閉電源。
- 風速：表示啟動及風量變化。

按風速鍵啟動3秒鐘後即顯示弱風，再按風速鍵，便可自行調整風速(強→中→弱)大小。

- 光觸媒開關：表示光觸媒燈管開或關。
- 旋轉：表示迴轉盤與開關。
- 定時開關：分為五段定時，一次為一段，依序為1，2，4，8小時，和關閉定時(即連續運轉)



- 手動調整中環上仰下仰位置。

產品功能

產品功能

- 可以清淨空氣、消除臭味，去除有毒氣體、有機氣體。
- 經常性使用【聲寶牌】光觸媒空氣清淨機，可以徹底消除居家黴菌、細菌之孳生，減少呼吸道過敏，是小孩、老人家最好的健康保護產品。
- 空氣中細菌、霉菌及微生物數量過多或持續產生時，對環境品質造成危害，可連續使用光觸媒清淨機來達到殺菌、除臭及抑制細菌生長之多重效果。
- 可依環境中空氣流動條件來改善室內空氣品質，使空氣中浮游細菌數(CFU)有效降低，減少過敏性或病毒相互傳染的發生，來提高生活品質。

殺菌除臭的方法

殺菌除臭的方法

1. 使用光觸媒清淨機時，請將門窗關閉，讓室內空氣充份循環對流，效果會更好。
2. 初次使用時，請連續使用3-4小時以上；若室內空氣太差時，可連續使用。當空氣清新後，再正常使用。
3. 本機春、夏、秋、冬四季均可使用。天氣寒冷時，將風吹向牆壁或配合電熱器類產品使用亦可。

使用安全說明

使用安全說明

1. 調整中環上仰下仰時，應順著仰角角度輕微施力至其阻擋處即停止，請勿施力過大造成損壞。
2. 清淨機運轉中不可堵住風葉及迴向轉盤。
3. 定期清理時，將後網及扇葉拆下，即可清理馬達上的雜物。
4. 光觸媒燈管清理灰塵時，請先連續點燈30分鐘，並再請關閉電源、拔掉插頭，以吹風機或毛刷清除，再以十字起子卸下固定鉤，將燈管取下，手握燈管電源插頭，將燈管垂直置入清水中（電源線插頭絕對不可以接觸水，以避免使用時發生燈管短路），輕輕左右擺動清洗乾淨後，將燈管放在陽光下完全曬乾，確認燈管不含水份後，才能安裝固定。
5. 清淨機使用中，應置放於平台處，以免產生雜音或振動。
6. 為避免產生通風不良或損壞，請勿掛置衣物於清淨機前或踢到清淨機。
7. 若電源線損壞時請由製造廠人員更換，不得自行更換，以免發生危險。
8. 請勿置放於瓦斯、汽油、紙類等易燃、易爆品旁，以免發生危險。

緊急處理方法

緊急處理方法

- 若清淨機有冒煙或產生火花時，請立即關閉電源，並拔掉插頭；再送至指定維修站維修，切勿自行拆修以免發生危險。

售後服務

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。
- 絕對不要自行拆開外殼進行修理。

清淨機 SK-YA14B

機號

聲寶產品保證書

SAMPO

客戶留存聯

姓名			出生日期			電話		
	男	女		年	月	日		
住址							電子信箱	
購買日期			經銷商			店址		
	年	月	日				電話	

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡〈小家電產品免郵回〉，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、喇叭、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱敏頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄國內。

☐ 送站修理

※ 請務必填寫購買日期並蓋店章以確保應有權益

※注意事項

- 本家電產品使用於獲利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保證
- 保證書內有購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障實起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線…等）

聲寶股份有限公司 ● 新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw