

在操作显示器前请全部阅读此说明书，说明书应保留备用。

AOPEN 液晶显示器快速入门指南

目录

AOPEN 液晶显示器快速入门指南.....1	通知：屏蔽线缆.....3
重要安全说明.....1	通知：外设.....3
包装内容.....1	小心.....3
连接显示器和底座.....1	工作条件.....3
连接显示器和计算机.....2	通知：加拿大用户.....3
控制面板.....2	欧盟用户处理废弃家用设备.....4
法规声明和安全通知.....3	安全标准.....4
FCC 声明.....3	有毒有害物质或元素.....4
CE 合格声明.....3	

重要安全说明

请认真阅读下列说明。

- 清洁液晶显示器屏幕：请确保显示器的电气额定值可在您所在位置提供的交流电源工作。
 - 关闭液晶显示器，拔下电源线。
 - 在清洁布上喷洒非溶性清洁液，轻轻擦拭。
 - 切勿将任何液体直接溅到或流入屏幕或机箱上。**
 - 请勿在 LCD 显示器屏幕或机箱上使用任何氨或酒精类清洁剂。**
 - AOPEN 对于因使用任何氨或酒精类清洁剂所造成的损坏不承担责任。
- 请勿将液晶显示器放置在窗户旁。将显示器暴露于雨水、雾气或阳光直射会严重损坏显示器。
- 请勿对液晶屏幕用力挤压。压力过大可能会造成显示器永久损坏。
- 请勿拆下后盖或尝试自行维修。应交由专业技术人员负责所有维修。
- 液晶显示器存储温度在-20°C 到 60°C（-4°F 到 140°F）之间。在此温度范围外存储液晶显示器可能引起永久性破坏。
- 如果出现下列任何一种情况，请立即拔下显示器，咨询专业技术人员：
 - 显示器到计算机信号线磨损或破损。
 - 液晶显示器上溅上液滴或显示器接触了雨水。
 - 液晶显示器或外壳受损。

包装内容

液晶 显示器	快速入门 指南	VGA线	交流适 配器	交流 电源线	HDMI 线 (选配)	音频线 (选配)
-----------	------------	------	-----------	-----------	----------------	-------------



连接显示器和底座

- 小心地从包装中取出显示器。
 - 显示器底座在出厂前已安装到显示器上，不能拆卸。
- 将显示器底座完全打开，使其能够竖立放置在平稳表面上。


- 3 使用随附的小工具或合适的硬币转动白色螺丝（位于底座底部），以固定显示器底座。

连接显示器和计算机

- 1 关闭计算机，拔下计算机电源。
- 2-1 连接视频线
 - a. 请确定显示器与计算机的电源都已经关闭。
 - b. 请将VGA视频线连接到计算机。
- 2-2 连接HDMI电缆（仅限于 HDMI输入型号）
 - a. 确保显示器和电脑均已关机。
 - b. 将 HDMI 电缆连接至电脑。
3. 连接音频线。（选配，仅限音频输入型号）
4. 将显示器电源线插入到显示器背面的电源端口中。
5. 将计算机和显示器的电源线插入附近电源插座。


④

注意：音频输出仅适用于音频输出型号。
更多说明，请查看用户手册。



控制面板

编号	图标	项目	说明
1		电源按钮/ 指示灯	开启/关闭显示器。蓝色表示电源开。 蓝色闪烁表示待机/节能模式。
2		OSD功能	a. 按此按钮查看主页面。再按一次进入功能菜单中的下一个功能。 b. 当功能菜单激活时，按此键进行选择或移到下一个功能。
3		输入	a. 按此按钮查看主页面。再按一次进入输入选择功能。 b. 当功能菜单激活时，按此按钮进行选择或移到上一个功能。
4		音量	a. 按此按钮查看主页面。再按一次进入音量调节功能。 b. 当功能菜单激活时，按此按钮进入在OSD中进行的選擇。
5		亮度	a. 按此按钮查看主页面。再按一次进入亮度调整功能。 b. 当功能菜单激活时，按此按钮返回上一个菜单或退出当前菜单。
6		模式	a. 当主页面激活时，按此按钮激活游戏模式控制 b. 当功能菜单激活时，按此按钮退出当前菜单。



FreeSync:

它允许可支持FreeSync的图形源根据典型内容帧速率动态调整显示器刷新率，以便节省电能、提高效率、真正实现无卡滞和低延迟显示更新。

法规声明和安全通知

FCC声明

本设备经检测，符合FCC规则第15部分中关于B级数字设备的限制规定。这些限制旨在为居民区安装提供防止有害干扰的合理保护。本设备会产生、使用和辐射无线电频率能量，如果不遵照说明进行安装和使用，可能会对无线电通信产生有害干扰。但是，不保证特定的安装方式不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过开启或关闭设备电源来确定），用户可以采取下面一项或多项措施来消除干扰：

- 调节接收天线的方向或位置。
- 增大设备与接收器之间的距离。
- 将此设备和接收设备连接到不同电路的电源插座上。
- 向代理商或有经验的无线电/电视技术人员咨询以获得帮助。

CE合格声明

宏碁公司在此声明本液晶显示器产品符合EMC指令 2014/30/EU、低电压指令2014/35/EU、RoHS指令2011/65/EU和指令2009/125/EC建立能源产品环保设计要求框架的基本要求和其它相关规定。

通知：屏蔽线缆

为符合EMC的法规要求，与其它计算设备的所有连线必须使用屏蔽线缆。

通知：外设

只有通过认证且符合B级限制的外设（输入/输出设备、终端、打印机等）可以连接到本设备。若与未经认证的外设共同使用，可能会干扰无线电与电视的接收。

小心

如果未经制造商明确许可进行任何变更或修改，会导致用户失去由联邦通信委员会授予的使用此产品的资格。

工作条件

本设备符合FCC规则第15部分的要求。设备工作遵守下列两大条件：(1) 本设备不能造成有害干扰；(2) 本设备必须接受任何接收到的干扰，包括可能导致非预期操作的干扰。

通知：加拿大用户

B类数字设备符合加拿大ICES-003。Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

欧盟用户处理废弃家用设备



产品或包装上的这一符号表示该产品不能与其他生活废物一同处理。您应负责将废弃设备送到指定的废弃电气和电子设备回收点。在处理废弃品时收集和回收区分处理可帮助节约自然资源，确保回收方式不会对人体健康和环境造成破坏。如需进一步了解废弃设备回收地点信息，请联系当地市政府、生活垃圾处理服务或本产品购买的商店。

为防止对显示器造成损坏，请勿通过此底座抬起显示器。

安全标准



依据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，简称《管理办法》或《China RoHS》之规定，列出宏碁电子信息产品中可能含有的有害物质的名称及含量于以下表格中

显示器

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属机构件	X	O	O	O	O	O
塑料机构件	O	O	O	O	O	O
电路板组件*	X	O	O	O	O	O
液晶显示屏	X	O	O	O	O	O
电源模块	X	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O
外部信号连接 接线	X	O	O	O	O	O
喇叭	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少存在于该部件的某一均质材料中，是因为目前业界还没有成熟的可替代技术，以致含量虽然超出GB/T 26572规定的限量要求；但仍然符合欧盟RoHS指令所容许的豁免条款及电池指令的要求。