



8 眼迷你蜘蛛灯使用说明书

Model: YMS-30

一、注意事项

- 1、在安装使用本设备前，请仔细阅读本手册每项内容。
- 2、禁止在未经许可下，传播本手册内容。
- 3、本手册仅为提供有关信息，手册中所有内容会不经通知而随时更改。
- 4、除非说明书已说明，否则请不要对本设备随意改造修正。
- 5、灯具在安装及维修前，请确认灯体电源断开并确保灯具周围环境的通风良好。
- 6、本灯具时为室内演示而设计（非防水），请不要在潮湿的环境下使用本产品。
- 7、使用以及维修时应避免本灯具接触水滴，若要用于室外，请做足防水措施。
- 8、安装、操作及维修人员必须在熟悉灯具性能后才能开始操作，大多数损坏均是因不熟悉其性能误操作而导致。
- 9、请不要长时间正视发光体，以免对眼睛造成不适。
- 10、请经常用洁净布块擦拭灯具。

二、显示说明

序号	内容	功能说明
1	Addr	A001---A512 地址码
2	Chnd	7CH, 15CH 通道选择
3	SLnd	MAST, SLAV, Soun, (主机、从机、声控功能选择)
4	Shnd	Sh 1---- Sh 24, 效果选择, Sh 24 为多 效果自走 SPED 01-08 走灯速度由慢到快
5	Soud	ON, OFF 音控开关
6	SENS	音控灵敏度(0 关闭, 100 最灵敏)
7	LED	ON, OFF 背景灯开关
8	DISP	YES, NO 反向显示
9	1TIL	YES, NO 电机 1 反向
10	2TIL	YES, NO 电机 2 反向
11	TEST	自动测试
12	DEFT	YES, NO 恢复出厂设置

三、通道说明

➤ 7 通道模式

通道	功能	说明
CH1	电机 1 行程	0---255 60° -----150°
CH2	电机 2 行程	0---255 60° -----150°
CH3	总调光	0---255 0-----100%
CH4	频闪	0---9 无频闪 10—255 频闪速度由慢到快
CH5	效果	见后面效果调节说明
CH6	效果速度	0----255 由慢到快
CH7	复位	241----250 停留 5 秒复位

➤ 15 通道模式

通道	功能	说明
CH1	电机 1 行程	0---255 60° -----150°
CH2	电机 2 行程	0---255 60° -----150°
CH3	总调光	0---255 0-----100%
CH4	频闪	0---9 无频闪 10—255 频闪速度由慢到快
CH5	LED1 调光	0---255 0----100%
CH6	LED2 调光	0---255 0----100%
CH7	LED3 调光	0---255 0----100%
CH8	LED4 调光	0---255 0----100%
CH9	LED5 调光	0---255 0----100%
CH10	LED6 调光	0---255 0----100%
CH11	LED7 调光	0---255 0----100%
CH12	LED8 调光	0---255 0----100%
CH13	效果	见后面效果调节说明
CH15	效果速度	0----255 由慢到快
CH16	复位	241----250 停留 5 秒复位



五、技术参数

参数	说明
电压	AC90-240V 50/60HZ
总功率	60W
光源	8 颗单色 R2 G2 B2 W2 3W*8
通道模式	7 和 15 通道可选
水平/垂直角度	0 度/180 度可调
控制方式	DMX512/主从/声控

六、效果说明

效果编号	说明
1	0----7 无效果
2	8----17 效果 1
3	18----27 效果 2
4	28----37 效果 3
5	38----47 效果 4
6	48----57 效果 5
7	58----67 效果 6
8	68----77 效果 7
9	78----87 效果 8
10	88----97 效果 9
11	98----107 效果 10
12	108---117 效果 11
13	118----127 效果 12
14	128----136 效果 13
15	137----146 效果 14
16	147----156 效果 15
17	157----166 效果 16

18	147----156	效果 15
19	177----186	效果 18
20	187----196	效果 19
21	197----206	效果 20
22	207----216	效果 21
23	217---226	效果 22
24	227---236	效果 23
25	237---246	效果 24
26	247---255	效果 25 声控

备注：7 通道模式和 15 通道模式效果调节一样，效果 1-23 为颜色自走效果，电机接收 1、2 通道控制，效果 24 为颜色自走与电机自走。