
Oregon
SCIENTIFIC

SmartGlobe™ Explorer AR

AR 智能地球儀－探索號

SG338R



5+

Oregon
SCIENTIFIC


親愛的用戶,

感謝您選擇AR**智能地球儀 – 探索號**。我們希望這款產品可以讓您更加瞭解我們生活的大千世界，並激發大家對地理、歷史、文化的無窮興趣。您還可以打開地球儀，瞭解和學習太陽系和地球內部結構知識。這些新鮮有趣的知識會潛移默化地改變我們看待世界的角度。這也是我們的產品一直不斷努力的目標與方向。本產品使用了增強現實 (AR) 技術，讓您可以使用專用的 AR App 來體驗栩栩如生的動畫世界。而且，這款產品可以使用USB線連接電腦，通過網路線上更新內容。我們希望這款地球儀每天都能帶給您不一樣的奇妙體驗！


關於AR 智能地球儀 – 探索號

AR 智能地球儀 – 探索號提供以下部件，如有缺失，請聯繫我們的售後服務部門。

前視圖




後視圖



智能點讀筆放置位

內部



太陽系和地球內部結構版面

使用說明

智能點讀筆充電

當電源指示燈的紅燈閃爍時，請給智能點讀筆充電。正常充電大概需要2個小時。
用所提供的USB線連接電腦或USB充電器(5V，500mA)，然後連接智能點讀筆充電。
在充電過程中，紅色LED燈會常亮。當充滿電後，LED燈會關閉。充滿電後，拔下充電線 。

注意:

- 在給智能點讀筆充電之前，請確保智能點讀筆關機。
- 充電過程中，智能點讀筆無法使用。
- 如果長時間不用，內置的電池可能會完全放電。請在使用前給電池充電。
- 只能用所提供的USB線充電。
- 智能點讀筆放在安全的地方充電，遠離可燃物品或液體。
- 警告！窒息危險。小零件。不適合3歲以下兒童。

開/關機

按住“開/關鍵”1秒，電源指示燈會亮起，5秒後會聽到開機問候語。
按“開/關鍵”關機。

自動關機

如果幾分鐘內無任何操作，智能點讀筆會自動關機，節省電量。

低電提醒

當電池電量快消耗盡時，智能點讀筆上的紅色LED燈會持續閃爍， 並且您還會聽到“It's time to charge the batteries” 的提示信息。

注意: 智能點讀筆中的時間會因為電量過低而變的不準確，請使用USB線連接到電腦， 打開電腦用戶端軟體 ，同步時間。

遊戲版面上的功能鍵

暫停

如果您想暫停遊戲，可點擊這個圖示。再點擊一次可繼續之前的遊戲。

重複

點擊這個圖示可重複之前的問題或提示。

Player

點擊這個圖示， 最多可以四人同時玩“FIND”遊戲。

Demo

點擊這個圖示，可簡單瞭解智能地球儀的各項內容。

Language Switch

您可以點擊這個圖示進行語言切換。要切換語言時，用智能點讀筆點擊 “Language Switch”按鈕，然後點擊 確定。系統將切換至您的目的語言。

Age 5-8 **Age 9-14** **Age 15+**

選擇一個年齡組別，開始玩遊戲。不同的年齡組別對應不同的內容。
想要瞭解某個年齡組別的內容， 用智能點讀筆在版面上點擊該年齡組別圖示，然後選擇一項內容。
例如:

內容 / 年齡組別	Age 5-8	Age 9-14	Age 15+
Earth Facts	The earth is mostly covered by water and ice; only one third of the earth is land.	The world's highest waterfall is Angel Falls in Venezuela, which is 979 metres high.	The biggest river on Earth is the Amazon, which is 6281 kilometres long. It provides 20% of the freshwater into the ocean.

英國地圖

要使用英國地圖，從底座側面拉出抽屜。您可以結合遊戲版面和此地圖，通過智能點讀筆來瞭解英國各地的相關內容。

注意: 英國地圖只適用於英國英文版本。

內容及遊戲介紹

TOUCH

用智能點讀筆點擊遊戲版面中的圖示，然後在地球儀上點擊國家瞭解相應的內容。
想瞭解該國家其他方面的情況，用智能點讀筆點擊遊戲版面上的相應項目，然後再次點擊該國家。

TOUCH		
Continent	Time	Features
Name	Area	History
Capital	Geography	Language
Leader	Currency	National Anthem
Population	Weather	Highest Point

COMPARE

想比較兩地之間的距離、飛行時間和貨幣匯率等方面的資訊，先在 “COMPARE” 欄目中選擇要比較的項目，然後在地球儀上點擊兩個不同的國家或地區。
還可以將英國地圖與地球儀上的任意地方進行比較。

COMPARE
Population
Area
Currency
Time
Distance
Flying Time

FIND

在 “FIND” 欄目下用智能點讀筆點擊任意一項FIND內容，開始玩FIND遊戲。智能地球儀要求您在地圖上找出一系列的地名，請您盡可能快地回答這些問題。除了 “Continents” 和 “Local Places” 兩個遊戲外，其他的FIND遊戲分別都有3個級別，每個級別都有相應的過關要求，玩家需要在規定的時間內完成。 “Ultimate Challenge” 遊戲包含了所有FIND遊戲的問題。

注意: 使用英國地圖回答關於Local Places的問題。

下表是各個遊戲對於各個年齡組別的規定時間。

遊戲/年齡組別	Age 5-8	Age 9-14	Age 15+
Continents	90秒	60秒	45秒
Countries	120秒	90秒	60秒
Capitals	120秒	90秒	60秒
Cities	120秒	90秒	60秒
Local Places	120秒	90秒	60秒
Ultimate Challenge	120秒	90秒	60秒

下表是玩家進入更高級別需要正確回答的問題數量。

關卡/年齡組別	Age 5-8	Age 9-14	Age 15+
第一關 / Level 1	1 question	2 questions	2 questions
第二關 / Level 2	2 questions	2 questions	2 questions
第三關 / Level 3	3 questions	3 questions	3 questions

KNOWLEDGE

KNOWLEDGE包括Earth Facts，Amazing Facts和World News，想瞭解它們，用智能點讀筆輕輕一點即可。

Earth Facts


每次點擊 “Earth Facts” 圖示，您都能聽到一條有關地球奧秘的知識。

Amazing Facts
用智能點讀筆點擊遊戲版面中的“Amazing Facts”圖示，然後點擊地球儀上的任意一個地方，便可聽到當地的一些奇聞趣事。


World News
每次點擊“World News”都會聽到一條時事資訊。

太陽系和地球內部結構遊戲
如何開始太陽系和地球內部結構遊戲:


1. 從地球儀底座抽出抽屜， 打開抽屜盒子並放在平坦的地方。



2. 按下外框上的按鈕
並小心拿出地球儀。



3. 打開地球儀，將它放在抽屜盒子上。



使用後如何將地球儀放回:

首先將地球儀下端放到外框的底部支架，然後按下位於地球儀上端的插栓，再釋放到上方支架。

地球內部結構
瞭解地球內部結構，如地殼、地幔和地核， 要學習 關於地球內部的更多資訊，用智能點讀筆點擊遊戲版面上的一個類別，然後點地球內部的不同層。

Layer	Thickness
State	Did you know?
EARTH INTERIOR	

太陽系
瞭解太陽系中不同的星球： 太陽、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。
要想瞭解這些星球的更多內容，用智能點讀筆點擊太陽系版面上的任意一個類別， 然後點擊任意一個星球。點擊太陽系版面上的“Games”圖示，玩尋找遊戲。


Name	Orbit	Observation	Travelling Time
Size	Moons	Games	Did you know?
SOLAR SYSTEM			

聲音輸出方式選擇
您的智能地球儀有兩種聲音輸出模式可供選擇：

內置揚聲器

通過喇叭外放語音。

耳機 (不包括)
將耳機和智能點讀筆相連接。



音量控制
按下 + 和 — 來調整音量。

注意: 一個地球儀可供多支智能點讀筆同時使用，在這種情況下，我們建議您使用耳機。

Augmented Reality（增強現實） App
要使用增強現實功能，請在智能手機或平板電腦上下載並安裝App。這個App支援iOS和Android系統。

系統要求

	最低配置	建議配置
	iOS 8.0+	iOS 9.0+
	1GB RAM 1GB存儲空間	2GB RAM 1GB存儲空間
	iPad 4, iPhone 5s	iPhone 6, iPad Air 2及以上
	4.5+ OpenGL ES2.0	5.0+ OpenGL ES2.0
	1GB RAM 1GB存儲空間	2GB RAM 1GB存儲空間

安裝App
1. 掃描旁邊或包裝盒背面下方的二維碼下載並安裝“Smart Globe” App。
2. 打開Smart Globe App，註冊帳號並登入。

使用App
1. 成功安裝App後，點擊位於App中間的移動地球儀按鈕，然後等待載入。
2. 讓App自動掃描地球儀。
3. 要啟動遊戲，選擇右下角的遊戲圖示。

註冊智能點讀筆
您購買的智能地球儀拆封後不僅可以立即使用，而且還可以下載我們提供的個性化更新內容。
注意：為了確保您能下載最新的資訊，請您註冊智能點讀筆。

電腦配置要求
- Windows 7/8/10 作業系統
- USB介面
- 1GHz 32位（x86）以上處理器
- 網路訪問
- 512MB以上記憶體
- 256MB以上硬碟空間
- 相容Mac（Mac OS 10.5或以上）

智能地球儀下載服務
註冊後，使用者可以免費享受線上更新服務。

智能地球儀電腦用戶端下載更新軟體
智能點讀筆與電腦連接前，請先將您的電腦連接互聯網並且安裝智能地球儀電腦用戶端軟體。
1) 下載地址：http://smartglobe.oregonscientific.com/SG338R/。
2) 根據指示安裝程式。
3) 安裝完成後，通過USB線將智能點讀筆和電腦相連接。

注意: 在連接電腦更新之前，請確保智能點讀筆處於開機狀態。

註冊和更新智能點讀筆
1) 通過USB線將智能點讀筆和電腦連接後，在打開該軟體同時會彈出一個詢問是否註冊的對話方塊，請確定並按照提示填寫相關資訊。
2) 註冊完成後， 您就可以通過電腦用戶端軟體下載最新資訊。請根據軟體下載介面上的提示進行操作更新您的智能點讀筆內容。

警告: 請不要在下載過程中將智能點讀筆拔出，否則智能點讀筆可能會被損壞。如果連續幾次下載失敗，請重啟電腦或重新安裝用戶端軟體。

1) 使用提供的USB線將智能點讀筆和電腦相連接。
2) 啟動智能地球儀用戶端軟體。
3) 選擇一種語言。
4) 點擊下載按鈕從伺服器下載最新版本。
5) 當提示“下載完成”時拔出智能點讀筆。

清潔與保養
請定期檢查您的智能點讀筆和所有連接線，以避免觸電的危險。 一旦發現損壞，請立即停止使用。
請勿擅自拆卸本機及部件。請使用柔軟的幹布擦拭本機。
請勿將智能地球儀及其零部件置於潮濕環境中，請保持地球儀錶面和智能點讀筆筆頭的清潔，否則智能點讀筆可能會無法從地球儀上讀取資訊。

聯繫我們
智能地球儀是可持續更新的產品，當我們對產品進行改進時，可能會帶來遊戲提示、說明、遊戲功能和使用者介面的改變。 我們真誠希望收到您的寶貴意見，可隨時致電我們 : 2303 1889
注意: 智能地球儀所有資料僅供參考，不作為專業學術研究使用。

OREGON SCIENTIFIC HONG KONG Limited
九龍紅磡民裕街41號凱旋工商中心一期C座9樓
客戶服務電話 : 2303 1889
電郵 : enquiry@oregonscientific.com.hk
網站 : www.oregonscientific.com.hk

可充電鋰電池

注意! 投入火中可能引起爆炸。
不要短路或拆卸。

P/N: 300103913-00021-10