



NoahTMtech

K150

使用说明书

e考通

**智能英语学习机
学科考试显神通**

创新诺亚舟电子(深圳)有限公司

前言

承蒙惠购本公司新品e考通数码智能英语学习机，我们将竭诚为您提供优质高效的售后服务。

e考通智能学习机包括以下几个功能：

智能学习功能：对英语、语文、数理化等学科进行循序渐进的全方位反复学习，让您进行全方位的互动学习考试。

艾宾浩斯学习：分隔时间的提醒学习方法，对学过的知识可进行复习与巩固作用，给你提供科学的记忆方法。

可视跟读功能：可对英语单词或会话句子进行跟读对比。

录音对比功能：人机互动，对比跟读方式，在日常英语会话中活用语音，从基础开始学习。

词典功能：收录了朗文双解、现代汉语(双语版)、英汉词典、汉英词典及其它活用词典；还可从我公司网站上下载您心仪的专业词典。

另外它的记事、计算、时间、游戏、下载等功能也堪称一流，是您学习、工作的好帮手，也是您休闲、娱乐的好朋友。

下载功能：约40兆的海量下载活用空间，网上学习资料免费下载。

e考通智能学习机发音由语音专家录制，清晰纯正；windows风格的下拉菜单界面、16阶灰度的开机画面以及丰富有趣的屏幕插画，让您赏心悦目！

为保证您能充分了解和使用的本产品，请在使用前仔细阅读本书。阅读后请妥善保存，以备日后参考之用。

本公司致力于不断提升产品性能，因此保留对本书中所阐述的功能和人机界面进行改进而不预先通知的权利。


目 录

一. 机身简介	1
二. 开机画面	1
三. 基本操作	1
1. 使用注意事项	1
2. 按键功能说明	2
3. 屏幕标识说明	4
4. 输入法简介	5
5. 充电注意事项	7
6. 系统复位	7
四. 目录功能简介	8
五. 学习	9
1. 基本学习操作	9
2. 单词学习	10
特别提示: 艾宾浩斯学习法	12
六. 辞典功能	13
一) . 朗文双解词典功能	13
二) . 现代汉语词典功能	22
三) . 英汉词典功能	24
四) . 汉英词典功能	24
五) . 分级词典功能	25
六) . 常备词典功能	28
七) . 网络词典功能	28
八) . 新词词典功能	28
七. 记事	30
1. 名片	30
2. 备忘	33

3.提醒.....	34
4.理财.....	34
5.课程.....	35
八.计算功能	35
1.计算器	36
2.科学计算	36
3.统计计算	37
4.进制换算	39
5.贷款按揭	39
6.单位换算	40
7.所得税	41
8.增值税	42
9.汇率换算	42
九.游戏	43
十.娱乐	44
十一.资料功能	44
1.英语园地	44
2.生活手册	44
3.学科知识	44
4.文学鉴赏	45
5.历史常识	45
6.旅游指南	45
7.词典附录	45
十二.时间功能	45
1.时间日期	45
2.月历	45
3.世界时间	46
4.闹铃设置	46
5.时间校正	46

6. 倒数计日	46
十三. 系统	46
1. 个性设置	46
2. 发音设置	46
3. 系统设置	48
4. 资源管理	51
十四. 下载功能	53
1. PC机系统的其本要求	53
2. 软件安装	53
3. 下载概述	53
4. 传输操作详述	54
十五. 产品规格	63
十六. 售后服务	63
附录A: 五笔字型键盘字根总图	64
附录B: 简易故障排除方法	65

一、机身简介



注:发音喇叭及复位键在机身的背后。

二、开机画面

按[开关]键,屏幕上即出现开机画面(用户可在“个性设置”中选择其它开机画面)。



三、基本使用说明

1. 使用注意事项

- ◆ 请勿擅自对本机进行拆卸。
- ◆ 避免猛烈的撞击和突然的温度变化。
- ◆ 避免在温度过高或过低的环境中使用,在以上非正常的环境中

显示器的灵敏度会变差或者完全失效,这只是暂时现象,一旦回到正常温度下,显示将逐渐恢复正常。

◆不可使用稀释剂、汽油或其它易挥发的清洁溶剂来擦拭本机,请使用浸过水或中性清洁剂的软布来擦(软布须拧干水份)。

◆避免本机靠近强磁场,如靠近正在工作的无线电话、接收机、电视机都可能会对本机产生电磁干扰。

◆当屏幕显示模糊不清(亮度调到最大)、闪烁、键音或音乐不正常时应及时充电。

◆不要使用钢笔、铅笔或其它尖锐物品来按本机键盘。

◆用户所有重要资料请用其它方式另作备份,对因操作不当,擅自维修等情况导致机内资料丢失或损坏,本公司恕不负责。

◆请妥善保管本机,否则因您的私人资料泄漏给他人所造成的损失,本公司恕不负责。

◆在系统空间整理或格式化过程中,切勿按“RESET”键以免系统出现错乱。

◆本机系统空间整理、格式化及下载功能耗电较大,强烈建议在使用该功能时,要确保电池电量充足,以防丢失资料。

2. 按键功能说明

 开关机功能键。

 目录键: 在任何画面下按此键均返回到总目录画面。

 朗文双解/英汉词典功能转换键。

 现代汉语/汉英词典功能转换键。

 输入法键: 输入字符时按此键可切换拼音、五笔、笔划、部首、英文、数字、符号等输入法。

空格键：输入字符时按此键插入空格；在生词库组名目录中按此键可将选定的生词组设置为默认组。

删除键：按此键可删除字符、资料、记事、生词库等内容。

查找/回顾功能键：在记事等画面下按此键可以进行查找；在朗文双解词典的输入画面按此键进入回顾单词查询。

添加/书签功能键：对记事、生词库等资料进行添加的功能键；在查阅及学习下载的资料时按此键可设置书签。

修改键：对记事、生词库组名等进行修改的功能。

选择目录或子目录按此键确认；输入内容结束时按此键确认；计算功能中用作等号。

帮助键，按此键可查询当前功能的操作方法。

音标/难检功能键：在朗文双解词典、英汉词典、汉英词典的解释画面下按此键可以切换KK和IPA音标；在所有“部首”输入法中按此键可以切换为“难检字”的输入。

生词/常见功能键：添加生词库组名功能键；在所有“部首”输入法中按此键可以切换为“常见字”的输入。

在辞典/学习功能中按此键进行跟读对比功能。

上档键，与有上档功能和符号键配合使用，且一次有效。按此按时，屏幕顶上的shift显亮。

学习快捷键：按此键进入学习功能画面。

在词典、学习等功能中按此键可使发音单词或选定的句子发音。

向上翻页键，用于浏览目录、资料时整屏翻动显示。

向下翻页键，用于浏览目录、资料时整屏翻动显示。

上箭头键，移动光标选择目录或查看内容等。

下箭头键，移动光标选择目录或查阅资料等未显示完的内容。

左箭头键，词典反查时选定字词，在部分应用中删除输入的

字符等。

▶右箭头键，词典反查时选定字词，在学习设置里切换不同学习内容等。

②返回键，退出当前功能，回到上级目录。

F1在词典的解释画面下按此键光标跳选在“例”字上和进入用法说明画面；在学习选择题中按此键表示选择答案“A”。

F2在词典的解释画面下按此键进入习语词条界面和光标反显在字上；在学习选择题中按此键表示选择答案“B”。

F3在词典的解释画面下按此键进入派生词界面和词根解释界面；在学习选择题中按此键表示选择答案“C”。

F4在词典的解释画面下按此键进入分类词语和学习提示界面；在学习选择题中按此键表示选择答案“D”。

F5在学习按此键可以在内容和题目之间切换。

3. 屏幕标识说明

在词典解释界面下，当相应标识灯显亮时，按相应的按键可查看其内容。

例证 按F1键光标跳选在例字上，按SHIFT+此键进入所有例句画面。

用法 按F1键可进入用法解释界面。

习语 按F2键可进入习语词条画面。

句型 按F2键光标可跳选在型字上。

派生 按F3键可进入派生词画面。

词根 按F3键可进入词根解释画面。

分类 按F4键可进入分类单词画面。

学习提示 按F4键可进入学习提示目录画面。

表示单词的星级：表示最常用的1000单词；**表示最常用的1001~2000单词；*表示最常用的2001~3000单词。

表示选用了SHIFT键。

表示当前单词或句子可以发音。

表示已设定闹铃或有未过时的提醒(重要纪念日只限于当天)。

资料锁定标识,进入游戏及下载功能或浏览记事的资料时要输入密码方才有效。

当前屏幕光标可向上移。

当前屏幕显示向左还有内容。

当前屏幕显示向右还有内容。

当前屏幕光标可向下移。

当前屏幕可向上翻页。

当前屏幕可向下翻页。

表示朗文双解中的词汇。

表示GRE考试级别范围内的单词。

表示GMAT考试级别范围内的单词。

表示托福考试级别内的单词。

表示雅思考试级别内的单词。

表示大学六级范围内的单词。

表示大学四级范围内的单词。

表示高中级别范围内的单词。

表示初中级别范围内的单词。

4. 输入法简介

在需要用到输入法的方地方,屏幕左下角会出现输入法提示,这时按键可以切换到所需的输入法。

◆全拼输入法

采用完整拼音输入,不需要声调,用26个字母键输入拼音,其

中“ü”用“v”代替。

当屏幕显示“[拼]”符号时，表示正处于全拼输入法。如下图：



直接输入正确拼音字母后，按 [Enter] 键确认，屏幕下方显示同音汉字，按 $\blacktriangleleft$ 、 $\blacktriangleright$ 键可查看其它未显示的同音汉字；按代表目标汉字的数字键，此汉字就出现在屏幕的光标处；按 [Enter] 键结束输入并查看内容。

◆笔划输入法

采用汉字的笔划数来输入汉字字符。

当屏幕显示“[笔]”字时，表示正处于笔划输入法；确定欲输入汉字的笔划数，输入数字（一划至三划的字需要按 [Enter] 确认），则出现同笔划数的汉字，按 $\blacktriangleleft$ 、 $\blacktriangleright$ 键可查看其它汉字；以后步骤同拼音输入法。

◆五笔输入法

这是以拆分汉字字形结构为特点的一种编码方法，用户可查阅本书后附的五笔字型键盘字根总图。

当屏幕显示“[五]”字时，表示正处于五笔输入法；输入汉字的五笔编码，输入全码直接上字，输入简码按 [Enter] 确认若输入的内容不符合实际情况则屏幕下方显示“查无此字”字样。

◆部首输入法

当屏幕显示“[部]”字时，表示正处于部首输入法；此时右下角显示“[常]”字，表示为输入常见字；按[难检]键可切换为“难检字”输入。

确定欲输入部首的画数，输入数字后按 [Enter] 键确认；屏幕下方则显示出所有画数相同的部首，按 $\blacktriangleleft$ 、 $\blacktriangleright$ 键查看显示未完的部首；按数

字键输入目标部首;屏幕下面提示“[余]”字,表示输入剩下的画数;输入剩下画数后按确认,屏幕则显示所有画数相同的汉字;按相应数字键输入目标字符。

◆其它输入法

在记事等功能里还有数字输入法、英文输入法和特殊字符输入法等。

5. 充电注意事项

●本机严禁浸水,充电时勿靠近高温、潮湿的环境。

●充电时,请先接上充电器电源,再将充电器插头插入学习机的充电插孔,充电器指示灯显示为红色时表示正常充电(充电指示灯在充电过程中由红色逐渐变绿色,表示电量已满),一般持续充电3小时电池电量可确认充满。注:充电时间避免过长,一般不超过4小时。

●为了避免损坏电池,强烈建议您请不要在短时间内重复插拔充电插头。


●若第一次使用或长时间不用机器(1个月以上),请先充电后再使用并最好保证充电时间在8-10小时以上。请使用本产品配套的充电器,若使用非本公司提供的专用充电器导致机器损坏,本公司将不负任何责任。

●充电时建议您在关机状态下进行,在正常充电情况下,可循环充电400次以上。

6. 系统复位

在本机器机身后面上有一个系统复位键“RESET”,当系统由于意外情况出现故障时,用户只要用平头细物触及该键即出现如图画面:


此画面过后，直接进入总目录画面。且系统设置将回到初始状态。



四、目录功能简介

本机设有学习、词典、记事、计算、系统、时间、下载、游戏、娱乐和资料等十大类功能。

本机采用了WINDOWS风格下拉式菜单选择方式，按键进入目录画面，如下图：



在此画面按、键选择功能类别，并自动弹出下拉目录菜单，按、键选择功能类别中的子目录并按键进入。在目录菜单中带“≡符号”的表示下方有未显示的内容，按键即可看到。再按键进入“开始”菜单，显示如下画面：



按、键选择功能类别，其中带“≡符号”的，选中后按键可弹出其子目录菜单。

五、学习

本机具有强大的智能学习功能，针对英语学科配备了大量的同步教材讲解、同步教材辅导、经典试题讲解、经典试题测试等资料，根据所需可到我公司网站上下载丰富的学习资料（www.noah21cn.com）。

1. 基本学习操作

在实现学习功能操作时，可在不用推开学习机面盖的情况下，即可实现全部的功能操作：

F1键：朗读反显区域的内容。

F2键：在有释义的地方按此键可以切换为中文解释画面。

F5键：内容题目切换键。

shift+F1：在学习状态显示正确答案；在测试状态交卷。

shift+F2键：在学习状态显示解析。

shift+F3键：学习功能按键说明快捷键。

shift+F4键：成绩显示功能快捷键。

shift+F5键：在所有画面下按此键可以进行屏幕取词。

F1、F2、F3、F4键：在所有测试题中按此键则分别选择答案A、B、C、D。

表示上一屏。

表示下一屏。

表示上一内容。

表示下一内容。

表示上一题目(可以全程逐项翻)。


表示下一题目(可以全程逐项翻)。

其详细的功能操作及显示界面可参阅此学习机的“学习操作指南”手册，并为使用方便在进入其学习内容时均有按键操作提示及可按热键阅读相应的操作指示说明。

2. 单词学习

针对英语学习中，较为复杂的单词学习，在本书中作一详细介绍。

按  快捷键，选定“英语”后逐级进入：英语→基础学习→词汇课堂→单词学习（显示如下画面）。



此方法为学习者营造了一个人机交互记单词的环境。提供CET4到GMAT的分级学习、独特的分类学习和自建生词库学习三种功能，能满足不同水平学习者的需要，是学习英语的上佳助手。选定词汇课堂按  键确认，显示如下画面，按 、、、 键选择。

★A. 学习设置

选定“学习设置”项，按  键确认，显示如下画面：



若初次使用此功能，光标停留在“CET4”上，按 、 键选定内容（也可按 、 快速选定）；确定内容后，按  键将光标移到组别，仿照上面方法选定组别；然后进行速度设置，按 、 键选择手动或自动，自动状态可设置初记中单词变更的时间，按  键可选择1~30秒，（按 、 键以10秒增减快速选择）。学习设置好后，按  确认，进入初记画面。如学习者不进行学习设置，（学习设置默认为最近一次的学习内容），也可直接进行初记、复习、测试

和查看历史成绩。


★B. 单词初记

(1) 当速度设置为自动时，每隔一段时间自动跳到下一单词；设置为手动时，按 、 或  键跳到下一单词。

(2) 如需要退出，按  键或其它功能热键。

★C. 单词复习

●在学习目录画面下选择单词复习项，按  确认，显示如下画面：按 、 键选择题型。



●若选择“填空”项，按  键进入。填空题需要输入空缺的字母，输完后按  确认，若正确，屏幕显示“正确”二字并进入下一单词复习；若错误，屏幕显示“错误”二字并另起一屏显示此单词的正确拼写，按  进入下一题的复习。如需修改按 、 键移动光标到目标字母位置，输入新的字母即可。按  键随时退出复习。

●若选择“选择”项，按  键进入，屏幕出现所设定内容和组别的英文单词的解释和四个备选答案，输入数字选择答案，若正确屏幕显示“正确”二字并自动复习下一个单词；若错误，屏幕显示“错误”二字，并另起一屏显示其正确的词条及其解释。按  键进入下一题的复习。按  键随时跳出复习。

●若选择“听力练习”项，按  键进入。则首先会听到某单词的发音，然后屏幕出现正好适合填入此单词的下划线，输入正确字母后，按  键确认，如正确屏幕显示“正确”两字，若错误则显示“错误”两字，并另起一屏显示此单词的正确答案；并进入

下一题；如需修改按◀、▶将光标移到目标字母并输入新的字母即可；按②退出复习。

★D. 词汇测试

●在学习目录菜单下选择词汇测试项，按[Enter]键进入，

●在学习目录下选择词汇测试项，按[Enter]进入，有填空、选择和听力测试三种试题供选择。


●测试与单词复习的操作原理大致相同，差别在于测试题目做错后，系统不会显示正确答案而是继续进行下一题的测试。

★E. 强化复习

测试完一组后，如果有错误，进入强化复习项，有选择、填空两种题型选择，分别对测试中做错的题目进行强化复习。操作同词汇测试。

★F. 测试成绩

查询最近十组历史成绩，按◀或[Up]键翻看上一组成绩，按▶或[Down]键翻看下一组成绩。



特别提示：

艾宾浩斯学习法——学习智能提醒功能。

a、在系统设置中的“学习提醒”进行开机提醒、复习提醒或取消提醒三种功能的设置。

b、在词汇学习中完成一组单词的初记。

c、复习内容为听力复习和汉译英模式：听力复习只适合带音标的单词；汉译英模式采用填空方式(二十六字母外的字符则直接显示)。

c、每隔一段时间间隔，在开机或复习时出现如下画面

温馨提示：

你今天有学习任务
现在是否进行复习？
是(Y)否(N)

按“Y”则显示如下画面

高中第一组	第六次
高中第五组	第二次
高中第二组	第一次
高中第三组	第一次

按▲、▼键选择任意一组按键，则进入听力和填空题选择模式，然后选择任何一种题型进行复习。

注：时间间隔为20分钟、1小时、24小时(一天)、48小时(两天)、144小时(六天)、744小时(一个月)。

提醒以第6次为终点。

六、辞典功能

一) .朗文双解词典功能

朗文词典的内容包括词目、音标类型、音标、词性、释义和八大属性：例证、用法、习语、句型、派生、词根、分类和学习；词目、音标类型、音标和词性采用直接显示方式；例证、用法、习语、句型、派生、词根、分类和学习则通过按属性键间接显示。本词典具备全程无限跳查功能。

本产品采用快捷查找法，只要输入相应单词中的字母和空格，就能实现词典全部内容的查阅，其中：

①. 非英文字母用相近英文字母代替；

②. 其它符号不用输入；


为了方便您使用，本词典设置了普通查询、顺序查询、模糊查询三种查询方式，及反查、回顾、生词库三大功能。

(一). 普通查询


●按  功能键进入朗文双解的输入画面：



●输入英文make，屏幕同时显示六个最相邻的单词



●按 、 键选择您所需查询的单词，若在系统里的个性设置中将词典显示设置为双屏显示，则右侧会显示出其解释部分靠前的内容；设置为单屏时则不显示。如下图：




●按  键，屏幕显示该单词的词条、音标类型、音标、词性和详细的英文、中文释义。



●如单词的释义内容未显示完，按▲、▼键可以浏览。按▲、▼键可浏览前后相邻的单词。


●若需要查找其它词条，可在释义界面直接输入所需查找的词条。

●若输入的单词在朗文词典中没有，则提示如下图



●当系统设置为自动发音时，进入单词的解释画面系统会自动发音；若设置为手动发音，则需按发音键才能发音。按发音键进行跟读对比。注：（屏幕上图标显亮时，表示该单词可以发音）。

●在面板显示界面中，单词的分级、属性及所有图标如下：



图标表明该单词的属性、所属级别等。

例：



①在显示界面的上边：

◇朗文双解图标，三星级图标

◇级别图标：表示其在初中、IELTS中要求掌握

◇下键图标：表示其释义未显示完

◇发音图标：表示该单词可以发音

◇上、下翻页键图标：表示按、键显示上一个或下一个单词的释义

②在显示界面的下边，单词属性有五个图标，表示其有例证、习语、句型、分类、学习五种属性。


为了方便您的使用，对单词的八大属性的功能及操作方法说明如下：

★1. 例证


(1) 当主词条的释义界面有显示时，按键，光标反显在字上，按键，显示反显图标字的例句内容，如当前屏例句内容未显示完，可以按键继续查阅。

(2) 按+键会按顺序分屏显示所有的例句，词条在不同屏的例句中可能有不同的含义。

eg：输入fairly单词，按键，再按键，如下图：



按键



按  + 

★ I felt that hadn't been
treated fairly
我觉得自己没有得到公平的待遇。

按 、 键可浏览同屏未显示的例句；按 、 键可浏览不同屏幕解释的例句。

★2. 用法

当主词条的界面显示“用法”时，按两次  键则显示该单词的用法。如输入“ask”

双解 初中
ask
IPA [ɑ:sk]
v (1) [I;T]
to make a request for someone
to tell you something
问：询问  
(2) ask someone to do something
例证 用法 习语 句型 分类 学习

按两次  键


USAGE用法
Compare 比较 ask, inquire,
question.
Ask is the usual verb for
questions
☆表示“问”问题的常用动
词

★3. 习语

当主词条的界面显示“习语”时，按  键将按字母顺序显示所有相关的习语。光标默认在第一个习语上，查看其它的习语可以按 、 或 、 键。如查看某条习语的解释，可移动光标到该词条上并按  键。

例：输入make单词，按  键确认后见下图：

按 **F2** 键




★4. 句型

当主词条的界面显示“句型”时，按两次 **F2** 键光标反显在 **句型** 字上，如图：




按 **F2** 键



★5. 学习

当主词条的界面显示“学习”时，按两次 **F2** 键则显示“学习提示”画面，
如右图：



按两次  键



按  键确认即可浏览其详细的内容。


★注：派生、词根、分类属性的功能操作与上述所说类似，请参照  以上的操作介绍。

(二) . 顺序查询


●输入一个或几个字母，显示屏会跟随显示以输入字母打头的前六个单词。

●在单词的浏览中，按 、 键及 、 键浏览跟随显示的单词直到词典尾或词典头。

●把光标移到要查找的词条上，按  键，即进入该单词的释义界面。如下图：



按  键将光标移到“make a bed”上，再按  键，显示如下画面：





如解释的内容未显示完按 、 键浏览，按 、 键浏览前后相邻单词的解释。

(三).模糊查询

对记不清拼写的单词可使用?或*符号代替未知字符,其中?代表一个字符,*代表任意个字符。

例:d?ct*ry

按  键




(四).反查

●本功能提供释义界面下中文和英文单词的反查功能。


●在释义界面下,通过按◀、▶键可选择当前显示屏的英文单词或中文汉字。

例:按▶键选择要反查的单词,如下图:

按  键



按  键



注意:

- 1、在单词或其属性浏览的过程中，只要在显示释义或例句的界面，均支持无限英汉反查功能。
- 2、单词的音标及解释中的音标不能进行反查功能。

(五) . 回顾

●本功能提供所查询单词的历史记录，能够记录最近所查的100个主词。

●在朗文双解词典的输入界面，按  键即进入历史记录界面，选定需要重查的词，按  键可进入该单词的释义界面。

(六) . 生词库

●本功能提供给用户自建生词库。用户在浏览单词时可以根据兴趣与需要自建10组生词库，每组有100个生词。用户可以在学习功能里对生词进行反复学习直到掌握为止。

●建立生词库方法如下：

①在主词条的释义界面中，若第一次使用，按  键会出现如下画面：

无生词组，
建新组否？
是(Y) 否(N)

按“Y”键，出现如下画面：

请输入新组名：



[拼]

②输入自己喜欢的组名，按键确认组名，再按键进入刚建的生词组中，最后按键即把该单词加入到新建的生词组中。

③在生词组组名的列表显示界面中，按键，则可建另一生词组，步骤如上第2和3条。可以反复建立生词组直到满。

●若已经建立了许多生词组，在主词的释义界面中，则按[生词]键，先出现生词组名目录，选中生词组名按键确认，再按键即可。

●在生词组名的目录界面中，选中生词组名按键，则会自动把该生词组设置为默认组，以后在主词的释义界面中，按键就可以将当前主词添加到默认生词组中。

●用户还可以对生词组中的单词进行删除和生词组名的删除、修改等操作。

●英汉词典、分级词典同样具有生词库相关功能。

二) .现代汉语词典功能

现代汉词解释界面内容主要包括主字、主词、繁体字、拼音、解释、英文释义、放大镜符号等内容。

●在系统设置中可以对现代汉语词典进行设置，可设置为双语版的



现代汉语，系统默认为现代汉语。

选择现代汉语词典，按输入出现如下画面



输入拼音zhong按输入键，按数字键1出现如下画面：


按 键



●在字、词组解释状态下，按 、 浏览显示未完的解释，按 、 键可浏览前后相邻的词条。

●在词条或解释画面下，按 、 或 、 键可以浏览至库头或库尾。

●如所查询的字有“繁体字及多笔画简体字”，在屏幕右上角会显示放大镜图标，如下图



按[P]键可将繁体字放大。

●其反查功能可参照朗文双解词典中的介绍。

三). 英汉词典功能

英汉词典的输入、属性、查找等有关功能操作与朗文词典相似，请参照。

四). 汉英词典功能


进入汉英词典，显示如下



●可以用拼音、五笔、笔划、部首四种输入方法输入要查询的汉语词汇，按 **[输入]** 键切换输入法。

●输入所要查找的汉语内容，按 **[输入]** 键屏幕上会顺序列出以所输内容开头的汉语词汇，选中要查的词，按 **[输入]** 键屏幕会显示该词和对应的英文单词。


例：输入[天]字，按 **[输入]** 键，按数字键1显示如下图：



继续按 **[下]** 键，选择“天才”按 **[输入]** 键如下图：



再按 **[输入]** 键即可查看该英文单词的详细解释如下图：




●在单词的释义界面,按▲、▼键可以浏览未显示的内容。

●在单词的释义界面,对例证、习语等属性和反查等功能的操作,请参阅朗文双解词典中的介绍。


五). 分级词典功能

进入分级词典,显示如下图:



A. 新课标词典(注:此词典是作为网络词典而下载预置的)

此新课标词典是根据中学生所需掌握的考试标准词汇,而量身定做的全方位进行单词学习的词典。按[↵]键进入“新课标”显示如下图:



①选定“单词查询”按[↵]键显示如下:



现以单词“take”说明，输入单词“take”并按键确认，显示如下：



如解释未显示完，按▲、▼键浏览，按、键可浏览前后相邻单词的解释。

屏幕最下面一行为该单词的相关功能按键提示，按对应功能键可进入查看。

F1助记：按F1键可弹出一些有助于记忆该单词的技巧。


F2词块：按F2键可弹出与“take”相关联的短语及词组等。

F3联想：按F3键可弹出与“take”相关联的一些学习解释。

F4辨析：按F4键可弹出与“take”意思或用法相近的词语进行语法分析比较讲解等。

F5考题：按F5键可弹出针对“take”而灵活运用的一些经典试题，在试题界面再按F5键可查阅相关试题的讲解。

②选定“单词测试”按键显示如下：



按▼键浏览未显示的内容，按字母A、B、C、D键选择答案A、B、C、D。按键可以进入下一题测试。

答对题目时显示如下，并自动进入下一题测试。

Doctor Small continued to encourage this ___ for knowledge. 哇! 太棒了!
forever in new areas of study.
A. hunger
B. draft

答错则提示如下:

Doctor Small continued to encourage this ___ for knowl 答错了! 再想想哦!
forever in new areas of study.
A. hunger
B. draft

按 **F1** 键可查看相关答案及讲解。

B. 其它分级词典, 如“常用词汇”, 显示如下:



输入“a”并按 **▼** 键选择“a”, 再按 **Ctrl+Enter** 键显示如下:



● 按 **▲**、**▼** 键浏览未显示的内容, 按 **Ctrl+Up**、**Ctrl+Down** 键可浏览前后相邻单词的解释。

其基本操作同“朗文词典”相似, 请参阅。


六) .常备词典功能

包括谚语警句、英美姓名、国家名称、不规则动词和构词法等内容。

例：选定“谚语警句”并按键确认，显示如下：



输入字母“a”显示如右图：



按、或、键选择其中某一词条，按键即可浏览其内容。按、键浏览前后相邻内容。

按键可逐步返回到输入状态即可进行新的查询。

七) .网络词典功能

网络词典在我公司网站上提供有丰富的词典下载：其中有化学、会计、计算机、生物等(下载方法请看本书后面的传输操作详述)。其基本使用操作如下：

- 按字母查询，在词条界面键进入解释画面。
- 按、浏览显示未完的解释。
- 按、翻阅相邻单词的解释。

八) 、新词词典功能

首次进入新词词典显示如下：

无内容，请下载或按
[添加]键建入新词

按键后显示如下图：

词条：
音标：
释义：

[英]

输入字母“a”，按键显示如下图

词条：a
音标：
释义：

e	æ	i	I	u	Λ	ə	a	ɑ	ɔ
u	ɜ	p	b	t	d	k	g	f	v
θ	s	z	f	ɜ	m	n	ŋ	h	r
j	w	,	[	]	:				

按▲、▼、◀、▶键选择音标，按键确认。按键进入编辑解释画面如下：

解释：


[拼]

输入内容后按键，屏幕会出现提示画面，如下图：


是否存到新词词典中？
是(Y) 否(N) 

选择“Y”即存储所输入的内容，并返回到词典的输入画面；选择“N”放弃存储并返回到词典的输入画面。

注：当新词词典添加了单词或下载了词典后，进入新词词典显示如下：



1. 在此画面下按  键进入添加单词画面。
2. 重新下载的词典会覆盖原来下载的词典或已添加的单词。
3. 新建的单词如已存在，则提示如下画面：



七、记事

1. 名片

1.1. 名片输入

如果已加入密码，则需先输入密码才能进入。第一次使用此功能时，屏幕显示“无记录”并且直接进入名片输入画面，（若有记录，必须按  键进入输入画面），光标停留在第一项上，按  确认每一项后，光标自动跳到下一项，当光标跳到关系项时，可根据需要按 、、、 移动光标选择不同的关系。输入完毕后，按  或  键，屏幕提示“确定存储吗？确定Y，返回N”，选择“N”放弃存储，选择“Y”出现“存储中…”字样，即存储刚输入的内容，并跳出到按姓名排列的名片目录画面，此画面会显示出姓名及电话号码。在输入过程中，可以进行修改。编辑时屏幕左下角有输入法提示，按  键可切换相应的输入方法。

姓名: ■
关系: 朋友
手机:
办电:
传真:
宅电:
[拼]

输入wang按键，按数字键2。

姓名: 王 ■
关系: 朋友
手机:
办电:
传真:
宅电:
[拼]

按键

姓名: 王 ■
关系: 朋友
手机:

朋友	☒	同学	☐
同事	☐	业务	☐
亲属	☐	其它	☐

办电:
传真:
宅电:
[拼]

按键，输入123456

姓名: 王
关系: 朋友
手机: 123456 ■
办电:
传真:
宅电:
[数]

1.2.名片查询

a. 顺序查询

按▲、▼或、浏览所有名片目录，选取所需名片，按键即可浏览名片内容。

b. 按键查找（名片超过七张才有此功能）。

●按百家姓查找

按键，选择按百家姓查找项，按进入，按◀、▶浏览所有

的姓，按数字键选择欲查询的姓，即出现包含该姓的所有名片。

●按关系类查找

按键，选择按关系类查找项，按进入，按、、、选择关系类，按即出现包含该关系的所有名片。

●按关键字查找

按键，选择按关键字查找项，按进入，输入欲查找字符，按确认，系统在记录列表中选中包含该字符的首张名片，按即可浏览。

●近访名片查找

按键，选择近访名片查找项，按键，即出现最近浏览过内容的名片（最多7张）。


1.3.名片修改

如要对某张名片进行修改，则首先进入到此名片的浏览状态，按键即出现光标，移动光标到目标字符，按键则在光标（光标必须为“_”，若光标呈“■”状，则覆盖输入）字符之前插入字符，按键则删除带光标（无论是带“■”还是“_”）字符。修改完毕，按后，选择“Y”系统重新存储，选择“N”放弃修改。

注：按键可以切换“■”和“_”两种光标。

1.4.名片删除

在名片目录画面里，选定欲删除的名片，按键即直接出现提示画面：



选“Y”直接删除此名片，并自动跳回到目录；选“N”则返回到目录。

2、备忘

本记事簿可记录日期、标题和内容，记录过去或将发生的事情。

2.1. 添加备忘

选定“备忘”，按进入，首次使用屏幕会显示“无记录”并且直接进入输入画面；如果已加入密码，则必须输入密码才能进入；（如果已有记录必须按键）后显示如下画面：

日期: 04年01月01日
标题:
内容:

此时，按、移动光标，按、调整年、月、日的值。当光标移到标题项目时，屏幕左下角出输入法提示，此时，按可以切换输入法。输入完毕，按直接进行存储并显示“存储中…”字样，按出现提示画面“存储吗？确定Y，返回N”，选“Y”进行存储并显示“存储中…”，即存储刚输入的内容，并跳出到目录画面，此时翻阅目录，可以看到刚输入的内容，选“N”则返回到目录。

2.2. 浏览备忘

当已存储多个备忘内容时，系统把它以目录（以每个记事标题的靠前内容构成）的形式显示出来，按、或、选定要查看的目录，按确认，按、浏览当前屏幕未显示完的内容。按退出。

2.3. 修改备忘

如要对某个备忘进行修改，则首先进入到此备忘的浏览状态，按键即出现光标，移动光标到目标字符，按键，则在光标（光标必须为“_”，若光标呈“■”状，可以覆盖输入）字符之前插入字符，按键则删除带光标（无论是带“■”还是“-”）

字符。修改完毕，进行重新存储。（注：按键可以切换“”和“_”两种光标。）

2.4. 删除备忘

可参考名片删除操作。

2.5. 备忘查找

在目录浏览下按键进入，输入欲查找的内容，按确认，系统在记录列表中选中包含该内容的首条记录，按即可浏览。

3. 提醒

包括纪念日期、个人约会和行程提醒(三种记录一共可存十条)，如果已加入密码，则需先输入密码才能进入。

3.1. 纪念日期

可记录重要的日子，首次使用时，屏幕会显示“无记录”画面，按添加或任意字母键进入输入画面。其添加、修改、删除等操作可参照备忘功能操作。

当纪念日期和机器的日期相同时，每次开机时会弹出提示：今天是重要纪念日…。如下图：

[重要纪念日]
日期：10月1日
内容：妈妈的生日

3.2. 个人约会

可记录重要的约会，其操作和备忘类似，请参考。

在关机状态下，当时间和日期到达您所设定的提醒时，除发出闹铃声外，同时屏幕显示提醒内容（开机状态下则只有铃声响）。

3.3.行程提醒

本功能有一次、每日、每周、每月、每年提醒等类型供选择。可输入提醒时间和内容。在关机状态下，当时间到达您所设定的提醒时间时，除发出闹铃声外，同时屏幕显示提醒的内容，以便您查看。在开机状态下，当时间到达时，只有铃声响，不显示提醒内容。

选定行程提醒按 ENTER 确认，如果系统无记录，显示“无记录”画面。此时按 F1 或任意字母键（如果已有记录则必需按 F1 键）后出现如下画面：



此时按 $\blacktriangle$ 、 $\blacktriangledown$ 、 $\blacktriangleleft$ 、 $\blacktriangleright$ 选择所需的提醒类型，按输入确认。如：
：选择每日，按 ENTER 键。

提醒类型：每日提醒
时间：12时00分
内容：

提醒的输入、修改、删除方法参见备忘。按 F1 键也可查看其使用方法。

4.理财

输入、修改、删除、查找方法参见名片。

5.课程

本课程表是专为学生而设置的功能，用来记录每个星期的课程。

选定课程按后出现如下画面：

	上 午	下 午
星 期 一	1. 	5.
	2.	6.
	3.	7.
	4.	8.

按进入，按或键进行编辑

星期一	第一节课
科目: 	
教师:	
时间:	
地点:	
[拼]	

输入完毕按确定，按进行存储，按可跳到下一节课，在星期浏览状态下按、键可浏览一个星期的课程。在内容浏览状态下按或键进行修改。

操作细节可参见备忘记事。

八、计算功能

1. 计算器

计算器有如下功能：

四则运算：+，-，×，÷

存储器运算：M+，M-，MC，MR

特殊符号说明：

M+：表示将显示值与存储值相加并存入存储器中（如屏幕无“M”标志表示存储器中无数据，则直接将显示值存入存储器）。

M-：表示从存储器的数值中减去显示值后并重新存储。

MR：表示把存储器中的数值读出到屏幕，作为当前数值参与运算。

MC：表示清除存储器中的数值（屏幕“M”标志消除）。

: 表示清除当前运算重新开始。

: 表示清除当前显示的数值。

+/-: 切换数值的正负号(负数先输入数值再输入负号)。

2. 科学计算

按键说明: 多数与函数计算有关的运算符号和字符与字母键共用。在计算功能下, 可直接键入数字、字符进行运算操作; 对于有上档函数和字符的键, 要先按键, 再按 $\overline{\text{SHIFT}}$ 按相对应的字母键。

本计算器包含简单计算和函数计算两大功能。科学计算能进行以下运算:

四则运算: $+$, $-$, $\times$, $\div$

倒数: $1/x$

平方和多次方: x^2 , x^y

指数运算: e^x , 10^x , EXP

开平方根和多次方根: $\sqrt{x}$, $\sqrt[y]{x}$

对数运算: $\lg$ (log), $\ln$

阶乘: $n!$

三角函数计算: $\sin x$, $\arcsin x$, $\cos x$, $\arccos x$, $\tan x$, $\arctan x$

双曲函数计算: $\sinh x$, $\cosh x$, $\tanh x$, $\operatorname{arsh} x$, $\operatorname{arch} x$, $\operatorname{arth} x$

存储器运算: M+, M-, MC, MR

百分比运算: %

角度单位模式: 按 $\overline{\text{SHIFT}}$ + [角度] 可切换度 (DEG)、弧度 (RAD) 与百分度 (GRAD)

: 按此键可删除当前显示数值的最后一位。

计算举例

项目	例子	按键操作	显示结果
四则运算	$65+78-24$ $783 \times (49-61)$ $(65 \times 2-79) \div 6.3$ 123456×654321	$65+78-24=$ $49-61=\times 783=$ $65 \times 2=-79=\div 6.3=$ $123456 \times 654321=$	119. -9396. 8.09523809524 8.0779853376e10
存储器运算	79×9 $-50 \times 6=300$ $+20 \times 3=60$ 20×3 $-20 \times 3 \div 6$	$MC70 \times 9=M+$ $50 \times 6=M-$ $20 \times 3=M+$ MR $MC20 \times 3=M+$ $\div 6=M-$ MR	MEMORY 630. MEMORY 300. MEMORY 60. MEMORY 390. MEMORY 60. MEMORY 10. MEMORY 50.
百分比运算	$1/2 \%$ $200 \times 10\%$ $300(1-20\%)$ $400(1+30\%)$	$1 \div 2 \text{ shift } \%$ $200 \times 10 \text{ shift } \%$ $300-20 \text{ shift } \%$ $400+30 \text{ shift } \%$	50. 20. 240. 520.
函数运算	$\log 18+20$ $\sin 45$ $\arccos 0.5$ $\ln 25$ $10!$ $2 \pi \times 15$ 9^2 9^3 $2 \times 10^3+99$ $\text{sh } 32$ $\text{arch } 77$	$18 \text{ shift } \log+20=$ 45 sin $0.5 \text{ shift } \cos^{-1}$ $25 \text{ shift } \ln$ $10 \text{ shift } n!$ $2 \times \text{shift } \pi = \times 15=$ $9 \text{ shift } \times^2$ $9 \times \sqrt{3}=$ $2 \text{ shift } \text{EXP } 3+99=$ $32 \text{ shift } \text{hyp sin}$ $77 \text{ shift } \text{hyp shift } \cos^{-1}$	21.2552725051 0.70710678119 60. 3.21887582487. 3628800. 94.2477796077. 81. 729. 2099. 3.94814800913e13 5.03691043412

注意:


(1) 当计算中出现数值超出范围、除以零、函数参数不正确等错误时, 屏幕会出现“ERROR!”等字样, 按清屏可重新开始计算。

(2) 此计算器可显示12位数字, 计算结果会自动四舍五入共


取12位数，并以科学记数法表示。

3. 统计计算

选定此项按确认，出现如下画面：



每输完一个数据都必须按 [ENTER] 确认，现以输入1，2，3为例：输入1按 [ENTER] ，输入2按 [ENTER] ，输入3按 [ENTER] 后显示：



按 $\blacktriangle$ 、 $\blacktriangledown$ 可看到如下结果：数据个数3，样本和6，样本平方和14，算术平均值2，平均偏差0.6666666667，偏差平方和2，样本标准偏差1，总体标准偏差0.81649658093，样本方差1，总体方差0.6666666667。

如要继续添加数据，可直接输入数值按 [ENTER] 。

4. 进制换算

选定此项按 [ENTER] 确认后出现十进制、十六进制或八进制的输入画面，按 [ENTER] 可在三者之间切换。

在其中一个输入画面输入数值后，按 [ENTER] 则可切换显示数值在另两个进制中相对应的数值。

在十六进制中直接输入A-F，在字母与数字在同一键的情况下则先按键，再输入相应字母即可。

按  退出。以十进制中输入11为例：



按  键





按  键



5. 贷款按揭

本功能根据银行贷款本金，贷款期限（月），贷款年利率计算每月等额偿还额，总还银行贷款和所还利息总和。现举例说明：（1）在“银行贷款本金”里输入100000，在“贷款期限（月）”里输入60（表示60个月），在“贷款年利率”里输入5，每次输完数据都按  确认；（2）输完三项后按  确认即出现如下结果，按  可切换查看。按  跳出。






6. 单位换算

本功能包含长度、面积、容积、质量、温度等五种常用单位的换算，所有单位换算方法相同。以长度单位为例：


- (1) 按 **输入** 确认进入长度单位换算画面；
- (2) 按 **▲**、**▼** 翻阅临近等式；
- (3) 选中米与市尺换算，见图；
- (4) 按 **H** 清屏；
- (5) 输入数字3，按 **输入** 得出结果为9，即3米=9市尺。

按 **H** 键清屏

输入3



按  键



7. 所得税

如果使用系统默认设置，可直接进行所得税计算。若情况有变，则必须先进行所得税设定，才能进行所得税计算。

7.1. 所得税计算



输入每月的税前收入（假设2万元人民币），按  可切换查看“应缴纳所得税：3465”，“税后收入金额：16535”。

7.2. 所得税设定

每月扣减额

输入所在地区的税收底线，如某市，只对月工资高于1600元的收入者征税，此时，按  清屏，在此栏输入“1600” 按  确认即可。

恢复初始值

根据需要选择“每月扣减额和税率等级设置”是否回到系统默认的初始设置值。

税率等级

系统默认值为国家统一规定的征税税率等级，用户也可以根据情况自己设置。

8. 增值税

现举例说明：(1)在“税率设置”里先按键清屏然后输入20，即表示税率为20%，按确认即自动跳出；(2)分别在“已知税后价”，“已知税前价”里输入800，按确认，出现如下两个结果画面：

税和税前价：		¥	
	¥	¥	
增值税计算		133.33	
		666.67	

税和税后价：		¥	
	¥	¥	
增值税计算		160.00	
		960.00	

9. 汇率换算

1. 汇率设置

选定“人民币换外币”（指一元人民币可以换多少外币），按确认，出现如下画面：

		汇率换算	
		请输入新汇率：	
		0.	

按键清屏，输入0.5按确认。

2. 外汇兑换

选择“人民币换外币”按确认，出现如下画面：

		汇率换算	
		请输入人民币金额：	
		0.	

输入50，按确认，出现如下结果画面：



按键清屏，重新开始。按跳出。“外币换人民币”与此同原理。本功能也可以默认其它外币之间的换算。

九、游戏

公司网站上提供了几十种有益智力的游戏供您下载，游戏规则请按键查阅。

十、娱乐

包括休闲空间、谜语天地、才情测试、心理测试、百万富翁等内容，丰富有趣，让您在学习工作之余轻松一刻。

十一、资料

1. 英语园地

包括趣味英语、精品欣赏、分类词库。其中趣味英语包括英语绕口令、顺口溜与压韵句等内容；精品欣赏收录了大量外国文学作品；分类词库则包含天文、地理、气象、动物等几十项分类词库。内容丰富，涉猎广泛，是英语爱好者和专业人士进行系统学习的绝好工具。

2. 生活手册

本手册包含邮编区号、统一电话、世界各地、尺码对照、中外节日、罗马数字。仔细阅读，定会为您的家居旅行提供意想不到的便利。

3. 学科知识

数学：包括数学面积、体积、几何、三角、数列、排列组合、代数等计算公式。

物理：包括物理常数、力学、热学、电磁学、光学、原子物理等常用公式和常数。

化学：包括元素周期表、金属活性、金属焰色反应、酸碱指示剂、和常见离子检验。

4. 文学鉴赏

精选了大量的古今名篇佳作，包括唐诗精选、宋词集锦、传世名诗、传世名篇和华采篇章。

5. 历史常识

包括历史年表(从夏朝到中华人民共和国时间，各个朝代的年表尽收于此节)和皇帝年号(罗列了从秦朝至清朝各年代的帝王和皇帝在位时间和登基时间)。

6. 旅游指南

各省风光、神州纵横为您较详细地介绍了国内观光景点；世界各国则精选了世界上主要国家和地区的旅游胜地和景点，为国内人士出境旅游提供了参考。

7. 词典附录

收集了数学及符号、度量衡单位、标点符号、语法代号表、缩略语、常用术语和汉字偏旁名称表。内容丰富、精简实用。

十二、时间功能

1. 时间日期

本功能可显示系统设置的日期、时间、星期以及所对应的阴历

日期，12小时制的上下午用AM、PM表示。按或键显示“每日一句”内容，按返回。

2. 月历

本功能可方便地查看1931—2030年的阴阳历对照日、天干地支及星期，按键查看操作方法。

3. 世界时间

本功能可显示24个时区所处的主要城市及当地时间。使您能方便查看时间。按键查看操作方法。

4. 闹铃设置

可以设置一天中的5个闹铃时间，闹铃被设置后，屏幕会出现标志，在预定时间会自动打鸣。按键查看操作方法。

5. 时间校正

按、键选择调整项目，按键调整时间、、日期数值，按[输入]键跳出设置。

6. 倒数计日

本功能可进行倒数计日，按键查看设置方法。

十三、系统

1. 个性设置

1.1、开机设置

a) 开机显示

对开机时你想第一眼看到的显示画面进行设置，开机显示画面有：开机动画、朗文双解、现代汉语、开机画面、词典主目录、自编开机语六种选择。按、键选择开机画面、按键确认。其

中“开机画面”指已下载的开机画面(可在我公司网站上下载开机画面，一次只能下载一个，如果再下载另一个则自动替换原来的开机画面)；自编开机语可给用户自己编写类似座右铭、诗词、祝福语等句子作为开机画面，让你的机子更具有个性化。

如：选择“自编开机语”项，按键显示如下

请输入开机语：

1. 

2.

3.

4.

5.

[拼]

输入内容后，按键直接存储并自动返回目录画面(每行不能超过25个字节，共可输入五行)。设置后开机时会显示其内容，如下图：

静夜思
床前明月光，
疑是地上霜。
举头望明月，
低头思故乡。

b)开机音乐

对开机时播放的音乐进行设置，还可在我公司网站上下载开机音乐，已下载的开机音乐放置在“自定义”项里。

1.2词典显示

用户可根据个人习惯选择单屏显示或双屏显示。双屏显示是指在词典浏览时，屏幕会以双屏显示出所选单词的解释。

1.3浏览方式

可选择查询单词时的浏览方式，有主词条浏览和全部词条浏览两种方式供您选择。

2. 发音设置

用户可根据自己喜好选择手动发音或自动发音两种发音方式。

3. 系统设置

3.1 现代汉语设置

对现代汉语词典的设置，用户可根据需要选择现代汉语或双语现代汉语。


3.2 亮度调节

根据情况按◀、▶键减少或增加亮度，按[Enter]键确认，同时跳出设置画面。


3.3 密码设置

密码位数为1~8位。能够对资料和游戏进行密码保护，设置密码后，一旦进入这些功能，系统会首先要求输入密码。若密码输入错误，则显示“密码输入错误”，并返回到目录画面。

(1) 密码设置：选择“游戏密码设置”，按[Enter]进入设置画面：



输入1~8位字符，按[Enter]后显示如下：




重新输入且按  后显示如下画面并自动跳出：




在输入过程中按  键可以删除已经输入的字符，在新密码确认时如输入的字符与第一次不相符，则弹出如下提示框：




(2) 取消密码：进入如下画面：



输入旧密码后显示（若输入错的旧密码，则弹出“密码输入错误”）：



此时，不输入新的密码，直接按  键即把旧密码消除，如右图：



◆资料密码设置与此方法相同。

3.4时间方式

可进行12小时或24小时制设置，按▲、▼键选择时间方式，按确认并跳出设置画面。

3.5按键声音

对按键有无声音进行设置，按▲、▼键选择有声或无声，按键确认，按键退出设置画面。

3.6音效开关

使音效功能处于工作状态或休眠状态。按▲、▼键选择开或关，按键确认，按键退出设置画面。

3.7自动关机

为节约用电和保护机器，本机有自动关机功能，您可以选择自动关机时间的长短和不自动关机，按▲、▼键选择时间，按键确认，按键退出设置画面。关机前十秒钟会出现关机倒计时画面。

3.8学习提醒

对学习复习进行设置，按▲、▼键选择，按键确认，按键退出设置画面。

如：选择“开机提醒”在每次开机时显示如下画面

温馨提示：

你今天有学习任务
是否现在进行复习？
是(Y) 否(N)

按“Y”进行到学习复习画面，按“N”则显示开机画面(详见“艾宾浩斯学习法”中的说明)。

4. 资源管理

4.1 个人文档

对不再需要的名片、备忘、理财、提醒进行删除。选定欲删除的项，按  确认，屏幕出现提示，根据需要选定。删除后，自动返回目录。

4.2 档案管理

本功能能够对下载的不再需要的学习资料、文本文件、游戏、词典等进行删除；并可查看存储空间使用的情况。

进入“档案管理”显示画面如下：

温馨提示：

你今天有学习任务
是否现在进行复习？
是(Y)否(N)

以删除“E路学习”中的“语法全集”举例说明，步骤如下：

①光标覆盖在E路学习上

文件夹		
E路学习+		
网络游戏+		
文本文件+		
网络词典+		
新词词典+		
有声读物+		
总空间: 39.5	剩余空间: 37680K	

②按[输入]键进入此画面

文件夹	E路学习	
E路学习+	英语+	
网络游戏+	语文+	
文本文件+	数理化+	
网络词典+	政史+	
新词词典+		
有声读物+		
总空间: 39.5	剩余空间: 37680K	

③按[输入]键进入此画面

文件夹	英语	
E路学习+	基础学习+	
网络游戏+	同步学习+	
文本文件+	同步考场+	
网络词典+	智能评卷+	
新词词典+	强化训练+	
有声读物+		
总空间: 39.5	剩余空间: 37680K	

④按[输入]键进入此画面

文件夹	语法课堂	#90K
E路学习+	语法全集	stu
网络游戏+		
文本文件+		
网络词典+		
新词词典+		
有声读物+		
总空间: 39.5	剩余空间: 37680K	


⑤按[下]键将光标移到“语法课堂”上

文件夹	基础学习	
E路学习+	语音课堂+	
网络游戏+	语法课堂+	
文本文件+	听力课堂+	
网络词典+	词汇课堂+	
新词词典+		
有声读物+		
总空间: 39.5	剩余空间: 37680K	

⑥按[输入]键进入此画面

文件夹	基础学习	
E路学习+	语音课堂+	
网络游戏+	语法课堂+	
文本文件+	听力课堂+	
网络词典+	词汇课堂+	
新词词典+		
有声读物+		
总空间: 39.5	剩余空间: 37680K	

⑦按[删除]键显示此画面



按Y键即可将所选资料删除,按N键则放弃删除。

注意: 删除文件或资料后, 一定要进行系统空间整理, 其所占用的空间才能释放出来, 否则系统剩余可用空间可能不会有增加。

4.3 系统空间整理

1、A盘整理(主要指记事类资料空间, 包括名片、备忘、理财、提醒等空间)。

2、C盘整理(主要指从网上下载的内容, 包括学习资料、游戏、文本资料等约40M的存储空间)。

3、C盘格式化: 当你的C盘存储空间出现异常问题时, 进行系统空间整理后仍不能下载或未存储太多内容时即提示“空间已满时”, 可对C盘进行格式化操作, 但这样会清除所有已下载数据, 所以使用此功能前请另备份数据。

对存储空间进行优化处理, 选定A盘整理或C盘整理, 按 $\boxed{\text{删除}}$ 键后屏幕显示“系统空间整理正在进行中...请耐心等待...”, 一段时间后显示“整理完毕”字样出现, 按 $\boxed{\text{删除}}$ 跳出。注意在整理过程中, 切忌按“RESET”键, 以免损坏系统。当删除或修改了某些资料后, 请使用此功能, 以使你的系统空间处于最优状态。若空间碎片太多系统长时间未响应(数小时)或其它情况下确实需要停止整理, 请按RESET。但这样将清除所有资料。所以使用此功能前一定要另行备份个人资料。

注: 请在确保电量充足的前提下进行“系统空间整理及格式化”操作。

十四、下载功能

1. PC机系统的基本要求

Pentium(R) Processor 166M Hz

32M内存, 20M以上剩余硬盘空间

Win98、Win2000操作系统

2. 软件安装

将安装光盘放入光驱后选择相应的驱动器, 进入后选择 Setup.exe并运行, 然后按照提示操作即可。

★安装传输软件后首次启动该程序时, 系统会提示安装“声音转换文件”Win2000/WinXP或Win98/WinMe, 然后按照指示操作即可。

3. 下载概述

(1) 网络资源

进入此项功能, 可找到已下载的文本文件和已下载的一些语音资料等。

(2) 下载数据

可下载学习资料、游戏、文本文件、专业词典、开机画面、开机动画、开机音乐、名片、备忘、理财等到电子辞典。

(3) 上传数据

可以从电子辞典上传名片、备忘、理财到计算机, 选择需上传的项目, 按键即可。

(4) 系统升级

本机可无限升级, 操作方法参见本书后面的详细操作。

(5) 双机互传

A. 同机型的辞典可进行资源共享, 可进行名片、备忘、理财的互传。(注意分清楚是发送还是接收)

B操作步骤

a. 将两部电子辞典用专用传输连线连接起来,即用传输线的长头与短头将两部辞典连接起来。(注意传输线要插到位)

b.两部辞典均打开电源开关,进入“下载”目录中的“双机互传”目录,按键进入。

c.在要发送数据的词典中,选择“互传发送”目录并按键,根据需要按、键移动光标到名片、备忘或理财上,再按键进入,选择好具体要发送的内容。

d. 在要接收数据的辞典中,将光标移到“互传接收”目录。

e. 两部辞典同时按  键即可开始传输。

f. 如传输成功则分别提示“发送完毕”和“数据下载完毕”, 如传输失败则提示“通信失败”。

4. 传输操作详述

①将连接线一端插入电子辞典传输插孔，另一端插入电脑的串行口。（注意传输线要插到位）

②在PC机上运行“传输系统-K150”后显示如下:



③数据项目选择栏



④下载资料(以下载一篇“初二物理精选题”资料为例)

★A. 网络下载

首先登录我公司网站(www.noah21cn.com), 在网站上找到K150的下载专区, 并将您所需要的文件(学习资料、网络辞典等)下载到您的电脑中并保存起来, 记住其所存的路径。

注: 下载的文件一般为压缩文件, 要解压后才能使用。

在PC机上运行K150传输程序后, 系统默认为“网络资料”。

★B. 添加资料 (PC机端操作)

①在传输程序上点击添加资料按钮, 弹出如右窗口



②选择资料所在的文件夹



④资料显示在传输程序窗口上



③选择需下载的资料并打开




★C. 下载资料

a. 学习机端操作


从“目录/开始”菜单进入→下载→下载数据”，将光标移到下载子目录中的“下载数据”上，等PC机端出现提示“正在联机…”画面时，请及时按学习机上的**输入**键。

b. PC机端操作，如下图：

①在传输程序窗口选择需下载的资料



②在传输程序窗口中点击下载所选资料或下载全部资料



④资料传输中(PC机端)



③点击下载所选资料或下载全部资料按钮后显示此画面，此时学习机端同时按[输入]键（光标要位于下载数据上）。



学习机端则提示“数据传输中……”，资料下载后会自动放到其相应的目录下。

★D. 删除资料

①在传输程序窗口选择需删除的资料



②点击传输程序窗口上的删除资料按钮



点击小对话框中的“是Y”即可删除所选的资料。

★E. 资料重命名

①选定要重命名的资料



②点击传输程序窗口上的重命名按钮后画面



在小窗口中输入你喜欢的名字后按[确认]键即可。

⑤ 下载名片

点击数据项目选择栏中的名片，显示画面如下：




★A. 添加名片

点击传输程序窗口中的“添加记录”按钮即弹出如下窗口：



在此窗口中输入您想要输入的内容并保存，所输入的内容即显示在传输程序中。如下图：




★B. 下载名片

a. 学习机端操作


将光标移到下载目录中的“下载数据”上，待PC机端提示“正在联机…”画面时，请及时按学习机上的[输入]键。

b. PC机端操作如下

①选择要下载的记录



②点击下载所选记录或下载全部记录按钮



④名片传输中画面（PC机端）。



③点击下载所选记录或下载全部记录按钮后出现的画面，此时学习机端同时按[输入]键。



学习机端则提示“数据传输中…”。


★B. 上传名片

将光标移到“下载→上传数据→名片（选择备份或全部备份）”上。选择备份指单条名片上传；全部备份指学习机中全部名片一次性上传。选定上传的类别后，待PC机端点击“上传记录”按钮后同时按学习机上的键即可。

★C. 删除名片

在传输程序窗口中选定要删除的记录后，再点击“删除所选记录”即可直接将所选定的记录删除。

如点击“删除全部记录”可将传输程序中所有名片删除。



点击“是Y”即可删除传输程序中所有名片记录。

★D. 打印名片

在传输程序窗口中选定要打印的名片后，再点击“打印所选记录”即可将所选定的名片记录完整地打印出来。（如点击“打印全部记录”即可将传输程序中所有的名片记录都打印出来）。

★E. 修改名片

在传输程序窗口中选定要修改的名片记录，再点击传输程序窗口中的“修改记录”按钮，即弹出相应的窗口，修改记录后重新保存即可。

★F.名片的导入和导出

首先要运行Microsoft outlook，然后根据需要点击传输程序窗口上的“导入名片或导出名片”按钮，即可将名片从outlook中导入到传输程序，或将名片从传输程序导出到outlook中。

⑥ 备忘

备忘的添加、修改、删除等功能操作与“名片”相似，请参照名片中的介绍。

添加备忘的窗口如下：



点击时间下拉按钮后显示如下画面：



点击“年份”即弹出上、下按钮选择年，如下图：



点击“月份”即弹出如下窗口选择月份。如下图：




选择年、月、点击日期即设置好“日期”。

⑦理财

理财的添加、修改、删除等功能操作与名片相似，请参照名片的操作介绍。

⑧系统升级


点击传输程序窗口中的“系统升级”按钮，即弹出如下窗口：



输入机器背后的序列号后点击“确定”后弹出如下窗口：



通过此对话框，选择系统升级程序所在的文件夹，选择系统升级文件，并单击“打开”即弹出如下提示窗口：



学习机端将光标移到“下载→系统升级”上，当PC机端点击[确定]按钮后出现联机状态，学习机端同时按[输入]键即可进行升级传输。

网络升级功能

有关网络升级的信息请参阅本公司网站(www.noah21cn.com)的更新说明或与我公司客户服务中心联系。

十五、产品规格

型 号: K150

LCD点阵: 120×240

显示区: 7行×15个汉字

键 盘: 56

电 源: 充电电池

工作温度: 0~40度

重 量: 约125克

外型尺寸: 110×72×19mm

十六、售后服务

为让您放心使用本产品, 我们将对产品的质量问题的按情况实行保修服务。为了更好的为您服务, 我们需要将客户信息跟踪存档, 用户买回本学习机后, 请把三包卡寄回本公司或登录本公司网站在线注册, 也可与当地代理商联系或直接向我公司咨询。

公司电话: 0755-83432800

服务电话: 0755-27652324

网址: <http://www.noah21cn.com>

E-mail: marketing@noah21cn.com

邮编: 518048

地址: 深圳市福田区天安数码城科技创业园B座10楼

附录A 五笔字形键盘字根总图

金 钅 35 Q	人 亻 34 W	月 月 33 E	白 冫 32 R	禾 禾 31 T	言 讠 41 Y	立 立 42 U	水 氵 43 I	火 火 44 O	之 之 45 P
工 工 15 A	木 木 14 S	大 大 13 D	干 干 12 F	王 王 11 G	目 目 21 H	日 日 22 J	口 口 23 K	田 田 24 L	
又 又 55 X	女 女 54 C	又 又 54 C	女 女 53 V	子 子 52 B	己 己 51 N	山 山 25 M			

- 11 王旁竖头戈(兼)五一, 21 目具上止卜虎皮, 31 禾竹一撇双人立,
12 土土二干十寸雨。 22 日早两竖与虫依。 反文条头共三一。
13 大尖三 手(羊) 古石丁, 23 口与川, 字根稀, 32 白手看头三二斤,
14 木丁草, 24 田甲方框四年力。 33 月彡(衫) 乃用家衣底。
15 工戈草头右框七。 25 山由贝, 下框儿。 34 人和八, 三四里,
35 金勾短点无尾鱼
犬旁留叉儿一点夕, 氏无七(要)。 摘+(示)。(衣)。 幼无力。

五笔字型字根助记词

附录B 简易故障排除方法

故 障	原 因	排除方法
一、显示不清晰、闪烁、键音或音乐不正常	①电池电量不足 ②使用环境温度不正常	请充电； 在正常环境温度下使用
二、死机（操作失灵）	①操作不当 ②在恶劣环境（强电磁场、低温干燥场所等）下使用	系统出错 按复位键 （在正常环境温度下使用）
三、复位后显示“系统错误！请复位，检查并确认线路正常后重新升级！”	电池电量不足	请充电

版本号：V2.0



公司电话:0755-83432800

服务热线:0755-27652324

邮编:518048

EMAIL:Marketing@noah21cn.com

网址:www.noah21cn.com

地址:深圳市福田区天安数码城科技创业园B座10楼