

PIXMA iP2580/iP1880

快速安裝指南

目錄

如何使用隨附的說明文檔	2
閱讀電子手冊	3
準備印表機	4
安裝印表機驅動程式	5
介紹	6
從電腦列印	7



Exif Print

本印表機支援 ExifPrint。

Exif Print 是增強數位相機和印表機之間訊息交流的標準。

國際能源之星 (ENERGY STAR®) 計劃

作為一個能源之星 (ENERGY STAR®) 的合作夥伴，Canon Inc. 確認本產品符合能源之星 (ENERGY STAR®) 對於能源效率的指標。



國際能源之星 (ENERGY STAR®) 辦公室設備計劃是全球性計劃，它旨在促進減少電腦及其他辦公室設備使用時的能源消耗。此計劃支持發展和推廣那些能夠有效減低能源消耗的產品。這是一個開放性系統，各行業業主均可自願參加。目標產品是辦公室設備，如電腦、監視器、印表機、傳真機、影印機、掃描器和多功能設備。所有參與國家 / 地區所採用的產品標準和標誌都是一致的。

關於耗材

耗材 [墨水盒 / 墨盒 (FINE Cartridge)] 停止生產後 5 年內還可以購買到。

安全注意事項

⚠ 警告

- 在手濕時，切勿嘗試將電源線插入電源孔或從中拔出電源線。
- 切勿損毀、修改、拉拽、過度彎曲或扭曲電源線。請勿將重物置放於電源線上。
- 切勿使用購買時所在國家/地區的標準電源供應以外的其他電源。使用不正確的電壓和頻率將造成火災或電擊。
- 請務必將插頭完全插入電源孔。

⚠ 注意

- 出於安全理由，請將墨盒 (FINE Cartridge) 保存在遠離孩童可接觸的地方。
- 請勿掉下或搖晃墨盒 (FINE Cartridge)，這可能會造成墨水漏出並弄髒衣物和雙手。

另請閱讀電子手冊《使用者指南》中的「安全注意事項」。請留意這些警告和注意，避免造成人身傷害或損毀印表機。

如何使用隨附的說明文檔



《簡易安裝說明》（列印的說明文檔）

務必首先閱讀本單頁安裝說明。

本單頁說明包含安裝並準備使用印表機的操作說明。

《快速安裝指南》（本指南）

開始使用印表機前請閱讀本指南。

按照《簡易安裝說明》的說明操作後，建議您閱讀本指南以熟悉可以在印表機上執行的某些主要功能的基本操作。



電子手冊

《使用者指南》

開始使用印表機前請閱讀本指南。

如果《快速安裝指南》未提供足夠的信息，請參閱從安裝光碟安裝的《使用者指南》。本指南提供從電腦列印的詳細說明。

針對高級功能的附加指南。

《印表機驅動程式指南》

關於印表機驅動程式設定的完整說明，請參閱本指南。

《相片應用程式指南 (Photo Application Guide)》

關於使用安裝光碟中提供的各種應用程式軟體的說明，請參閱本指南。

閱讀電子手冊

除本《快速安裝指南》以外，印表機還附帶電子手冊。關於安裝電子手冊的詳細說明，請參閱單頁安裝說明。

可以使用以下方法查看電子手冊：

Windows

要查看電子手冊，按兩下桌面上的 **iPXXXX 電子手冊** 捷徑圖示，或按一下 **開始 > 所有程式 (或程式集) > Canon iPXXXX Manual > iPXXXX 電子手冊**。

* 「XXXX」代表 2500 series 或 1800 series。

系統要求

瀏覽器：Windows HTML 說明檢視器

注釋

- 必須安裝 Microsoft® Internet Explorer 5.0 或更新版本。
 - 根據作業系統或 Internet Explorer 版本，電子手冊可能無法正確顯示。建議使用 Windows Update 保持作業系統是最新的。
-

Macintosh

要查看電子手冊，按兩下桌面上的 **iPXXXX 電子手冊 (iPXXXX On-screen Manual)** 圖示。

* 「XXXX」代表 2500 series 或 1800 series。

注釋

如果從安裝光碟中的**手冊 (Manual)** 資料夾安裝了《使用者指南 (User's Guide)》，開啟複製了《使用者指南 (User's Guide)》的資料夾並按兩下 **top.htm**。

系統要求

瀏覽器：說明檢視器

注釋

- 根據作業系統，電子手冊可能無法正確顯示。建議保持作業系統是最新的。
 - 建議使用 Safari 網路瀏覽器查看 HTML 格式的電子手冊。如果電腦中未安裝 Safari，請從 Apple Computer, Inc. 網站下載並安裝該軟體。
-

準備印表機

安裝並準備使用印表機前，務必首先閱讀單頁安裝說明。

單頁安裝說明中的圖表和電腦螢幕適用於 iP2500 series。除非另有說明，iP1800 series 的操作方法完全相同。

從包裝箱中取出印表機

請根據列印在包裝箱翻蓋上的圖示確認箱中包含的物品。

重要事項

- 在 Windows 環境下，軟體安裝之前請勿連接 USB 電纜線。
 - USB 電纜線是連接印表機和電腦所必需的。
-

1 開啟印表機。

注意

務必在開啟印表機之前取下膠帶和保護材料。

注釋

膠帶或保護材料的位置可能會變更。

2 準備墨盒 (FINE Cartridge)。

注意

請勿觸摸除墨盒 (FINE Cartridge) 固定座以外的任何內部零件。

注釋

- 請勿觸摸墨盒 (FINE Cartridge) 上的電氣觸點或列印頭噴嘴。如果觸摸電氣觸點或列印頭噴嘴，印表機可能無法正確列印輸出。
 - 取下保護膠帶後，請勿將其重新粘上。
 - 小心處理取下的保護膠帶，以免弄髒雙手或周圍工作區。
-

3 安裝墨盒 (FINE Cartridge)。

務必使用同時安裝有黑色墨盒 (Black FINE Cartridge) 和彩色墨盒 (Color FINE Cartridge) 的印表機。

否則，印表機無法列印。在列印過程中任一墨水用完時，可以選擇使用彩色或黑色墨水作為印表機驅動程式設定。但是，無論印表機驅動程式如何設定，必須使用同時安裝有黑色墨盒 (Black FINE Cartridge) 和彩色墨盒 (Color FINE Cartridge) 的印表機。

重要事項

- 確保所有墨盒 (FINE Cartridge) 已安裝到正確位置。只有安裝了所有墨盒 (FINE Cartridge)，才能使用印表機。
- 安裝墨盒 (FINE Cartridge) 後，電源指示燈將閃爍綠色。繼續執行操作前，請等待約 1 至 2 分鐘，直至電源指示燈停止閃爍後持續亮起綠色，並且印表機停止發出運行噪音。

注釋

- 請勿掉下或搖晃墨盒 (FINE Cartridge)，這可能會造成墨水漏出並弄髒衣物和雙手。
 - 如果未正確安裝某個墨盒 (FINE Cartridge)，印表機上的警告指示燈將仍然閃爍橙色。打開前蓋並確保所有墨盒 (FINE Cartridge) 的位置正確。
-

安裝印表機驅動程式

■ Windows® 和 Macintosh® 的通用資訊

關於安裝過程的注釋

- 如果**選擇語言 (Select Language)** 螢幕出現，選擇一種語言，然後按一下**下一步 (Next)**。
- 如果**選擇居住地 (Select Your Place of Residence)** 螢幕出現，選擇居住地，然後按一下**下一步 (Next)**。
- 安裝印表機驅動程式和其他軟體的方法有以下兩種：
簡易安裝 (Easy Install)：自動安裝安裝光碟中包含的項目
自訂安裝 (Custom Install)：可以選擇安裝特定項目
- 如果**使用者註冊 (User Registration)** 螢幕出現，按一下**註冊 (Register)**。如果電腦連接到網際網路，螢幕上將出現註冊產品的電子說明。


關於列印頭校準的注釋

安裝印表機驅動程式後，如果直線未對齊或列印效果未如理想，可能需要校準列印頭。請參閱電子手冊《使用者指南》中的「校準列印頭」。

■ 用於 Windows 的資訊

📖 注釋

- 在 Windows XP 或 Windows 2000 環境下安裝印表機驅動程式時，請以**管理員 (Administrators)** 群組成員的身分登入系統。
- 安裝驅動程式前，請禁用所有反病毒程式和自動載入程式。
- 如果自動出現以下螢幕，拔出連接到電腦的 USB 電纜線。接著，按一下**取消退出**螢幕，並關閉印表機。然後，重新開始安裝過程。關於安裝過程的詳細資訊，請參閱單頁安裝說明。
- 要安裝 Adobe® RGB (1998)，按一下**自訂安裝**並按照螢幕的指示進行操作。
- 在安裝過程中，螢幕上出現要求確認重新啟動電腦的訊息時，按一下**確定**。系統將自動重新啟動。
- 如果您願意參加有關 Canon 印表機使用的**PIXMA 使用者拓展調查計劃 (PIXMA Extended Survey Program)**，我們將表示感謝。關於詳細資訊，請參閱電子說明。
- 如果連接未被識別，請參閱電子手冊《使用者指南》中的「無法安裝印表機驅動程式」。



■ 用於 Macintosh 的資訊

📖 注釋

- 請勿在安裝過程中移除或插入 USB 電纜線，這可能導致電腦或印表機無法正常工作。
- 安裝驅動程式前，請禁用所有反病毒程式和自動載入程式，或者將其從系統資料夾刪除。
- 要安裝除已安裝語言以外的其他語言的電子手冊《使用者指南 (User's Guide)》，按兩下安裝光碟中的**手冊 (Manual)** 資料夾和 **Canon** 資料夾，然後將某一語言資料夾複製到硬碟上。

介紹

感謝您購買 Canon 噴墨印表機。

本《快速安裝指南》使用以下符號表示重要的資訊。請務必留意這些符號的使用說明。

警告

如果忽視這些使用說明，將會由於不正確的設備操作，而導致死亡或嚴重的人身傷害。為了能夠安全地操作，必須留意這些警告。

注意

如果忽視這些使用說明，將會由於不正確的設備操作，而導致人身傷害或器材損毀。為了能夠安全地操作，必須留意這些注意。

重要事項

為了能夠安全地操作，必須留意這些重要事項。

本指南中的圖表和電腦螢幕適用於 iP2500 series。除非另有說明，iP1800 series 的操作方法完全相同。

商標註釋

- Microsoft 和 Windows 為 Microsoft Corporation 在美國和 / 或其他國家 / 地區的註冊商標或商標。
- Macintosh 和 Mac 為 Apple Computer Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。
- Adobe 和 Adobe RGB (1998) 為 Adobe Systems Incorporated 在美國和 / 或其他國家 / 地區的註冊商標或商標。
- 規格如有變更，恕不另行通知。

© **CANON INC. 2007**

保留所有權利。未經明確的書面授權，禁止以任何形式轉印或影印本指南的任何部分。

從電腦列印

本節描述基本列印的步驟。

注釋

關於如何載入紙張的訊息，請參閱電子手冊《使用者指南》中的「載入列印紙張」。

使用 Windows 列印

- 1 開啟印表機並在印表機中載入紙張。
- 2 使用合適的應用程式軟體創建一個文件或打開一個檔案，用以列印。
- 3 在應用程式軟體的檔案功能表中選擇**列印 ...**。
- 4 確保在**選擇印表機**中已選擇 **Canon iPXXXX**（「XXXX」代表 2500 series 或 1800 series），然後按一下**喜好設定（或內容）**。
- 5 指定所需的設定，然後按一下**確定**。



注釋

關於印表機驅動程式功能的詳細資訊，按一下**說明或使用說明**以查看線上幫助或電子手冊《印表機驅動程式指南》。只有已安裝電子手冊，才會顯示**使用說明**。

- 6 按一下**列印（或確定）**。





使用 Macintosh 列印

- 1 開啟印表機並在印表機中載入紙張。
- 2 使用合適的應用程式軟體創建一個文件或打開一個檔案，用以列印。
- 3 在應用程式軟體的**檔案 (File)** 功能表中選擇**設定頁面 ... (Page Setup...)**。
- 4 確保在**格式 (Format for)** 中已選擇 **IPXXXX** (「XXXX」代表 2500 series 或 1800 series)。
- 5 在**紙張大小 (Paper Size)** 中選擇所需的紙張大小。
- 6 按一下**好 (OK)**。
- 7 在應用程式軟體的**檔案 (File)** 功能表中選擇**列印 ... (Print...)**。
- 8 在快顯功能表中選擇**品質和媒體 (Quality & Media)**。
- 9 指定所需的設定。

📖 注釋

關於印表機驅動程式功能的詳細資訊，按一下  以查看電子手冊《印表機驅動程式指南 (Printer Driver Guide)》。如果未安裝電子手冊，即使按一下  也不會顯示電子手冊《印表機驅動程式指南 (Printer Driver Guide)》。

- 10 按一下**列印 (Print)**。



以下墨盒 (FINE Cartridge) 與本產品相容。



www.canon-asia.com