SP 221


安装指南

安装机器 1


安装软件 2

LED状态


如何购买耗材



1. 安装机器




DSH050




电源
220 - 240 V, 50/60 Hz, 5A

1




DSH052

2




DSH053

3




DSH054

4




DSH055

5




DSH056

6




DSH057

7




DSH058

8




DSH011

9




DSH059

10




DSH055

11




DSH060

12




DSH014

13




DSH015

14




DSH017

15




DSH018

16




DSH061

17




DSH062

18




DSH063

19



DSH067


20



DSH087

2. 安装软件

连接机器 Windows




DSH071


注

- 有关OS X，请参见随附光盘中的《用户指南》或理光网站(http://www.ricoh.com/printers/sp200/support/gateway/)。
- 设置有线连接时，需要使用以下项目。
  - 机器随附光盘


1. **打开计算机。**
2. **将随附光盘插入计算机的光盘驱动器。**
   如果计算机没有光盘驱动器，请从理光网站下载安装文件(http://www.ricoh.com/printers/sp200/support/gateway/)。


或



3. **单击 [快速安装]。**




4. **[软件许可证协议] 对话框中将显示软件许可协议。阅读协议后，单击 [是]。**



5. **选择 [USB连接]。**



6. **按照安装向导中的说明执行操作。**
7. **单击 [安装完成] 对话框中的 [完成]。如果安装程序提示您重新启动 Windows，请重启计算机。**



安装到此完成。

LED状态


●：开
☼：闪烁（点亮一秒，再熄灭一秒）

LED			状态	解决方案
电源	警报	碳粉/纸张用完		
●	-	-	电源已接通。	状态正常。
☼	-	-	正在导入数据。	状态正常。
●	-	☼	墨盒几乎是空的。	请在墨盒用完之前更换墨盒。
●	-	●	• 墨盒已空。 • 墨盒未正确设置。 • 纸盘中的纸已用完。	• 更换墨盒。 • 请重新正确设置墨盒。 • 在纸盘中装入纸张。
●	☼	-	机器中发生卡纸。	使用Smart Organizing Monitor确定卡纸的位置，然后取出卡纸。
●	●	-	• 打印纸张的尺寸与纸盘中所装纸张的尺寸不匹配。 • 盖板处于打开状态。	• 使用Smart Organizing Monitor检查纸张尺寸设置，然后更改打印纸张的尺寸或纸盘中所装纸张的尺寸。 • 确认所有盖板均已完全关闭。
●	●	-	出现其他类型的错误。	使用Smart Organizing Monitor检查错误，然后采取适当的措施。
●	●	●	发生故障。	请与销售或服务代表联系。

有关详细信息，请参见《用户指南》中的“控制面板中的错误和状态提示”。

如何购买耗材

有关耗材的信息，请参见以下网站或使用智能设备扫描以下二维码。



http://www.ricoh.com/printers/sp200/support/gateway/

为了安全正确地使用本机器，在使用之前，请务必仔细阅读“安全信息”。

商标

Linux是Linus Torvalds在美国和其他国家/地区的注册商标。
Mac OS是Apple Inc.在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。
Microsoft®、Windows®、Windows Server®和Windows Vista®是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。
Red Hat和Red Hat Enterprise Linux是Red Hat, Inc.在美国和其他国家/地区的注册商标。
SUSE是SUSE Linux AG.的注册商标。
SUSE和openSUSE是Novell, Inc.的注册商标。
Ubuntu和Canonical是Canonical Ltd.的注册商标。
本手册中使用的其他产品名称仅用于识别目的，可能是其相关公司的商标。
我们对该等商标不拥有任何或全部权利。
所有Microsoft产品屏幕截图的重印已得到Microsoft Corporation许可。

© 2016

- 手册
- 软件 Win Mac
- Linux驱动程序
- 耗材信息

http://www.ricoh.com/printers/sp200/support/gateway/