

# 方正移动硬盘说明书

E 存 E510

---

## 注意事项:

- 1、在编写本说明书过程中已经力求内容正确与完整，但并不保证本说明书没有任何错误或漏失。
  - 2、方正科技集团股份有限公司只对机器本身存在问题负有保修和维修责任，对于因软件误操作、产品维修或者其他意外情况等所引起个人数据资料删改或丢失，不负任何责任，也不对因此造成其他间接损失负责。
  - 3、本产品软件及硬件或者说明书有任何修改，如不另行通知，方正科技集团股份有限公司拥有最终解释权。
-

---

# 目 录

|                |   |
|----------------|---|
| 1 简介 .....     | 1 |
| 2 产品特点 .....   | 2 |
| 3 系统需求 .....   | 4 |
| 4 操作说明 .....   | 5 |
| 4.1 面板指示 ..... | 5 |
| 4.2 软件安装 ..... | 6 |

---

---

# 1 简介

感谢您使用方正移动存储设备。方正移动硬盘是便携式外接存储系统。此设备简单易用，支持热插拔，并同时支持 PC 及 MAC 系统。随机附送的移动办公软件，可将你的常用办公文件如：通讯录、日程安排、邮件、以及其它文件，存储在移动硬盘上，接入任何电脑即可正常使用。

在 Windows ME 及以后操作系统上不需要安装驱动程序，本设备使用 Windows 提供的标准 Mass Storage 协议，即插即用，通用性高，不受主机影响，真正达到数据移动存储的目的。

---

# 1 产品特点

- 金属外壳，减震设计，保证存储设备的物理安全
- 高速 USB2.0 接口，传输速率高达 480Mbps
- windows98 以上系统无需驱动，即插即用
- 低功耗设计，无需外接源即可驱动高速的存储设备
- 快取式大容量 8M 缓存，5400 转高速硬盘，保证数据高速稳定的传输
- 最大读取速度 29MB/s，最大写入速度 25MB/s
- 方便的移动办公解决方案：高效的个人通讯、日程安排等个

---

人信息管理，易用的 POP 邮箱管理，快捷的数据备份，让您随时处理办公事务

- 独有的拨动式电源开关，适于长期接入电脑，方便切断电源以保护硬盘
- 方正科技全程服务：一年全国联保，终身维修

---

## 2 系统需求

### 硬件系统

带 USB 接口的 IBM PC 或与之兼容的台式电脑、笔记本电脑以及带 USB 接口的苹果电脑等。

### 软件系统

1. Windows 98/ME/2000/XP
2. Mac OS 9.x 以上

---


## 3 操作说明

### 3.1 面板指示

侧面面板功能示意图 1



侧面面板功能示意图 2





---

LED1 为电源指示灯，LED2 为硬盘读写指示灯

## 3.2 软件安装


### 1. Windows 操作系统

- 驱动安装

进入 WINDOWS 后，放入安装光盘，光盘会自动运行并会出现以下界面，如果光盘放入后不能自动运行，则打开光盘，双击  autorun.exe

弹出启动界面后，点 **驱动安装** 开始安装 win98 驱动。如果你的系统是 win98 以上，无需此操作，联接好移动硬盘后，计算机会提示找到新硬件并自动安装驱动程序，移动硬盘盘符将出现在计算机中

“我的电脑”内。



---

- **办公助手**

点击“办公助手”将安装移动办公助手软件，按提示可完成安装过程。建议将软件安装在移动硬盘上，方便移动使用，使用时双击启动文件即可。关于此软件详细说明可参看随机说明书，详细说明可点击“使用手册”。

## **2. Mac OS 8.6 至 9.0 操作系统：**

**（驱动程序未安装前不要接入移动硬盘）**

- 将 驱 动 磁 盘 内 \DRIVERS\MAC 目 录 下 的 GENEUSBIDE\_5E3\_702.SIT 文件拷贝至 MAC 计算机上，双击此文件，将解压出两个驱动文件。
- 将解压出来的两个驱动文件拷贝至 MAC 计算机上的“系统

---

文件夹/功能扩展文件夹”下，重新启动计算机。

- 计算机启动后，联接好移动硬盘，此时 USB 设备的盘符将出现在计算机桌面上。

### **3. Mac OS 9.0 及以上操作系统：**

无需驱动程序，启动计算机后，联接好移动硬盘，计算机会提示找到新硬件并自动安装驱动程序，USB 设备的盘符将出现在计算机桌面上。