

BT4301、BT4310、BT4320、BT5080、BT5090
背投电视机用户会聚调整的操作方法

BT4301、BT4310、BT4320、BT5080、BT5090

背投电视机用户会聚调整的操作方法

由于背投电视机的投影管受地磁和朝向的影响，背投电视机局部会聚可能会有所偏差，可以按下列方法进行调整，使红、绿、蓝三基色图像各对应的点在屏幕上精密重合，达到最佳的会聚效果。

调整步骤：

用户遥控器可改为工厂遥控器，将用户遥控器拉开电池盖中有一排(三个)按钮，其中被盖住的第四个扭为“会聚”按键。

- 1、打开电视机，收看一清晰电视节目，预热电视机20分钟。
- 2、用工厂专用遥控器，按“**会聚**”键，屏幕上会出现绿色方格线条。
- 3、用工厂专用遥控器，按“**呼号**”键，进入用户会聚调整状态，屏幕上同时出现红色和绿色方格线条，且屏幕是中央有一个红色矩形小光标。
- 4、用工厂专用遥控器，按“**节目加**”、“**节目减**”、“**音量加**”或“**音量减**”键向上、下、左或右移动红色小光标到需要调整会聚的调整点。再按“**2**”、“**8**”、“**4**”或“**6**”数字键，向下、上、右或左移动红色方格线条，使得红色和绿色方格在当前调整点及附近区域重合。调整完所有需要调整的点，进而使得红色和绿色方格在整个屏幕都很好重合。

5、用工厂专用遥控器，按“5”数字键，切换到蓝颜色的会聚调整，当屏幕上出现一个蓝色矩形小光标，此时，出现蓝色和绿色方格线条，按步骤4的调整方法，调整蓝色方格使其与绿色方格在整个屏幕都很好重合。

6、当红色和蓝色方格都与绿色方格图案完全重合后，按“音效”键保存调整过的数据，等待3秒后，再按“会聚”键退出会聚调整状态。

提示：A：每种颜色有 $9 \times 9 = 81$ 个调整点，最靠边的调整点，矩形方格是没有完全显示或显示不完整。

B：进入到会聚调整状态，每按一次“5”数字键，会切换到红色或者蓝色的会聚调整状态，用户只能调整红色和绿色方格线，调整红色时需切换到红色矩形小光标，调整蓝色时需切换到蓝色矩形小光标。

C：当你调整完会聚后，如果达不到调整之前的效果，可以采取不按“音效”键，直接按“会聚”键退出，放弃保存调整过的数据。如果保存过后，仍达不到出厂前的效果，可以采用这方法恢复出厂前的调整数据：重新开机 按“会聚”键 按“呼号”键 按“自动音量调节” 等待3秒 按“会聚”键，退出会聚。

D：工厂专用遥控器由售后服务中心申请生产，用户遥控器和工厂专用遥控器只多了一个“会聚”键。

E：若要再调整菜单的行场参数等，就要在“画面静止”键

的下方，增加多一个导电胶，就可以进入工厂调整菜单。