

安装保护盖


本相机附带两个保护盖。在相机上安装一个保护盖可以在相机掉落时保护相机边缘不受损坏。

■ 关于相机附带的螺丝

本相机共附带6颗螺丝：4颗长螺丝（用于安装保护盖），以及2颗短螺丝。短螺丝作为备用的替换件，用于替换未安装保护盖时相机一侧孔中的螺丝。


1. 从相机镜头侧的孔中取下这2颗短螺丝。

- 将这2颗短螺丝存放在不易丢失的地方。



2. 安装一个保护盖并用两颗长螺丝固定到位。

- 本相机共附带四颗长螺丝，用以安装保护盖。安装时需使用其中两颗，另外两颗是备用螺丝。



★ 重要！

- 使用市售的精密螺丝刀(#0)拧松或紧固螺丝。
- 除以上特殊提到的部分外，切勿尝试拧松或取下相机的任何螺丝。
- 相机未安装保护盖时，务必将原有的短螺丝或相机附带的2颗备用的短螺丝拧入镜头侧的孔中。