# 【用途特点】

- 外观采用坚固的金属材质。
- Plasma ions 离子产生器发挥持久及主动的正负离子净化效果。
- 产品可长期使用,(建议约12个月清洁电离管)。
- 适用于大型中央空调(风机盘管)或通风系统管道,食品加工/保鲜,餐饮,写字楼,商场,酒 店及客房,养老院,医院,公共场所,新风不足,容易产生细菌病毒和异味的场所等。

# 【技术规格】

型号	PS-509TT	功率	67 W
适用电源	AC 110 V / AC 220 V	风量	17000CFM (28900m <sup>3</sup> /h)
适配面积	1800 m²	重量	15.5Kg
噪音	≤20 dB	离子管数量	9支 ( 标配 )
尺 寸	710*280*320mm	离子管尺寸	520mm(20.5寸)
离子管寿命	17000 小时		

# 【故障检查】

故障状况	处理检查		
电源及其它指示灯 信号未亮	检查电源线是否稳固地插进机体,是否有松动。检查供电插座 是否有电源供应,及检查1.0安标准(有认证)的保险丝。		
等离子发生器	正常情况下有轻微电流声,黑暗的地方有微弱的蓝光。如发现 离子管爆裂,需更换离子管以及0.5安标准(有认证)的保险丝。		

发生以下情况请送到本公司指定维修部维修

- 1. 按上面所说的方法不能解决问题。
- 2. 外界物质或水分进入,出现不正常情况。

# 保修卡

(斯達安白亚美伊答)

(吸收者) 女音体管)					
产品名称		产品型号			
购机时间		联系电话			
顾客信息	姓名/公司:				
	联系地址:				
销售公司盖	音:				
17 L Z -Juil-	<del></del>				

# 使用说明书

# 等离子空气消毒净化系统 型号: PS-509TT



粤卫消证字 (2020)-02-第9321号









使用前请仔细阅读说明书

#### 【注意事项】

使用本机前请先仔细阅读本【使用说明书】并依照本说明书标明的注意事项及操作方法,否则可能会引起本机损坏,甚至引致自身或他人身体不同程度的损伤。在使用过程中未按说明书提示定期对设备进行维修与保养;或因擅自拆装以及人为操作不当等行为造成设备故障而引发事故。公司不承担一切相关法律责任。

- 本机设计只供一般室内使用,切勿放置于高温的地方。
- 操作本机前,请确保电源线已稳固地插入供电插座,并将电源线放置在他人难以 接触的位置。
- 请勿以湿手接触、安装或拔除电源线,避免发生触电意外。
- 在拔除电源线前,请先以正确程序关上本机电源,否则可能导致本机损坏。
- 如果长时间不用本机,请拔除电源。
- 为确保本机能发挥最佳效能,出风位置及空气导入位置1米范围内切勿放置任何阻碍物。
- 清洁本机前,请先关闭电源及拔除电源线,只适宜使用清水微湿软布轻抹,切勿使用挥发性清洁剂。
- 禁止放置浴室,否则易引发触电。

### 【保修须知】


- 1. 使用产品前,请仔细阅读本说明书。
- 2. 凭保修卡和发票可享受我们为您提供的一年免费保修服务,当您的产品需要维修时可联络我们。
- 3. 请妥善保管保修凭证,以保证产品需要维修时可得到保修。
- 4. 以下情况本公司提供收费维修服务:
- 因用户使用不当或保管不善的产品
- 没有购买发票或其它有效保证的产品
- 购买发票涂改的产品
- 当地由于电源电压不稳定或超出正常电压范围导致损坏的产品
- 安装不符合电器安装要求而造成损坏的产品
- 公司降价销售或贴有(减价品)字样的产品
- 不可抗拒自然灾害造成损坏的产品
- 超过规定保修期限的产品,说明书指定不宜使用和因使用方法不对造成损坏的 产品


#### 【产品安装说明】

警告:为了降低火灾的风险,切勿将本设备安装在潮湿以及有水的地方。本产品适用于金属结构管道安装,安装时不会损害管道结构的完整性。本产品严禁安装在空气温度超过60°的地方。

#### 【管道安装说明】


- a)在管道表面上开一个665\*235mm的口。
- b)使用剪刀或金属板剪切机剪开记号区域
- c)对正法兰垫圈,使用自功螺钉将设备固定在管道上。






- 1.如果由于空间限制,无法安装在首选位置,请参见下图所示的备用位置。
- 2.选择空气处理单元内有良好气流的位置。
- 3.接上电源,指示灯亮,1、2、3、挡调节离子数量。

#### 在风机盘管安装说明




#### 【产品尺寸】




- ① 工作指示灯 ② 电源开关 ③ 电源插口 ④ 离子量调节引长线端口
- 5 保险丝 6 离子控制 7 离子管

### 【更换离子管步骤】

注意:更换离子管前切记拔掉电源!此方法适用快速更换离子管,不更换金属网。



1.逆时针旋转螺丝①几次 , 然后用钳子 固定螺丝② , 拧几下逆时针取下离子管 , 然后然后取下金属外网。



2.将新的离子管放入固定夹中,拧紧 螺丝①,然后夹住螺丝②,顺时针转动 几次,即可更换离子管。