



# 长城电脑

## 简明用户手册



强烈建议在安装使用电脑前，请仔细阅读本用户手册！

本手册的内容如有更新，恕不另行通知！

图片仅供参考，请以实物为准。

## 公 告

### 版本 (V1.0) (2009 年 7 月)

本公司可以随时改进、更新本手册内容。

本手册可能存在错误、疏漏，敬请原谅。

本手册内容如出现与实物不符，请以实物为准。

本产品符合中国长城计算机深圳股份有限公司 Q/SIE75 企业标准。

### **锂电池注意事项**

#### **注意：**

错误更换电池，有引起电池爆炸的危险。

更换电池时，只能使用同类型电池。电池含有锂，如使用、处理或处置不当，电池可能发生爆炸。

切勿将电池：

- 沾水或浸入水中。
  - 置于 100°C (212°F) 以上高温。
  - 修理或拆开。
- 务必根据当地法令或法规要求处置旧电池。

### **激光产品证书声明**

如果您的个人计算机出厂时安装了光盘驱动器，您的个人计算机系统就是激光产品。光盘驱动器符合 GB7247 对一类激光产品的要求。

一类激光产品不属于危险产品。

### **无线电干扰注意事项**

本设备经过测试证明符合 **GB9254** 关于无线电干扰的要求：这个设备能生产、利用和辐射射频能量，如果不按指令进行安装，会对无线电通讯造成干扰。但是并不能保证在一个特定的安装中不造成干扰。如果本设备对无线电和电视接收造成干扰（可以通过打开和关闭本设备来测试），建议使用者通过下列操作来解决：

- 调整接收天线方向或位置。
- 增加本设备与接收器之间的距离。
- 将本设备与接收器插在不同的插座中。
- 向长城代理商或服务代表请求咨询和帮助。
- 必须使用合适的屏蔽和接地电线以及连接器以满足发射限制。

### **电源线**

为了安全起见，随长城产品均提供经认证的有接地插头的电源线。为了防止触电及系统稳定，请使用具有良好接地的电源插座，并确保具备稳定和持续的供电环境。

### **废弃电脑回收处理说明**

电脑部件报废后，任意丢弃会对周边环境造成污染。因此，当您打算报废电脑时，不要随意丢弃或送至垃圾处理站，请送至长城电脑公司当地的维修站，由长城电脑公司进行专业处理。

## 版权公告

MS DOS、Windows、Windows NT、Windows XP、Windows Vista 是微软公司的注册商标。

## 安全注意事项

在使用电脑之前请仔细阅读用户手册。为防止对您、其他人和您的财产造成损害，请注意下面的信息：

- 避免在满是灰尘、潮湿、阳光直射、磁性场所或是脏乱的环境中使用电脑。
- 请勿堵塞电脑身上的开口，请勿将本机放置于散热器附近或者没有适当通风条件的地方。
- 雷雨天气请拔掉电源线和电话线（如果有MODEM）。
- 请注意：1、不要使用质量差的光盘；2、小心储存与使用光盘；3、不要在光盘上贴纸（会令其碟面不平整）4、光驱高速运转时不要随意取出光盘，或脸部贴近光驱。请用户正确地使用光驱，由于用户自身原因造成的伤害，本公司恕不负责。
- 请勿带电插拔任何连接在电脑主机上的部件或外围设备，可能造成接口的永久性损坏。
- 请勿在电源供应不稳定时使用电脑，正常使用电脑时，需保证有稳定和持续的电源供应，直接断电操作可能造成电脑内部部件的永久性损坏。
- 只能使用机箱后部所标明的电源类型，如果不了解，请向经销单位或者当地供电局咨询。
- 一旦注意到异常气味、过热或烟，立即关闭电源开关，将电源线拔掉！并找专业维修人员修理！
- 切勿将任何东西从电脑缝隙塞入，否则可能造成短路或冒烟！如果发生这种问题，立即关闭电源开关，拔出交流输出端，找维修人员修理！
- 不要自己尝试修理电脑，请勿私自拆卸本机！
- 当长时间不用电脑时请拔掉电源线！

我们力求手册的正确可靠，但仍难避免各个环节出现疏漏。另外，由于技术的发展，我们可能对于软件或硬件做一些改动或升级，造成与手册不一致，我们不再下文更改通知，请用户留意，敬请您原谅。

再次感谢您的合作！

# 第一章 长城电脑介绍

本章内容概括了长城电脑的特点，请您务必仔细阅读。

## 开箱检查

长城电脑随机配有一装箱清单，上面有主机包装箱内所有的部件、资料清单，请您在打开包装箱时，确认部件、资料是否齐全，是否在运输过程中损坏。

注意：在三包期内，请您保存好各种随机资料、附件、包装材料，以便在三包时减少您不必要的损失。

## 机型识别

在您的机箱后部有型号及流水号条形码标签，有的机型型号标签可能贴于机箱底部。在您需要帮助或反映问题时，请给出全部的型号名称或流水号，以便于我们很快知道您的机器的详细情况，更好地为您服务。

## 使用环境

### **环境温度**

--工作：10~35° C。  
--存储运输：-40~55° C。

### **环境湿度（相对湿度）**

--工作：35~80%。  
--存储运输：20~93% (40° C)。

### **大气压力**

--86~106kpa。

### **电源要求**

--交流 198~242V, 50Hz。

### **禁止在下列情况下使用电脑**

- 潮湿的环境。
- 阳光直射的地方。
- 靠近磁体或产生磁场的地方。
- 震动的地方。
- 灰尘过多的地方。
- 靠近加热器或其他热源。
- 温度骤变的地方。
- 电压频繁波动或时断时续的环境。

## 第二章 使用您的电脑

本章内容将帮助您循序渐进地学习操作您的长城电脑。

### 了解产品的外观


#### **主机的前视图和后视图**

(\*) 某些特定机型可能不具备此接口或者功能，请以实物为准！


##### **注意：**

- 请勿堵塞散热孔；
- 您购买的机型可能不具备图中某些接口，请以实物为准；
- 主机正面的电源指示灯在主机开启以后会保持常亮。


**正视图**




**左视图**



长城电脑简明用户手册  
后视图



底视图




## 线缆连接

警告：在进行连接键盘、鼠标到主机的操作时，确保您的主机设备处于断电状态，不要带电操作。


### 1、连接键盘和鼠标

如下图所示：



- 若您购买的机型所配备的键鼠为 USB 接口，则将键鼠插入主机的任意一个 USB 插座即可。
- 若电脑配带的键鼠为无线配置，在键鼠背部各安装合适的电池，并将无线接收器插入任意一个 USB 接口，开启电源按钮后，开机即可正常使用。

2、连接一体机主机和电源



## 操作系统和驱动的安装

如果电脑没有预装您需要的操作系统，请安装、使用您所需要的正版操作系统，安装过程请您按照正版操作系统所附说明书进行。

### 驱动的安装和使用

如果需要安装驱动程序：

- 1、 放入长城电脑随机驱动光盘，  
主程序自动运行如图所示：  
选择[智能驱动安装]如图：
- 2、 长城智能驱动能够自动从驱动  
库中检索出前系统中的主板驱  
动以及设备驱动。选择需要安  
装的驱动，然后点击[安装]，  
开始驱动程序自动安装。
- 3、 安装完成后，请重启计算机。目前长城智能驱动支持的操作系统为  
Windows XP/Vista。
  - 由于机型或部件的更新，某些硬件的驱动可能没有包含在智能驱动中，  
仍需要您使用这些硬件的驱动光盘为其单独安装驱动程序。



- 识别键盘型号：请查看键盘背面的型号标识，若长城电脑随机光盘里有相应型号键盘的驱动目录，则请安装相应的键盘驱动，否则可能部分键不能正常使用。



## 开机

按下电脑的电源开关（标有 $\sqcup$ 符号的开关），电脑将被启动。

## 关机

当您准备关闭电脑时，要使用操作系统规定的规范的关机步骤，以防止丢失未存储的数据或损坏软件程序。具体说明请参阅您的操作系统文档。

**注：请勿使用拔除电源线的直接切断电源供应的方式关闭电脑。**

## 声明 1

当电脑处于关机状态时，电源并没有完全断电，仍有部分电路工作，这时电脑仍消耗能量。若要实现零能耗，需要关闭与电脑的电源线连接的电源插座开关或直接拔下电源插头。

## 声明 2

长城电脑能耗指标（供参考）：

额定功率 (W)	正常工作状态	休眠状态	关机状态
$\leq 200$	$\leq 80\text{w}$	$\leq 15\text{w}$	$\leq 3\text{w}$
$>200, \leq 300$	$\leq 90\text{w}$	$\leq 20\text{w}$	$\leq 3\text{w}$
$>300, \leq 350$	$\leq 100\text{w}$	$\leq 25\text{w}$	$\leq 3\text{w}$
$>350, \leq 400$	$\leq 250\text{w}$	$\leq 30\text{w}$	$\leq 3\text{w}$

### **警告：**

1. 切断电源时，要抓紧插头再拔下电源线，不要直接拉线。
2. 非长城授权维修机构或您自己不要打开机箱，否则您的机器可能失去免费保修的权利。
3. 请您不要随意安装非长城原厂部件或自行升级，这样可能导致机器损坏或者引起兼容性问题；否则，您的机器可能失去免费保修的权利。
4. 为防止病毒破坏文件，您需要将所有软件和数据进行备份。有关备份、恢复、杀毒的详细信息，请浏览光盘中的用户使用说明书。

## 附录：有毒有害物质或元素的名称及含量表

部件名称	有毒有害物质或元素						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	环保使 用期限
主板	▲	○	○	○	○	○	10年
适配器	▲	○	○	○	○	○	10年
读卡器	○	○	○	○	○	○	10年
线缆	○	○	○	○	○	○	10年
金属部件	○	○	○	○	○	○	10年
塑件	○	○	○	○	○	○	10年
高压条	○	○	○	○	○	○	10年
主板(显示器)	○	▲	○	○	○	○	10年
控制板	○	○		○	○	○	10年

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。


▲：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求，但符合欧盟的豁免条款。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求，且不在欧盟豁免条款之列。

检测方法符合 SJ/T 11365-2006《电子信息产品中有毒有害物质的检测方法》要求。



中国长城计算机深圳股份有限公司  
地址：深圳市南山区科技工业园科发路长城大厦  
网址：<http://www.greatwall.cn>



1138437