

Register your product and get support at

CID3686

www.philips.com/welcome




简体中文 快速使用指南


PHILIPS

1


a




b



2




3




4


a




b



5



6



安装车载音响

此说明适用于典型安装。但是，如果您的汽车有不同的需要，请做相应的调整。如果遇到任何关于安装套件的问题，请咨询您的 Philips 车载音响经销商。

！注意

- 根据设计，本装置只能在负极接地 12 V 直流电压下工作。
- 请务必将本装置安装在汽车仪表盘内。若安装在其它位置，则可能会因为装置在使用过程中背面发热而发生危险。
- 避免短路：连接之前，请确保点火器处于关闭状态。
- 确保连接完所有其它导线后，再连接黄色和红色电源线。
- 确保所有松散导线均已用电气胶带隔离。
- 确保在拧紧可移动部件时未将导线挂住（如座椅导轨）。
- 确保将所有地线连接至同一接地点。
- 只能使用随附的安装硬件，以确保安装安全稳固。
- 使用不适当的保险丝可能会造成损坏或引起火灾。需要更换保险丝时，请咨询专业人员。

电源线（黄色）注意事项

- 将其它设备连接至本系统时，应确保汽车电路容量等级高于所有连接设备的总保险丝容量。

扬声器连接注意事项

- 切勿将扬声器线连接至汽车的金属体或底盘。
- 切勿将扬声器线彼此连接。

连接导线 1

！注意

- 确保所有松散导线均已用电气胶带隔离。

- 1 将两个 ISO 连接器连接到车载音响系统。^a
- 2 根据需要执行其它连接。^b

连接 GPS 天线 2

要接收卫星信号，请将随附的 GPS 天线连接至汽车和本系统。

- 1 首先将随附的 GPS 天线连接至本系统。
- 2 将 GPS 天线的另一端固定到接收性能良好的地方。

连接收音机天线 3

如果汽车具有内置收音机天线，请将其连接至本系统的收音机天线，以改善收音机信号的接收效果。

- 1 将收音机天线连接至汽车天线。

安装到仪表板 4

≡ 注

- 在将本装置安装到汽车之前，请先检查导线的连接。

- 1 拆下汽车上的调整片。
- 2 拧下车载音响主机的螺钉。
- 3 用随附的螺钉将安装托架固定到 CID3686。^a
- 4 用螺钉（由汽车制造商提供）将装置固定到仪表板。^b
- 5 安装调整片。
- 6 重新连接汽车电池的负极。

开机

! 注意

- 当心道路交通事故! 切勿在驾驶期间观看视频或调整设置。

- 1 按住 **○/MUTE/VOL** 可打开装置。
↳ 屏幕上将显示可用的 OSD (屏幕显示) 语言。



- 2 轻触要选择的语言。
↳ OSD 语言随即将更改为所选择的语言。
 - 要关闭装置, 请长按 **○/MUTE/VOL**。

设置日期和时间

- 1 轻触屏幕左上角以显示主菜单。
- 2 轻触屏幕右侧中间的 **☰**。
↳ 将显示第二个主菜单。
- 3 轻触 **[设置]**。
- 4 轻触 **[时间]**。
↳ 将显示日期/时间设置菜单。



设置日期

- 1 轻触 **[日期]**。
- 2 轻触所显示的日期信息。
↳ 将显示子菜单。
- 3 轻触 **▲** 或 **▼**, 设置年、月、日。

设置时钟模式

- 1 轻触 **[时钟模式]**。
- 2 轻触 **[12Hr]** 或 **[24Hr]** 选择时钟模式。

设置时间

- 1 轻触 **[时间]**。
- 2 轻触所显示的时间。
↳ 将显示子菜单。
- 3 轻触 **▲** 或 **▼**, 设置小时、分钟。

✳ 提示

- 设置完日期/时间后, 先轻触 **↩**, 再轻触 **▶** 可返回主菜单。

使用地图

☰ 注

- 使用地图之前, 可能需要先升级 (请参阅“升级地图”部分)。

- 1 轻触屏幕左上角以显示主菜单。
- 2 轻触 **[导航]**。
↳ 几秒钟后, 将显示导航菜单。



3 要操控导航工具，请参阅地图手册（中文）。

提示

- 您可以按 NAVI 以进入/退出导航系统。

调谐至电台

- 1 轻触屏幕左上角以显示主菜单。
- 2 轻触 [收音机]。
 - ↳ 将显示频段和频率信息。



- 3 轻触 **FM** 或 **AM** 来选择频段：
 - FM 频段选项: **FM1, FM2, FM3**
 - AM 频段选项: **AM1, AM2**
- 4 短暂地轻触 ◀ 或 ▶ 可逐步调谐至所需电台。
 - 轻触 ◀ 或 ▶ 超过 1 秒钟可自动调谐至电台。

装入光盘 5

您可以播放存储在以下光盘上的视频、音频或图像：

- DVD video, DVD-R, DVD-RW
- VCD
- Audio CD, CD-R, CD-RW

注

- 确保光盘中包含可播放的内容。

- 1 将光盘插入光盘插槽，令印刷面朝上。
 - ↳ 播放将自动开始。
 - ↳ 要取出光盘，请按 ▲ 按钮。
 - ↳ 光盘弹出后，装置将切换至上一来源（如果已连接）。否则，装置将自动切换至 [收音机] 模式。

连接 USB 设备 6

注

- 确保设备中包含可播放的内容。

- 1 打开 USB 保护盖。
- 2 将您的 USB 设备插入 USB 接口。
 - ↳ 播放将自动开始。

配对蓝牙设备

要将蓝牙设备连接至本装置，您需要将该设备与本装置配对。配对操作只需执行一次。

- 1 打开设备的蓝牙功能。
- 2 用本设备搜索蓝牙设备。
- 3 选择配对列表中的“CID3686”。
- 4 输入默认密码“0000”。
 - ↳ 如果配对成功。将显示通话记录。



打电话

- 1 将电话与本装置配对。
- 2 轻触屏幕左上角以显示主菜单。
- 3 轻触 [蓝牙]。
↳ 将显示蓝牙菜单。



- 4 轻触 ▲ 或 ▼ 以选择配对的电话，然后轻触 。
- 5 轻触 ▲ 或 ▼ 从下面的列表中搜索电话号码：



或轻触 直接拨打电话号码，然后轻触 拨号。

接听电话

默认情况下，将自动接听所有来电。

- 1 如有来电，屏幕上的 [来电...] 将闪烁。对着蓝牙麦克风讲话。



- 2 通话结束时，轻触 (红色) 可终止通话。

提示

- 您可通过将 [自动应答] 设置为 [关闭] 状态以自动接听电话。

调节声音

调节音量

- 1 顺时针旋转 /MUTE/VOL 按钮可增大音量。
 - 逆时针旋转 /MUTE/VOL 按钮可减小音量。

静音

- 1 播放时，按 /MUTE/VOL。
 - 要重新打开声音，请再次按 /MUTE/VOL。

提示

- 您也可以通过轻触屏幕上的 关闭声音。

选择预设均衡器

您可以选择预设均衡器：

- 1 根据需要，轻触除屏幕左上角以外的任何区域可显示菜单。
- 2 轻触 。
↳ 将显示当前均衡器设置。



3 轻触 ◀ 或 ▶ 以选择 EQ (均衡器)。

4 轻触 ▲ 或 ▼ 可调整以下设置:

- [低音]低音范围: -14 至 +14。
- [中音]中音范围: -14 至 +14。
- [高音]高音范围: -14 至 +14。
- [低频过滤区]低通滤波器范围:
60、80、100、200。
- [中频过滤区]中通滤波器范围:
500、1K、1.5K、2.5K。
- [高频过滤区]高通滤波器范围:
10K、12.5K、15K、17.5K。

5 轻触 ⌂ 可将上述设置恢复为默认设置。

6 按 ↵ 退出。

